



# PREDATOR AETHON 330 PKR200



Quick Start Guide / Guide de démarrage rapide

Guia de início rápido / Guía de inicio rápido

Guide de démarrage rapide / Kurzanleitung

Guía de inicio rápido / Guida rapida

Snabbstartsguide / Hurtigstartguide

Guide til hurtig opstart / Stručná referenční příručka

Skrócona instrukcja obsługi / Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Краткое руководство / دليل بدء التشغيل السريع

快速入門指南

acer



# Quick Start Guide

This guide outlines the operating procedures and safety precautions. Please read it carefully to make sure you are using your product properly and keep it for future reference.

## Specifications

- Model: PKR200
- Switch: Mechanical switch
- 61 keys, with the support of N-Key Rollover (NKRO)
- Backlight: RGB
- Cable Length: Ø4.0, 1600 mm
- Dimensions (L x W x H): 291 x 102 x 40 mm
- Weight: 600g ± 10g

## Read Me First





- Plug & Play: Simply connect the keyboard to an available USB port and the keyboard will automatically install all necessary drivers.
- Bluetooth Mode: Switch On/Off button to On or plug the USB cable, and press FN+Q/W/E to select the Bluetooth location, then long press FN+Q for 3 seconds to enter to the pairing mode (Q key will flash). When 3 locations are paired with the different devices, press FN+Q/W/E to switch between the devices anytime.
- Wired/Bluetooth Switching (memorize the last used mode): FN+TAB (the keyboard backlight flashes three times during switching).

## Keyboard Function

Hotkey	Description
FN + ESC	`
Fn + Shift_L + ESC	~
FN + 1	F1
FN + 2	F2
FN + 3	F3
FN + 4	F4
FN + 5	F5
FN + 6	F6
FN + 7	F7
FN + 8	F8
FN + 9	F9
FN + 0	F10
FN + _	F11
FN + =	F12

Hotkey	Description
FN + I	Prtscn
FN + O	ScrIk
FN + P	Pause
FN + J	Ins
FN + K	Home
FN + L	PgUp
FN + N	Del
FN + M	End
FN + ,	PgDn
FN + ?	Arrow keys and actual functions switching
FN + Backspace	Del
Fn + Z	Long press for 3 seconds to reset to factory defaults

## Backlight and Other Functions

Hotkey	Description
FN + 	Decrease/Increase the backlight brightness. The default setting is in fifth level (Five in total). The backlight will be off when it is set the lowest level.
FN + 	Decrease/Increase the backlight speed. The default setting is in fourth level (Five in total).
FN + 	Switch the backlight mode. There are several lighting effects: Fluid (default), Circuit, Radiation, Plurality, Ripple, Marquee, Rectangle, Virgule, Shooting Star, Lightened, Trigger Single, Single Off, Star, Rain Drop, Bloom, Breathing, Neon, Rainbow and Stack.
FN + 	Switch the backlight color.
Caps Indicator	Under the button cap, with white light when it is pressed.
Win Lock Indicator	Under the button cap, with white light when win key is locked.
Switch of the Backside of Keyboard	Switch to ON for power supply by the battery; switch to OFF to stop power supply by the battery. Plug USB cable to charge the battery.

## Package Contents

- PREDATOR GAMING KEYBOARD x 1
- Quick Start Guide x 1
- Warranty booklet x 1

## System Compatibility

- Windows® 10, Windows® 7 and Windows® XP
- Connector: USB port

## Tips and information for comfortable use

Some research has suggested long periods of repetitive motion; using an improper operation space, body position, and poor work habits may be associated with physical discomfort and injury to nerves, tendons, and muscles. Below are some guidelines for optimizing comfort of usage and avoiding injury.

1. Put the keyboard and monitor in front of you, and place the mouse within easy reach.
2. Have your elbow next to your side and adjust the height of the table and chair to make the mouse and keyboard placed below your elbow.
3. Have your feet well supported and your shoulders relaxed.
4. Taking frequent short breaks can help ease the tiredness from using the keyboard for a long time.

5. Do not sit in the same position all day operating the keyboard and mouse. Leave the seat, do some exercise for arms and shoulders, and relax your wrists, neck and legs.
6. Beware of discomfort; when you experience body conditions like pain, numbness, or tingling in hands, wrists, arms, shoulders, neck and legs, please consult qualified health professionals.

## Warnings

- Do not disassemble the device or operate the device under abnormal conditions.
- Do not submerge the device in water.
- If the device backlight could not be lightened up, please re-plug in the USB.
- If the device could not be functional, or there was thermal abnormal situation, please re-plug in the connector.
- If you still encounter problems after going through the corrective measures, please contact your dealer or an authorized service center for assistance.
- For more information regarding the PREDATOR accessories, please visit the PREDATOR website at [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator)

## Environment

### Temperature:

- Operating: -20 °C to 60 °C
- Non-operating: -20 °C to 60 °C

### Humidity (non-condensing):

- Operating: 30% to 90%
- Non-operating: 30% to 90%



### Europe - EU Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that the product is conformity with all the essential requirements and other provisions of the European Council Directive RoHS Directive (2011/65/EU), EMC Directive (2014/30/EU) on issued by the Commission of the European Community.



This product must not be disposed of with your other household waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



## FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### **FCC Caution**

Changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the users authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### **IC Statement**

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

## EU Declaration of Conformity

We,

**Acer Incorporated**

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

And,

**Acer Italy s.r.l.**

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

**Product:** PREDATOR GAMING KEYBOARD  
**Trade Name:** ACER  
**Model Number:** PKR200  
**SKU Number:** PKR200 \*\*\*\*\*  
(\* = 0~9, a~z, A~Z, or Blank)

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation: EMC Directive 2014/30/EU and RoHS Directive 2011/65/EU. The following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

EN 55032:2015+A11:2020 Class B

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 63000:2018

Year to begin affixing CE marking: 2022.



RU Jan / Sr. Manager  
Acer Incorporated (New Taipei City)

5/27/2022  
Date



**Acer America Corporation**  
 333 West San Carlos St., Suite 1500  
 San Jose, CA 95110, U. S. A.  
 Tel : 254-298-4000  
 Fax : 254-298-4147  
 www.acer.com



## Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

<b>Product:</b>	PREDATOR GAMING KEYBOARD
<b>Model Number:</b>	PKR200
<b>SKU Number:</b>	PKR200 ***** ("*" = 0~9, a~z, A~Z or Blank)
<b>Name of Responsible Party:</b>	Acer America Corporation
<b>Address of Responsible Party:</b>	333 West San Carlos St. Suite 1500 San Jose, CA 95110 U. S. A.
<b>Contact Person:</b>	Acer Representative
<b>Phone No.:</b>	254-298-4000
<b>Fax No.:</b>	254-298-4147

# Guide de démarrage rapide

Ce guide décrit les procédures d'utilisation et les précautions de sécurité. Veuillez le lire attentivement pour vous assurer que vous utilisez correctement votre produit et conservez-le pour référence ultérieure.

## Caractéristiques

- Modèle : PKR200
- Commutateur : Commutateur mécanique
- 61 touches, avec support de NKRO (transmission de n touches)
- Rétroéclairage : RVB
- Longueur de câble : Ø4,0, 1600 mm
- Dimensions (Lo x La x H) : 291 x 102 x 40 mm
- Poids : 600g ± 10g

## Lisez-moi d'abord





- Plug-and-Play : Connectez simplement le clavier à un port USB disponible et le clavier installera automatiquement tous les pilotes nécessaires.
- Mode Bluetooth : Mettez le bouton Marche/Arrêt sur Marche ou branchez le câble USB, et appuyez FN+Q/W/E pour sélectionner l'emplacement Bluetooth, puis appuyez longuement FN+Q pendant 3 secondes pour accéder au mode d'association (la touche Q clignote). Quand 3 emplacements sont associés à des appareils différents, appuyez FN+Q/W/E pour passer d'un appareil à l'autre à tout moment.
- Basculement filaire/Bluetooth (mémorisation du dernier mode utilisé) : FN+TAB [le rétroéclairage du clavier clignote trois fois pendant le basculement].

## Fonction du clavier

Touche spéciale	Description
FN + ESC	`
Fn + Shift_L + ESC	~
FN + 1	F1
FN + 2	F2
FN + 3	F3
FN + 4	F4
FN + 5	F5
FN + 6	F6
FN + 7	F7
FN + 8	F8
FN + 9	F9
FN + 0	F10
FN + _	F11
FN + =	F12
FN + I	Prtscn

Touche spéciale	Description
FN + O	ScrIk
FN + P	Pause
FN + J	Ins
FN + K	Home
FN + L	PgUp
FN + N	Del
FN + M	End
FN + ,	PgDn
FN + ?	Touches fléchées et commutation des fonctions réelles
FN + Backspace	Del
FN + Z	Appui long pendant 3 secondes pour réinitialiser aux valeurs par défaut d'usine

# Rétroéclairage et autres fonctions

Touche spéciale	Description
FN + 	Diminuez/augmentez la luminosité du rétroéclairage. Le réglage par défaut est le cinquième niveau (cinq au total). Le rétroéclairage est éteint quand il est réglé sur le niveau le plus bas.
FN + 	Diminuez/augmentez la vitesse du rétroéclairage. Le réglage par défaut est le quatrième niveau (cinq au total).
FN + 	Basculer le mode de rétroéclairage. Il y a plusieurs effets lumineux : Fluide (par défaut), Circuit, Rayonnement, Pluralité, Onde, Bannière, Rectangle, Virgule, Étoile filante, Éclairé, Déclencher unique, Arrêt simple, Étoile, Goutte de pluie, Fleur, Clignotant, Néon, Arc-en-ciel et Empilement.
FN + 	Changez la couleur du rétroéclairage.
Indicateur Caps	Sous la touche, une lumière blanche s'allume quand la touche des majuscules est appuyée.
Indicateur Windows	Sous la touche, une lumière blanche s'allume quand la touche Windows est verrouillée.
Interrupteur de l'arrière du clavier	Placez l'interrupteur sur <b>ACTIVÉ</b> pour l'alimentation par la pile; placez l'interrupteur sur <b>DÉSACTIVÉ</b> pour arrêter l'alimentation par la pile. Branchez le câble USB pour charger la pile.

## Contenu de l'emballage

- CLAVIER DE JEU PREDATOR x 1
- Guide de démarrage rapide x 1
- Livret de garantie x 1

## Compatibilité système

- Windows® 10, Windows® 7 et Windows® XP
- Connecteur : Port USB

## Conseils et informations pour une utilisation confortable

Certaines recherches suggèrent que de longues périodes de mouvement répétitif, dans un espace de travail inadéquat, avec une mauvaise position du corps et de mauvaises habitudes de travail peuvent être associées à une gêne physique et à des blessures aux nerfs, aux tendons et aux muscles. Voici quelques règles pour optimiser le confort d'utilisation et éviter les blessures.

1. Placez le clavier et le moniteur devant vous et placez la souris à portée de main.
2. Maintenez votre coude sur votre côté et ajustez les hauteurs de la table et de la chaise pour placer la souris et le clavier au-dessous votre coude.

- Maintenez vos pieds bien supportés et vos épaules détendues.
- Prendre de courtes pauses fréquentes peut aider à soulager la fatigue de l'utilisation du clavier pendant une longue période.
- Ne restez pas assis dans la même position toute la journée lorsque vous utilisez le clavier et la souris. Quittez le siège, faites de l'exercice pour les bras et les épaules et détendez vos poignets, votre cou et vos jambes.
- Méfiez-vous de l'inconfort. Lorsque vous ressentez des affections du corps comme des douleurs, des engourdissements ou des picotements dans les mains, les poignets, les bras, les épaules, le cou et les jambes, veuillez consulter un professionnel de la santé qualifié.

## Avertissements

- Ne démontez pas l'appareil et n'utilisez pas l'appareil dans des conditions anormales.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Si le rétroéclairage de l'appareil ne s'allume pas, veuillez rebrancher l'USB.
- Si l'appareil ne fonctionne pas ou s'il y a eu une situation anormale, veuillez rebrancher le connecteur.
- Si vous avez toujours des problèmes après avoir passé en revue les mesures correctrices, veuillez contacter votre revendeur ou un centre de service agréé.
- Pour plus d'informations concernant les accessoires PREDATOR, veuillez visiter le site Web PREDATOR sur [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator)

## Environnement

### Température :

- En marche : -20 °C à 60 °C
- À l'arrêt : -20 °C à 60 °C

### Humidité (sans condensation) :

- En marche : 30% à 90%
- À l'arrêt : 30% à 90%



### Europe - EU Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that the product is conformity with all the essential requirements and other provisions of the European Council Directive RoHS Directive (2011/65/EU), EMC Directive (2014/30/EU) on issued by the Commission of the European Community.



This product must not be disposed of with your other household waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

### Déclaration IC

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

# Guia de início rápido

Este guia descreve os procedimentos operacionais e as precauções de segurança. Leia-o cuidadosamente para certificar-se de que está usando o produto corretamente e guarde-o para consulta futura.

## Especificações

- Modelo: PKR200
- Interruptor: Interruptor mecânico
- 61 teclas com suporte de N-Key Rollover (NKRO)
- Luz de fundo: RGB
- Comprimento do cabo: Ø4,0, 1600 mm
- Dimensões (C x L x A): 291 x 102 x 40 mm
- Peso: 600g ± 10g

## Leia-me primeiro





- Plug & Play: Basta conectar o teclado a uma porta USB disponível e o teclado instalará automaticamente todos os drivers necessários.
- Modo Bluetooth: Mude o botão liga/desliga para Liga ou acople o cabo USB e pressione FN+Q/W/E para selecionar o local do Bluetooth, em seguida pressione longamente FN+Q por 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento (a tecla Q piscará). Quando 3 locais estiverem emparelhados com diferentes dispositivos, pressione FN+Q/W/E para mudar entre os dispositivos a qualquer momento.
- Mudança com fio/Bluetooth (memorize o último modo usado): FN+TAB [a luz de fundo do teclado pisca três vezes durante a mudança].

## Função do teclado

Tecla de atalho	Descrição
FN + ESC	`
Fn + Shift_L + ESC	~
FN + 1	F1
FN + 2	F2
FN + 3	F3
FN + 4	F4
FN + 5	F5
FN + 6	F6
FN + 7	F7
FN + 8	F8
FN + 9	F9
FN + 0	F10
FN + _	F11
FN + =	F12

Tecla de atalho	Descrição
FN + I	Prtscn
FN + O	ScrIk
FN + P	Pause
FN + J	Ins
FN + K	Home
FN + L	PgUp
FN + N	Del
FN + M	End
FN + ,	PgDn
FN + ?	Teclas de seta e mudança de funções atuais
FN + Backspace	Del
FN + Z	Pressione por 3 segundos para redefinir para as configurações de fábrica

# Luz de fundo e outras funções

Tecla de atalho	Descrição
FN + 	Diminuir/Aumentar o brilho da luz de fundo. A configuração padrão está no quinto nível (cinco no total). A luz de fundo será apagada quando estiver definida para o nível mais baixo.
FN + 	Diminuir/Aumentar a velocidade da luz de fundo. A configuração padrão está no quarto nível (cinco no total).
FN + 	Mudar o modo de luz de fundo. Existem vários efeitos de iluminação: Fluido (padrão), Circuito, Radiação, Pluralidade, Ondulação, Letreiro, Retângulo, Barra, Estrela Cadente, Iluminado, Disparo Único, Desligamento Único, Estrela, Gota de Chuva, Flor, Intermitente, Neon, Arco-Íris e Pilha.
FN + 	Mudar a cor da luz de fundo.
Indicador Caps	Sob a tampa do botão, com a luz branca quando ele é pressionado.
Indicador de bloqueio Win	Embaixo da tampa do botão, com luz branca quando a tecla win está bloqueada.
Interruptor da lateral do teclado	LIGUE para obter alimentação pela bateria; DESLIGUE para interromper a alimentação pela bateria. Conecte o cabo USB para carregar a bateria.

## Conteúdo da embalagem

- 1 x TECLADO PARA JOGOS PREDATOR
- 1 x Guia de início rápido
- 1 x Folheto de garantia

## Compatibilidade do sistema

- Windows® 10, Windows® 7 e Windows® XP
- Conector: Porta USB

## Dicas e informações para um uso confortável

Algumas pesquisas sugerem que períodos prolongados de movimentos repetitivos usando um espaço de operação inadequado, a posição do corpo e os maus hábitos de trabalho podem estar associados ao desconforto físico e a lesões nos nervos, tendões e músculos. Veja abaixo algumas orientações para otimizar o conforto durante o uso e evitar lesões.

1. Ponha o teclado e o monitor à sua frente e o mouse ao seu alcance.
2. Coloque o cotovelo ao lado do corpo e ajuste a altura da mesa e da cadeira para que o mouse e o teclado fiquem abaixo do cotovelo.
3. Mantenha os pés bem apoiados e os ombros relaxados.
4. Fazer pausas curtas frequentes pode ajudar a aliviar o cansaço durante o uso do teclado por períodos prolongados.

5. Não permaneça sentado na mesma posição o dia inteiro operando o teclado e o mouse. Levante-se, faça algum exercício para os braços e ombros e relaxe os pulsos, pescoço e pernas.
6. Cuidado com o desconforto; quando você sentir condições corporais como dor, dormência ou formigamento nas mãos, pulsos, braços, ombros, pescoço e pernas, consulte um profissional de saúde qualificado.

## Advertências

- Não desmonte o dispositivo nem o opere em condições anormais.
- Não submerja o dispositivo em água.
- Se não for possível acender a luz de fundo do dispositivo, reconecte o USB.
- Se o dispositivo não estiver funcional ou se houver situação térmica anormal, reconecte no conector.
- Caso você se depare com problemas após tomar as medidas corretivas, contate seu revendedor ou um centro de serviço autorizado para assistência.
- Para obter mais informações sobre os acessórios PREDATOR, acesse o site da PREDATOR [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator)

## Ambiente

### Temperatura:

- Operação: -20 °C a 60 °C
- Fora de operação: -20 °C a 60 °C

### Umidade [sem condensação]:

- Operação: 30% a 90%
- Fora de operação: 30% a 90%



### Europe - EU Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that the product is conformity with all the essential requirements and other provisions of the European Council Directive RoHS Directive (2011/65/EU), EMC Directive (2014/30/EU) on issued by the Commission of the European Community.



This product must not be disposed of with your other household waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

# Guía de inicio rápido

Esta guía resume los procedimientos operativos y las precauciones de seguridad. Léala atentamente para asegurarse de que está usando su producto correctamente y guárdela para referencia futura.

## Especificaciones

- Modelo: PKR200
- Interruptor: Interruptor mecánico
- 61 teclas, con el apoyo de N-Key Rollover (NKRO)
- Retroiluminación: RGB
- Largo del cable: Ø4,0, 1600 mm
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 291 x 102 x 40 mm
- Peso: 600g ±10g

## Lea antes de instalar





- Plug & Play: Simplemente conecte el teclado a un puerto USB disponible y el teclado automáticamente instalará todos los controladores necesarios.
- Modo Bluetooth: Coloque el botón de Encendido/Apagado en Encendido o conecte el cable USB, y presione FN+Q/W/E para seleccionar la ubicación Bluetooth, luego presione FN+Q durante 3 segundos para ingresar al modo de emparejamiento (se encenderá la tecla Q). Cuando se emparejan 3 ubicaciones con los diferentes dispositivos, presione FN+Q/W/E para cambiar entre los dispositivos en cualquier momento.
- Cambio Cableado/Bluetooth (memoriza el último modo utilizado): FN+TAB (la retroiluminación del teclado parpadea tres veces durante el cambio).

## Función del teclado

Tecla de acceso directo	Descripción
FN + ESC	`
Fn + Shift_L + ESC	~
FN + 1	F1
FN + 2	F2
FN + 3	F3
FN + 4	F4
FN + 5	F5
FN + 6	F6
FN + 7	F7
FN + 8	F8
FN + 9	F9
FN + 0	F10
FN + _	F11
FN + =	F12
FN + I	Prtscn

Tecla de acceso directo	Descripción
FN + O	ScrIk
FN + P	Pause
FN + J	Ins
FN + K	Home
FN + L	PgUp
FN + N	Del
FN + M	End
FN + ,	PgDn
FN + ?	Teclas de flecha y cambio de funciones efectivas
FN + Backspace	Del
Fn + Z	Presionar durante 3 segundos para restablecer los valores predeterminados de fábrica

# Retroiluminación y otras funciones

Tecla de acceso directo	Descripción
FN + 	Disminuye/Aumenta el brillo de la retroiluminación. La configuración predeterminada está en el quinto nivel (Cinco en total). La retroiluminación se apagará cuando se ajuste en el nivel más bajo.
FN + 	Disminuye/Aumenta la velocidad de la retroiluminación. La configuración predeterminada está en el cuarto nivel (Cinco en total).
FN + 	Cambia el modo de retroiluminación. Hay varios efectos de luz: Fluido (predeterminado), Circuito, Radiación, Pluralidad, Onda, Marquesina, Rectángulo, Vírgula, Estrella fugaz, Aligerado, Activación única, Sencillo, Estrella, Gota de lluvia, Flor, Respiración, Neón, Arco iris y Pila.
FN + 	Cambiar el color de retroiluminación.
Indicador de Caps	Debajo de la tapa del botón, con luz blanca cuando se presiona.
Indicador de Bloqueo Win	Debajo de la tapa del botón, con luz blanca cuando se bloquea la tecla win.
Interruptor de la parte trasera del teclado	Cambiar a ENCENDIDO para suministro de alimentación de la batería; cambiar a APAGADO para detener el suministro de alimentación de la batería. Conecte el cable USB para cargar la batería.

## Contenido del paquete

- TECLADO PARA JUEGOSP REDATOR x 1
- Guía de inicio rápido x 1
- Folleto de garantía x 1

## Compatibilidad del sistema

- Windows® 10, Windows® 7 y Windows® XP
- Conector: Puerto USB

## Sugerencias e información para utilizar el producto de manera cómoda

Algunas investigaciones han sugerido que períodos prolongados de movimientos repetitivos; el uso inapropiado de un espacio de funcionamiento, la posición corporal y malos hábitos de trabajo pueden estar asociados con molestias físicas y daños a nervios, tendones y músculos. A continuación encontrará algunas pautas para optimizar el confort y evitar lesiones.

1. Coloque el teclado y el monitor frente a usted y el mouse en un lugar de fácil acceso.
2. Mantenga el codo junto al costado de su cuerpo y ajuste la altura de la mesa y la silla para ubicar el mouse y el teclado debajo del codo.

3. Tenga los pies bien apoyados y los hombros relajados.
4. Tomar breves descansos con frecuencia puede ayudar a aliviar el cansancio que produce el uso prolongado del teclado.
5. No se siente en la misma posición todo el día mientras utiliza el teclado y el mouse. Deje el asiento, haga algún ejercicio de brazos y hombros y relaje las muñecas, el cuello y las piernas.
6. Tenga cuidado con el malestar; cuando experimente estados corporales como dolor, entumecimiento u hormiguelo en manos, muñecas, hombros, cuello y piernas, consulte a profesionales de la salud calificados.

## Advertencias

- No desmonte el dispositivo ni haga funcionar el dispositivo bajo condiciones anormales.
- No sumerja el dispositivo en agua.
- Si la retroiluminación del dispositivo no puede encenderse, vuelva a enchufar el USB.
- Si el dispositivo no funciona, o se presenta una situación térmica anormal, vuelva a enchufar en el conector.
- Si sigue encontrando problemas luego de repasar las medidas correctivas, contacte a su distribuidor o a un centro de servicio oficial para obtener asistencia.
- Para mayor información relativa a los accesorios PREDATOR, visite el sitio Web de PREDATOR en [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator)

## Entorno

### Temperatura:

- Operativa: -20°C a 60°C
- No operativa: -20°C a 60°C

### Humedad (sin condensación):

- Operativa: 30% a 90%
- No operativa: 30% a 90%



### Europe - EU Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that the product is conformity with all the essential requirements and other provisions of the European Council Directive RoHS Directive (2011/65/EU), EMC Directive (2014/30/EU) on issued by the Commission of the European Community.



This product must not be disposed of with your other household waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

# Guide de démarrage rapide

Ce guide décrit les procédures d'utilisation et les précautions de sécurité. Veuillez le lire attentivement pour vous assurer que vous utilisez correctement votre produit et conservez-le pour référence ultérieure.

## Caractéristiques

- Modèle : PKR200
- Basculer : Commutateur mécanique
- 61 touches, avec la prise en charge de NKRO (transmission de n touches)
- Rétroéclairage : RVB
- Longueur de câble : Ø4,0, 1600 mm
- Dimensions (Lo x La x H) : 291 x 102 x 40 mm
- Poids : 600g ± 10g

## Lisez-moi d'abord





- Plug-and-Play : Connectez simplement le clavier à un port USB disponible et le clavier installera automatiquement tous les pilotes nécessaires.
- Mode Bluetooth : Mettez le bouton Marche/Arrêt sur Marche ou branchez le câble USB, et appuyez FN+Q/W/E pour sélectionner l'emplacement Bluetooth, puis appuyez longuement FN+Q pendant 3 secondes pour accéder au mode d'association (la touche Q clignote). Quand 3 emplacements sont associés à des appareils différents, appuyez FN+Q/W/E pour passer d'un appareil à l'autre à tout moment.
- Basculement filaire/Bluetooth (mémorisation du dernier mode utilisé) : FN+TAB (le rétroéclairage du clavier clignote trois fois pendant le basculement).

## Fonction du clavier

Touche spéciale	Description
FN + ESC	`
Fn + Shift_L + ESC	~
FN + 1	F1
FN + 2	F2
FN + 3	F3
FN + 4	F4
FN + 5	F5
FN + 6	F6
FN + 7	F7
FN + 8	F8
FN + 9	F9
FN + 0	F10
FN + _	F11
FN + =	F12
FN + I	Prtsctn

Touche spéciale	Description
FN + O	ScrIk
FN + P	Pause
FN + J	Ins
FN + K	Home
FN + L	PgUp
FN + N	Del
FN + M	End
FN + ,	PgDn
FN + ?	Touches fléchées et commutation des fonctions réelles
FN + Backspace	Del
FN + Z	Appui long pendant 3 secondes pour réinitialiser aux valeurs par défaut d'usine

# Rétroéclairage et autres fonctions

Touche spéciale	Description
FN + 	Diminuez/augmentez la luminosité du rétroéclairage. Le réglage par défaut est le cinquième niveau (cinq au total). Le rétroéclairage est éteint quand il est réglé sur le niveau le plus bas.
FN + 	Diminuez/augmentez la vitesse du rétroéclairage. Le réglage par défaut est le quatrième niveau (cinq au total).
FN + 	Basculez le mode de rétroéclairage. Il existe plusieurs effets lumineux : Fluide (par défaut), Circuit, Rayonnement, Pluralité, Onde, Chapiteau, Rectangle, Virgule, Étoile filante, Éclairé, Déclencher unique, Arrêt simple, Étoile, Goutte de pluie, Fleur, Clignotement lent, Néon, Arc-en-ciel et Empilement.
FN + 	Basculez la couleur de rétroéclairage.
Indicateur Caps	Sous la touche, une lumière blanche s'allume quand la touche des majuscules est appuyée.
Indicateur Windows	Sous la touche, une lumière blanche s'allume quand la touche Windows est verrouillée.
Interrupteur de l'arrière du clavier	Placez l'interrupteur sur ACTIVÉ pour l'alimentation par la batterie ; placez l'interrupteur sur DÉSACTIVÉ pour arrêter l'alimentation par la batterie. Branchez le câble USB pour charger la batterie.

## Contenu de l'emballage

- CLAVIER DE JEU PREDATOR x 1
- Guide de démarrage rapide x 1
- Livret de garantie x 1

## Compatibilité système

- Windows® 10, Windows® 7 et Windows® XP
- Connecteur : Port USB

## Conseils et informations pour une utilisation confortable

Certaines recherches suggèrent que de longues périodes de mouvement répétitif, dans un espace de travail inadéquat, avec une mauvaise position du corps et de mauvaises habitudes de travail peuvent être associées à une gêne physique et à des blessures aux nerfs, aux tendons et aux muscles. Voici quelques règles pour optimiser le confort d'utilisation et éviter les blessures.

1. Placez le clavier et le moniteur devant vous et placez la souris à portée de main.
2. Maintenez votre coude sur votre côté et ajustez les hauteurs de la table et de la chaise pour placer la souris et le clavier au-dessous votre coude.

- Maintenez vos pieds bien supportés et vos épaules détendues.
- Prendre de courtes pauses fréquentes peut aider à soulager la fatigue de l'utilisation du clavier pendant une longue période.
- Ne restez pas assis dans la même position toute la journée lorsque vous utilisez le clavier et la souris. Quittez le siège, faites de l'exercice pour les bras et les épaules et détendez vos poignets, votre cou et vos jambes.
- Méfiez-vous de l'inconfort. Lorsque vous ressentez des affections du corps comme des douleurs, des engourdissements ou des picotements dans les mains, les poignets, les bras, les épaules, le cou et les jambes, veuillez consulter un professionnel de la santé qualifié.

## Avertissements

- Ne démontez pas l'appareil et n'utilisez pas l'appareil dans des conditions anormales.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Si le rétroéclairage de l'appareil ne s'allument pas, veuillez rebrancher l'USB.
- Si l'appareil ne fonctionne pas ou s'il y a eu une situation anormale, veuillez rebrancher le connecteur.
- Si vous avez toujours des problèmes après avoir passé en revue les mesures correctrices, veuillez contacter votre revendeur ou un centre de service agréé.
- Pour plus d'informations concernant les accessoires PREDATOR, veuillez visiter le site Web d'PREDATOR sur [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator)

## Environnement

### Température :

- En marche : -20 °C à 60 °C
- À l'arrêt : -20 °C à 60 °C

### Humidité (sans condensation) :

- En marche : 30% à 90%
- À l'arrêt : 30% à 90%



### Europe - Déclaration de conformité UE

Nous déclinons sous notre seule responsabilité que le produit est conforme à toutes les exigences essentielles et autres dispositions de la Directive du Conseil Européen, Directive RoHS (2011/65/UE) et Directive CEM (2014/30/UE) émises par la Commission de la Communauté européenne.



Ce produit ne doit pas être jeté avec vos autres ordures ménagères, traitez-le en conformité avec les réglementations locales ou contactez votre bureau municipal, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

## Déclaration de conformité de l'UE

Nous,

**Acer Incorporated.**

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

Et,

**Acer Italy s.r.l.**

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italie

Tél : +39-02-939-921, Fax : +39-02 9399-2913

www.acer.it

**Produit :** CLAVIER DE JEU PREDATOR  
**Nom commercial :** ACER  
**Numéro de modèle :** PKR200  
**Numéro UGS :** PKR200 \*\*\*\*\*  
(« \* »= 0~9, a ~ z, A ~ Z ou vide)

Nous, Acer Incorporated, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les législations d'harmonisation de l'Union pertinentes : Directive EMC 2014/30/UE et Directive RoHS 2011/65/UE. Les normes harmonisées suivantes et/ou autres normes pertinentes ont été appliquées :

EN 55032:2015+A11:2020 Classe B

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 63000:2018

Année début d'apposition du marquage CE : 2022.

RU Jan / Sr. Manager  
Acer Incorporated (New Taipei City)

5/27/2022  
Date

# Kurzanleitung

Diese Anleitung beschreibt die Bedienungsweise und Sicherheitsvorkehrungen. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Produkt richtig verwenden, und bewahren Sie sie für zukünftige Zwecke auf.

## Technische Daten

- Modell: PKR200
- Kabellänge: Ø4,0, 1600 mm
- Schalter: Mechanischer Schalter
- Abmessungen (L x B x H): 291 x 102 x 40 mm
- 61 Tasten, mit Unterstützung von N-Key Rollover (NKRO)
- Gewicht: 600g ± 10g
- Hintergrundbeleuchtung: RGB

## Bitte zuerst lesen





- Plug & Play: Schließen Sie die Tastatur einfach an einen freien USB-Anschluss an und die Tastatur installiert automatisch alle notwendigen Treiber.
- Bluetooth Modus: Stellen Sie die Ein/Aus Taste auf Ein oder schließen Sie das USB-Kabel an, und drücken Sie FN+Q/W/E, um den Bluetooth Standort auszuwählen. Halten Sie anschließend FN+Q 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu gelangen (die Q Taste blinkt). Wenn 3 Standorte mit verschiedenen Geräten gekoppelt sind, können Sie mit FN+Q/W/E jederzeit zwischen den Geräten wechseln.
- Kabel-/Bluetooth-Umschaltung (speichert den zuletzt verwendeten Modus): FN+TAB (die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur blinkt beim Umschalten dreimal).

## Tastaturfunktion

Hotkey	Beschreibung
FN + ESC	`
Fn + Shift_L + ESC	~
FN + 1	F1
FN + 2	F2
FN + 3	F3
FN + 4	F4
FN + 5	F5
FN + 6	F6
FN + 7	F7
FN + 8	F8
FN + 9	F9
FN + 0	F10
FN + _	F11
FN + =	F12

Hotkey	Beschreibung
FN + I	Prtsctn
FN + O	ScrIk
FN + P	Pause
FN + J	Ins
FN + K	Home
FN + L	PgUp
FN + N	Del
FN + M	End
FN + ,	PgDn
FN + ?	Pfeiltasten und aktuelle Funktionsumschaltung
FN + Backspace	Entf
Fn + Z	3 Sekunden lang drücken, um auf Standardwerte zurückzusetzen

# Hintergrundbeleuchtung und andere Funktionen

Hotkey	Beschreibung
FN + 	Verringern/Erhöhen Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung. Die Standardeinstellung ist die fünfte Stufe (insgesamt fünf). Die Hintergrundbeleuchtung ist ausgeschaltet, wenn sie auf die niedrigste Stufe eingestellt ist.
FN + 	Verringern/Erhöhen Sie die Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung. Die Standardeinstellung ist die vierte Stufe (insgesamt fünf).
FN + 	Zum Hintergrundlichtmodus wechseln. Es gibt verschiedene Lichteffekte: Fließend (Standard), Kreislauf, Strahlung, Pluralität, Rieseln, Lauftext, Rechteck, Schrägstrich, Sternschnuppe, Leuchtend, Auslöser Einzel, Auslöser Aus, Stern, Regentropfen, Blüten, Pulsierend, Neon, Regenbogen und Stapel.
FN + 	Farbe der Hintergrundbeleuchtung wechseln.
Feststelltaste Anzeige	Unter der Tastenkappe, leuchtet weiß, wenn sie gedrückt wird.
Windows Tastensperre Anzeige	Unter der Tastenkappe, leuchtet weiß, wenn die Windows Taste gesperrt ist.
Schalter auf der Rückseite der Tastatur	Stellen Sie den Schalter auf EIN, um die Stromversorgung durch die Batterie zu aktivieren; stellen Sie ihn auf AUS, um die Stromversorgung durch die Batterie zu beenden. Schließen Sie das USB-Kabel an, um den Akku zu laden.

## Lieferumfang

- PREDATOR GAMING TASTATUR x 1
- Kurzanleitung x 1
- Garantieheft x 1

## Systemkompatibilität

- Windows® 10, Windows® 7 und Windows® XP
- Anschluss: USB-Anschluss

## Tipps und Informationen für komfortable Anwendung

Forschungsergebnisse legen nahe, dass lange Zeiträume sich wiederholender Bewegungen bei Verwendung eines unsachgemäßen Aktionsraumes, Körperhaltung und schlechte Arbeitsgewohnheiten mit körperlichen Beschwerden und Verletzungen von Nerven, Sehnen und Muskeln in Verbindung gebracht werden können. Nachfolgend finden Sie einige Hinweise zur Optimierung des Benutzerkomforts und zur Vermeidung von Verletzungen.

1. Stellen Sie die Tastatur und den Monitor vor sich auf und platzieren Sie die Maus in Reichweite.
2. Halten Sie Ihre Ellenbogen an der Seite und stellen Sie die Höhe von Tisch und Stuhl so ein, dass Maus und Tastatur unter dem Ellenbogen platziert werden.
3. Halten Sie Ihre Füße gut gestützt und Ihre Schultern entspannt.
4. Häufige kurze Pausen können helfen, die Müdigkeit bei der Benutzung der Tastatur für eine lange Zeit zu lindern.
5. Sitzen Sie nicht den ganzen Tag bei Nutzung von Tastatur und Maus in der gleichen Position. Stehen Sie auf, machen Sie einige Übungen für Arme und Schultern und entspannen Sie Ihre Handgelenke, Nacken und Beine.
6. Achten Sie auf Unbehagen; wenn Sie körperliche Beschwerden wie Schmerzen, Taubheitsgefühle oder Kribbeln in Händen, Handgelenken, Armen, Schultern, Nacken und Beinen verspüren, wenden Sie sich bitte an qualifiziertes medizinisches Fachpersonal.

## Warnungen

- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und betreiben Sie es nicht unter ungeeigneten Bedingungen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
- Wenn die Hintergrundbeleuchtung des Geräts nicht leuchtet, stecken Sie bitte den USB-Stecker wieder ein.
- Wenn das Gerät nicht funktionsfähig ist oder eine thermische Störung auftrat, stecken Sie bitte den Stecker wieder ein.
- Sollten Sie nach dem Durchführen der Korrekturmaßnahmen weiterhin Probleme haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder ein autorisiertes Servicezentrum, um Hilfe zu erhalten.
- Weitere Informationen über PREDATOR Zubehör finden Sie auf der PREDATOR Webseite unter [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator)

## Umgebung

### Temperatur:

- Betrieb: -20 °C bis 60 °C
- Nichtbetrieb: -20 °C bis 60 °C

### Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend):

- Betrieb: 30% bis 90%
- Nichtbetrieb: 30% bis 90%



## Europa - EU-Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt mit allen wesentlichen Anforderungen und anderen Bestimmungen der Richtlinie des Europäischen Rates, der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU), der EMV-Richtlinie (2014/30/EU) übereinstimmt, die von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft ausgegeben wurden.



Dieses Produkt darf nicht mit Ihrem Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie die lokalen Vorschriften für den Umgang oder wenden Sie sich an die zuständige lokale Behörde, Ihren Hausmüllbeseitigungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

## EU-Konformitätserklärung

Wir,

**Acer Incorporated**

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

Und,

**Acer Italy s.r.l.**

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italien

Tel.: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

**Produkt: PREDATOR GAMING TASTATUR**

**Markenname: ACER**

**Modellnummer: PKR200**

**SKU-Nummer: PKR200 \*\*\*\*\***

**("\*"=0~9, a~z, A~Z, oder Leer)**

Hiermit erklären wir, Acer Incorporated, in alleiniger Verantwortung, dass das obige Produkt mit den geltenden EU-Harmonisierungsvorschriften: EMV Richtlinie 2014/30/EU und RoHS-Richtlinie 2011/65/EU. Die folgenden harmonisierten Normen und/oder andere geltende Normen wurden eingehalten:

EN 55032:2015+A11:2020 Klasse B

---

EN 55035:2017+A11:2020

---

EN IEC 63000:2018

---

Jahr, in dem mit Anfügen von CE-Marke begonnen wurde: 2022.

RU Jan / Sr. Manager

Acer Incorporated (New Taipei City)

5/27/2022

Datum

# Guía de inicio rápido

En esta guía se describen los procedimientos de funcionamiento y las advertencias de seguridad. Léala detenidamente para garantizar que utiliza su producto correctamente y guárdela para futuras referencias.

## Especificaciones

- Modelo: PKR200
- Longitud del cable: Ø4,0, 1600 mm
- Cambiar: Interruptor mecánico
- Dimensiones (LA x AN x AL): 291 x 102 x 40 mm
- 61 teclas, con el apoyo de N-Key Rollover (NKRO)
- Peso: 600g ± 10g
- Retroiluminación: RGB

## Lea este documento antes de empezar





- Plug & Play: solo tiene que conectar el teclado a un puerto USB y el teclado instalará automáticamente todos los controladores necesarios.
- Modo Bluetooth: coloque el botón de encendido/apagado en Encendido o conecte el cable USB y pulse FN+Q/W/E para seleccionar la ubicación Bluetooth y, a continuación, mantenga pulsado FN+Q durante 3 segundos para activar el modo de emparejamiento (la tecla Q parpadeará). Cuando las 3 ubicaciones están emparejadas con dispositivos distintos, pulse FN+Q/W/E para cambiar de dispositivo en cualquier momento.
- Conmutación por cable/Bluetooth (memorizar el último modo usado): FN+TAB (la retroiluminación del teclado parpadea tres veces durante el cambio).

## Función del teclado

Tecla de acceso directo	Descripción
FN + ESC	`
Fn + Shift_L + ESC	~
FN + 1	F1
FN + 2	F2
FN + 3	F3
FN + 4	F4
FN + 5	F5
FN + 6	F6
FN + 7	F7
FN + 8	F8
FN + 9	F9
FN + 0	F10
FN + _	F11
FN + =	F12
FN + I	Prtscn

Tecla de acceso directo	Descripción
FN + O	Scrlk
FN + P	Pause
FN + J	Ins
FN + K	Home
FN + L	PgUp
FN + N	Del
FN + M	End
FN + ,	PgDn
FN + ?	Teclas de flecha y cambio de funciones reales
FN + Backspace	Del
Fn + Z	Mantener pulsada 3 segundos para restablecer los valores predeterminados de fábrica

# Retroiluminación y otras funciones

Tecla de acceso directo	Descripción
FN + 	Reduce/aumenta el brillo de la retroiluminación. El ajuste predeterminado es el quinto nivel (hay cinco en total). La retroiluminación estará apagada cuando esté ajustado en el nivel más bajo.
FN + 	Reduce/aumenta la velocidad de la retroiluminación. El ajuste predeterminado es el cuarto nivel (hay cinco en total).
FN + 	Cambia el modo de retroiluminación. Hay diversos efectos de iluminación: Fluido (predeterminado), Circuito, Radiación, Pluralidad, Ondas, Marquesina, Rectángulo, Coma, Disparo de estrella, Iluminado, Activación única, Desactivación única, Estrella, Gota de lluvia, Florecer, Pulso, Neón, Arcoíris y Pila.
FN + 	Cambia el color de la retroiluminación.
Indicador Caps	Bajo la tapa del botón, con luz blanca cuando está pulsado.
Indicador de bloqueo de Windows	Bajo la tapa del botón, con luz blanca cuando la tecla Windows está bloqueada.
Interruptor de la parte trasera del teclado	Activar para suministrar alimentación con la batería; desactivar para detener el suministro de alimentación por la batería. Conecte el cable USB para cargar la batería.

## Contenido de la caja

- 1 TECLADO GAMING PREDATOR
- 1 guía de inicio rápido
- 1 folleto de garantía

## Compatibilidad con sistemas operativos

- Windows® 10, Windows® 7 y Windows® XP
- Conector: Puerto USB

## Sugerencias e información para utilizar el producto de manera cómoda

Existen ciertos estudios que sugieren que periodos prolongados de movimientos repetitivos, usar un espacio de trabajo inadecuado, adoptar una postura corporal incorrecta y hábitos de trabajo deficientes puede estar asociado con molestias físicas y lesiones en los nervios, los tendones y los músculos. A continuación se presentan algunas recomendaciones para optimizar la comodidad de uso y evitar las lesiones.

1. Coloque el teclado y el monitor delante de usted, y sitúe el ratón en una posición que resulte de fácil acceso.

2. Mantenga el codo en su lateral y ajuste la altura de la mesa y la silla de forma que el ratón y el teclado queden situados junto a su codo.
3. Disponga de un apoyo adecuado para los pies y mantenga los hombros relajados.
4. Realizar pausas breves puede ayudarle a aliviar el cansancio que provoca el uso prolongado del teclado.
5. No se siente en la misma posición durante todo el día utilizando el teclado y el ratón. Levántese de la silla, realice ejercicios para brazos y hombros y relaje las muñecas, el cuello y las piernas.
6. Preste atención a las molestias. Si sufre dolores, cosquilleos o se le duermen las manos, las muñecas, los brazos, los hombros, el cuello o las piernas, póngase en contacto con un profesional de la salud cualificado.

## Advertencias

- No desmonte el dispositivo ni lo ponga en funcionamiento en condiciones anómalas.
- No sumerja el dispositivo en agua.
- Si la retroiluminación del dispositivo no funciona, conecte el USB de nuevo.
- Si el dispositivo no pudo ponerse en funcionamiento o se produjo una situación térmica anómala, conecte el conector de nuevo.
- Si el problema persiste después de aplicar las medidas correctivas, póngase en contacto con su distribuidor o con un centro de servicio técnico autorizado para obtener ayuda.
- Para obtener más información sobre los accesorios PREDATOR, visite el sitio web de PREDATOR en [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator)

## Características ambientales

Temperatura:

- Encendido: Entre -20 °C a 60 °C
- Apagado: Entre -20 °C a 60 °C

Humedad (sin condensación):

- Encendido: Entre 30% a 90%
- Apagado: Entre 30% a 90%



### Europa - Declaración de conformidad de la UE

Declaramos bajo nuestra responsabilidad exclusiva que el producto cumple todos los requisitos esenciales y otras disposiciones de la Directiva del Consejo Europeo sobre sustancias peligrosas (2011/65/UE) y la Directiva sobre compatibilidad electromagnética (2014/30/UE) publicada por la Comisión de la Comunidad Europea.



Este producto no debe desecharse con el resto de residuos domésticos y se debe tratar según la normativa local; para obtener información detallada deberá ponerse en contacto con la oficina de su ciudad, su servicio de eliminación de residuos domésticos o el establecimiento en el que compró el producto.

## Declaración de conformidad de la UE

Nosotros,

**Acer Incorporated**

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

Y

**Acer Italy s.r.l.**

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italia

Tel.: +39-02-939-921, fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

**Producto:** TECLADO GAMING PREDATOR  
**Nombre comercial:** ACER  
**Número de modelo:** PKR200  
**Número SKU:** PKR200 \*\*\*\*\*  
(\* = 0~9, a ~ z, A ~ Z o espacio)

Por medio de la presente, Acer Incorporated declara, bajo su sola responsabilidad, que el producto descrito anteriormente cumple con la legislación relevante sobre armonización de la Unión Europea: Directiva 2014/30/UE sobre compatibilidad electromagnética y la Directiva 2011/65/UE sobre sustancias peligrosas. Se han aplicado los siguientes estándares armonizados y/u otros estándares relevantes:

EN 55032:2015+A11:2020 Clase B

---

EN 55035:2017+A11:2020

---

EN IEC 63000:2018

---

Año para empezar a colocar el marcado CE: 2022.

RU Jan/Director ejecutivo  
Acer Incorporated (New Taipei City)

5/27/2022  
Fecha

# Guida rapida

Questa guida descrive le procedure operative e le precauzioni sulla sicurezza. Leggere con attenzione per assicurarsi di usare il prodotto in modo adeguato e conservarla per riferimenti futuri.

## Specifiche

- Modello: PKR200
- Lunghezza del cavo: Ø4,0, 1600 mm
- Cambia: Cambio meccanico
- Dimensioni (L x P x A): 291 x 102 x 40 mm
- 61 tasti, con supporto per rollover tasto N (NKRO)
- Peso: 600g ± 10g
- Retroilluminazione: RGB

## Note preliminari





- Plug & Play: È sufficiente collegare la tastiera a una porta USB disponibile per installare automaticamente i driver necessari per la tastiera.
- Modalità Bluetooth: Spostare il tasto di accensione/spengimento su ACCESO o collegare il cavo USB, quindi premere FN+Q/W/E per selezionare la posizione Bluetooth, quindi tenere premuto FN+Q per 3 secondi per accedere alla modalità associazione (il tasto Q lampeggia). Una volta associate 3 posizioni con tre diversi dispositivi, premere FN+Q/W/E per scorrere i dispositivi.
- Commutazione cablato/Bluetooth (memorizza l'ultima modalità utilizzata): FN+TAB (durante la commutazione la retroilluminazione della tastiera lampeggia tre volte).

## Funzione tastiera

Tasto di scelta rapida	Descrizione
FN + ESC	`
Fn + Shift_L + ESC	~
FN + 1	F1
FN + 2	F2
FN + 3	F3
FN + 4	F4
FN + 5	F5
FN + 6	F6
FN + 7	F7
FN + 8	F8
FN + 9	F9
FN + 0	F10
FN + _	F11
FN + =	F12
FN + I	Prtscn

Tasto di scelta rapida	Descrizione
FN + O	ScrIk
FN + P	Pause
FN + J	Ins
FN + K	Home
FN + L	PgUp
FN + N	Del
FN + M	End
FN + ,	PgDn
FN + ?	Tasti freccia e cambio delle funzioni
FN + Backspace	Del
FN + Z	Tenere premuto per 3 secondi per ripristinare alle impostazioni predefinite di fabbrica

## Retroilluminazione e altre funzioni

Tasto di scelta rapida	Descrizione
FN + 	Riduce/aumenta la luminosità della retroilluminazione. L'impostazione predefinita è il quinto livello (cinque in totale). La retroilluminazione sarà spenta quando impostata sul livello più basso.
FN + 	Riduce/aumenta la velocità della retroilluminazione. L'impostazione predefinita è il quarto livello (cinque in totale).
FN + 	Cambia la modalità retroilluminazione. Sono disponibili diversi effetti luce: Fluido (predefinito), Circuito, Radiazione, Pluralità, Ondulazione, Testo scorrevole, Rettangolo, Barra, Stella cadente, Acceso, Impulso singolo, Singolo disattivo, Stella, Goccia, Fioritura, Lampeggio, Neon, Arcobaleno e Pila.
FN + 	Cambia il colore della retroilluminazione.
Indicatori Caps	Una luce bianca sotto il pulsante quando viene premuto.
Indicatore blocco Win	Una luce bianca sotto il pulsante quando viene premuto il tasto Win.
Cambia il retro della tastiera	Passare su ACCESO per l'alimentazione a batteria, passare su SPENTO per interrompere l'alimentazione a batteria. Collegare il cavo USB per caricare la batteria.

## Contenuto della confezione

- 1 TASTIERA DA GIOCO PREDATOR
- 1 guida rapida
- 1 garanzia

## Compatibilità del sistema

- Windows® 10, Windows® 7 e Windows® XP
- Connettore: Porta USB

## Suggerimenti e informazioni per un uso confortevole

Alcune ricerche hanno suggerito che lunghi periodi di movimento ripetitivo, l'utilizzo di uno spazio operativo improprio, la posizione del corpo e le cattive abitudini di lavoro possono causare disagio fisico e lesioni a nervi, tendini e muscoli. Di seguito alcune linee guida per l'ottimizzazione del comfort durante l'uso e per evitare lesioni.

1. Posizionare tastiera e mouse davanti a voi, e posizionare il mouse in modo che sia facile da raggiungere.
2. Tenere il gomito vicino al fianco e regolare l'altezza del tavolo e della sedia in modo che il mouse e la tastiera siano posizionati sotto il livello del gomito.
3. Tenere i piedi in una posizione comoda e le spalle rilassate.

4. Fare pause brevi e frequenti può aiutare a ridurre la stanchezza dovuta all'utilizzo della tastiera per un lungo periodo di tempo.
5. Durante l'uso della tastiera e il mouse non tenere sempre la stessa posizione per tutto il giorno. Alzarsi dalla sedia, fare un pò di esercizio per le braccia e le spalle, e rilassare i polsi, il collo e le gambe.
6. Fare attenzione alla postura; quando si presentano condizioni del corpo come dolore, intorpidimento o formicolio a mani, polsi, braccia, spalle, collo e gambe, consultare dei medici qualificati.

## Avvisi

- Non smontare o utilizzare il dispositivo in condizioni anomale.
- Non immergere il dispositivo in acqua.
- Se la retroilluminazione del dispositivo non si accende, ricollegare la USB.
- Se il dispositivo non funziona o si presentano anomalie termiche, scollegare e collegare il connettore.
- Se i problemi persistono dopo avere adottato le azioni correttive consigliate, mettersi in contatto con il rivenditore oppure con il centro assistenza autorizzato.
- Per ulteriori informazioni sugli accessori PREDATOR, visitare il sito web PREDATOR su [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator)

## Ambiente

### Temperatura:

- Operativa: Da -20 °C a 60 °C
- Non-operativa: Da -20 °C a 60 °C

### Umidità [senza condensa]:

- Operativa: Da 30% a 90%
- Non-operativa: Da 30% a 90%



## Europa - Dichiarazione di conformità UE

Dichiariamo, sotto la nostra esclusiva responsabilità, che il prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali e altre disposizioni della Direttiva RoHS del Consiglio Europeo (2011/65/UE), Direttiva EMC (2014/30/UE) rilasciate dalla Commissione della Comunità Europea.



Questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici, deve essere trattato in conformità con le normative locali oppure contattare l'ufficio locale, il servizio di smaltimento rifiuti domestici o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.

## Dichiarazione di conformità UE

Noi,

**Acer Incorporated**

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

E,

**Acer Italy s.r.l.**

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

**Prodotto:** TASTIERA DA GIOCO PREDATOR

**Marchio depositato:** ACER

**Numero del modello:** PKR200

**Numero SKU:** PKR200 \*\*\*\*\*

(“\*”=0~9, a~z, A~Z, o vuoto)

Noi, Acer Incorporated, con la presente dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il prodotto descritto in precedenza è conforme con legge di armonizzazione dell'Unione Europea pertinente: Direttiva EMC 2014/30/UE e Direttiva RoHS 2011/65/UE. Saranno applicati i seguenti standard armonizzati e/o standard pertinenti:

EN 55032:2015+A11:2020 Classe B

---

EN 55035:2017+A11:2020

---

EN IEC 63000:2018

---

L'anno di inizio applicato è marchiato CE: 2022.



RU Jan / Responsabile senior  
Acer Incorporated (New Taipei City)

5/27/2022

Data

# Snabbstartsguide

Den här handboken beskriver driftsförfaranden och säkerhetsåtgärder. Läs igenom noga för att försäkra dig att du använder din produkt korrekt och spara den för framtida hänvisning.

## Specifikationer

- Modell: PKR200
- Strömbrytare: Mekanisk strömbrytare
- 61 tangenter, med stöd av N-Key Rollover (NKRO)
- Bakgrundsbelysning: RGB
- Kabellängd: Ø4,0, 1600 mm
- Mått [L x B x H]: 291 x 102 x 40 mm
- Vikt: 600g ± 10g

## Läs mig först





- Plug & Play: Anslut bara tangentbordet till en ledig USB-port och tangentbordet installerar automatiskt alla nödvändiga drivrutiner.
- Bluetooth-läge: Slå på/av-knappen till På eller anslut USB-kabeln och tryck på FN+Q/W/E för att välja Bluetooth-platsen, tryck sedan länge på FN+Q i 3 sekunder för att gå in i ihoppningsläget (Q-tangenten blinkar). När 3 platser är ihopparade med de olika enheterna, tryck på FN+Q/W/E för att växla mellan enheterna när som helst.
- Kabel-/Bluetooth-växling [lägg det senast använda läget på minnet]: FN+TAB [tangentbordets bakgrundsbelysning blinkar tre gånger under växling].

## Tangentbordsfunktioner

Snabbtangent	Beskrivning
FN + ESC	^
Fn + Shift_L + ESC	~
FN + 1	F1
FN + 2	F2
FN + 3	F3
FN + 4	F4
FN + 5	F5
FN + 6	F6
FN + 7	F7
FN + 8	F8
FN + 9	F9
FN + 0	F10
FN + _	F11
FN + =	F12

Snabbtangent	Beskrivning
FN + I	Prtscn
FN + O	ScrIk
FN + P	Pause
FN + J	Ins
FN + K	Home
FN + L	PgUp
FN + N	Del
FN + M	End
FN + ,	PgDn
FN + ?	Piltangenter och växling av faktiska funktioner
FN + Backspace	Del
FN + Z	Tryck länge i 3 sekunder för att återställa till fabriksinställningarna

# Bakgrundsbelysning och andra funktioner

Snabbtangent	Beskrivning
FN + 	Minska/öka bakgrundsbelysningens ljusstyrka. Standardinställningen är på femte nivån (fem totalt). Bakgrundsbelysningen är avstängd när den är inställd på lägsta nivå.
FN + 	Minska/öka bakgrundsbelysningens hastighet. Standardinställningen är på fjärde nivån (fem totalt).
FN + 	Växla bakgrundsbelysningen. Det finns flera ljuseffekter: Flytande (standard), Krets, Strålning, Pluralitet, Rippel, Marquee, Rektangel, Virgule, Shooting Star, Upplyst, Trigger Singel, Singel av, Stjärna, Regndroppe, Blomma, Andning, Neon, Regnbåge och Stack.
FN + 	Växla bakgrundsbelysningsfärg.
Caps-indikator	Under knappen cap, med vitt ljus när den trycks ned.
Win Lock-indikator	Under knappen cap, med vitt ljus när win-tangenten är låst.
Strömbrytare på baksidan av tangentbordet	Växla till PÅ för strömförsörjning av batteriet; växla till AV för att stoppa strömförsörjningen från batteriet. Anslut USB-kabeln för att ladda batteriet.

## Förpackningens innehåll

- PREDATOR TANGENTBORD FÖR SPEL x 1
- Snabbstartsguide x 1
- Garantihäfte x 1

## Systemkompatibilitet

- Windows® 10, Windows® 7 och Windows® XP
- Anslutning: USB-port

## Tips och information för komfortabel användning

Viss forskning har föreslagit att långa perioder av repetitiv rörelse; användning av felaktigt arbetsutrymme, kroppsställning och dåliga arbetsvanor kan vara associerad med fysiskt obehag och skador på nerver, senor och muskler. Nedan följer några riktlinjer för att optimera användarvänligheten och undvika skador.

1. Placera tangentbordet och bildskärmen framför dig och placera musen inom räckhåll.
2. Ha din armbåge i höjd i höjd med kroppen och justera höjden på bordet och stolen för att placera musen och tangentbordet under din armbåge.
3. Se till att ha bra stöd för fötterna och slappna av i axlar.

4. Genom regelbundna och korta pauser kan du lindra tröttheten från att använda tangentbordet under en längre tid.
5. Sitt inte i samma position hela dagen med tangentbordet och musen. Res dig up, motionera armar och axlar och slappna av dina handleder, nacke och ben.
6. Var uppmärksam på obehag; när du upplever kroppstillstånd som smärta, domningar eller stickningar i händer, handleder, armar, axlar, nacke och ben, kontakta kvalificerade vårdpersonal.

## Varningar

- Ta inte isär eller använd enheten under abnormala förhållanden.
- Sänk inte ner enheten i vatten.
- Tänds inte enhetens bakgrundsljus, återanslut USB.
- Fungerar inte enheten, eller om det var termisk abnormal situation, anslut din kontakt.
- Om du fortfarande stöter på problem då du vidtagit åtgärder för att lösa felet ska du kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat servicecenter för hjälp.
- För information om PREDATOR-tillbehör, besök PREDATOR webbplats på [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator)

## Miljö

### Temperatur:

- Vid drift: -20 °C till 60 °C
- Utom drift: -20 °C till 60 °C

### Luftfuktighet (icke-kondenserande):

- Vid drift: 30% till 90%
- Utom drift: 30% till 90%



## Europa - EU Försäkran om överensstämmelse

Vi förklarar under vårt ensamma ansvar att produkten överensstämmer med alla väsentliga krav och andra bestämmelser i Europeiska rådets direktiv RoHS-direktiv (2011/65/EU), EMC-direktivet (2014/30/EU) utfärdad av kommissionen för EU.



Denna produkt får inte kasseras tillsammans med ditt andra hushållsavfall eller hantera dem i enlighet med lokala bestämmelser eller kontakta ditt lokala stadskontor, din hushållsavfallstjänst eller butiken där du köpte produkten.

## EU-försäkran om överensstämmelse

Vi,

**Acer Incorporated**

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

Och,

**Acer Italy s.r.l.**

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

**Produkt: PREDATOR TANGENTBORD FÖR SPEL**

**Varunamn: ACER**

**Modellnummer: PKR200**

**SKU-nummer: PKR200 \*\*\*\*\***

**("\*"=0~9, a~z, A~Z, eller blanksteg)**

Vi, Acer Incorporated, förklarar härmed under vårt ensamma ansvar att produkten som beskrivs ovan överensstämmer med relevant harmoniseringslagstiftning i unionen: EMC-direktivet 2014/30/EU och RoHS-direktivet 2011/65/EU. Följande harmoniserade standarder och/eller andra relevanta standarder har tillämpats:

EN 55032:2015+A11:2020 Klass B

---

EN 55035:2017+A11:2020

---

EN IEC 63000:2018

---

År att börja anslå CE-märkning: 2022.

RU Jan / Sr. Manager

Acer Incorporated (New Taipei City)

5/27/2022

Datum

# Hurtigstartguide

Denne veiledningen beskriver driftsprosedyrene og sikkerhetsforholdsreglene. Les den nøye for å sikre at du bruker produktet riktig, og ta vare på den for fremtidig referanse.

## Spesifikasjoner

- Modell: PKR200
- Bryter: Mekanisk bryter
- 61 nøkler, med støtte for N-tast-rollover (NKRO)
- Bakgrunnslys: RGB
- Kabellengde: Ø4,0, 1600 mm
- Dimensjoner (L x B x H): 291 x 102 x 40 mm
- Vekt: 600g ± 10g

## Les meg først





- Plug & Play: Koble tastaturet til en tilgjengelig USB-port, så vil tastaturet installere alle nødvendige drivere automatisk.
- Bluetooth-modus: Slå på/av-knappen til På eller koble til USB-kabelen, og trykk på FN+Q/W/E og velg Bluetooth-plassering, og trykk deretter lenge på FN+Q i 3 sekunder og gå inn i sammenkoblingsmodus (Q-tast blinker). I tilfelle 3 plasseringer var parett med de forskjellige enhetene, må brukeren trykke på FN+Q/W/E for å kunne bytte mellom enhetene når som helst.
- Bytting med ledning/Bluetooth (husk sist brukte modus): FN+TAB (tastaturets bakgrunnsbelysning vil blinke tre ganger mens byttingen utføres).

## Tastaturfunksjoner

Hurtigtast	Beskrivelse
FN + ESC	`
FN + Shift_L + ESC	~
FN + 1	F1
FN + 2	F2
FN + 3	F3
FN + 4	F4
FN + 5	F5
FN + 6	F6
FN + 7	F7
FN + 8	F8
FN + 9	F9
FN + 0	F10
FN + _	F11
FN + =	F12

Hurtigtast	Beskrivelse
FN + I	Prtsn
FN + O	ScrIk
FN + P	Pause
FN + J	Ins
FN + K	Home
FN + L	PgUp
FN + N	Del
FN + M	End
FN + ,	PgDn
FN + ?	Bytting av piltaster og faktiske funksjoner
FN + Backspace	Del
FN + Z	Hold inne i 3 sekunder og tilbakestill til fabrikkinnstillinger

# Bakgrunnsbelysning og andre funksjoner

Hurtigtast	Beskrivelse
FN + 	Minimer/maksimer lysstyrken for bakgrunnsbelysningen. Standardinnstillingen er på femte nivå (fem totalt). Bakgrunnsbelysningen vil slås av når den er satt på laveste nivå.
FN + 	Minimer/maksimer lysstyrken for bakgrunnslyshastigheten. Standardinnstillingen er på fjerde nivå (fem totalt).
FN + 	Bytt til baklysmodus. Det finnes flere lyseffekter: Væske (standard), Krets, Stråling, Pluralitet, Krusning, Telt, Rektangel, Virgule, Shooting Star, Opplyst, Utløser enkel, Singel Av, Stjerne, Regndråpe, Blomstre, Pusting, Neon, Regnbue og Stable.
FN + 	Bytt farge på bakgrunnsbelysning.
Caps-indikator	Under knappetten, med hvitt lys når den vil trykkes.
Win Lock-indikator	Under knappetten, med hvitt lys etter at Win-nøkkelen var låst.
Bryter på baksiden av tastaturet	Bytt strømforsyning fra batteriet til PÅ; bytt til AV for å stoppe strømforsyningen fra batteriet. Koble til USB-kabelen for å kunne opplade batteriet.

## Pakkens innhold

- PREDATOR-SPILLTASTATUR x 1
- Hurtigstartguide x 1
- Garantihefte x 1

## Systemkompatibilitet

- Windows® 10, Windows® 7 og Windows® XP
- Kontakt: USB-port

## Tips og informasjon om komfortabel bruk

En del forskning tyder på at lange perioder med repetitiv bevegelse, bruk av feilaktig arbeidsområde, kroppsposisjon og dårlige arbeidsvaner kan være knyttet til fysisk ubehag og skade på nerver, senere og muskler. Nedenfor finnes noen retningslinjer for å optimalisere brukskomfort og unngå personskaade.

1. Plasser tastaturet og skjermen foran deg, og plasser musen innen enkelt rekkevidde.
2. Plasser albuen langs siden og juster høyden på bordet og stolen for at musen og tastaturet skal plasseres under albuen.
3. Sørg for gode støtte for føttene og avslappede skuldre.
4. Ta hyppige pauser for å unngå trøtthet etter bruk av tastaturet i lange perioder.

- Ikke sitt i samme posisjon hele dagen mens du bruker tastatur og mus. Forlat setet, gjør noen øvelser for armer og skuldre og slapp av i håndledd, nakke og bein.
- Vær oppmerksom på ubehag: når du opplever kroppsforhold som smerte, nummenhet eller småsmerter i hender, håndledd, armer, skuldre, nakke og bein, bør du søke legehjelp.

## Advarsler

- Ikke demonter enheten eller betjen den under unormale betingelser.
- Ikke senk enheten i vann.
- Hvis enhetens baklyst ikke kunne tennes, kan du plugge inn USB-porten igjen.
- Hvis enheten ikke kunne brukes, eller hvis det var en termisk unormal situasjon, kan du plugge inn kontakten igjen.
- Hvis du fortsatt har problemer etter å ha fulgt løsningsforslagene, kontakter du forhandleren eller et autorisert servicesenter for å få assistanse.
- Hvis du vil ha mer informasjon om PREDATOR-tilbehør, kan du besøke PREDATOR-nettstedet på [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator)

## Miljø

### Temperatur:

- Drift: -20 °C til 60 °C
- Ikke i bruk: -20 °C til 60 °C

### Luftfuktighet [ikke-kondenserende]:

- Drift: 30% til 90%
- Ikke i bruk: 30% til 90%



### Europa - EU-samsvarserklæring

Vi erklærer under eget ansvar at dette produktet overholder følgende standarder i samsvar med bestemmelsene i Europa-rådets RoHS-direktiv (2011/65/EU), EMC-direktivet (2014/30/EU) og utstedt av EU-kommisjonen.



Produktet må ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall eller må behandles ved å følge lokale forskrifter eller kontakt ditt lokale bykontor, husholdningsavfallsstasjon eller butikk der du kjøpte produktet.

## EU-konformitetserklæring

Vi,

**Acer Incorporated**

med adresse 8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

Og,

**Acer Italy s.r.l.**

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italia

Tlf.: +39-02-939-921, Faks: +39-02 9399-2913

www.acer.it

**Produkt: PREDATOR-SPILLTASTATUR**

**Varenavn: ACER**

**Modellnummer: PKR200**

**SKU Nummer: PKR200 \*\*\*\*\***

**(“\*”=0~9, a~z, A~Z, eller mellomrom)**

Vi, Acer Incorporated, erklærer herved under eget ansvar at produktet som beskrives ovenfor, overholder den relevante harmoniseringslovgivningen i unionen: EMC-direktiv 2014/30/EU og RoHS-direktiv 2011/65/EU. Følgende harmoniserte standarder og/eller andre relevante standarder er brukt:

EN 55032:2015+A11:2020 klasse B

---

EN 55035:2017+A11:2020

---

EN IEC 63000:2018

---

År for start av påføring av CE-merke: 2022.

RU Jan / Sr. Manager

Acer Incorporated (New Taipei City)

5/27/2022

Dato

# Guide til hurtig opstart

Denne vejledning beskriver hvordan produktet bruges, samt sikkerhedsforanstaltninger. Læs den omhyggeligt for at sikre, at du bruger dit produkt korrekt, og behold den, så du har den til rådighed senere.

## Specifikationer

- Model: PKR200
- Kontakt: Mekanisk kontakt
- 61 taster, med understøttelse af N-Key Rollover (NKRO)
- Baggrundslys: RGB
- Kabellængde: Ø4,0, 1600 mm
- Dimensioner (L x B x H): 291 x 102 x 40 mm
- Vægt: 600g ±10g

## Læs først





- Plug & Play: Tilslut tastaturet til en ledig USB-port, hvorefter tastaturet automatisk installerer alle de nødvendige drivere.
- Bluetooth-tilstand: Instil tænd/sluk-knappen til Tænd, eller tilslut USB-kablet og tryk på FN+Q/W/E for at vælge Bluetooth-placeringen, og giv derefter et langt tryk på FN+Q i 3 sekunder for at skifte til parringstilstand (Q-tasten blinker). Når de 3 placeringer er parret med de forskellige enheder, kan du trykke på FN+Q/W/E for at skifte mellem enhederne.
- Skift mellem trådført/Bluetooth (husk den sidst anvendte tilstand): FN+TAB (tastaturets baggrundslys blinker tre gange under skiftet).

## Tastaturfunktioner

Genvejstast	Beskrivelse
FN + ESC	^
Fn + Shift_L + ESC	~
FN + 1	F1
FN + 2	F2
FN + 3	F3
FN + 4	F4
FN + 5	F5
FN + 6	F6
FN + 7	F7
FN + 8	F8
FN + 9	F9
FN + 0	F10
FN + _	F11
FN + =	F12

Genvejstast	Beskrivelse
FN + I	Prtscn
FN + O	ScrIk
FN + P	Pause
FN + J	Ins
FN + K	Home
FN + L	PgUp
FN + N	Del
FN + M	End
FN + ,	PgDn
FN + ?	Piletaster og skift af faktiske funktioner
FN + Backspace	Del
FN + Z	Langt tryk i 3 sekunder for at nulstille til fabriksindstillingerne

# Baggrundslys og andre funktioner

Genvejstast	Beskrivelse
FN + 	Sænker/hæver lysstyrken for baggrundslyset. Standard indstillingen er det femte niveau (fem i alt). Baggrundslyset er slukket når indstillingen er på det laveste niveau.
FN + 	Sænker/hæver hastigheden for baggrundslyset. Standard indstillingen er det fjerde niveau (fem i alt).
FN + 	Skifter tilstand for baggrundslys. Der er flere forskellige lyseffekter: Væske (standard), Kredsløb, Stråling, Flertal, Krusning, Lysavis, Rektangel, Skråstreg, Stjerneskud, Fast, Udløser enkelt, Enkelt fra, Stjerne, Regndråbe, Blomst, Levende, Neon, Regnbue og Stak.
FN + 	Skift farve for baggrundslys.
Tast-indikator	Under tasten, med hvidt lys når den trykkes.
Win lås-indikator	Under tasten, men hvidt lys, når Windows-tasten er låst.
Kontakt på bagsiden af tastaturet	Indstil til TIL for strømforsyning fra batteriet eller indstil til FRA for at slukke for strømmen fra batteriet. Tilslut USB-kablet for at oplade batteriet.

## Pakkens indhold

- PREDATOR GAMING TASTATUR x 1
- Guide til hurtig opstart x 1
- Garantihæfte x 1

## Systemets kompatibilitet

- Windows® 10, Windows® 7 og Windows® XP
- Konnektor: USB-port

## Tips og information om komfortabel brug

Visse undersøgelser har vist, at lange perioder med gentagne bevægelser, dårlig planlægning ved opsætning af produktet, dårlig kropsholdning og dårlige arbejdsvaner kan være tilknyttet fysisk ubehag og skader på nerver, sener og muskler. Nedenfor er nogle vejledninger i, hvordan du optimerer brugen og undgår personskader.

1. Anbring tastaturet og skærmen foran dig, og sørg for, at det er nemt at nå musen.
2. Sørg for, at dine albuer holdes ind til siden, og juster højden af bordet og stolen, så musen og tastaturet er under dine albuer.
3. Sørg for, at fødderne har god støtte, og afslap skuldrene.
4. Hvis du tager hyppige, korte pauser kan det hjælpe med at reducere træthed, når du bruger tastaturet i længere perioder.

5. Sid ikke - og brug ikke - tastaturet og musen i den samme stilling hele dag. Rejs dig op, lav nogle øvelser med armene og skuldrene, og afslap håndled, nakke og ben.
6. Vær opmærksom på ubehag. Hvis du oplever f.eks. smerte, følelsesløshed eller spændinger i hænder, håndled, arme, skuldre og ben, skal du kontakte din læge.

## Advarsler

- Du må ikke adskille enheden eller bruge enheden under unormale forhold.
- Du må ikke nedsænke enheden i vand.
- Hvis enhedens baggrundslys ikke kan tændes, skal du frakoble enheden og tilslutte den til USB-stikket igen.
- Hvis enheden ikke fungerer, eller hvis der opstod en termisk unormal situation, skal du frakoble og genindsætte i konnektoren.
- Hvis du stadig har problemer efter at du har gennemgået de korrigerende forholdsregler, kontakt venligst din forhandler eller et autoriseret service center for assistance.
- For yderligere oplysninger om tilbehør fra PREDATOR kan du gå til PREDATORs websted [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator)

## Omgivelser

### Temperatur:

- Drift: -20°C til 60°C
- Ikke-drift: -20°C til 60°C

### Fugtighed [ikke-kondenserende]:

- Drift: 30% til 90%
- Ikke-drift: 30% til 90%



### Europa - EU overensstemmelseserklæring

Vi erklærer under vores eneansvar, at produktet er i overensstemmelse med alle de væsentlige krav og andre bestemmelser i Rådets RoHS-direktiv (2011/65/EU) og EMC-direktivet (2014/30/EU) udstedt af EU-kommissionen.



Produktet må ikke bortskaffes sammen med affald fra husholdningen. Det skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Kontakt de lokale myndigheder, et affaldscenter eller butikken, hvor du købte produktet.

## EU overholdelseserklæring

Vi,

**Acer Incorporated**

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

Og,

**Acer Italy s.r.l.**

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italien

Tlf.: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

**Produkt: PREDATOR GAMING TASTATUR**

**Handelsnavn: ACER**

**Modelnummer: PKR200**

**SKU-nummer: PKR200 \*\*\*\*\***

(\*="=0~9, a~z, A~Z eller tom)

Vi, Acer Incorporated, erklærer hermed, under eget ansvar, at produktet, beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med den relevante harmonisering af Unionens lovgivningen: EMC-direktivet 2014/30/EU og RoHS-direktivet 2011/65/EU. Følgende harmoniserede standarder og/eller andre relevante standarder er anvendt:

EN 55032:2015+A11:2020 Klasse B

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 63000:2018

År, hvor påsætning af CE-mærkning påbegyndes: 2022.

RU Jan / Sr. Manager

Acer Incorporated (New Taipei City)

5/27/2022

Dato

# Stručná referenční příručka

Tato příručka popisuje provozní postupy a bezpečnostní opatření. Přečtěte si ji pozorně, abyste produkt používali řádně, a uchovejte si ji pro případ potřeby.

## Technické parametry

- Model: PKR200
- Délka kabelu: Ø4,0, 1600 mm
- Přepnout: Mechanický přepínač
- Rozměry (D x Š x V): 291 x 102 x 40 mm
- 61 kláves s podporou funkce N-Key Rollover (NKRO)
- Hmotnost: 600g ± 10g
- Podsvícení: RGB

## Čtěte jako první





- Plug & Play: Jednoduše klávesnici zapojte do dostupného portu USB a klávesnice automaticky nainstaluje všechny nezbytné ovladače.
- Režim Bluetooth: Přepněte tlačítko zapnutí/vypnutí do polohy Zapnuto nebo připojte kabel USB a stisknutím kláves FN+Q/W/E vyberte umístění Bluetooth, poté dlouhým stisknutím kláves FN+Q na 3 sekundy přejděte do režimu párování (klávesa Q bude blikat). Když jsou 3 místa spárována s různými zařízeními, stisknutím kláves FN+Q/W/E můžete mezi zařízeními kdykoli přepínat.
- Přepínání mezi kabelovým připojením a Bluetooth (zapamatování naposledy použitého režimu): FN+TAB (během přepínání podsvícení klávesnice třikrát blikne).

## Funkce klávesnice

Klávesová zkratka	Popis
FN + ESC	`
Fn + Shift_L + ESC	~
FN + 1	F1
FN + 2	F2
FN + 3	F3
FN + 4	F4
FN + 5	F5
FN + 6	F6
FN + 7	F7
FN + 8	F8
FN + 9	F9
FN + 0	F10
FN + _	F11
FN + =	F12

Klávesová zkratka	Popis
FN + I	Prtscn
FN + O	ScrIk
FN + P	Pause
FN + J	Ins
FN + K	Home
FN + L	PgUp
FN + N	Del
FN + M	End
FN + ,	PgDn
FN + ?	Šipky a přepínání aktuálních funkcí
FN + Backspace	Del
FN + Z	Dlouhým stisknutím na 3 sekundy obnovíte výchozí tovární nastavení

# Podsvícení a další funkce

Klávesová zkratka	Popis
FN + 	Snížení/zvýšení jasu podsvícení. Výchozí nastavení je v páté úrovni (celkem pět). Při nastavení nejnižší úrovně bude podsvícení vypnuté.
FN + 	Snížení/zvýšení rychlosti podsvícení. Výchozí nastavení je ve čtvrté úrovni (celkem pět).
FN + 	Přepnout režim podsvícení. K dispozici je několik světelných efektů: Kapalina (výchozí), Okruh, Radiace, Plurality, Vlnění, Běžící text, Obdélník, Virgule, Padající hvězda, Osvětleno, Spustit single, Single vypnutý, Hvězda, Dešťová kapka, Kvěst, Dýchání, Neon, Duha a Zásobník.
FN + 	Přepnutí barvy podsvícení.
Indikátor pro Caps	Pod krytkou tlačítka s bílým světlem po stisknutí.
Indikátor funkce Win Lock	Pod krytkou tlačítka, s bílým světlem, když je klávesa Win uzamčena.
Přepínač na zadní straně klávesnice	Pro napájení z baterie přepněte do polohy ZAP.; pro zastavení napájení z baterie přepněte do polohy VYP. K nabíjení baterie připojte kabel USB.

## Obsah balení

- HERNÍ KLÁVESNICE PREDATOR x 1
- Stručná referenční příručka x 1
- Záruční list x 1

## Kompatibilita systému

- Windows® 10, Windows® 7 a Windows® XP
- Konektor: Port USB

## Rady a informace pro pohodlné používání

Některé výzkumy ukazují, že opakovaný pohyb po dlouhou dobu; používání nesprávného pracovního prostoru, tělesné polohy a špatných pracovních návyků může být spojeno s fyzickým diskomfortem a poraněním nervů, šlach a svalů. Níže jsou pokyny pro dosažení optimálního pohodlí při používání a prevence poranění.

1. Dejte klávesnici a monitor před sebe a umístěte myš v dosahu.
2. Loket mějte vedle sebe a nastavte výšku stolu a židle tak, aby myš a klávesnice byly umístěny níže než váš loket.
3. Nohy opřete o zem a uvolněte ramena.
4. Pokud s klávesnicí pracujete dlouho, dělejte si často krátké přestávky, abyste setřáslí únavu.

5. Při práci s myší a klávesnicí nesaďte celý den ve stejné poloze. Zvedněte se ze židle, udělejte nějaké cviky na paže a ramena a uvolněte si zápěstí, krk a nohy.
6. Vnímejte diskomfort; pokud pocítíte bolest, znecitlivění nebo brnění v rukou, zápěstích, pažích, ramenech, krku a nohách, obraťte se na kvalifikované zdravotníky.

## Upozornění

- Zařízení nedemontujte ani je nepoužívejte za nenormálních okolností.
- Zařízení nedávejte do vody.
- Pokud podsvícení zařízení nelze aktivovat, znovu je zapojte do USB.
- Pokud zařízení není funkční nebo se vyskytla teplotně nenormální situace, proveďte opětovné zapojení konektoru.
- Pokud po provedení nápravných opatření dané problémy stále přetrvávají, požádejte o asistenci prodejce nebo autorizované servisní středisko.
- Další informace o příslušenství PREDATOR najdete na webu PREDATOR na adrese [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator)

## Prostředí

### Teplota:

- Provozní: -20 °C až 60 °C
- Neprovozní: -20 °C až 60 °C

### Vlhkost (nekondenzující):

- Provozní: 30% až 90%
- Neprovozní: 30% až 90%



## Evropa - EU prohlášení o shodě

Prohlašujeme na svou vlastní zodpovědnost, že tento produkt odpovídá všem základním požadavkům a dalším ustanovením směrnice RoHS Evropské rady (2011/65/EU), směrnice o EMK (2014/30/EU) a směrnice o EMC (2014/30/EU), které vydala Komise Evropského společenství.



S produktem nesmí být nakládáno jako s domovním odpadem, nakládejte s ním v souladu s místními předpisy nebo se obraťte na příslušný úřad místní samosprávy, technické služby nebo obchod, ve kterém jste tento produkt zakoupili.

## EU prohlášení o shodě

My,

**Acer Incorporated**

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

a

**Acer Italy s.r.l.**

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

**Produkt: HERNÍ KLÁVESNICE PREDATOR**

**Obchodní název: ACER**

**Číslo modelu: PKR200**

**Číslo SKU: PKR200 \*\*\*\*\***

**("\*"=0-9, a-z, A-Z nebo mezera)**

My, společnost Acer Incorporated, tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že produkt popsany výše je ve shodě s příslušnými právními předpisy Unie o harmonizaci: směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU a směrnice o RoHS 2011/65/EU. Použity byly následující harmonizované normy a/nebo další příslušné normy:

EN 55032:2015+A11:2020 třída B

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 63000:2018

Rok, kdy se začne používat označení CE: 2022.

RU Jan / sr. manažer

Acer Incorporated (New Taipei City)

5/27/2022

Datum

# Skrócona instrukcja obsługi

Ten podręcznik opisuje procedury operacyjne i środki ostrożności. Należy go dokładnie przeczytać, aby korzystać z produktu prawidłowo, a następnie zachować podręcznik na przyszłość.

## Dane techniczne

- Model: PKR200
- Przełącznik: Przełącznik mechaniczny
- 61 klawiszy, z obsługą NKRO (ang. N-Key Rollover)
- Podświetlenie: RGB
- Długość przewodu: Ø4,0, 1600 mm
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 291 x 102 x 40 mm
- Ciężar: 600g ± 10g

## Najpierw mnie odczytaj





- Plug & Play: Wystarczy podłączyć klawiaturę do dostępnego portu USB, a klawiatura automatycznie zainstaluje wszystkie wymagane sterowniki.
- Tryb Bluetooth: Przełącz przycisk Wł./Wył. na pozycję Wł. lub podłącz przewód USB i naciśnij klawisze FN+Q/W/E, aby wybrać lokalizację Bluetooth, a następnie naciśnij klawisze FN+Q i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania (klawisz Q będzie migał). Gdy 3 lokalizacje są sparowane z różnymi urządzeniami, naciśnij klawisze FN+Q/W/E, aby w dowolnym momencie przełączać się między urządzeniami.
- Przełączanie pomiędzy połączeniem przewodowym/Bluetooth (zapamiętaj ostatnio używany tryb): FN+TAB (podświetlenie klawiatury zamiga trzykrotnie podczas przełączania).

## Funkcja klawiatury

Przycisk skrótu	Opis
FN + ESC	`
Fn + Shift_L + ESC	~
FN + 1	F1
FN + 2	F2
FN + 3	F3
FN + 4	F4
FN + 5	F5
FN + 6	F6
FN + 7	F7
FN + 8	F8
FN + 9	F9
FN + 0	F10
FN + _	F11
FN + =	F12
FN + I	Prtscn

Przycisk skrótu	Opis
FN + O	ScrIk
FN + P	Pause
FN + J	Ins
FN + K	Home
FN + L	PgUp
FN + N	Del
FN + M	End
FN + ,	PgDn
FN + ?	Przełączanie klawiszy ze strzałkami i rzeczywistych funkcji
FN + Backspace	Del
FN + Z	Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne

# Podświetlenie i inne funkcje

Przycisk skrótu	Opis
FN + 	Zmniejsz/Zwiększ jasność podświetlenia. Domyślne ustawienie to piąty poziom (łącznie dostępnych jest pięć). Podświetlenie będzie wyłączone, gdy opcja ta będzie ustawiona na najniższy poziom.
FN + 	Zmniejsz/zwiększ prędkość podświetlenia. Domyślne ustawienie to czwarty poziom (łącznie dostępnych jest pięć).
FN + 	Przełączanie w tryb podświetlenia. Dostępnych jest kilka efektów świetlnych: Fluid (domyślnie), Obwód, Promieniowanie, Pluralność, Fala, Markiza, Prostokąt, Wirginia, Spadająca gwiazda, Rozświetlony, Aktywator pojedynczy, Wyzwalacz pojedynczy wyłączony, Gwiazda, Kropla deszczu, Rozkwit, Pulsowanie, Neon, Tęcza i Stos.
FN + 	Przełącz kolor podświetlenia.
Wskaźnik Caps	Po naciśnięciu pod osłoną przycisku świeci się białe światło.
Wskaźnik Win Lock	Po zablokowaniu klawisza Win pod osłoną przycisku świeci się białe światło.
Przełączanie tylnej krawędzi klawiatury	Przełączenie w położenie WŁ. powoduje zasilanie z akumulatora; przełączenie w położenie WYŁ. powoduje wyłączenie zasilania z akumulatora. Podłącz przewód USB, aby naładować akumulator.

## Zawartość opakowania

- KLAWIATURA DO GIER PREDATOR 1 szt.
- Skrócona instrukcja obsługi 1 szt.
- Broszura dotycząca gwarancji 1 szt.

## Zgodność z systemem

- Windows® 10, Windows® 7 i Windows® XP
- Złącze: Port USB

## Porady oraz informacje o wygodzie użytkownika

Niektóre badania wskazują, że wykonywanie przez długi czas powtarzalnych ruchów; nieodpowiednie miejsce pracy, pozycja ciała i złe nawyki pracy mogą wiązać się z odczuwaniem braku komfortu fizycznego i skutkować uszkodzeniem nerwów, ścięgien i mięśni. Poniżej przedstawiono kilka wskazówek, jak można zoptymalizować wygodę użytkownika, a jednocześnie uniknąć obrażeń.

1. Postaw klawiaturę i monitor przed sobą i umieść mysz w odległości zapewniającej wygodną obsługę.
2. Trzymając łokieć blisko ciała, dostosuj wysokość stołu i krzesła, tak aby mysz i klawiatura znajdowały się poniżej łokcia.

3. Zapewnij stopom odpowiednie oparcie i rozluźnij ramiona.
4. Częste, krótkie przerwy mogą pomóc zniwelować zmęczenie od używania klawiatury przez długi czas.
5. Nie siedź w tej samej pozycji przez cały dzień pracy przy klawiaturze i myszy. Wstań, wykonaj parę ćwiczeń na ramiona i ręce, rozluźnij nadgarstki, szyję i nogi.
6. Reaguj na wszelkie odczucia braku komfortu; w przypadku doświadczenia bólu, odrętwienia lub odczucia mrowienia w dłoniach, nadgarstkach, rękach, ramionach, szyi i nogach zasięgnij porady lekarskiej.

## Ostrzeżenia

- Nie rozmontowywać urządzenia ani nie używać go w nieprawidłowych warunkach.
- Nie zanurzać w wodzie.
- Jeśli podświetlenie urządzenia nie włącza się, należy ponownie podłączyć urządzenie do gniazda USB.
- Jeśli urządzenie nie funkcjonuje poprawnie lub wystąpiła nietypowa sytuacja termiczna, należy je ponownie podłączyć do złącza.
- Jeżeli problem utrzymuje się mimo przeprowadzenia działań naprawczych, skontaktuj się z dostawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym w celu uzyskania pomocy.
- Aby uzyskać więcej informacji nt. akcesoriów marki PREDATOR, odwiedź witrynę internetową [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator)

## Warunki środowiska

### Temperatura:

- Podczas pracy: Od -20 °C do 60 °C
- Podczas przechowywania: Od -20 °C do 60 °C

### Wilgotność (bez kondensacji pary):

- Podczas pracy: Od 30% do 90%
- Podczas przechowywania: Od 30% do 90%



### Europa - Deklaracja Zgodności UE

Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że ten produkt jest w zgodny z istotnymi wymaganiami Dyrektywy Rady Europejskiej RoHS (2011/65/UE) oraz Dyrektywy EMC (2014/30/UE) wydanej przez Komisję Wspólnoty Europejskiej.



Tego produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami domowymi i należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami lub należy się skontaktować z lokalnymi władzami, zakładem utylizacji odpadów domowych lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

## Deklaracja zgodności UE

Firma

**Acer Incorporated**

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

Oraz,

**Acer Italy s.r.l.**

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Włochy

Tel: +39-02-939-921, Faks: +39-02 9399-2913

www.acer.it

**Produkt:** Klawiatura do gier Predator  
**Nazwa handlowa:** ACER  
**Numer modelu:** PKR200  
**Numer SKU:** PKR200 \*\*\*\*\*  
(„\*”=0~9, a~z, A~Z lub spacja)

Firma Acer Incorporated niniejszym oświadcza z pełną odpowiedzialnością, że produkt opisany wyżej spełnia wymagania właściwych unijnych przepisów prawnych: Dyrektywy EMC 2014/30/UE dotyczącej sprzętu radiowego i Dyrektywy RoHS 2011/65/UE. Zastosowano następujące zharmonizowane i (lub) inne właściwe normy:

EN 55032:2015+A11:2020 Klasa B

---

EN 55035:2017+A11:2020

---

EN IEC 63000:2018

---

Rok rozpoczęcia nadawania oznakowania CE: 2022.

RU Jan / Sr. Manager  
Acer Incorporated (New Taipei City)

5/27/2022  
Data

# Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Bu kılavuz, çalıştırma prosedürlerini ve güvenlik önlemlerini özetlemektedir. Ürününüzü doğru şekilde kullandığınızdan emin olmak için lütfen dikkatlice okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayınız.

## Teknik Özellikler

- Model: PKR200
- Değiştir: Mekanik anahtar
- N-Key Rollover (NKRO) desteğiyle 61 tuş
- Arka aydınlatma: RGB
- Kablo Uzunluğu: Ø4,0, 1600 mm
- Boyutlar (U x G x Y): 291 x 102 x 40 mm
- Ağırlık: 600g ± 10g

## Önce beni oku





- Tak ve Çalıştır: Klavyeyi uygun bir USB bağlantı noktasına bağlamanız yeterlidir; klavye, gerekli tüm sürücülerini otomatik olarak yükleyecektir.
- Bluetooth Modu: Açık / Kapalı düğmesini Açık konumuna getirin veya USB kablosunu takın ve Bluetooth konumunu seçmek için FN+Q/W/E tuşlarına basın, ardından eşleştirme moduna girmek için FN+Q tuşlarına 3 saniye boyunca uzun basın (Q tuşu yanıp sönecektir). 3 konum farklı aygıtlarla eşleştirildiğinde, aygıtlar arasında istediğiniz zaman geçiş yapmak için FN+Q/W/E tuşlarına basın.
- Kablo/Bluetooth Geçiş (son kullanılan modu belleğe alın): FN+TAB (klavye arka ışığı geçiş sırasında üç kez yanıp söner).

## Klavye İşlevi

Hızlı Erişim Tuşu	Açıklama
FN + ESC	^
Fn + Shift_L + ESC	~
FN + 1	F1
FN + 2	F2
FN + 3	F3
FN + 4	F4
FN + 5	F5
FN + 6	F6
FN + 7	F7
FN + 8	F8
FN + 9	F9
FN + 0	F10
FN + _	F11
FN + =	F12

Hızlı Erişim Tuşu	Açıklama
FN + I	Prtscn
FN + O	ScrLk
FN + P	Pause
FN + J	Ins
FN + K	Home
FN + L	PgUp
FN + N	Del
FN + M	End
FN + ,	PgDn
FN + ?	Ok tuşları ve gerçek işlevler arasında geçiş
FN + Backspace	Del
FN + Z	Fabrika varsayılanlarına sıfırlamak için 3 saniye boyunca uzun basın

# Arka Işık ve Diğer İşlevler

Hızlı Erişim Tuşu	Açıklama
FN + 	Arka ışık parlaklığını azaltır/artırır. Varsayılan ayar beşinci seviyededir (toplamda beş). En düşük seviyeye ayarlandığında arka ışık kapanacaktır.
FN + 	Arka ışık hızını azaltır/artırır. Varsayılan ayar dördüncü seviyededir (toplamda beş).
FN + 	Arka ışık modunu değiştirir. Birkaç aydınlatma efekti vardır: Akışkan (varsayılan), Devre, Radyasyon, Çoğulluk, Dalgalanma, Seçim Çerçevesi, Dikdörtgen, Virgüle, Kayan Yıldız, Hafifletilmiş, Tek Tetik, Tek Kapalı, Yıldız, Yağmur Damlası, Çiçeklenme, Solunum, Neon, Gökkuşuğu ve Yığın.
FN + 	Arka ışık rengini değiştirir.
Büyük Harf Göstergesi	Düğme kapağının altında, basıldığında beyaz ışık yanar.
Win Kilidi Göstergesi	Düğme kapağının altında, Win anahtarı kilitlendiğinde beyaz ışık yanar.
Klavyenin Arka Tarafının Anahtarı	Pil tarafından güç beslemesi için AÇIK konuma getirin; pil tarafından güç beslemesini durdurmak için KAPALI konumuna getirin. Pili şarj etmek için USB kablosunu takın.

## Paketin İçindekiler

- PREDATOR OYUN KLAVYESİ x 1
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu x 1
- Garanti kitapçığı x 1

## Sistem Uyumluluğu

- Windows® 10, Windows® 7 ve Windows® XP
- Konektör: USB bağlantı noktası

## Rahat kullanımla ilgili ipuçları ve bilgiler

Bazı araştırmalar uzun süreli tekrarlayan hareketler önermiştir; Uygun olmayan bir operasyon alanı, vücut pozisyonu ve kötü çalışma alışkanlıklarının kullanılması, fiziksel rahatsızlık ve sinir, tendon ve kaslarda yaralanma ile ilişkilendirilebilir. Aşağıda, kullanım konforunu optimize etmek ve yaralanmaları önlemek için bazı yönergeler bulunmaktadır.

1. Klavyeyi ve monitörü önünüze koyun ve fareyi kolayca erişebileceğiniz bir yere koyun.
2. Dirseğinizi yanınıza alın ve fare ve klavyeyi dirseğinizin altına yerleştirmek için masa ve sandalyenin yüksekliğini ayarlayın.
3. Ayaklarınızı iyi destekleyin ve omuzlarınızı gevşetin.

4. Sık sık kısa molalar vermek, klavyeyi uzun süre kullanmanın yorgunluğunu hafifletmeye yardımcı olabilir.
5. Klavye ve fareyi çalıştırarak tüm gün aynı pozisyonda oturmayın. Koltuğu bırakın, kollar ve omuzlar için biraz egzersiz yapın ve bileklerinizi, boynunuzu ve bacaklarınızı gevşetin.
6. Rahatsızlığa dikkat edin; Ellerde, bileklerde, kolları, omuzlarda, boynunda ve bacaklarda ağrı, uyuşma veya karıncalanma gibi vücut rahatsızlıkları yaşıyorsanız, lütfen kalifiye sağlık uzmanlarına danışın.

## Uyarılar

- Aygıtı sökmeyin veya anormal koşullar altında çalıştırmayın.
- Aygıtı suya daldırmayın.
- Aygıtın arka ışığı aydınlatılamıyorsa, lütfen USB'yi yeniden takın.
- Aygıt çalışmıyorsa veya termal anormal bir durum varsa, lütfen konektörü yeniden takın.
- Düzeltici önlemleri uyguladıktan sonra hala sorunlarla karşılaşırsanız, lütfen yardım için satıcınızla veya yetkili servis merkeziyle iletişime geçin.
- Acer aksesuarları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen [www.acer.com](http://www.acer.com) adresindeki Acer web sitesini ziyaret edin
- PREDATOR aksesuarları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator) adresindeki PREDATOR web sitesini ziyaret edin

## Çevre

### Sıcaklık:

- Çalışma: -20 °C ila 60 °C arasında
- Çalışmadığı durumda: -20 °C ila 60 °C arasında

### Nem (yoğunlaşmayan):

- Çalışma: 30% ila 90% arasında
- Çalışmadığı durumda: 30% ila 90% arasında



## Avrupa - AB Uygunluk Beyannamesi

Ürünün, Avrupa Topluluğu Komisyonu tarafından yayınlanan Avrupa Konseyi Yönergesi RoHS Yönergesi (2011/65/EU), EMC Yönergesi (2014/30/EU)'nun tüm temel gerekliliklerine ve diğer hükümlerine uygun olduğunu işbu belge ile tamamen kendi sorumluluğumuzda beyan ederiz.



Bu ürün, diğer Ev çöplerinizle birlikte atılmamalıdır ve bunları yerel düzenlemelere uygun şekilde işlemelisiniz veya yerel şehir ofisiniz, evsel atık imha servisiniz veya ürünü satın aldığınız mağaza ile iletişime geçmelisiniz.

## AB Uyum Beyanı

Biz

**Acer Incorporated**

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

ve

**Acer Italy s.r.l.**

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), İtalya

Tel: +39-02-939-921, Faks: +39-02 9399-2913

www.acer.it

**Ürün:** PREDATOR OYUN KLAVYESİ

**Ticari Adı:** ACER

**Model Numarası:** PKR200

**SKU Numarası:** PKR200 \*\*\*\*\*

(“\*”=0~9, a~z, A~Z ya da Boşluk)


Biz, Acer Incorporated olarak biz işbu belge ile kendi vereceğimiz karar üzerine yukarıda açıklanan ürünün ilgili Birlik uyum yasasına uygun olduğunu beyan ederiz: EMC Yönergesi 2014/30/EU ve RoHS Yönergesi 2011/65/EU. Aşağıdaki uyum standartları ve/veya diğer ilgili standartlar uygulanmıştır:

EN 55032:2015+A11:2020 Sınıf B

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 63000:2018

CE işaretinin takılmaya başladığı yıl: 2022.



RU Jan / Üst Düzey Yönetici  
Acer Incorporated (New Taipei City)

5/27/2022

Tarih

# Краткое руководство

В этом руководстве описываются процедуры использования и меры безопасности. Внимательно прочтите его, чтобы правильно использовать ваш продукт, и сохраните для наведения справок в будущем.

## Технические характеристики

- Модель: PKR200
- Переключатель: Механический переключатель
- 61 клавиша с поддержкой распознавания N одновременно нажатых клавиш (NKRO)
- Подсветка: RGB
- Длина кабеля: Ø4,0, 1600 мм
- Размеры (Д x Ш x В): 291 x 102 x 40 мм
- Вес: 600 г ± 10 г

## Краткое руководство







- Plug & Play: достаточно подключить клавиатуру к свободному разъему USB, и клавиатура автоматически установит все необходимые драйверы.
- Режим Bluetooth: Переключите кнопку Вкл./Выкл. в положение Вкл. или подключите USB-кабель и нажмите FN+Q/W/E, чтобы выбрать местоположение Bluetooth, затем нажмите и 3 секунды удерживайте FN+Q, чтобы войти в режим сопряжения (клавиша Q будет мигать). Когда 3 местоположения сопряжены с разными устройствами, нажмите FN+Q/W/E, чтобы переключаться между устройствами в любое время.
- Переключение способа подключения - проводного/Bluetooth (запоминание последнего использованного способа подключения): FN+TAB (при переключении подсветка клавиатуры мигает три раза).

## Функция клавиатуры

Комбинация клавиш	Описание
FN + ESC	`
Fn + Shift_L + ESC	~
FN + 1	F1
FN + 2	F2
FN + 3	F3
FN + 4	F4
FN + 5	F5
FN + 6	F6
FN + 7	F7
FN + 8	F8
FN + 9	F9
FN + 0	F10
FN + _	F11
FN + =	F12
FN + I	Prtscn
FN + O	ScrIk

Комбинация клавиш	Описание
FN + P	Pause
FN + J	Ins
FN + K	Home
FN + L	PgUp
FN + N	Del
FN + M	End
FN + ,	PgDn
FN + ?	Клавиши со стрелками и переключение актуальных функций
FN + Backspace	Del
FN + Z	Нажмите и удерживайте 3 секунды для сброса настроек до значений по умолчанию

## Подсветка и другие функции

Комбинация клавиш	Описание
FN +  / 	Уменьшить/увеличить яркость подсветки. По умолчанию установлен пятый уровень (всего их пять). При установке самого низкого уровня подсветка будет выключена.
FN +  / 	Уменьшить/увеличить частоту подсветки. По умолчанию установлен четвертый уровень (всего их пять).
FN + 	Переключение режима подсветки. Есть несколько эффектов подсветки: Жидкость (по умолчанию), Цикл, Излучение, Множество, Рябь, Бегущая строка, Прямоугольник, Косая черта, Метеор, Подсветка, Триггер один, Один выкл., Звезда, Капли дождя, Цветение, Дыхание, Неон, Радуга и Стопка.
FN + 	Переключить цвет подсветки.
Индикатор Caps	Под клавишей Caps - загорается белым при нажатии.
Индикатор Win Lock	Под клавишей Caps - загорается белым при блокировке клавиши Win.
Переключатель сзади клавиатуры	Переключите в положение Вкл. для питания от аккумулятора; переключите в положение Выкл., чтобы прекратить питание от аккумулятора. Вставьте USB-кабель для зарядки аккумулятора.

## Комплект поставки

- ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА PREDATOR x 1
- Краткое руководство x 1
- Гарантийный талон x 1

## Системная совместимость

- Windows® 10, Windows® 7 и Windows® XP
- Коннектор: Разъем USB

## Сведения и советы для удобства работы

В некоторых исследованиях отмечается, что подолгу выполняемые однообразные движения, неправильно организованное рабочее место, положение тела и вредные привычки при работе могут вызывать физический дискомфорт и причинить вред нервам, сухожилиям и мускулам. Ниже приводятся некоторые рекомендации по оптимизации и обеспечению удобства работы и предотвращению вреда здоровью.

1. Размещайте клавиатуру и монитор прямо перед собой, а мышь держите там, где до нее можно легко дотянуться.
2. Держите локти близко к бокам, отрегулируйте высоту стола и кресла так, чтобы мышь и клавиатура были ниже локтей.
3. Поставьте ноги на устойчивую опору и расслабьте плечи.

4. Делайте частые короткие перерывы, это поможет снять усталость от долгого использования клавиатуры.
5. При долгой работе с клавиатурой и мышью периодически меняйте позу. Встаньте со стула, сделайте упражнения для рук и плечей, расслабьте запястья, шею и ноги.
6. Остерегайтесь симптомов дискомфорта; почувствовав боль, онемение или покалывание в ладонях, запястьях, руках, плечах, шее и ногах, обратитесь к квалифицированному врачу.

## Предупреждения

- Не разбирайте устройство и не пользуйтесь им при ненормальных условиях.
- Не погружайте устройство в воду.
- Если подсветка устройства не загорится, то извлеките и снова вставьте штекер в разъем USB.
- В случае неработоспособности устройства или при возникновении ненормального нагрева извлеките и снова вставьте штекер в разъем.
- Если проблемы сохраняются после попытки их устранить, то обратитесь за помощью к продавцу или в авторизованный сервисный центр.
- Дополнительные сведения об аксессуарах PREDATOR см. на веб-сайте PREDATOR [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator)

## Условия эксплуатации

### Температура:

- При работе: От -20 °C до 60 °C
- При хранении: От -20 °C до 60 °C

### Влажность (без образования конденсата):

- При работе: От 30% до 90%
- При хранении: От 30% до 90%



### Europe - EU Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that the product is conformity with all the essential requirements and other provisions of the European Council Directive RoHS Directive (2011/65/EU), EMC Directive (2014/30/EU) on issued by the Commission of the European Community.



This product must not be disposed of with your other household waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## دليل بدء التشغيل السريع

يحدد هذا الدليل إجراءات التشغيل واحتياطات السلامة. يرجى قراءتها بعناية للتأكد من أنك تستخدم منتجك بشكل صحيح والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

### المواصفات

- الموديل: PKR200
- المفاتيح: مفاتيح ميكانيكية
- 61 مفتاح ويدعم دوار مفتاح N (NKRO)
- ضوء الخلفية: RGB
- طول الكابل: Ø4.0, 1600 مم
- الأبعاد (العرض × الطول × الارتفاع): 291 × 102 × 40 مم
- الوزن: 600 جم ± 10 جم

### اقرأ أولاً

- التوصيل والتشغيل: ما عليك سوى توصيل لوحة المفاتيح بمنفذ USB متاح وستقوم لوحة المفاتيح تلقائيًا بتثبيت جميع برامج التشغيل الضرورية.
- وضع Bluetooth: قم بتبديل زر التشغيل/الإيقاف إلى تشغيل أو وصل كابل USB، واضغط على FN+Q/W/E لتحديد موقع Bluetooth، ثم اضغط ضغطة مطولة على FN+Q لمدة 3 ثوانٍ للدخول إلى وضع الاقتران (سيومض مفتاح Q). عند إقران 3 مواقع بأجهزة مختلفة، اضغط على FN+Q/W/E للتبديل بين الأجهزة في أي وقت.
- التبديل السلبي/Bluetooth (احفظ آخر وضع تم استخدامه): FN+TAB (يومض الضوء الخلفي للوحة المفاتيح ثلاث مرات أثناء التبديل).

### وظيفة لوحة المفاتيح

الوصف	مفتاح التشغيل السريع
Prtscn	FN + I
ScrIk	FN + O
Pause	FN + P
Ins	FN + J
Home	FN + K
PgUp	FN + L
Del	FN + N
End	FN + M
PgDn	FN + ,
مفاتيح الأسهم ووظائف التبديل الفعلية	FN + ?
Del	FN + Backspace
اضغط ضغطة مطولة لمدة 3 ثوانٍ لإعادة تعيين إعدادات المصنع	Fn + Z

الوصف	مفتاح التشغيل السريع
.	FN + ESC
~	Fn + Shift_L + ESC
F1	FN + 1
F2	FN + 2
F3	FN + 3
F4	FN + 4
F5	FN + 5
F6	FN + 6
F7	FN + 7
F8	FN + 8
F9	FN + 9
F10	FN + 0
F11	FN + _
F12	FN + =

## الإضاءة الخلفية والوظائف الأخرى

الوصف	مفتاح التشغيل السريع
تقليل/زيادة سطوع الإضاءة الخلفية. الإعداد الافتراضي هو في المستوى الخامس (خمس مستويات إجمالاً). وسيتم إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية عند تعيينها على أدنى مستوى.	FN +  / 
تقليل/زيادة سرعة الإضاءة الخلفية. الإعداد الافتراضي هو في المستوى الرابع (خمس مستويات إجمالاً).	FN +  / 
قم بالتبديل إلى وضع ضوء الخلفية. يوجد العديد من التأثيرات الضوئية: سائل (افتراضي)، دائرة، إشعاع، متعدد، تموج، نص متحرك، مستطيل، عصوي، شهاب، خفيف، حركة فردية، إيقاف الفردي، نجمة، قطرة مطر، ازدها، التنفس، نيون، قوس قزح، ومكس.	FN + 
التبديل إلى لون ضوء الخلفية.	FN + 
تحت غطاء الزر، بضوء أبيض عند الضغط عليه.	مؤشر Caps
تحت غطاء الزر، مع ضوء أبيض عند قفل مفتاح Win.	مؤشر قفل Win
قم بالتبديل إلى ON لإمداد الطاقة بالبطارية؛ وقم بالتبديل إلى OFF لإيقاف إمداد الطاقة بالبطارية. قم بتوصيل كابل USB لشحن البطارية.	تبديل الجانب الخلفي من لوحة المفاتيح

### محتويات العبوة

- لوحة مفاتيح ألعاب PREDATOR 1 x
- دليل بدء التشغيل السريع 1 x
- بطاقة ضمان 1 x

### توافق النظام

- Windows® 10 و Windows® 7 و Windows® XP
- الموصل: منفذ USB

### تلميحات وإرشادات للاستخدام المريح

اقترحنا بعض الأبحاث فترات طويلة من الحركة المتكررة. قد يترافق استخدام مساحة تشغيل غير مناسبة وموضع الجسم وعادات العمل السيئة مع عدم الراحة الجسدية والإصابة بالأعصاب والأوتار والعضلات. فيما يلي بعض التوجيهات اللازمة لتحسين راحة الاستخدام وتجنب الإصابة.

1. ضع لوحة المفاتيح والشاشة أمامك، ووضع الماوس في متناول اليد.
2. اجعل كوعك بجانب جانبك واضبط ارتفاع الطاولة والكرسي لوضع الماوس ولوحة المفاتيح أسفل كوعك.
3. ضع قدميك مدعومتين جيداً في ظل وجود اكتفاك مسترخين.
4. يمكن أن تساعد الاستراحة القصيرة المتكررة في تخفيف التعب من استخدام لوحة المفاتيح لفترة طويلة.
5. لا تجلس في نفس الموقف طوال اليوم تشغيل لوحة المفاتيح والماوس. اترك المقعد، وقم بممارسة بعض التمارين للذراعين والكتفين، وأرجح معصميك و عنقك وساقيك.
6. تجنب الانزعاج؛ عندما تواجه حالات الجسم مثل الألم أو الخدر أو الوخز في اليدين والمعصمين والذراعين والكتفين والرقبة والسايقين، يرجى استشارة أخصائيي الصحة المؤهلين.

## تحذيرات

- لا تعمل على تفكيك الجهاز أو تشغيل الجهاز في ظل ظروف غير طبيعية.
- لا تغمر الجهاز في الماء.
- إذا تعذر إضاءة مصابيح RGB الخاصة بالجهاز، فيرجى إعادة توصيل USB.
- إذا تعذر تشغيل الجهاز، أو كان هناك وضع غير طبيعي حراري، يرجى إعادة توصيله بموصل.
- في حالة استمرار المشكلة عقب تنفيذ الإجراءات التصحيحية، اتصل بالموزع الذي اشترت الجهاز منه أو بأحد مراكز الخدمة المعتمدة للحصول على مساعدة.
- لمزيد من المعلومات حول ملحقات PREDATOR، يرجى زيارة موقع PREDATOR على الويب [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator)

## البيئة

### درجة الحرارة:

- التشغيل: 20°C - إلى 60°C
- عدم التشغيل: 20°C - إلى 60°C
- الرطوبة (غير مكثفة):
- التشغيل: 30% إلى 90%
- عدم التشغيل: 30% إلى 90%



## Europe - EU Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that the product is conformity with all the essential requirements and other provisions of the European Council Directive RoHS Directive (2011/65/EU), EMC Directive (2014/30/EU) on issued by the Commission of the European Community.



This product must not be disposed of with your other household waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

# 快速入門指南

本指南概略說明操作程序與安全預防措施。請仔細閱讀以確保您正確使用本產品，並妥善保存本指南以備不時之需。

## 規格

- 型號：PKR200
- 開關：機械式開關
- 61 鍵，支援 N-Key Rollover (NKRO)
- 背光：RGB
- 纜線長度：直徑 4.0、1600 公釐
- 尺寸 (長 x 寬 x 高)：  
291 x 102 x 40 公釐
- 重量：600 克 ± 10 克

## 首要入門指南





- 隨插即用：只要將鍵盤連接到可用的 USB 連接埠，鍵盤就會自動安裝所有必要的驅動程式。
- 藍牙模式：開關切換到「開」或插上 USB 線連接線，並按下 FN+Q/W/E 選取藍牙位置，然後長按 FN+Q 3 秒，Q 鍵閃爍即進入配對模式。3 個位置皆有配對藍牙裝置時，按下 FN+Q/W/E 即可在裝置間任意切換。
- 有線/藍牙切換 (記憶最後使用的模式)：FN+TAB (切換時鍵盤背光會閃爍三次)。

## 鍵盤功能

快速鍵	說明
FN + ESC	`
Fn + Shift_L + ESC	~
FN + 1	F1
FN + 2	F2
FN + 3	F3
FN + 4	F4
FN + 5	F5
FN + 6	F6
FN + 7	F7
FN + 8	F8
FN + 9	F9
FN + 0	F10
FN + _	F11
FN + =	F12

快速鍵	說明
FN + I	Prtscn
FN + O	ScrIk
FN + P	Pause
FN + J	Ins
FN + K	Home
FN + L	PgUp
FN + N	Del
FN + M	End
FN + ,	PgDn
FN + ?	方向鍵和實際功能按鍵 切換
FN + Backspace	Del
Fn + Z	長按 3 秒可重設為原廠 預設值

## 背光和其它功能

快速鍵	說明
FN + 	提高/降低背光亮度。預設為第五級，共五級。當調整到最低級別時，背光將會關閉。
FN + 	提高/降低背光速度。預設為第四級，共五級。
FN + 	切換背光模式。內建多種燈效：流光（預設）、電路、放射、多重、漣漪、跑馬燈、矩形、斜線、流星、恆亮、單一觸發、單點熄滅、星光、雨滴、綻放、呼吸、霓虹、彩虹和堆疊。
FN + 	切換背光顏色。
Caps 指示燈	位於鍵帽下，按下時會顯示白燈。
Win 鎖定指示燈	位於鍵帽下，Win 鍵鎖定時會顯示白燈。
鍵盤背面開關	切換到「開」，會以電池供電；切換到「關」，會停止以電池供電。插上 USB 連接線，則可對電池進行充電。

## 包裝內容物

- PREDATOR 電競鍵盤 x 1
- 快速入門指南 x 1
- 保固手冊 x 1

## 系統相容性

- Windows® 10、Windows® 7 和 Windows® XP
- 連接頭：USB 連接埠

## 使用舒適性的提示與資訊

根據某些研究顯示，長時間重複的動作，以及不足的操作空間、不當的身體姿勢和不良的工作習慣可能會導致身體不適，並對神經、肌腱及肌肉造成損傷。以下是一些提示，可協助您提升使用上的舒適度並避免損傷。

1. 將鍵盤與螢幕放置在您的正前方，並將滑鼠放在隨手可及的地方。
2. 讓手肘靠近身體，並調整桌椅高度，使滑鼠與鍵盤放置在您手肘下方。
3. 雙腳需有適當支撐，並讓肩膀放鬆。
4. 短暫休息有助於減緩長時間使用鍵盤的疲勞。
5. 請勿整天以相同坐姿使用鍵盤與滑鼠。離開座位、做些手臂與肩膀運動，並讓手腕、頸部與雙腿放鬆。
6. 請注意身體是否有不適情形；若有頭痛、麻木，或手部、手腕、手臂、肩膀、頸部及腿部發麻刺痛等狀況時，請洽詢具有合格執照的健康醫護人員。

## 警告

- 請勿拆解裝置或在異常情況下操作裝置。
- 請勿將裝置浸在水中。
- 如果背光裝置無法亮起，請重新插入 USB。
- 如果裝置無法運作，或有發熱異常情況，請重新插入接頭。
- 如果您採行修正措施後仍遇到問題，請聯絡您的經銷商或授權服務中心以取得協助。
- 如需有關 PREDATOR 配件的詳細資訊，請造訪下列 PREDATOR 網站：  
[www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator)

## 環境

### 溫度：

- 運作中：-20 °C 至 60 °C
- 非運作中：-20 °C 至 60 °C

### 溼度（未凝結）：


- 運作中：30% 至 90%
- 非運作中：30% 至 90%









Product name / Наименование / 產品名稱 / 产品名称:  
Gaming Keyboard / Игровая Клавиатура / 電競鍵盤 / 电竞键盘  
Model / Модель / 型號 / 型号: PKR200  
Rated / Номинальный ток / 額定功率 / 额定功率: 5V  260mA  
Made in China / Сделано в Китае / 中國製造 / 中国制造  
[www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator)



FR



Recyclable Paper