

Insta360 Ace Pro 2

Safety Guidelines

安全概要

EN · CN · DE · ES · FR · IT · NL · PL · PT · RU
JA · KO · TC · AR · HI · ID · MS · TH · VI · TR

Safety Information	1
安全信息.....	5
Sicherheitshinweise	8
Información de seguridad	13
Informations relatives à la sécurité	17
Informazioni sulla Sicurezza	22
Veiligheidsinformatie	26
Informacje dotyczące bezpieczeństwa	31
Informação de Segurança	35
Информация по технике безопасности	39
安全上の注意事項.....	44
안전 정보.....	48
安全資訊.....	52
ةمالسل اتامولعم	55
सुरक्षा संबंधी जानकारी.....	59
Informasi keselamatan.....	62
Maklumat keselamatan	67
ข้อมุลความปลอดภัย	71
Thông tin an toàn	75
Güvenlik Bilgileri.....	79

English

Safety Information

Disclaimer

Please read this Disclaimer carefully. Using this product means that you acknowledge and accept the terms of this disclaimer. By using this product, you hereby acknowledge and agree that you are solely responsible for your own conduct when using this product and any consequences thereof. You agree to use this product only for proper and lawful purposes. You understand and agree that Arashi Vision Inc. (hereinafter referred to as 'Insta360') accepts no liability for any and all misuse, consequences, damages, injuries, penalties, or any other legal responsibility directly or indirectly incurred by your using this product and associated accessories. Before every use, make sure that your accessories are functioning properly. If there's any damage or irregularity, stop using them immediately. Within the scope of state laws and regulations, Insta360 reserves the right of final explanation and revision for the commitment.

Warnings

- ① This camera contains magnets. Make sure to keep it away from pacemakers and other devices to avoid interference.
- ② Before using the camera, ensure that the battery and Lens Guard are installed correctly, and that the Battery Cover and USB Cover are properly closed. The camera is not waterproof without these measures. In addition, ensure the camera is dry before removing the battery. If there is water in the Type-C port and MicroSD Card Slot under the USB Cover, wipe them and let them dry naturally before use.
- ③ The camera should only be used in temperatures from -4°F to 113°F (-20°C to

45°C).

- ④ Do not charge the battery immediately after use, as the battery temperature may be too high. It is advised to wait until the battery cools to room temperature before charging. Charging the battery in environments above 104°F (40°C) or below 32°F (0°C) may lead to battery expansion, leakage, overheating, or battery damage.
- ⑤ The battery can be charged while installed in the camera, or via the Fast Charge Hub. Use a power adapter that complies with the charging specifications. Remember to disconnect the camera or battery after fully charged.
- ⑥ If the camera has not been used for three months or longer, the battery may be depleted. Please charge the camera to turn it on.
- ⑦ Do not leave the camera near heat sources such as a heater or cooker. Do not leave inside of a vehicle on hot days.
- ⑧ Do not drop or strike the camera and do not place heavy objects on it.
- ⑨ Do not store or transport camera batteries together with metal objects such as watches, keys, and jewelry.
- ⑩ If the battery falls into water, place it in a safe open area and keep away from the battery until it is completely dry. Do not use the battery again.
- ⑪ Do not use batteries that are deformed or show any signs of damage. Batteries cannot be disposed of together with household refuse. They must be placed in a designated recycling bin. Please abide by local regulations on battery recycling and dispose of the batteries contained in this product correctly.

Notes

- ① Dropping the camera may damage its internal components and cause it to perform abnormally.
- ② Keep the camera away from sand and dust.
- ③ Do not use in extreme weather conditions such as heavy storms.

- ④ After using Insta360 Ace Pro 2 underwater, thoroughly wipe the camera, especially in the gaps of the Battery Cover and USB Cover, to prevent water from entering the camera.
- ⑤ Do not leave the camera or battery in an extremely hot or cold environment. Cold or high temperatures may temporarily shorten battery life or cause the camera to stop working.
- ⑥ Avoid dramatic temperature or humidity changes as condensation may form on or within the camera.
- ⑦ Insta360 Ace Pro 2 comes with the Wind Guard pre-installed. Check that this is securely attached, that the foam inside is intact and undamaged, and that the Wind Guard is free of dust or foreign objects. Otherwise, this may affect sound reception and noise reduction performance.
- ⑧ Use and store the Wind Guard only in dry environments, as dampness can affect sound quality and noise reduction performance. Before using the camera on rainy days or for water sports, remove the Wind Guard or replace it with the Mic Cap.
- ⑨ When using the Standard Mount in high-intensity action scenarios, ensure the camera is secure and avoid violent impact to prevent it from falling or getting damaged.
- ⑩ To clean the camera, use only a soft dry cloth. Do not use any liquid cleaning products.
- ⑪ The Insta360 Ace Pro 2 Lens Guard is removable. To prevent the lens from being scratched and to avoid fogging, ensure the Lens Guard is kept clean and dry.
- ⑫ If you are not planning to use the camera for a long time, it is recommended to remove the battery from the camera and store it separately. Do not disassemble or repair the camera and battery by yourself.
- ⑬ Store the camera in a dry environment to prevent fog from building up and affecting the camera.
- ⑭ It is prohibited to use batteries that are not officially supplied by Insta360. If you need to replace the battery, please purchase from the official Insta360 website or

our recommended channels. Insta360 will not be responsible for battery accidents or product failures caused by the use of batteries not officially supplied by Insta360.

Specifications

Name	Insta360 Ace Pro 2
Model	CINSBBGA
Input	5-9V  3A Max
Bluetooth	Operation Frequency: 2402~2480MHz Transmitter Power (E.I.R.P.): < 10dBm (CE)
Wi-Fi	2.4GHz WIFI: 2402MHz~2480MHz Operation Frequency: 5.1GHz WIFI: 5150MHz~5250MHz 5.8GHz WIFI: 5725MHz~5850MHz
	2.4GHz WIFI: < 20 dBm (CE); Output Power (E.I.R.P.): 5.1GHz WIFI: < 23 dBm (CE); 5.8GHz WIFI: < 13 dBm (CE);
Battery	Capacity: 1800 mAh Energy: 7.01 Wh
Operating temperature	-20°C to 45°C

Charging temperature	0°C to 40°C
Operating humidity	≤80%RH

简体中文

安全信息

免责声明

请仔细阅读本声明，一旦使用本产品，即视为对本声明的全部认可和接受。每次使用前，请仔细检查产品，若出现破损、变形，请勿使用。使用本产品，就意味着您认可并同意，您将对使用本产品的行为和可能产生的后果负全部责任。您承诺仅会出于正当合法的目的使用本产品。您理解并同意，对于直接或间接因使用本产品而造成的滥用、不利影响、损害、伤害、惩罚或者其他法律后果，影石创新科技股份有限公司（以下简称“影石 Insta360”）将不承担任何责任。用户应遵循包括但不限于本文提及的使用注意事项。在国家法律法规范围内，本承诺解释权、修改权归影石 Insta360 所有。

警告

- ① 本产品含有磁铁，为避免磁化影响，请远离心脏起搏器等易受干扰设备。
- ② 使用前，请确保电池安装到位，并确保电池仓保护盖、USB 保护盖及镜头保护镜已完全锁紧，防止产品进水。机身表面有水时，必须先擦干才能进行拆卸电池等操作。USB 盖内的 Type-C 接口、MicroSD 卡槽等位置有水时，务必擦净、晾干后再使用，切勿直接通电使用。

- ③ 请在温度为 -20°C ~ 45°C 的环境中使用和存放产品。
- ④ 刚结束使用的电池处于高温状态，请等待电池降至室温后再充电。充电环境温度高于 40°C 或低于 0°C，可能导致电池性能下降、膨胀、漏液、过热或损坏。
- ⑤ 电池必须通过相机或充电管家进行充电。必须使用符合充电规格的电源适配器。充电完成后，请断开电池与充电器的连接。
- ⑥ 若长时间不使用（如三个月），电池电量或耗尽，请及时给产品充电并开机，以免电池过放造成电芯损坏。
- ⑦ 禁止将相机与电池放在靠近热源之处（火炉或加热器等）以及将产品置于热天的汽车内。
- ⑧ 禁止机械撞击、碾压、或抛掷相机与电池。请勿在相机与电池上放置重物。
- ⑨ 请勿将电池与手表、钥匙、首饰等金属物体一起存储或运输。
- ⑩ 若电池进水，请立即拆下电池并将其置于安全的开阔区域，远离电池直至完全晾干。晾干的电池不可再使用。
- ⑪ 禁止使用鼓包、破损或漏液的电池。废弃的电池不能与生活垃圾一同弃置，须置于指定的电池回收箱。请自行了解与遵守当地关于电池回收的规定，正确弃置本产品所含的电池。

注意

- ① 摔落或碰撞可能会损坏相机，导致工作异常。
- ② 使用相机时，请注意防尘防沙。
- ③ 雷雨天气请勿使用相机。
- ④ 下水使用后，请仔细擦拭机身表面、USB 盖及电池保护盖处的缝隙，以免缝隙中残留的水进入相机内部。
- ⑤ 请勿将相机与电池放在极冷或极热的环境中。低温或高温条件可能会暂时缩短电池的使用寿命，或导致相机暂时停止正常工作。
- ⑥ 使用相机时，请避免温度或湿度出现急剧变化，否则可能会在相机表面或内部引

发冷凝现象。

- ⑦ 相机默认安装麦克风防风罩，请确保麦克风防风罩安装稳固，其内部的降噪防风棉无起翘、变形，且钢网无灰尘、异物堵塞，否则可能影响收音和降噪效果。
- ⑧ 请在干燥环境中使用和存储麦克风防风罩，打湿后会影响收音和降噪效果。如需在雨天、游泳等涉水场景使用相机，请卸下相机的麦克风防风罩，或者将麦克风防风罩更换为麦克风罩。
- ⑨ 高强度运动下使用快拆底座时，请确保按压扣合到位，避免剧烈撞击，以防相机意外掉落，造成损坏。
- ⑩ 请勿对相机及镜头使用任何带清洁功能的液体，建议使用柔软的干布清洁。
- ⑪ 镜头保护镜可拆卸，请保持镜内清洁干燥，以免异物划伤镜头或者使镜头内产生水汽，影响拍摄效果。
- ⑫ 长期不使用时，尽量将电池从相机中取出，单独存储。请勿自行拆解和维修相机与电池。
- ⑬ 请在干燥环境中存储相机，防止相机起雾。
- ⑭ 禁止使用非影石 Insta360 官方提供的电池。如需更换新电池，请在影石 Insta360 官网或指定渠道购买。因使用非影石 Insta360 官方提供的电池而引发的电池事故及产品故障，影石 Insta360 不予负责。

规格

产品名称	Insta360 Ace Pro 2
产品型号	CINSBBGA
充电输入	5-9V $\equiv$ 3A Max
蓝牙	工作频率： 2402~2480MHz 发射功率（E.I.R.P.）： < 10dBm (CE)

Wi-Fi	工作频率: 2.4GHz WIFI: 2402MHz~2480MHz 5.1GHz WIFI: 5150MHz~5250MHz 5.8GHz WIFI: 5725MHz~5850MHz
	发射功率 (E.I.R.P.): 2.4GHz WIFI: < 20 dBm (CE); 5.1GHz WIFI: < 23 dBm (CE); 5.8GHz WIFI: < 13 dBm (CE);
电池	电容量: 1800 mAh 能量: 7.01 Wh
工作环境温度	-20°C至 45°C
充电环境温度	0°C至 40°C
工作环境湿度	≤ 80%RH

Deutsch

Sicherheitshinweise

Disclaimer

Bitte lies diesen Haftungsausschluss sorgfältig durch. Mit der Nutzung dieses Produkts erkennst du die Bedingungen dieses Disclaimers an und akzeptierst sie. Durch die Nutzung dieses Produkts erkennst du hiermit an und erklärst dich damit einverstanden, dass du allein für dein eigenes Verhalten bei der Nutzung dieses Produkts und für alle daraus resultierenden Folgen verantwortlich bist. Du

bestätigst, dass du dieses Produkt nur für ordnungsgemäße und rechtmäßige Zwecke einsetzt. Du nimmst zur Kenntnis und erklärst dich damit einverstanden, dass Arashi Vision Inc. (im Folgenden als "Insta360" bezeichnet) keine Haftung für jeglichen Missbrauch, Folgen, Schäden, Verletzungen, Strafen oder andere rechtliche Verantwortung übernimmt, die direkt oder indirekt durch die Verwendung dieses Produkts und des dazugehörigen Zubehörs entstehen. Vergewissere dich vor jedem Einsatz, dass deine Zubehörteile richtig funktionieren. Wenn etwas beschädigt ist oder Unregelmäßigkeiten aufweist, solltest du den Gebrauch sofort einstellen. Im Rahmen der staatlichen Gesetze und Vorschriften behält sich Insta360 das Recht auf abschließende Erläuterungen und Überarbeitung der Vereinbarung vor.

Warnhinweise

- ① Diese Kamera enthält Magnete. Achte darauf, sie von Herzschrittmachern und anderen Geräten fernzuhalten, um Störungen zu vermeiden.
- ② Vor der Benutzung der Kamera solltest du sicherstellen, dass der Akku und der Linsenschutz richtig eingesetzt bzw. montiert und die Akku- und USB-Abdeckungen sicher geschlossen sind. Andernfalls ist die Kamera nicht wasserdicht. Außerdem muss die Kamera trocken sein, bevor du den Akku herausnimmst. Sollte sich im USB-C-Anschluss und microSD-Kartensteckplatz unter der USB-Abdeckung Wasser befinden, wische alles ab und lass es vor der nächsten Benutzung an der Luft trocknen.
- ③ Die Kamera sollte nur bei Temperaturen von -4°F bis 113°F (-20°C to 45°C) verwendet werden.
- ④ Lade den Akku nicht direkt nach der Benutzung, da die Temperatur des Akkus zu hoch sein könnte. Du solltest den Akku vor dem Aufladen auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Das Aufladen des Akkus bei über 40°C oder unter 0°C Umgebungstemperatur kann zu Aufblähen, Auslaufen, Überhitzung oder Beschädigung des Akkus führen.

- ⑤ Der Akku kann sowohl geladen werden, wenn er in der Kamera installiert ist, als auch über den Schnelllade-Hub. Verwende ein Netzteil, das den Ladespezifikationen entspricht. Denk daran, die Kamera oder den Akku nach vollständigem Aufladen vom Strom zu nehmen.
- ⑥ Wenn die Kamera drei Monate oder länger nicht benutzt wurde, könnte sich der Akku entleert haben. Bitte lade die Kamera, um sie einschalten zu können.
- ⑦ Lass die Kamera nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizungen oder Öfen liegen. Lass sie an heißen Tagen auch nicht in Fahrzeugen liegen.
- ⑧ Lass die Kamera nicht fallen, schlage nicht dagegen und stelle keine schweren Gegenstände darauf.
- ⑨ Lagere oder transportiere Kamera-Akkus nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Uhren, Schlüsseln oder Schmuck.
- ⑩ Sollte der Akku ins Wasser fallen, lege ihn an einen sicheren, gut belüfteten Ort und lass ihn dort liegen, bis er vollständig trocken ist. Verwende den Akku nicht erneut.
- ⑪ Verwende keine Akkus, die sich verformt haben oder Anzeichen von Schäden aufweisen. Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen in einem entsprechenden Recyclingbehälter entsorgt werden. Bitte halte dich an die lokalen Vorschriften bezüglich des Akku-Recyclings und entsorge die in diesem Produkt enthaltenen Akkus ordnungsgemäß.

Hinweise

- ① Wenn die Kamera herunterfällt, können interne Komponenten beschädigt werden, was zu Funktionsstörungen führen kann.
- ② Halte die Kamera von Sand und Staub fern.
- ③ Verwende sie nicht bei Extremwetter-Ereignissen wie schweren Stürmen.
- ④ Nachdem du die Insta360 Ace Pro 2 unter Wasser benutzt hast, solltest du die Kamera gründlich abwischen, besonders in den Zwischenräumen der Akku- und der USB-Abdeckungen, damit kein Wasser in die Kamera eindringen kann.

- ⑤ Lass die Kamera oder den Akku nicht in extrem heißer oder kalter Umgebung liegen. Kalte oder heiße Temperaturen können die Akku-Laufzeit vorübergehend reduzieren oder dazu führen, dass die Kamera nicht mehr funktioniert.
- ⑥ Vermeide drastische Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsschwankungen, da sich sonst Kondenswasser auf oder in der Kamera bilden kann.
- ⑦ Die Insta360 Ace Pro 2 wird mit einem vorinstallierten Windschutz geliefert. Überprüfe, ob er sicher befestigt ist, ob der Schaumstoff im Inneren intakt und unbeschädigt ist und ob der Windschutz frei von Staub oder Fremdkörpern ist. Andernfalls kann dies die Audio-Aufnahmequalität und die Leistung der Rauschreduzierung beeinträchtigen.
- ⑧ Verwende und lagere den Windschutz nur in trockener Umgebung, da Feuchtigkeit die Klangqualität und die Leistung der Rauschreduzierung beeinträchtigen kann. Bevor du die Kamera an regnerischen Tagen oder beim Wassersport benutzt, solltest du den Windschutz entfernen oder ihn durch die Mikrofonhaube ersetzen.
- ⑨ Wenn du die Standard-Halterung in intensiven Action-Szenarien verwendest, solltest du dich vergewissern, dass die Kamera sicher befestigt ist, und heftige Stöße vermeiden, damit sie nicht herunterfällt oder beschädigt wird.
- ⑩ Verwende zum Reinigen der Kamera ausschließlich ein weiches, trockenes Tuch. Verwende keine flüssigen Reinigungsmittel.
- ⑪ Der Insta360 Ace Pro 2 Linsenschutz ist abnehmbar. Halte den Linsenschutz sauber und trocken, damit die Linse nicht zerkratzt wird und nicht beschlägt.
- ⑫ Wenn du beabsichtigst, die Kamera längere Zeit nicht zu benutzen, solltest du den Akku aus der Kamera nehmen und ihn separat aufbewahren. Versuche nicht, die Kamera oder den Akku eigenständig auseinanderzubauen oder zu reparieren.
- ⑬ Bewahre die Kamera in einer trockenen Umgebung auf, damit sie nicht beschlägt, was die Kamera sonst beeinträchtigen könnte.
- ⑭ Es ist verboten, Akkus zu verwenden, die nicht offiziell von Insta360 stammen. Wenn du den Akku ersetzen musst, kaufe ihn bitte auf der offiziellen Insta360 Website oder bei unseren empfohlenen Händlern. Insta360 übernimmt keine

Haftung für Akku-Unfälle oder Produktausfälle, die durch die Verwendung von Akkus verursacht werden, die nicht offiziell von Insta360 stammen.

Spezifikationen

Name	Insta360 Ace Pro 2
Modell	CINSBBGA
Stromeingang	5-9V==3A Max
Bluetooth	Betriebsfrequenz: 2402~2480MHz Sendeleistung (E.I.R.P.): < 10dBm (CE)
Wi-Fi	2.4GHz WIFI: 2402MHz~2480MHz Betriebsfrequenz: 5.1GHz WIFI: 5150MHz~5250MHz 5.8GHz WIFI: 5725MHz~5850MHz
	2.4GHz WIFI: < 20 dBm (CE); Antenne (E.I.R.P.): 5.1GHz WIFI: < 23 dBm (CE); 5.8GHz WIFI: < 13 dBm (CE);
Akku	Kapazität: 1800 mAh Strommenge: 7.01 Wh
Betriebstemperatur	-20°C bis 45°C
Ladetemperatur	0°C bis 40°C
Betriebs- Luftfeuchtigkeit	≤80 % RH

Información de seguridad

Descargo de responsabilidad

Lee atentamente esta cláusula de exención de responsabilidad. El uso de este producto implica que reconoces y aceptas los términos de esta cláusula de exención de responsabilidad. Al utilizar este producto, reconoces y aceptas que eres el único responsable de tu propia conducta al utilizar este producto y de cualquier consecuencia de la misma. Te comprometes a utilizar este producto únicamente para fines adecuados y lícitos. Entiendes y aceptas que Arashi Vision Inc. (en lo sucesivo "Insta360") no acepta ninguna responsabilidad por cualquier y todo mal uso, consecuencias, daños, lesiones, sanciones o cualquier otra responsabilidad legal directa o indirectamente incurrida por el uso de este producto y accesorios asociados. Antes de cada uso, asegúrate de que tus accesorios funcionan correctamente. Si hay algún daño o irregularidad, deja de usarlos inmediatamente. En el ámbito de las leyes y reglamentos estatales, Insta360 se reserva el derecho de explicación final y revisión para el compromiso.

Advertencias

- ① Esta cámara contiene imanes. Asegúrate de mantenerlo alejado de marcapasos y otros dispositivos para evitar interferencias.
- ② Antes de utilizar la cámara, asegúrate de que la batería y el protector de la lente están instalados correctamente, y de que la tapa de la batería y la tapa del USB están bien cerradas. La cámara no es estanca sin estas medidas. Además, asegúrate de que la cámara está seca antes de extraer la batería. Si hay agua en el puerto Tipo-C y en la ranura para tarjetas MicroSD bajo la cubierta USB, límpialos

y deja que se sequen de forma natural antes de utilizarlos.

- ③ La cámara sólo debe utilizarse a temperaturas comprendidas entre -20 °C y 45 °C.
- ④ No cargues la batería inmediatamente después de su uso, ya que la temperatura de la batería puede ser demasiado alta. Se recomienda esperar a que la batería se enfríe a temperatura ambiente antes de cargarla. Cargar la batería en entornos con temperaturas superiores a 40 °C o inferiores a 0 °C puede provocar la dilatación de la batería, fugas, sobrecalentamiento o daños en la batería.
- ⑤ La batería se puede cargar mientras está instalada en la cámara o a través del Fast Charge Hub. Utiliza un adaptador de corriente que cumpla las especificaciones de carga. Recuerda desconectar la cámara o la batería después de cargarla completamente.
- ⑥ Si la cámara no se ha utilizado durante tres meses o más, la batería puede estar agotada. Carga la cámara para encenderla.
- ⑦ No dejes la cámara cerca de fuentes de calor como un calefactor o una cocina. No la dejes en el interior de un vehículo en días calurosos.
- ⑧ No dejes caer ni golpees la cámara y no coloques objetos pesados sobre ella.
- ⑨ No guardes ni transportes las pilas de la cámara junto con objetos metálicos como relojes, llaves y joyas.
- ⑩ Si la batería cae al agua, colócala en una zona abierta segura y manténla alejada de la batería hasta que esté completamente seca. No vuelvas a utilizar la batería.
- ⑪ No utilices baterías deformadas o que presenten signos de deterioro. Las baterías no pueden eliminarse junto con la basura doméstica. Deben depositarse en un contenedor de reciclaje designado. Respeta la normativa local sobre reciclaje de baterías y desecha correctamente las baterías contenidas en este producto.

Notes

- ① Dejar caer la cámara puede dañar sus componentes internos y provocar un funcionamiento anómalo.

- ② Mantén la cámara alejada de la arena y el polvo.
- ③ No la utilices en condiciones meteorológicas extremas, como fuertes tormentas.
- ④ Después de utilizar Insta360 Ace Pro 2 bajo el agua, limpia a fondo la cámara, especialmente en los huecos de la tapa de la batería y la tapa del USB, para evitar que entre agua en ella.
- ⑤ No dejes la cámara ni la batería en un ambiente extremadamente frío o caliente. El frío o las altas temperaturas pueden acortar temporalmente la duración de la batería o hacer que la cámara deje de funcionar.
- ⑥ Evita los cambios bruscos de temperatura o humedad, ya que podría formarse condensación sobre la cámara o en su interior.
- ⑦ Insta360 Ace Pro 2 viene con el antiviento preinstalado. Comprueba que está bien sujeta, que la espuma del interior esté intacta y sin daños, y que el antiviento no tiene polvo ni objetos extraños. De lo contrario, puede afectar a la recepción del sonido y al rendimiento de la reducción de ruido.
- ⑧ Utiliza y guarda el antiviento sólo en ambientes secos, ya que la humedad puede afectar a la calidad del sonido y al rendimiento de la reducción de ruido. Antes de utilizar la cámara en días lluviosos o para practicar deportes acuáticos, retira el antiviento o sustitúyelo por la tapa del micrófono.
- ⑨ Cuando utilices la montura estándar en escenarios de acción de alta intensidad, asegúrate de que la cámara está bien sujeta y evita los impactos violentos para evitar que se caiga o sufra daños.
- ⑩ Para limpiar la cámara, utiliza sólo un paño suave y seco. No utilices productos de limpieza líquidos.
- ⑪ El protector de lente de la Insta360 Ace Pro 2 es extraíble. Para evitar que se raye la lente y que se empañe, asegúrate de que el protector de lente se mantiene limpio y seco.
- ⑫ Si no vas a utilizar la cámara durante mucho tiempo, se recomienda extraer la batería de la cámara y guardarla por separado. No desmontes ni repares la cámara ni la batería por ti mismo.

- ⑬ Guarda la cámara en un lugar seco para evitar que se acumule vaho y afecte a la cámara.
- ⑭ Está prohibido utilizar baterías que no sean las suministradas oficialmente por Insta360. Si necesitas cambiar la batería, cómprala en la tienda oficial de Insta360 o en nuestros canales recomendados. Insta360 no se hace responsable de los accidentes o fallos del producto causados por el uso de baterías no suministradas oficialmente por Insta360.

Especificaciones

Nombre	Insta360 Ace Pro 2
Modelo	CINSBBGA
Entrada	5-9V==3A Max
Bluetooth	Frecuencia de funcionamiento: 2402~2480MHz Potencia del transmisor (E.I.R.P.): < 10dBm (CE)
Wi-Fi	Frecuencia de funcionamiento: 2.4GHz WIFI: 2402MHz~2480MHz 5.1GHz WIFI: 5150MHz~5250MHz 5.8GHz WIFI: 5725MHz~5850MHz
	Antena (E.I.R.P.): 2.4GHz WIFI: < 20 dBm (CE); 5.1GHz WIFI: < 23 dBm (CE); 5.8GHz WIFI: < 13 dBm (CE);
Batería	Capacidad: 1800 mAh Energía: 7.01 Wh

Temperatura de funcionamiento	-20°C to 45°C
Temperatura de carga	0°C to 40°C
Humedad de funcionamiento	≤80%HR

Français

Informations relatives à la sécurité

Clause de non-responsabilité

Veuillez lire attentivement cette clause de non-responsabilité. L'utilisation de ce produit signifie que vous reconnaissez et acceptez les termes de cette clause de non-responsabilité. En utilisant ce produit, vous reconnaissez et acceptez par la présente que vous êtes seul responsable de votre propre conduite lors de l'utilisation de ce produit et de toutes les conséquences qui en découlent. Vous acceptez d'utiliser ce produit uniquement à des fins appropriées et légales. Vous comprenez et acceptez qu'Arashi Vision Inc. (ci-après dénommé « Insta360 ») n'accepte aucune responsabilité pour toute utilisation abusive, conséquences, dommages, blessures, pénalités ou toute autre responsabilité légale directement ou indirectement encourue par votre utilisation de ce produit et accessoires associés. Avant chaque utilisation, assurez-vous que vos accessoires fonctionnent correctement. S'il y a des dommages ou des irrégularités, arrêtez de les utiliser immédiatement. Dans le cadre des lois et

règlements de l'État, Insta360 se réserve le droit d'explication finale et de révision de l'engagement.

Avertissements

- ① Cette caméra contient des aimants. Veillez à l'éloigner des stimulateurs cardiaques et autres appareils pour éviter les interférences.
- ② Avant d'utiliser la caméra, assurez-vous que la batterie et le protège-objectif sont installés correctement, que le cache de la batterie ainsi que le cache de l'USB sont bien fermés. La caméra n'est pas étanche sans ces mesures. Assurez-vous que la caméra est sèche avant de retirer la batterie. S'il y a de l'eau dans le port Type-C et l'emplacement de la carte MicroSD sous le cache de l'USB, essuyez-les et laissez-les sécher naturellement avant de les utiliser.
- ③ La caméra ne doit être utilisée qu'à des températures comprises entre -20°C et 45°C.
- ④ Ne chargez pas la batterie immédiatement après utilisation, car la température de la batterie peut être trop élevée. Il est conseillé d'attendre que la batterie refroidisse à température ambiante avant de la recharger. Charger la batterie dans des environnements au-dessus de 40°C ou en dessous de 0°C peut entraîner une dilatation de la batterie, une fuite, une surchauffe ou un endommagement de la batterie.
- ⑤ La batterie peut être chargée lorsqu'elle est installée dans la caméra ou via le concentrateur de charge rapide. Utilisez un adaptateur secteur conforme aux spécifications de charge. N'oubliez pas de déconnecter la caméra ou la batterie après une charge complète.
- ⑥ Si la caméra n'a pas été utilisée pendant trois mois ou plus, la batterie peut être épuisée. Veuillez charger la caméra pour l'allumer.
- ⑦ Ne laissez pas la caméra à proximité de sources de chaleur telles qu'un radiateur ou une cuisinière. Ne la laissez pas à l'intérieur d'un véhicule par temps chaud.

- ⑧ Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas la caméra et ne placez pas d'objets lourds dessus.
- ⑨ Ne stockez pas et ne transportez pas les batteries de l'appareil avec des objets métalliques tels que des montres, des clés ou des bijoux.
- ⑩ Si la batterie tombe dans l'eau, placez-la dans un endroit sûr et à l'écart de la batterie jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche. N'utilisez plus la batterie.
- ⑪ N'utilisez pas de batteries déformées ou présentant des signes de détérioration. Les batteries ne peuvent pas être jetées avec les ordures ménagères. Elles doivent être placées dans un bac de recyclage désigné. Veuillez respecter les réglementations locales sur le recyclage des batteries et éliminer correctement les batteries contenues dans ce produit.

Remarques

- ① La chute de la caméra peut endommager ses composants internes et entraîner un fonctionnement anormal.
- ② Tenez la caméra éloignée du sable et de la poussière.
- ③ Ne pas utiliser dans des conditions météorologiques extrêmes telles que de fortes tempêtes.
- ④ Après avoir utilisé l'Insta360 Ace Pro 2 sous l'eau, essuyez soigneusement la caméra, en particulier dans les interstices des caches de la batterie et USB, pour éviter que de l'eau ne pénètre dans la caméra.
- ⑤ Ne laissez pas la caméra ou la batterie dans un environnement extrêmement chaud ou froid. Des températures froides ou élevées peuvent raccourcir temporairement l'autonomie de la batterie ou empêcher la caméra de fonctionner.
- ⑥ Évitez les changements brusques de température ou d'humidité car de la condensation peut se former sur ou à l'intérieur de la caméra.
- ⑦ L'Insta360 Ace Pro 2 est fournie avec la protection anti-vent préinstallée. Vérifiez que celle-ci est bien fixée, que la mousse à l'intérieur est intacte et non endommagée, et que la protection anti-vent est exempte de poussière ou de

corps étrangers. Sinon, cela peut affecter la réception du son et la performance de réduction du bruit.

- ⑧ Utilisez et rangez la protection anti-vent uniquement dans des environnements secs, car l'humidité peut affecter la qualité du son et la performance de réduction du bruit. Avant d'utiliser la caméra les jours de pluie ou pour les sports nautiques, retirez la protection anti-vent ou remplacez-la par le capuchon de micro.
- ⑨ Lors de l'utilisation du support standard dans des scénarios d'action intense, assurez-vous que la caméra est bien sécurisée et évitez les impacts violents pour prévenir toute chute ou tout dommage.
- ⑩ Pour nettoyer la caméra, utilisez uniquement un chiffon doux et sec. N'utilisez aucun produit de nettoyage liquide.
- ⑪ Le protège-objectif de l'Insta360 Ace Pro 2 est amovible. Pour éviter que l'objectif ne soit rayé et pour éviter la buée, assurez-vous que le protège-objectif est propre et sec.
- ⑫ Si vous prévoyez de ne pas utiliser la caméra pendant une longue période, il est recommandé de retirer la batterie de l'appareil et de la ranger séparément. Ne démontez pas et ne réparez pas vous-même la caméra et la batterie.
- ⑬ Conservez l'appareil dans un environnement sec pour éviter que la buée ne s'accumule et n'affecte l'appareil.
- ⑭ Il est interdit d'utiliser des batteries qui ne sont pas officiellement fournies par Insta360. Si vous devez remplacer la batterie, veuillez acheter sur le site Web officiel d'Insta360 ou sur nos canaux recommandés. Insta360 ne sera pas responsable des accidents de batterie ou des pannes de produit causés par l'utilisation de batteries non officiellement fournies par Insta360.

Caractéristiques

Nom	Insta360 Ace Pro 2
-----	--------------------

Modèle	CINSBBGA
Alimentation	5-9V---3A Max
Bluetooth	Fréquence de fonctionnement : 2402~2480MHz Puissance de l'émetteur (E.I.R.P) : < 10dBm (CE)
Wi-Fi	2.4GHz WIFI: 2402MHz~2480MHz Fréquence de fonctionnement : 5.1GHz WIFI: 5150MHz~5250MHz 5.8GHz WIFI: 5725MHz~5850MHz
	Antenne (E.I.R.P) : 2.4GHz WIFI: < 20 dBm (CE); 5.1GHz WIFI: < 23 dBm (CE); 5.8GHz WIFI: < 13 dBm (CE);
Batterie	Capacité : 1800 mAh Energie : 7.01 Wh
Température de fonctionnement	-20°C à 45°C
Température de charge	0°C à 40°C
Humidité de fonctionnement	≤80%RH

Informazioni sulla Sicurezza

Avvertenze

Assicuratevi di leggere attentamente le avvertenze. Utilizzando questo prodotto acconsenti e riconosci di accettare i termini di questo delle seguenti avvertenze. L'utente riconosce e accetta di essere l'unico responsabile della maniera in cui viene utilizzato il prodotto e delle relative conseguenze. Accetti di utilizzare questo prodotto solo per scopi corretti e leciti. Riconosci e accetti che Arashi Vision Inc. (di seguito denominata "Insta360") non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi uso improprio, conseguenza, danno, lesione, o qualsiasi altra responsabilità legale direttamente o indirettamente sostenuta dall'utilizzo di questo prodotto. Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che il prodotto funzioni correttamente. In caso di danni o irregolarità, interrompere immediatamente l'uso. Nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, Insta360 si riserva il diritto di fornire spiegazioni e di revisione finale.

Attenzione

- ① Questa videocamera contiene dei magneti. Tienili lontano da pacemaker e altri dispositivi per evitare interferenze.
- ② Prima di utilizzare la videocamera, assicurati che la batteria e la Protezione Lenti siano installate correttamente e che il Copribatteria e lo Sportellino USB siano chiusi. La videocamera non è impermeabile senza queste misure di sicurezza. Inoltre, assicurati che la videocamera sia completamente asciutta prima di rimuovere la batteria. Se c'è dell'acqua nella porta di Tipo C e nello slot della MicroSD sotto lo Sportellino USB, puliscili e lasciali asciugare naturalmente prima di utilizzarli.

- ③ La videocamera deve essere utilizzata a temperature comprese tra -20°C e 45°C.
- ④ Non caricare la batteria della videocamera subito dopo l'utilizzo, attendi un momento prima che torni a temperatura ambiente. Aspetta che la batteria si raffreddi prima di caricarla. La ricarica della batteria a temperature superiori a 40°C o sotto lo 0°C può causare l'espansione della batteria, perdite, surriscaldamento o danni.
- ⑤ La batteria può essere caricata mentre è installata nella videocamera, oppure tramite l'Hub di ricarica rapida. Usa un adattatore di corrente che sia conforme alle specifiche di ricarica. Ricordati di scollegare la batteria dopo averla caricata completamente.
- ⑥ Se la videocamera non viene utilizzata per un lungo periodo (ad esempio 3 mesi o di più), la batteria può esaurirsi. Carica la videocamera prima di accenderla.
- ⑦ Non lasciare il prodotto vicino a fonti di calore come il forno o i termosifoni. Non lasciare il prodotto all'interno di un veicolo nelle giornate calde.
- ⑧ Non far cadere e non appoggiare oggetti pesanti sulla videocamera.
- ⑨ Non conservare o trasportare le batterie delle videocamere insieme a oggetti metallici come orologi, chiavi e gioielli.
- ⑩ Se la batteria cade in acqua, mettila in un'area aperta e sicura fino a quando non sarà completamente asciutta. Non utilizzare più la batteria.
- ⑪ Non utilizzare batterie deformate o che presentano segni di danneggiamento. Le batterie non possono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. Devono essere inseriti in un apposito cestino per il riciclaggio. Rispetta le normative locali sul riciclaggio per lo smaltimento corretto delle batterie contenute in questo prodotto.

Note

- ① Non far cadere la videocamera per evitare eventuali danneggiamenti alle componenti interni e provocare prestazioni anomale.
- ② Tieni la videocamera lontana da sabbia e polvere.

- ③ Non utilizzare in condizioni meteorologiche estreme come forti temporali.
- ④ Dopo aver utilizzato Insta360 Ace Pro 2 sott'acqua, puliscila accuratamente, soprattutto negli spazi del Copribatteria e dello Sportellino USB, per evitare che l'acqua penetri all'interno della videocamera.
- ⑤ Non lasciare la videocamera o la batteria in un ambiente estremamente caldo o freddo. Il freddo o le alte temperature possono ridurre temporaneamente la durata della batteria o causare un arresto anomalo della videocamera.
- ⑥ Evita forti sbalzi di temperatura o di umidità perché potrebbe formarsi della condensa sulla o all'interno della videocamera.
- ⑦ Insta360 Ace Pro 2 viene fornita con la Protezione Antivento preinstallata. Controlla che sia installata correttamente, che la schiuma interna sia intatta e che sia privo di polvere o di corpi estranei. In caso contrario, la ricezione del suono e le prestazioni di riduzione del rumore potrebbero risentirne.
- ⑧ Utilizza e riponi la Protezione Antivento solo in ambienti asciutti, in quanto l'umidità potrebbe influire negativamente sulla qualità del suono e sulle prestazioni di riduzione del rumore. Prima di utilizzare la videocamera sotto la pioggia o negli sport acquatici, rimuovi la Protezione Antivento o sostituiscila con la Protezione Microfono.
- ⑨ Quando si utilizza il supporto Standard con una videocamera in scenari ad alta intensità di azione, si consiglia di proteggerla utilizzando delle protezioni per quest'ultima al fine di evitare cadute o danni accidentali.
- ⑩ Per pulire la videocamera, utilizza solamente un panno morbido e asciutto. Non utilizzare nessun tipo di detergente liquido.
- ⑪ Le Protezioni Lenti di Insta360 Ace Pro 2 sono rimovibili. Assicurati che siano sempre pulite ed asciutte, altrimenti la qualità d'immagine potrebbe essere compromessa.
- ⑫ Se non intendi utilizzare la videocamera per un lungo periodo tempo, assicurati di rimuovere la batteria e custodiscila separatamente. Non smontare o provare a riparare da solo sia la videocamera che la batteria.

- ⑬ Conserva la videocamera in un ambiente asciutto per evitare che la condensa si accumuli e influisca sulle prestazioni della videocamera.
- ⑭ Non utilizzare batterie diverse da quelle originali Insta360. Se hai bisogno di sostituire la batteria, comprala sul sito ufficiale di Insta360 o attraverso i nostri rivenditori autorizzati. Insta360 non è responsabile di incidenti e guasti causati dall'utilizzo di batterie non originali.

Specifiche

Nome	Insta360 Ace Pro 2
Modello	CINSBBGA
Ingresso	5-9V $\equiv$ 3A Max
Bluetooth	Frequenza operativa: 2402~2480MHz Potenza del trasmettitore (E.I.R.P.): < 10dBm (CE)
Wi-Fi	Frequenza operativa: 2.4GHz WIFI: 2402MHz~2480MHz 5.1GHz WIFI: 5150MHz~5250MHz 5.8GHz WIFI: 5725MHz~5850MHz
	Antenna (E.I.R.P.): 2.4GHz WIFI: < 20 dBm (CE); 5.1GHz WIFI: < 23 dBm (CE); 5.8GHz WIFI: < 13 dBm (CE);

Batteria	Capacità: 1800 mAh Energia: 7.01 Wh
Temperatura di funzionamento	-20°C a 45°C
Temperatura di ricarica	0°C to 40°C
Umidità operativa	≤80%RH

Nederlands

Veiligheidsinformatie

Disclaimer

Lees deze Disclaimer zorgvuldig door. Het gebruik van dit product betekent dat je de voorwaarden van deze disclaimer erkent en accepteert. Door dit product te gebruiken, erken je en ga je ermee akkoord dat je als enige verantwoordelijk bent voor je eigen gedrag bij het gebruik van dit product en de eventuele gevolgen daarvan. U stemt ermee in dit product alleen voor de juiste en wettige doeleinden te gebruiken. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat Arashi Vision Inc. (hierna te noemen 'Insta360') geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enig verkeerd gebruik, gevolgen, schade, letsel, boetes of enige andere wettelijke verantwoordelijkheid die direct of indirect ontstaat door jouw gebruik van dit product en bijbehorende accessoires. Controleer voor elk

gebruik of je accessoires goed functioneren. Als er schade of onregelmatigheden zijn, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan. In het kader van de staatswet- en regelgeving behoudt Insta360 zich het recht voor de verbintenis definitief uit te leggen en te herzien.

Waarschuwingen

- ① Deze camera bevat magneten. Zorg ervoor dat je hem uit de buurt houdt van pacemakers en andere apparaten om interferentie te voorkomen.
- ② Controleer voordat je de camera gebruikt of de batterij en lensbeschermer correct zijn geïnstalleerd en of de batterijafdekking en USB-afdekking goed zijn gesloten. De camera is niet waterdicht zonder deze maatregelen. Zorg er bovendien voor dat de camera droog is voordat je de batterij verwijderd. Als er water in de Type-C-poort en MicroSD-kaartsleuf onder de USB-afdekking zit, veeg ze dan droog en laat ze natuurlijk drogen voordat je ze gebruikt.
- ③ De camera mag alleen worden gebruikt bij temperaturen van -4°F tot 113°F (-20°C tot 45°C).
- ④ Laad de batterij niet direct na gebruik op, omdat de temperatuur van de batterij te hoog kan zijn. Het wordt aangeraden te wachten tot de batterij is afgekoeld tot kamertemperatuur voordat je hem oplaadt. Het opladen van de batterij in omgevingen boven 104°F (40°C) of onder 32°F (0°C) kan leiden tot uitzetting, lekkage, oververhitting of beschadiging van de batterij.
- ⑤ De batterij kan worden opgeladen terwijl deze in de camera is geïnstalleerd, of via de snellaadhub. Gebruik een stroomadapter die voldoet aan de laadspecificaties. Vergeet niet de camera of batterij los te koppelen nadat deze volledig is opgeladen.
- ⑥ Als de camera drie maanden of langer niet is gebruikt, kan de batterij leeg zijn. Laad de camera op om hem in te schakelen.
- ⑦ Laat de camera niet in de buurt van warmtebronnen zoals een verwarming of fornuis liggen. Laat hem niet in een voertuig liggen op warme dagen.

- ⑧ Laat de camera niet vallen of ertegen slaan, en leg er geen zware voorwerpen op.
- ⑨ Bewaar of vervoer camerabatterijen niet samen met metalen voorwerpen zoals horloges, sleutels en sieraden.
- ⑩ Als de batterij in water valt, plaats deze dan in een veilige open ruimte en blijf uit de buurt van de batterij totdat deze volledig droog is. Gebruik de batterij daarna niet opnieuw.
- ⑪ Gebruik geen batterijen die vervormd zijn of enige tekenen van schade vertonen. Batterijen mogen niet samen met huishoudelijk afval worden weggegooid. Ze moeten in een aangewezen recyclingbak worden geplaatst. Volg de lokale regelgeving voor batterijenrecycling en gooi de batterijen in dit product op de juiste manier weg.

Opmerkingen

- ① Het laten vallen van de camera kan de interne componenten beschadigen en ervoor zorgen dat deze abnormaal functioneert.
- ② Houd de camera uit de buurt van zand en stof.
- ③ Gebruik de camera niet onder extreme weersomstandigheden, zoals zware stormen.
- ④ Na gebruik van de Insta360 Ace Pro 2 onder water, veeg de camera grondig schoon, vooral in de kieren van de batterijafdekking en USB-afdekking, om te voorkomen dat er water in de camera komt.
- ⑤ Laat de camera of batterij niet in een extreem hete of koude omgeving liggen. Koude of hoge temperaturen kunnen de batterijduur tijdelijk verkorten of ervoor zorgen dat de camera stopt met werken.
- ⑥ Vermijd drastische veranderingen in temperatuur of vochtigheid, omdat er condensatie kan ontstaan op of in de camera.
- ⑦ Insta360 Ace Pro 2 wordt geleverd met een vooraf geïnstalleerde Wind Guard. Controleer of deze stevig is bevestigd, of het schuim aan de binnenkant intact

en onbeschadigd is, en of de Wind Guard vrij is van stof of vreemde voorwerpen. Anders kan dit het geluid en de prestaties van de ruisonderdrukking beïnvloeden.

- ⑧ Gebruik en bewaar de Wind Guard alleen in droge omgevingen, omdat vocht de geluidskwaliteit en de prestaties van de ruisonderdrukking kan beïnvloeden. Verwijder de Wind Guard voordat je de camera op regenachtige dagen of voor watersporten gebruikt, of vervang hem door de Mic Cap.
- ⑨ Zorg ervoor dat de camera goed is bevestigd bij gebruik van de standaardmontage in scenario's met hoge intensiteit, en vermijd hevige schokken om te voorkomen dat de camera valt of beschadigd raakt.
- ⑩ Gebruik alleen een zachte, droge doek om de camera schoon te maken. Gebruik geen vloeibare reinigingsproducten.
- ⑪ De Insta360 Ace Pro 2 Lens Guard is verwijderbaar. Om te voorkomen dat de lens wordt bekrast en om condensvorming te vermijden, zorg ervoor dat de Lens Guard schoon en droog is.
- ⑫ Als je van plan bent de camera lange tijd niet te gebruiken, wordt aanbevolen om de batterij uit de camera te verwijderen en deze afzonderlijk op te bergen. Demonteer of repareer de camera en batterij niet zelf.
- ⑬ Bewaar de camera in een droge omgeving om te voorkomen dat er zich mist vormt die de camera kan beïnvloeden.
- ⑭ Het is verboden om batterijen te gebruiken die niet officieel door Insta360 worden geleverd. Als je de batterij moet vervangen, koop deze dan via de officiële Insta360-website of via onze aanbevolen kanalen. Insta360 is niet verantwoordelijk voor ongelukken met batterijen of productstoringen veroorzaakt door het gebruik van batterijen die niet officieel door Insta360 worden geleverd.

Specificaties

Naam	Insta360 Ace Pro 2
Model	CINSBBGA
Input	5-9V $\equiv$ 3A Max
Bluetooth	Verrichtingsfrequentie: 2402~2480MHz Zendervermogen (E.I.R.P.): < 10dBm (CE)
Wi-Fi	2.4GHz WIFI: 2402MHz~2480MHz Verrichtingsfrequentie: 5.1GHz WIFI: 5150MHz~5250MHz 5.8GHz WIFI: 5725MHz~5850MHz
Wi-Fi	2.4GHz WIFI: < 20 dBm (CE); Antenne (E.I.R.P.): 5.1GHz WIFI: < 23 dBm (CE); 5.8GHz WIFI: < 13 dBm (CE);
Batterij	Capaciteit: 1800 mAh Energie: 7.01 Wh
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot 45°C
Oplaadtemperatuur	0°C tot 40°C
Relatieve vochtigheid	≤80%RH

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wyłączenie odpowiedzialności

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi zastrzeżeniami. Użytkowanie tego produktu oznacza potwierdzenie i zaakceptowanie zapisów niniejszych zastrzeżeń. Użytkując ten produkt, potwierdzają Państwo swoją wyłączną odpowiedzialność za swoje działania w ramach użytkowania niniejszego produktu i za wynikające z nich konsekwencje. Wyrażają Państwo zgodę na użytkowanie tego produktu zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z zapisami prawa. Dodatkowo rozumieją Państwo i zgadzają się na to, że firma Arashi Vision Inc. (dalej nazywana jako 'Insta360') nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem, związane z nim konsekwencje, szkody, uszkodzenia ciała, kary lub jakiegokolwiek odpowiedzialność prawną wynikającą bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania niniejszego produktu i powiązanych z nim akcesoriów. Przed każdym użyciem należy upewnić się, że wykorzystywane akcesoria funkcjonują we właściwy sposób. Jeżeli stwierdzono ich uszkodzenie lub nieregularne działanie, należy niezwłocznie zaprzestać ich użytkowania. Firma Insta360 rezerwuje sobie prawo do ostatecznych objaśnień odnośnie zobowiązań w ramach lokalnych norm prawnych.

Ostrzeżenia

- ① Ten aparat zawiera magnesy. Upewnij się, że trzymasz go z dala od rozruszników serca i innych urządzeń, aby uniknąć zakłóceń.
- ② Przed użyciem aparatu upewnij się, że bateria i osłona obiektywu są prawidłowo zainstalowane oraz że pokrywa baterii i pokrywa USB są odpowiednio zamknięte. Aparat nie jest wodoodporny bez tych środków. Ponadto upewnij się, że aparat jest suchy przed wyjęciem baterii. Jeśli w porcie Type-C i gnieździe karty MicroSD

pod pokrywą USB znajduje się woda, wytrzyj je i pozwól im wyschnąć naturalnie przed użyciem.

- ③ Aparat powinien być używany tylko w temperaturach od -4°F do 113°F (-20°C do 45°C).
- ④ Nie ładuj baterii bezpośrednio po użyciu, ponieważ temperatura baterii może być zbyt wysoka. Zaleca się poczekać, aż bateria ostygnie do temperatury pokojowej przed ładowaniem. Ładowanie baterii w środowisku o temperaturze powyżej 104°F (40°C) lub poniżej 32°F (0°C) może prowadzić do rozszerzenia baterii, wycieku, przegrzania lub uszkodzenia baterii.
- ⑤ Bateria może być ładowana, gdy jest zainstalowana w aparacie, lub za pomocą szybkiej ładowarki. Używaj adaptera zasilania zgodnego z wymaganiami ładowania. Pamiętaj, aby odłączyć aparat lub baterię po pełnym naładowaniu.
- ⑥ Jeśli aparat nie był używany przez trzy miesiące lub dłużej, bateria może być rozładowana. Proszę naładować aparat, aby go włączyć.
- ⑦ Nie zostawiaj aparatu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejnik czy kuchenka. Nie zostawiaj go wewnątrz pojazdu w gorące dni.
- ⑧ Nie upuszczaj ani nie uderzaj aparatu i nie kładź na nim ciężkich przedmiotów.
- ⑨ Nie przechowuj ani nie transportuj baterii aparatu razem z metalowymi przedmiotami, takimi jak zegarki, klucze i biżuteria.
- ⑩ Jeśli bateria wpadnie do wody, umieść ją w bezpiecznym, otwartym miejscu i trzymaj się z dala od niej, aż całkowicie wyschnie. Nie używaj baterii ponownie.
- ⑪ Nie używaj baterii, które są zdeformowane lub wykazują jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia. Baterii nie można wyrzucać razem z odpadami domowymi. Muszą być umieszczone w wyznaczonym pojemniku na recykling. Proszę przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących recyklingu baterii i prawidłowo utylizować baterie zawarte w tym produkcie.

Uwaga

- ① Upuszczenie aparatu może uszkodzić jego wewnętrzne komponenty i

spowodować jego nieprawidłowe działanie.

- ② Trzymaj aparat z dala od piasku i kurzu.
- ③ Nie używaj w ekstremalnych warunkach pogodowych, takich jak silne burze.
- ④ Po użyciu Insta360 Ace Pro 2 pod wodą, dokładnie wytrzyj aparat, szczególnie w szczelinach pokrywy baterii i pokrywy USB, aby zapobiec przedostawaniu się wody do wnętrza aparatu.
- ⑤ Nie zostawiaj aparatu ani baterii w ekstremalnie gorącym lub zimnym otoczeniu. Niskie lub wysokie temperatury mogą tymczasowo skrócić żywotność baterii lub spowodować, że aparat przestanie działać.
- ⑥ Unikaj gwałtownych zmian temperatury lub wilgotności, ponieważ może to spowodować kondensację na lub wewnątrz aparatu.
- ⑦ Insta360 Ace Pro 2 jest dostarczany z fabrycznie zainstalowaną osłoną przeciwwiatrową. Sprawdź, czy jest ona dobrze przymocowana, czy pianka wewnątrz jest nienaruszona i nieuszkodzona oraz czy osłona przeciwwiatrowa jest wolna od kurzu lub ciał obcych. W przeciwnym razie może to wpłynąć na odbiór dźwięku i wydajność redukcji szumów.
- ⑧ Używaj i przechowuj osłonę przeciwwiatrową tylko w suchych warunkach, ponieważ wilgoć może wpłynąć na jakość dźwięku i wydajność redukcji szumów. Przed użyciem aparatu w deszczowe dni lub do sportów wodnych usuń osłonę przeciwwiatrową lub zamień ją na osłonę mikrofonu.
- ⑨ Podczas korzystania z standardowego uchwytu w scenariuszach o wysokiej intensywności upewnij się, że aparat jest zabezpieczony i unikaj gwałtownych uderzeń, aby zapobiec jego upadkowi lub uszkodzeniu.
- ⑩ Do czyszczenia aparatu używaj tylko miękkiej, suchej ściereczki. Nie używaj żadnych płynnych środków czyszczących.
- ⑪ Osłona obiektywu Insta360 Ace Pro 2 jest zdejmowalna. Aby zapobiec zarysowaniom obiektywu i uniknąć zaparowania, upewnij się, że osłona obiektywu jest czysta i sucha.
- ⑫ Jeśli nie planujesz używać aparatu przez dłuższy czas, zaleca się wyjęcie baterii z

aparatu i przechowywanie jej oddzielnie. Nie demontuj ani nie naprawiaj aparatu i baterii samodzielnie.

- ⑬ Przechowuj aparat w suchym środowisku, aby zapobiec powstawaniu mgły, która mogłaby wpływać na aparat.
- ⑭ Zabrania się używania baterii, które nie są oficjalnie dostarczane przez Insta360. Jeśli musisz wymienić baterię, proszę kupić ją na oficjalnej stronie internetowej Insta360 lub w naszych zalecanych kanałach. Insta360 nie ponosi odpowiedzialności za wypadki z baterią lub awarie produktu spowodowane używaniem baterii, które nie są oficjalnie dostarczane przez Insta360.

Specyfikacja

Nazwa	Insta360 Ace Pro 2
Model	CINSBBGA
Wejście	5-9V===3A Max
Bluetooth	Częstotliwość pracy: 2402~2480MHz Moc nadajnika (E.I.R.P.): < 10dBm (CE)
Wi-Fi	2.4GHz WIFI: 2402MHz~2480MHz Częstotliwość pracy: 5.1GHz WIFI: 5150MHz~5250MHz 5.8GHz WIFI: 5725MHz~5850MHz
	2.4GHz WIFI: < 20 dBm (CE); Antena (E.I.R.P.): 5.1GHz WIFI: < 23 dBm (CE); 5.8GHz WIFI: < 13 dBm (CE);
Akumulator	Pojemność: 1800 mAh Energia: 7.01 Wh

Temperatura pracy	-20°C do 45°C
Temperatura ładowania	0°C do 40°C
Wilgotność podczas pracy	≤80%RH

Português

Informação de Segurança

Isenção de responsabilidade

Por favor, leia este Aviso de Isenção Responsabilidade com atenção. Usar este produto significa que você reconhece e aceita os termos desta isenção de responsabilidade. Ao usar este produto, você reconhece e concorda que é o único responsável por sua própria conduta ao usar este produto e quaisquer consequências disso. Você concorda em usar este produto apenas para fins apropriados e legais. Você entende e concorda que a Arashi Vision Inc. (doravante referida como 'Insta360') não aceita qualquer responsabilidade por todo e qualquer uso indevido, consequências, danos, lesões, penalidades ou qualquer outra responsabilidade legal direta ou indiretamente incorrida pelo uso deste produto e acessórios associados. Antes de cada uso, certifique-se de que seus acessórios estejam funcionando corretamente. Se houver algum dano ou irregularidade, pare de usá-los imediatamente. No âmbito das leis e regulamentos estaduais, a Insta360 reserva-se o direito de explicação final e revisão do compromisso.

Avisos

- ① Esta câmera contém ímãs. Certifique-se de mantê-lo longe de marca-passos e outros dispositivos para evitar interferências.
- ② Antes de usar a câmera, certifique-se de que a bateria e a proteção da lente estejam instaladas corretamente e que a tampa da bateria e a tampa USB estejam devidamente fechadas. A câmera não é à prova d'água sem essas medidas. Além disso, certifique-se de que a câmera esteja seca antes de remover a bateria. Se houver água na porta Type-C e no slot para cartão MicroSD sob a tampa USB, limpe-os e deixe-os secar naturalmente antes de usar.
- ③ A câmera só deve ser usada em temperaturas de -4°F a 113°F (-20°C a 45°C).
- ④ Não carregue a bateria imediatamente após o uso, pois a temperatura da bateria pode estar muito alta. É aconselhável esperar até que a bateria esfrie em temperatura ambiente antes de carregá-la. Carregar a bateria em ambientes acima de 104°F (40°C) ou abaixo de 32°F (0°C) pode causar expansão, vazamento, superaquecimento ou danos à bateria.
- ⑤ A bateria pode ser carregada instalada na câmera ou por meio do Hub de carregamento rápido. Use um adaptador de energia que esteja em conformidade com as especificações de carregamento. Lembre-se de desconectar a câmera ou a bateria depois de totalmente carregada.
- ⑥ Se a câmera não for usada por três meses ou mais, a bateria pode estar descarregada. Carregue a câmera para ligá-la.
- ⑦ Não deixe a câmera perto de fontes de calor, como aquecedores ou fogões. Não deixe dentro de um veículo em dias quentes.
- ⑧ Não deixe cair ou bata na câmera e não coloque objetos pesados sobre ela.
- ⑨ Não armazene ou transporte as baterias da câmera junto com objetos de metal, como relógios, chaves e joias.
- ⑩ Se a bateria cair na água, coloque-a em uma área aberta e segura e mantenha-a afastada da bateria até que esteja completamente seca. Não use a bateria

novamente.

- ⑪ Não use baterias deformadas ou com sinais de danos. As pilhas não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Eles devem ser colocados em uma lixeira designada. Cumpra os regulamentos locais sobre reciclagem de baterias e descarte as baterias contidas neste produto corretamente.

Notas

- ① Deixar cair a câmera pode danificar seus componentes internos e fazer com que ela funcione de forma anormal.
- ② Mantenha a câmera longe de areia e poeira.
- ③ Não use em condições climáticas extremas, como tempestades fortes.
- ④ Depois de usar o Insta360 Ace Pro 2 debaixo d'água, limpe bem a câmera, especialmente nas aberturas da tampa da bateria e da tampa USB, para evitar que água entre na câmera.
- ⑤ Não deixe a câmera ou a bateria em um ambiente extremamente quente ou frio. Temperaturas frias ou altas podem reduzir temporariamente a vida útil da bateria ou fazer com que a câmera pare de funcionar.
- ⑥ Evite mudanças drásticas de temperatura ou umidade, pois pode formar-se condensação na câmera ou dentro dela.
- ⑦ O Insta360 Ace Pro 2 vem com o Wind Guard pré-instalado. Verifique se está bem preso, se a espuma interna está intacta e sem danos e se o Wind Guard está livre de poeira ou objetos estranhos. Caso contrário, isso pode afetar a recepção do som e o desempenho na redução de ruído.
- ⑧ Use e guarde o Wind Guard somente em ambientes secos, pois a umidade pode afetar a qualidade do som e o desempenho na redução de ruído. Antes de usar a câmera em dias chuvosos ou praticar esportes aquáticos, remova o Wind Guard ou substitua-o pela tampa do microfone.
- ⑨ Ao usar o suporte padrão em cenários de ação radicais, certifique-se de que a câmera esteja segura e evite impactos violentos para evitar que ela caia ou seja danificada.

- ⑩ Para limpar a câmera, use apenas um pano macio e seco. Não use nenhum produto de limpeza líquido.
- ⑪ O protetor de lente do Insta360 Ace Pro 2 é removível. Para evitar que as lentes sejam arranhadas e que embaçam, certifique-se de que o protetor de lente seja mantido limpo e seco.
- ⑫ Se você não pretende usar a câmera por um longo período, é recomendável remover a bateria da câmera e armazená-la separadamente. Não desmonte ou conserte a câmera e a bateria por conta própria.
- ⑬ Guarde a câmera em um ambiente seco para evitar que a névoa se acumule e afete a câmera.
- ⑭ É proibido usar baterias que não sejam oficialmente fornecidas pela Insta360. Se você precisar substituir a bateria, compre-a no site oficial da Insta360 ou em nossos canais recomendados. O Insta360 não será responsável por acidentes com baterias ou falhas no produto causadas pelo uso de baterias não fornecidas oficialmente pelo Insta360.

Especificações

Nome	Insta360 Ace Pro 2
Modelo	CINSBBGA
Entrada	5-9V===3A Máx
Bluetooth	Frequência de operação: 2402~2480MHz Potência do transmissor (E.I.R.P.): < 10dBm (CE)
Wi-Fi	2.4GHz WIFI: 2402MHz~2480MHz Frequência de operação: 5.1GHz WIFI: 5150MHz~5250MHz 5.8GHz WIFI: 5725MHz~5850MHz

Wi-Fi	2.4GHz WIFI: < 20 dBm (CE); Antena (E.I.R.P.): 5.1GHz WIFI: < 23 dBm (CE); 5.8GHz WIFI: < 13 dBm (CE);
Bateria:	Capacidade: 1800 mAh Energia: 7.01 Wh
Temperatura operacional	-20°C to 45°C
Temperatura de carregamento	0°C to 40°C
Umidade operacional	≤80% UR

Русский

Информация по технике безопасности

Отказ от ответственности

Пожалуйста, внимательно прочитайте этот отказ от ответственности. Использование этого продукта означает, что вы признаете и принимаете условия данного отказа от ответственности. Используя этот продукт, вы тем самым подтверждаете и соглашаетесь с тем, что несете единоличную ответственность за свои действия при использовании этого продукта и

любые их последствия. Вы соглашаетесь использовать этот продукт только в надлежащих и законных целях. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что Arashi Vision Inc. (далее именуемая «Insta360») не несет никакой ответственности за любое неправильное использование, последствия, ущерб, травмы, штрафы или любую другую юридическую ответственность, прямо или косвенно понесенную вами в результате использования вами этого продукта и сопутствующих аксессуаров. Перед каждым использованием убедитесь, что ваши аксессуары работают должным образом. Если есть какие-либо повреждения или нарушения в работе, немедленно прекратите их использование. В рамках государственных законов и правил Insta360 оставляет за собой право окончательного объяснения и пересмотра обязательств.

Предупреждения

- ① Эта камера содержит магниты. Держите её подальше от кардиостимуляторов и других устройств, чтобы избежать помех.
- ② Перед использованием камеры убедитесь, что вы корректно установили аккумулятор и защиту для объектива и надежно закрыли крышку аккумулятора отсека и крышку для порта USB. Если этого не предпринять, камера не будет обладать свойствами водонепроницаемости. Кроме того, перед извлечением аккумулятора убедитесь, что камера сухая. Если в порт Type-C и слот для карты памяти microSD под крышкой порта USB попала вода, вытрите ее и позвольте устройству высохнуть естественным путем перед использованием.
- ③ Камеру следует использовать только при температуре от -20°C до 45°C.
- ④ Не заряжайте батарею сразу после использования, так как температура батареи может быть слишком высокой. Перед зарядкой рекомендуется подождать, пока аккумулятор остынет до комнатной температуры. Зарядка аккумулятора при температуре выше 40°C или ниже 0°C может привести

к расширению аккумулятора, протечке, перегреву или повреждению аккумулятора.

- ⑤ Аккумулятор можно заряжать, когда он установлен в камеру, или через Концентратор Быстрой Зарядки. Используйте адаптер питания, соответствующий характеристикам зарядки. Не забудьте отключить камеру или аккумулятор после полной зарядки.
- ⑥ Если камера не использовалась в течение трех месяцев или дольше, батарея может разрядиться. Пожалуйста, зарядите камеру, чтобы включить ее.
- ⑦ Не оставляйте камеру рядом с источниками тепла, такими как обогреватель или плита. Не оставляйте внутри автомобиля в жаркие дни.
- ⑧ Старайтесь не ронять и не ударять камеру, а также не ставьте на нее тяжелые предметы.
- ⑨ Не храните и не перевозите аккумуляторы фотокамеры вместе с металлическими предметами, такими как часы, ключи и украшения.
- ⑩ Если батарея упала в воду, поместите ее в безопасное открытое место и держите подальше от батареи, пока она полностью не высохнет. Не используйте батарею снова.
- ⑪ Не используйте батареи, которые деформированы или имеют какие-либо признаки повреждения. Батарейки нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Они должны быть помещены в специальный мусорный бак. Пожалуйста, соблюдайте местные правила утилизации аккумуляторов и правильно утилизируйте аккумуляторы, содержащиеся в этом изделии.

Примечания

- ① Падение камеры может привести к повреждению ее внутренних компонентов и нарушению работы.
- ② Держите камеру подальше от песка и пыли.
- ③ Не используйте в экстремальных погодных условиях, таких как буря.

- ④ После использования Insta360 Ace Pro 2 под водой тщательно протрите камеру, особенно в промежутках между крышкой для аккумулятора и крышкой для порта USB, чтобы предотвратить попадание воды в камеру.
- ⑤ Не оставляйте камеру или аккумулятор в очень жарких или холодных температурных условиях. Холод или высокая температура могут временно сократить срок службы аккумулятора или привести к тому, что камера перестанет работать.
- ⑥ Избегайте резких перепадов температуры или влажности, так как на камере или внутри нее может образоваться конденсат.
- ⑦ В комплект с Insta360 Ace Pro 2 входит предустановленная ветрозащита. Убедитесь, что она надежно закреплена, что пена внутри не повреждена, а также что на ветрозащите нет пыли или посторонних предметов. Это может повлиять на прием звуковых сигналов и эффективность снижения шума.
- ⑧ Используйте и храните ветрозащиту только в сухом помещении, так как сырость может повлиять на качество звука и эффективность снижения шума. Перед тем как использовать камеру в дождливые дни или при занятиях водными видами спорта, снимите ветрозащиту или замените ее на крышку для микрофона.
- ⑨ Когда вы используете стандартное крепление в условиях высокой интенсивности, убедитесь, что камера надежно закреплена. Избегайте сильных ударов, падения или повреждения камеры.
- ⑩ Для чистки камеры используйте только мягкую сухую ткань. Не используйте жидкие чистящие средства.
- ⑪ Защита для объектива Insta360 Ace Pro 2 съемная. Следите за тем, чтобы защита для объектива оставалась чистой и сухой, чтобы предотвратить появление царапин на объективе и избежать его запотевания.
- ⑫ Не разбирайте камеру и аккумулятор и не пытайтесь их ремонтировать самостоятельно. Если вы не планируете использовать камеру в течение длительного времени, рекомендуется достать аккумулятор из камеры и

хранить его отдельно.

- ⑬ Храните камеру в сухом помещении, чтобы не скапливался конденсат и не влиял на работу камеры.
- ⑭ Запрещается использовать аккумуляторы, официально не поставляемые Insta360. Если вам необходимо заменить аккумулятор, приобретите его на официальном веб-сайте Insta360 или у рекомендованных нами продавцов. Insta360 не несет ответственности за неполадки с аккумуляторами или сбои продуктов, вызванные использованием аккумуляторов, официально не поставляемых Insta360.

Технические характеристики

Название	Insta360 Ace Pro 2
Модель	CINSBBGA
Входное напряжение	5-9V===3A Макс.
Bluetooth	Рабочая частота: 2402~2480MHz Мощность передатчика (E.I.R.P.): < 10dBm (CE)
Wi-Fi	2.4GHz WIFI: 2402MHz~2480MHz Рабочая частота: 5.1GHz WIFI: 5150MHz~5250MHz 5.8GHz WIFI: 5725MHz~5850MHz
	2.4GHz WIFI: < 20 dBm (CE); Антенна (E.I.R.P.): 5.1GHz WIFI: < 23 dBm (CE); 5.8GHz WIFI: < 13 dBm (CE);

Аккумулятор	Емкость: 1800 mAh Энергия: 7.01 Wh
Рабочая Температура	-20°C до 45°C
Температура зарядки	0°C до 40°C
Рабочая влажность	≤80%RH

日本語

安全上の注意事項

免責事項

本免責事項をよくお読みください。本製品を使用することにより、お客様は本免責事項の条項を承諾したことになります。本製品を使用することにより、製品使用時のお客様の行為およびその結果について、お客様が単独で責任を負うことを認め、同意したことになります。お客様はこの製品を適切かつ合法的な目的にのみ使用することに同意するものとします。本製品および関連アクセサリーの使用により直接的または間接的に生じた、あらゆる誤用、影響、損害、傷害、罰則、またはその他の法的責任について、お客様は Arashi Vision Inc. (以下「Insta360」とします) が一切の責任を負わないことを理解し、同意するものとします。使用する前に必ず、アクセサリーが正しく機能していることを確認してください。損傷や異常がある場合は直ちに使用を中止してください。国の法律および規制の範囲内で、Insta360 は本

免責事項の最終的な説明及び改訂の権利を留保します。

警告

- ① このカメラには磁石が内蔵されています。ペースメーカーなどの機器の動作に影響を与えないようにするため、これらの機器に近づけないようにします
- ② カメラを使用する前に、バッテリーとレンズガード が正しく装着されていることと、バッテリーカバーと USB カバーがしっかり閉じていることを確認します。これらを正しく行わないと、カメラは防水ではありません。さらに、バッテリーを外す前にカメラが乾いていることを確認してください。USB カバーの下の Type-C 端子や microSD カードスロットに水が付着している場合は水気を拭き取り、自然乾燥させてから使用してください。
- ③ カメラは環境温度が -20°C ~ 45°C の範囲内で使用してください。
- ④ 使用直後はバッテリーが高温になっている場合がありますので充電しないでください。充電はバッテリーの温度が室温まで下がってから行ってください。40°C 以上または 0°C 以下の環境で充電すると、バッテリーが膨張、液漏れ、加熱、損傷する場合があります。
- ⑤ バッテリーはカメラに入れた状態で、または高速充電ハブを介して充電することができます。AC アダプターは充電仕様に合うものを使用してください。完全に充電した後はカメラまたはバッテリーから充電ケーブルを忘れずに取り外してください。
- ⑥ カメラを 3 か月以上使用しなかった場合、バッテリーが完全に放電した状態になる可能性があります。カメラを充電してから起動してください。
- ⑦ カメラをヒーターや調理器具などの熱源のそばに放置しないでください。暑い日はカメラを車内に放置しないでください。
- ⑧ カメラを落下またはぶつけたりしないでください。またカメラの上に重いものを載せないでください。

- ⑨ カメラのバッテリーを、腕時計や鍵、宝飾品などの金属製品と一緒に保管したり輸送したりしないでください。
- ⑩ バッテリーを水中に落とした場合は、安全なひらけた場所にバッテリーを置き、完全に乾くまでバッテリーに近づかないようにしてください。水中に落としたバッテリーは使用しないでください。
- ⑪ 変形または損傷の兆候のあるバッテリーは使用しないでください。バッテリーは家電リサイクル品と一緒に廃棄することはできません。バッテリーは専用回収箱に入れてください。本製品に含まれるバッテリーのリサイクルおよび廃棄については、お住いの地域の規則に従ってください。

注意

- ① カメラを落下させると内部の部品を損傷する可能性があり、動作に異常をきたす原因となります。
- ② カメラに砂や埃が付かないようにしてください。
- ③ 暴風などの荒れた気象条件では使用しないでください。
- ④ 水中で Insta360 Ace Pro 2 を使用した後はカメラ全体を拭き取ります。特にバッテリーカバーと USB カバーの隙間の水気は完全に拭き取り、カメラ内部に水が入らないようにします。
- ⑤ 極端に高温または低温になる環境にカメラやバッテリーを放置しないでください。低温や高温の環境はバッテリーの持ち時間が一時的に短くなったり、カメラが動作しなくなったりする原因となります。
- ⑥ 温度や湿度が急激に変化するとカメラ表面や内部に結露が発生するので、そのような環境は避けてください。
- ⑦ Insta360 Ace Pro 2 にはウインドガードがあらかじめ装着されています。ウインドガードがしっかりと取り付けられていること、内部のフォームが損傷していないこと、ウインドガードにほこりや異物がいないことを確認します。これらに問題があると、受音性能やノイズ低減性能に影響を与える可能性があります。

- ⑧ 湿気があると音質やノイズ低減性能に影響を与えるため、ウインドガードは乾燥した環境でのみ使用・保管してください。雨の日やウォータースポーツでカメラを使用する際は、ウインドガードを外すか、マイクキャップに付け替えます。
- ⑨ 激しいアクションを伴うシナリオで標準マウントを使用する場合は、落下や損傷を防ぐため、カメラがしっかりと固定されていることを確認し、激しい衝突は避けてください。
- ⑩ カメラをお手入れする際は、柔らかい乾いた布のみを使用します。液体クリーナーは使用しないでください。
- ⑪ Insta360 Ace Pro 2 のレンズガードは取り外し可能です。レンズの傷や曇りを防ぐため、レンズガードは清潔で乾いた状態に保つようにします。
- ⑫ カメラを長期間使用しない場合は、カメラからバッテリーを取り外して別々に保管することをお勧めします。カメラやバッテリーは分解・修理しないでください。
- ⑬ カメラを保管する際は、結露が発生してカメラに悪影響を与えないよう、乾燥した環境で保管してください。
- ⑭ Insta360 純正バッテリー以外を使用することは禁じます。バッテリーを新たに購入する際は、Insta360 公式ウェブサイトまたは弊社推奨の販売チャンネルをご利用ください。純正以外のバッテリーを使用したことに起因するバッテリーの事故または製品の故障に対して、Insta360 は責任を負いません。

仕様

名称	Insta360 Ace Pro 2
モデル	CINSBBGA
入力	5-9V 最大 3A
Bluetooth	動作周波数: 2402~2480MHz 送信電力 (E.I.R.P.): < 10dBm (CE)

Wi-Fi	2.4GHz WIFI: 2402MHz~2480MHz 動作周波数 : 5.1GHz WIFI: 5150MHz~5250MHz 5.8GHz WIFI: 5725MHz~5850MHz
	2.4GHz WIFI: < 20 dBm (CE); アンテナ (E.I.R.P.): 5.1GHz WIFI: < 23 dBm (CE); 5.8GHz WIFI: < 13 dBm (CE);
バッテリー	容量 1800 mAh エネルギー : 7.01 Wh
動作温度	-20°C ~ 45°C
充電温度	0°C ~ 40°C
動作湿度	相対湿度 80% 以下

한국어

안전 정보

면책조항

하단 면책 조항을 유의하여 확인하십시오. 해당 제품을 사용한다는 것은 귀하가 면책 조항을 인정하고 수락함을 의미합니다. 해당 제품을 사용함으로써 귀하는 제품을 사용할 때의 자신의 행동과 그에 따른 결과에 대해 전적으로 책임이 있음을 인정하고 이에 동의합니다.

다. 귀하는 해당 제품을 적절하고 합법적인 목적으로만 사용하는 데 동의합니다. 귀하가 해당 제품을 사용하여 직간접적으로 발생한 모든 오용, 결과, 파손, 부상, 처벌 또는 기타 법적 책임에 대해 Arashi Vision Inc. (이하 'Insta360' 이라고 칭함) 는 책임을 지지 않는다는 점을 이해하고 동의합니다. 제품 사용 전, 모든 액세서리가 정확히 작동하는지 확인하십시오. 제품 이슈가 발견될 경우 즉시 사용을 중단하십시오. 주 법률 및 규정의 범위 내에서 Insta360 은 책임에 대한 최종 설명 및 수정 권한을 보유합니다.

경고사항

- ① 해당 카메라에는 자석이 포함되어 있습니다. 간섭을 피하기 위해 심장 박동기 및 기타 장치에서 멀리 떨어진 곳에 보관하십시오.
- ② 카메라를 사용하기 전 배터리가 올바르게 설치되었는지, 배터리 커버와 USB 커버가 제대로 닫혔는지 확인하십시오. 그렇지 않을 시 카메라는 방수를 지원하지 않습니다. 또한 배터리를 분리하기 전, 카메라가 건조한지 확인하세요. Type-C 포트와 MicroSD 카드 슬롯에 물이 있는 경우, USB 커버를 열어 닦은 후 자연 건조시켜서 사용하세요.
- ③ 해당 카메라는 -20° C ~ 45° C 온도에서만 사용하십시오.
- ④ 사용 후 바로 배터리를 충전하지 마십시오. 바로 충전 시 배터리가 과열될 수 있습니다. 온도가 실온까지 낮춰질 때까지 기다린 후 충전하시는 것을 권장드립니다. 40°C 이상이나 0°C 이하의 환경에서 배터리를 충전하면 배터리 팽창, 누출, 과열 또는 파손이 발생할 수 있습니다.
- ⑤ 배터리는 카메라에 장착한 상태에서 충전하거나 고속 충전 허브를 통해 충전할 수 있습니다. 충전 사양에 맞는 전원 어댑터를 사용하세요. 완전히 충전된 후에는 카메라 또는 배터리를 분리해야 합니다.
- ⑥ 카메라를 3 개월 이상 사용하지 않으면 배터리가 방전될 수 있습니다. 카메라를 장기간 방치 후 사용하려면 먼저 충전을 해주십시오.
- ⑦ 히터나 취사 도구 등의 열원 가까이에 두지 마십시오. 무더운 날에는 차량 내부에 방치하지 마십시오.
- ⑧ 카메라를 떨어뜨리거나 카메라에 충격을 가하지 말고 무거운 물건을 올려놓지 마세요.
- ⑨ 카메라 배터리를 시계, 열쇠, 장신구와 같은 금속 물체와 함께 보관하거나 휴대하지 마

세요.

- ⑩ 만약 배터리가 물에 빠진다면, 안전하고 환기가 잘 되는 공간에 놓고 완전히 말려질 때까지 배터리에서 멀리 떨어뜨려 두세요. 배터리를 다시 사용하지 마세요.
- ⑪ 변형되었거나 손상된 흔적이 있는 배터리는 사용하지 마세요. 배터리는 일반 쓰레기와 함께 버릴 수 없습니다. 반드시 지정된 재활용 쓰레기통에 버려야 합니다. 배터리 재활용에 관한 현지 규정을 준수하고 본 제품에 포함된 배터리를 올바르게 폐기하시기 바랍니다.

주의사항

- ① 카메라를 떨어뜨리면 내부 부품이 손상되어 비정상적으로 작동할 수 있습니다.
- ② 카메라를 모래와 먼지로부터 멀리하세요.
- ③ 폭풍우와 같은 혹독한 기상 조건에서는 사용하지 마세요.
- ④ Insta360 Ace Pro 2 를 수중에서 사용한 후에는 카메라에 물이 들어가지 않도록 배터리 커버와 USB 커버의 틈새를 꼼꼼히 닦아주세요.
- ⑤ 카메라나 배터리를 너무 덥거나 추운 환경에 두지 마세요. 너무 춥거나 높은 온도는 일시적으로 배터리 수명을 단축하거나 카메라 작동을 멈출 수 있습니다.
- ⑥ 제품 표면 또는 내부에 응결이 발생할 수 있으므로 온도나 습도의 급격한 변화를 피하세요.
- ⑦ Insta360 Ace Pro 2 에는 윈드 가드가 사전 설치되어 있습니다. 윈드 가드가 단단히 장착되어 있는지, 내부의 폼이 손상되지 않았는지, 먼지나 이물질이 없는지 확인해 주세요. 그렇지 않으면 사운드 수신 및 소음 감소 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- ⑧ 습기가 있으면 음질과 소음 감소 성능에 영향을 줄 수 있으므로 건조한 환경에서만 윈드 가드를 사용하고 보관하세요. 비오는 날이나 수상 스포츠에서 카메라를 사용하기 전에 윈드 가드를 제거하거나 마이크 캡으로 교체하세요.
- ⑨ 고강도 액션 환경에서 표준 마운트를 사용 시, 카메라가 견고하게 장착되었는지 체크하고 낙하 또는 파손을 방지하기 위하여 격렬한 충격을 피해 주세요.
- ⑩ 카메라 청결 시에는 부드럽고 마른 천을 사용해 주세요. 액체 세정제는 절대 사용하지 마세요.

- ⑪ Insta360 Ace Pro 2 렌즈 가드는 탈착식입니다 . 렌즈 스크래치와 김서림을 방지하려면 렌즈 가드를 깨끗하고 건조한 상태로 유지하세요 .
- ⑫ 카메라를 장시간 사용하지 않을 예정이라면 카메라와 배터리를 분리하여 별도로 보관하실 것을 권장드립니다 . 카메라와 배터리를 직접 분해하거나 수리하지 마세요 .
- ⑬ 습기가 카메라에 영향을 미치지 않도록 건조한 환경에 보관하십시오 .
- ⑭ Insta360 에서 공식적으로 제공하지 않은 배터리를 사용하는 것을 엄격히 금지합니다 . 배터리 교체가 필요 시 Insta360 공식 홈페이지 또는 지정 채널을 통해 구입하시기 바랍니다 . Insta360 은 비공식 채널을 통해 구입된 배터리 사용으로 인한 사고 및 기기 고장에 대해 책임을 지지 않습니다 .

스펙

제품명	Insta360 Ace Pro 2
제품 모델	CINSBBGA
인풋	5-9V=3A Max
블루투스	작동 주파수 : 2402~2480MHz 송신기 전력 (E.I.R.P.): < 10dBm (CE)
Wi-Fi	2.4GHz WIFI: 2402MHz~2480MHz 작동 주파수 : 5.1GHz WIFI: 5150MHz~5250MHz 5.8GHz WIFI: 5725MHz~5850MHz
	안테나 (E.I.R.P.): 2.4GHz WIFI: < 20 dBm (CE); 5.1GHz WIFI: < 23 dBm (CE); 5.8GHz WIFI: < 13 dBm (CE);
배터리	용량 : 1800 mAh Energy: 7.01 Wh

작동 온도	-20°C ~ 45°C
충전 온도	0°C ~ 40°C
작동 습도	≤ 80%RH

繁體中文

安全資訊

免責聲明

請仔細閱讀此免責聲明。使用此產品表示你明白並同意此免責聲明的內容。使用此產品，表示你了解並同意你獨自為你使用此產品的行為及任何後果負責。你同意只使用此產品在正確及合法用途。你明白並同意 Arashi Vision Inc. (後面會寫為 'Insta360') 對直接或間接由你使用此產品及相關配件而產生的任何錯誤使用、後果、損毀、受傷、罰款，或任何其他法律後果不負任何責任。使用前，請確保配件可以正常運作。如果配件出現損壞或不正常，請立即停止使用。在符合當地法律法規下，Insta360 保留最終解釋權及對協議的修正權。

警告

- ① 本相機含有磁鐵。確保使其遠離起搏器和其他裝置以避免干擾。
- ② 使用相機前，請確保電池和鏡頭保護鏡安裝正確，並且電池蓋和 USB 蓋已正確關閉。如果沒有這些措施，相機就不防水。此外，在取出電池之前，請確保相機乾燥。如果 USB 蓋下方的 Type-C 連接埠和 MicroSD 卡槽內有水，請打開 USB 蓋，

擦拭並自然乾燥後再使用。

- ③ 相機只能在 -20° C 至 45° C 的溫度範圍內使用。
- ④ 使用後請勿立即給電池充電，否則電池溫度可能過高。建議等到電池冷卻至室溫後再充電。在高於或低於 40° C (104° F) 的環境中為電池充電 0° C (32° F) 可能會導致電池膨脹、洩漏、過熱或電池損壞。
- ⑤ 電池可以在安裝在相機中時充電，也可以透過快速充電器充電。使用符合充電規格的電源適配器。充滿電後請記住斷開相機或電池的連接。
- ⑥ 如果相機三個月或更長時間未使用，電池可能會耗盡。請為相機充電以將其打開。
- ⑦ 請勿將相機放置在加熱器或炊具等熱源附近。炎熱天氣請勿留在車內。
- ⑧ 請勿掉落或撞擊相機，也不要在其上放置重物。
- ⑨ 請勿將相機電池與手錶、鑰匙和珠寶等金屬物品一起存放或運輸。
- ⑩ 如果電池落入水中，請將其放置在安全的開放區域並遠離電池，直至其完全乾燥。請勿再次使用電池。
- ⑪ 請勿使用變形或有任何損壞跡象的電池。電池不能與日常垃圾一起處理。它們必須放入指定的回收箱中。請遵守當地有關電池回收的規定並正確處理本產品中包含的電池。

注意事項

- ① 相機跌落可能會損壞其內部組件並導致其工作異常。
- ② 使相機遠離沙子和灰塵。
- ③ 請勿在暴風雨等極端天氣條件下使用。
- ④ 在水下使用 Insta360 Ace Pro 2 後，請徹底擦拭相機，特別是電池蓋和 USB 蓋的縫隙，以防止水進入相機。
- ⑤ 請勿將相機或電池置於極熱或極冷的環境中。寒冷或高溫可能會暫時縮短電池壽命或導致相機停止工作。
- ⑥ 避免溫度或濕度發生劇烈變化，因為相機表面或內部可能會形成凝結。
- ⑦ Insta360 Ace Pro 2 預裝了防風罩。檢查其是否牢固連接，內部泡沫是否完整且未損壞，且防風罩沒有灰塵或異物。否則可能會影響聲音接收和降噪性能。
- ⑧ 僅在乾燥環境中使用和存放防風罩，因為潮濕會影響音質和降噪性能。在下雨天

或進行水上運動時使用相機之前，請取下防風罩或將其更換為麥克風帽。

- ⑨ 在高強度動作場景下使用標準支架時，請確保相機固定並避免劇烈撞擊，以免相機掉落或損壞。
- ⑩ 要清潔相機，請僅使用柔軟的乾布。請勿使用任何液體清潔產品。
- ⑪ Insta360 Ace Pro 2 鏡頭保護鏡可拆卸。為防止鏡頭被刮傷並避免起霧，請確保鏡頭保護鏡保持清潔和乾燥。
- ⑫ 如果您打算長期不使用相機，建議從相機中取出電池並單獨存放。請勿自行拆解或修理相機和電池。
- ⑬ 將相機存放在乾燥的環境中，防止霧氣積聚影響相機。
- ⑭ 禁止使用非 Insta360 官方提供的電池。如需更換電池，請從 Insta360 官方商城或我們推薦的平台購買。對於因使用非 Insta360 官方供應的電池而導致的電池事故或產品故障，Insta360 不承擔任何責任。

產品規格

產品名稱	Insta360 Ace Pro 2		
型號	CINSBBGA		
輸入	5-9V $\equiv$ 3A Max		
藍牙	操作頻率：	2402~2480MHz	
	發射機功率 (E.I.R.P.):	< 10dBm (CE)	
Wi-Fi	操作頻率：	2.4GHz WIFI: 2402MHz~2480MHz 5.1GHz WIFI: 5150MHz~5250MHz 5.8GHz WIFI: 5725MHz~5850MHz	
	天線 (E.I.R.P.):	2.4GHz WIFI: < 20 dBm (CE); 5.1GHz WIFI: < 23 dBm (CE); 5.8GHz WIFI: < 13 dBm (CE);	

電池	容量：1800 mAh 電量：7.01 Wh
工作溫度	-20°C to 45°C
充電溫度	0°C to 40°C
工作濕度	≤ 80%RH

العربية

قاموس التامول

التي ووسم

يرجى قراءة إخلاء المسؤولية هذا بعناية. استخدام هذا المنتج يعني إقرارك وقبولك لشروط وأحكام إخلاء المسؤولية هذا. من خلال استخدام هذا المنتج، فإنك تقر بموجبه وتوافق على أنك المسؤول الوحيد عن سلوكك الخاص عند استخدام هذا المنتج وأي تبعات مترتبة على ذلك. أنت توافق على استخدام هذا المنتج لأغراض سليمة وقانونية فقط. أنت تفهم وتوافق على أن شركة Arashi Vision Inc (المشار إليها فيما يلي باسم "Insta360") لا تتحمل أدنى مسؤولية عن أي من وجميع حالات إساءة الاستخدام أو العواقب أو الأضرار أو الإصابات أو العقوبات أو أي مسؤولية قانونية أخرى تتكبدها بشكل مباشر أو غير مباشر جراء استخدامك لهذا المنتج والملحقات المرتبطة، قبل كل استخدام، تأكد من أن الملحقات الخاصة بك تعمل بصورة سليمة. إن كان هناك أي ضرر أو خطأ، توقف عن استخدامها على الفور. في نطاق قوانين ولوائح الدولة، تحتفظ Insta360 بالحق في التفسير والمراجعة النهائية للالتزام.

تحذيرات

- ① هذه الكاميرا تحتوي على مقناطيسات. تأكد من إبعادها عن أجهزة تنظيم ضربات القلب والأجهزة الأخرى لتجنب التداخل.
- ② قبل استخدام الكاميرا، تأكد من تركيب البطارية وحماية العدسة بشكل صحيح، وأن غطاء البطارية وغطاء منفذ USB مغلقان بشكل سليم. الكاميرا ليست مضادة للماء بدون هذه الإجراءات. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من جفاف الكاميرا قبل إزالة البطارية. إذا كان هناك ماء في منفذ النوع-C وفتحة بطاقة MicroSD تحت غطاء USB، قم بمسحها واتركها تجف بشكل طبيعي قبل الاستخدام.
- ③ يجب استخدام الكاميرا فقط في درجات الحرارة من -4 درجة فهرنهايت إلى 113 درجة فهرنهايت (-20- درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية).
- ④ لا تقم بشحن البطارية مباشرة بعد الاستخدام، حيث قد تكون درجة حرارة البطارية مرتفعة جدًا. يُنصح بالانتظار حتى تبرد البطارية إلى درجة حرارة الغرفة قبل الشحن. شحن البطارية في بيئات تزيد درجتها عن 104 درجة فهرنهايت (40 درجة مئوية) أو أقل من 32 درجة فهرنهايت (0 درجة مئوية) قد يؤدي إلى توسع البطارية، تسرب، ارتفاع درجة الحرارة، أو تلف البطارية.
- ⑤ يمكن شحن البطارية أثناء تثبيتها في الكاميرا، أو عبر محطة الشحن السريع. استخدم محول طاقة يتوافق مع مواصفات الشحن. تذكر فصل الكاميرا أو البطارية بعد اكتمال الشحن.
- ⑥ إذا لم تستخدم الكاميرا لثلاثة أشهر أو أكثر، قد تكون البطارية قد نفدت. يرجى شحن الكاميرا لتشغيلها.
- ⑦ لا تترك الكاميرا بالقرب من مصادر الحرارة مثل جهاز تدفئة أو طباخ. لا تترك داخل مركبة في الأيام الحارة.
- ⑧ لا تسقط الكاميرا أو تضربها ولا تضع أشياء ثقيلة عليها.
- ⑨ لا تخزن أو تنقل بطاريات الكاميرا مع أشياء معدنية مثل الساعات، المفاتيح، والمجوهرات.
- ⑩ إذا سقطت البطارية في الماء، ضعها في منطقة مفتوحة آمنة وابتعد عن البطارية حتى تجف تمامًا. لا تستخدم البطارية مرة أخرى.
- ⑪ لا تستخدم البطاريات المشوهة أو التي تظهر أي علامات للتلف. لا يمكن التخلص من البطاريات مع النفايات المنزلية. يجب وضعها في صندوق إعادة التدوير المخصص. يرجى الالتزام بالوائح المحلية الخاصة بإعادة تدوير البطاريات والتخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج بشكل

صحيح.

ملاحظات

- ① قد يؤدي إسقاط الكاميرا إلى تلف مكوناتها الداخلية وتسبب في عملها بشكل غير طبيعي.
- ② احفظ الكاميرا بعيداً عن الرمل والغبار.
- ③ لا تستخدم في ظروف جوية قاسية مثل العواصف الشديدة.
- ④ بعد استخدام كاميرا Insta360 Ace Pro 2 تحت الماء، قم بمسح الكاميرا جيداً، خاصة في الفجوات الموجودة بغطاء البطارية وغطاء USB، لمنع دخول الماء إلى الكاميرا.
- ⑤ لا تترك الكاميرا أو البطارية في بيئة شديدة الحرارة أو البرودة. قد تؤدي درجات الحرارة المنخفضة أو المرتفعة إلى تقصير عمر البطارية مؤقتاً أو تسبب في توقف الكاميرا عن العمل.
- ⑥ تجنب التغيرات الدراماتيكية في درجة الحرارة أو الرطوبة حيث يمكن أن تتكون الرطوبة على الكاميرا أو داخلها.
- ⑦ تأتي كاميرا Insta360 Ace Pro 2 مع حاجب الرياح مثبتاً مسبقاً. تحقق من أنه مثبت بأمان، وأن الرغوة بداخله سليمة وغير نالفة، وأن حاجب الرياح خالي من الغبار أو الأجسام الغريبة، وإلا، قد يؤثر ذلك على استقبال الصوت وأداء تقليل الضوضاء.
- ⑧ استخدم واحفظ حاجب الرياح في بيئات جافة فقط، حيث يمكن أن يؤثر الرطوبة على جودة الصوت وأداء تقليل الضوضاء. قبل استخدام الكاميرا في الأيام الممطرة أو لرياضات المياه، أزل حاجب الرياح أو استبدله بغطاء الميكروفون.
- ⑨ عند استخدام الحامل القياسي في سيناريوهات الحركة شديدة الكثافة، تأكد من تثبيت الكاميرا بأمان وتجنب الصدمات العنيفة لمنعها من السقوط أو التلف.
- ⑩ لتنظيف الكاميرا، استخدم قطعة قماش جافة ناعمة فقط. لا تستخدم أي منتجات تنظيف سائلة.
- ⑪ حامي عدسة Insta360 Ace Pro 2 قابل للإزالة. لمنع خدش العدسة وتجنب التكاثف، تأكد من أن حامي العدسة نظيف وجاف.
- ⑫ إذا لم تكن تخطط لاستخدام الكاميرا لفترة طويلة، يُوصى بإزالة البطارية من الكاميرا وتخزينها بشكل منفصل. لا تقم بتفكيك أو إصلاح الكاميرا والبطارية بنفسك.
- ⑬ قم بتخزين الكاميرا في بيئة جافة لمنع تراكم الضباب والتأثير على الكاميرا.

⑭ يحظر استخدام البطاريات التي لا توفرها Insta360 رسميًا. إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، يرجى الشراء من موقع Insta360 الرسمي أو قنواتنا الموصى بها. لن تكون Insta360 مسؤولة عن حوادث البطاريات أو فشل المنتج الناتج عن استخدام بطاريات لم توفرها Insta360 رسميًا.

مواصفات

اسم	Insta360 Ace Pro 2	
نموذج	CINSBBGA	
الإدخال	xam A3-v9-5	
بلوتوث	قوة جهاز الإرسال (E.I.R.P.): تردد التشغيل:	2402~2480MHz < 10dBm (CE)
Wi-Fi	قوة جهاز الإرسال (E.I.R.P.):	2.4GHz WIFI: 2402~2480MHz 5.1GHz WIFI: 5150MHz~5250MHz 5.8GHz WIFI: 5725MHz~5850MHz
	الهوائي (E.I.R.P.):	2.4GHz WIFI: < 20 dBm (CE); 5.1GHz WIFI: < 23 dBm (CE); 5.8GHz WIFI: < 13 dBm (CE);
بطارية	سعة: طاقة:	mAh 1800 Wh 7.01
درجة حرارة التشغيل	°C-20 إلى °C45	
شحن درجة الحرارة	°C0 إلى °C40	
رطوبة التشغيل	80%RH≥	

सुरक्षा संबंधी जानकारी

अस्वीकरण

कृपया इस अस्वीकरण को ध्यान से पढ़ें। इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का मतलब है कि आप इस अस्वीकरण की शर्तों को मानते हैं और स्वीकार करते हैं। इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके, आप इस प्रकार से स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते समय अपने स्वयं के आचरण और इसके परिणाम स्वरूप होने वाली किसी भी घटना के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार हैं। आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल सिर्फ उचित और वैध उद्देश्यों के लिए करने के लिए सहमत हैं। आप समझते हैं और सहमत हैं कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपके द्वारा इस प्रोडक्ट और संबंधित एसेसरीज का इस्तेमाल करने के कारण होने वाले किसी भी और सभी गलत इस्तेमाल, परिणाम, नुकसान, चोटों, दंड, या किसी भी अन्य कानूनी ज़िम्मेदारी के लिए Arashi Vision Inc. (इसके बाद 'Insta360' के रूप में संदर्भित) कोई दायित्व स्वीकार नहीं करता है। हर एक इस्तेमाल से पहले, सुनिश्चित करें कि आपकी एसेसरीज ठीक से काम कर रही है या नहीं। अगर कोई नुकसान या अनियमितता हो, तो उनका इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें। राज्य के कानूनों और विनियमों के दायरे में, Insta360 प्रतियोगिता के लिए अंतर्निहित स्पष्टीकरण और संशोधन का अधिकार सुरक्षित रखता है।

चेतावनियाँ

- ① इस कैमरे में चुम्बक होते हैं। सुनिश्चित करें कि इसे पेसमेकर और अन्य उपकरणों से दूर रखें ताकि देखल न दें।
- ② कैमरा उपयोग करने से पहले, सुनिश्चित करें कि बैटरी सही ढंग से लगी हो और लेस की सुरक्षा की गई हो, और यह कि बैटरी कवर और USB पोर्ट कवर ठीक से बंद हों। ये उपाय कपड़े बना कैमरा बॉटलपूफ नहीं है। इसके अलावा, बैटरी निकालने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा सूखा हुआ है। अगर USB कवर के नीचे Type-C पोर्ट और MicroSD कार्ड स्लॉट में पानी हो, तो इसे पोछें और प्राकृतिक रूप से सूखने दें उपयोग से पहले।
- ③ कैमरा केवल -4 डिग्री फारेनहाइट से 113 डिग्री फारेनहाइट (-20 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस) के तापमान में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
- ④ उपयोग के तुरंत बाद बैटरी चार्ज न करें, क्योंकि बैटरी का तापमान बहुत अधिक हो सकता है। चार्जिंग से

पहले बैटरी को कमरे के तापमान तक ठंडा होने की सलाह दी जाती है। 104 डिग्री फारेनहाइट (40 डिग्री सेल्सियस) से अधिक या 32 डिग्री फारेनहाइट (0 डिग्री सेल्सियस) से कम तापमान में बैटरी चार्ज करने से बैटरी फूल सकती है, लीक हो सकती है, गरम हो सकती है, या खराब हो सकती है।

- ⑤ बैटरी को कैमरा में लगाकर या फास्ट चार्जिंग स्टेशन के माध्यम से चार्ज किया जा सकता है। चार्जिंग के लिए अनुकूल मानकों के साथ एक पावर अडॉप्टर का उपयोग करें। चार्जिंग पूरी होने के बाद कैमरा या बैटरी को डिसिक्नेकट करना याद रखें।
- ⑥ अगर आपने तीन महीने या उससे अधिक समय तक कैमरा इस्तेमाल नहीं किया है, तो बैटरी डिसिचार्ज हो सकती है। कृपया कैमरा चालू करने के लिए इसे चार्ज करें।
- ⑦ कैमरा को हीटर जैसे गर्मी के स्रोतों के पास या गर्म दानियों में वाहन के अंदर न छोड़ें।
- ⑧ कैमरा न गरिाएँ, न मारे और इस पर भारी वस्तुएँ न रखें।
- ⑨ कैमरा की बैटरियों को घड़ियों, चाबियों, और आभूषणों जैसी मेटल की चीजों के साथ स्टोर या ट्रांसपोर्ट न करें।
- ⑩ अगर बैटरी पानी में गिर जाए, तो इसे एक सुरक्षित खुले क्षेत्र में रखें और बैटरी के पूरी तरह से सूखने तक इससे दूर रहें। बैटरी का दोबारा उपयोग न करें।
- ⑪ वक़्त या किसी भी प्रकार के क्षति के लक्षण दखाने वाली बैटरियों का उपयोग न करें। बैटरियों को घरेलू कचरे के साथ नहीं फेंका जा सकता है। इन्हें नरिधारित रीसाइक़लिंग बनि में रखना चाहिए। कृपया स्थानीय बैटरी रीसाइक़लिंग नयिमों का पालन करें और इस उत्पाद में शामिल बैटरियों का सही तरीके से नपिटान करें।

टिप्स

- ① कैमरा गरिने से इसके आंतरिक घटक क्षतगिरस्त हो सकते हैं और यह सामान्य रूप से कार्य नहीं कर सकता है।
- ② कैमरा को रेत और धूल से दूर रखें।
- ③ भारी तूफान जैसी चरम मौसम की स्थितियों में इस्तेमाल न करें।
- ④ Insta360 Ace Pro 2 को पानी के नीचे इस्तेमाल करने के बाद, कैमरा को अच्छी तरह से पोछें, वशिष रूप से बैटरी कवर और USB कवर के अंतरालों में, ताका पानी कैमरा में प्रवेश न कर सकें।
- ⑤ कैमरा या बैटरी को अत्यधिक गरम या ठंडे वातावरण में न छोड़ें। ठंड या उच्च तापमान बैटरी की आयु को अस्थायी रूप से कम कर सकता है या कैमरा को काम करना बंद कर सकता है।
- ⑥ तापमान या आर्द्रता में तेजी से परिवर्तन से बचें क्योंकि कैमरा में या उसके अंदर संघनन हो सकता है।
- ⑦ Insta360 Ace Pro 2 में पहले से इंस्टॉल किया गया वडि गार्ड आता है। सुनिश्चित करें कि यह सुरक्षित

रूप से लगा हो, फोम अकषुण्ण और क्षतगिरस्त न हो, और वडि गारड धूल या वदिशी वस्तुओं से मुक्त हो। अन्यथा, यह ध्वनि सवीकृत और शोर नयितरण प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है।

- ⑧ वडि गारड को केवल शुष्क वातावरण में उपयोग और भंडारण करें, क्योंकि निमी ध्वनि की गुणवत्ता और शोर नयितरण प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। बारिश के दिनों में या जल क्रीड़ा के लिए कैमरा उपयोग करने से पहले वडि गारड को हटा दें या माइक कैंप के साथ बदल दें।
- ⑨ उच्च-तीव्रता क्रिया परदिश्यों में स्टैंडर्ड माउंट का उपयोग करते समय, सुनिश्चित करें कि कैमरा सुरक्षित हो और हसिक प्रभाव से बचे ताकि इसे गरिने या क्षतगिरस्त होने से रोका जा सके।
- ⑩ कैमरा साफ करने के लिए केवल एक मुलायम सूखा कपड़ा उपयोग करें। किसी भी तरल सफाई उत्पाद का उपयोग न करें।
- ⑪ Insta360 Ace Pro 2 लेंस गारड हटाया जा सकता है। लेंस को खरोच से बचाने और कोहरे से बचने के लिए, सुनिश्चित करें कि लेंस गारड साफ और सूखा रखा गया है।
- ⑫ अगर आप लंबे समय तक कैमरा उपयोग नहीं करने की योजना बना रहे हैं, तो बैटरी को कैमरा से निकाल कर अलग से स्टोर करने की सलाह दी जाती है। कैमरा और बैटरी को स्वयं अलग न करें या मरम्मत न करें।
- ⑬ कैमरा को एक सूखे वातावरण में संग्रहित करें ताकि करिण बनने से रोका जा सके और कैमरा पर प्रभाव ना पड़े।
- ⑭ इस्तेमाल करने के लिए Insta360 द्वारा आधिकारिक रूप से प्रदान की गई बैटरियों के अलावा अन्य बैटरी का उपयोग प्रतिबंधित है। अगर आपको बैटरी बदलने की आवश्यकता है, तो कृपया आधिकारिक Insta360 वेबसाइट या हमारे अनुशंसित चैनलों से खरीदें। Insta360, Insta360 द्वारा आधिकारिक रूप से प्रदान नहीं की गई बैटरियों के उपयोग से होने वाली बैटरी दुर्घटनाओं या उत्पाद विफलताओं के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

वशिष वविरण

नाम	Insta360 Ace Pro 2
नमूना	CINSBBGA
इनपुट	5-9V === 3A Max

ब्लूटूथ	संचालन आवृत्ति: 2402~2480MHz ट्रांसमीटर पावर (E.I.R.P.): < 10dBm (CE)
Wi-Fi	2.4GHz WIFI: 2402MHz~2480MHz संचालन आवृत्ति: 5.1GHz WIFI: 5150MHz~5250MHz 5.8GHz WIFI: 5725MHz~5850MHz
	2.4GHz WIFI: < 20 dBm (CE); एन्टेना (E.I.R.P.): 5.1GHz WIFI: < 23 dBm (CE); 5.8GHz WIFI: < 13 dBm (CE);
बैटरी	क्षमता: 1800 mAh एनर्जी: 7.01 Wh
परिचालन तापमान	-20°C to 45°C
चार्जिंग ताप	0°C to 40°C
वर्तमान आर्द्रता	≤ 80%RH

Indonesian

Informasi keselamatan

Penafian

Mohon membaca Pernyataan Sangkalan ini dengan seksama. Memakai produk ini

menandakan Anda mengetahui dan menerima ketentuan yang terkandung dalam pernyataan sangkalan ini. Melalui pemakaian produk, dengan ini Anda mengetahui dan menerima bahwa Anda adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap perilaku Anda selama memakai produk dan konsekuensi yang bisa terjadi oleh karenanya. Anda setuju mempergunakan produk ini hanya untuk tujuan pemakaian yang baik dan mematuhi hukum. Anda memahami dan menyetujui bahwa Arashi Vision Inc. (yang selanjutnya disebut sebagai 'Insta360') tidak bertanggung jawab untuk segala macam penyalahgunaan, dampak, kerusakan, cedera, hukuman atau kewajiban hukum apapun baik secara langsung maupun tidak langsung, yang disebabkan oleh pemakaian Anda terhadap produk dan aksesori terkaitnya. Sebelum setiap penggunaan, pastikan agar aksesori produk Anda berfungsi dengan baik. Bila terdapat kerusakan atau keanehan, segera hentikan pemakaian produk. Dalam jangkaan hukum dan peraturan wilayah, Insta360 memiliki hak atas penjelasan dan revisi terakhir atas tanggung jawab ini.

Peringatan

- ① Kamera ini mengandung magnet. Pastikan untuk menjauhkannya dari alat pacu jantung dan perangkat lain untuk menghindari gangguan.
- ② Sebelum menggunakan kamera, pastikan baterai dan Pelindung Lensa terpasang dengan benar, serta Penutup Baterai dan Penutup USB tertutup rapat. Kamera ini tidak tahan air tanpa langkah-langkah ini. Selain itu, pastikan kamera kering sebelum melepas baterai. Jika ada air di port Type-C dan Slot Kartu MicroSD di bawah Penutup USB, lap dan biarkan kering secara alami sebelum digunakan.
- ③ Kamera hanya boleh digunakan pada suhu antara -4°F hingga 113°F (-20°C hingga 45°C).
- ④ Jangan mengisi daya baterai segera setelah digunakan, karena suhu baterai mungkin terlalu tinggi. Disarankan untuk menunggu hingga baterai mendingin ke suhu ruangan sebelum mengisi daya. Mengisi daya baterai di lingkungan

dengan suhu di atas 104°F (40°C) atau di bawah 32°F (0°C) dapat menyebabkan pembesaran, kebocoran, panas berlebih, atau kerusakan baterai.

- ⑤ Baterai dapat diisi daya saat terpasang di kamera, atau melalui Fast Charge Hub. Gunakan adaptor daya yang sesuai dengan spesifikasi pengisian daya. Ingat untuk memutuskan sambungan kamera atau baterai setelah baterai terisi penuh.
- ⑥ Jika kamera tidak digunakan selama tiga bulan atau lebih, baterai mungkin akan habis. Silakan isi daya kamera untuk menyalakannya.
- ⑦ Jangan biarkan kamera dekat dengan sumber panas seperti pemanas atau kompor. Jangan tinggalkan di dalam kendaraan pada hari-hari panas.
- ⑧ Jangan menjatuhkan atau memukul kamera dan jangan meletakkan benda berat di atasnya.
- ⑨ Jangan menyimpan atau mengangkut baterai kamera bersama dengan benda logam seperti jam tangan, kunci, dan perhiasan.
- ⑩ Jika baterai jatuh ke dalam air, tempatkan di area terbuka yang aman dan jauhkan dari baterai sampai benar-benar kering. Jangan gunakan baterai lagi.
- ⑪ Jangan gunakan baterai yang cacat atau menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Baterai tidak boleh dibuang bersama dengan sampah rumah tangga. Baterai harus ditempatkan di tempat daur ulang yang ditentukan. Harap mematuhi peraturan setempat tentang daur ulang baterai dan buang baterai yang terdapat dalam produk ini dengan benar.

Catatan

- ① Menjatuhkan kamera dapat merusak komponen internalnya dan menyebabkan kamera berfungsi tidak normal.
- ② Jauhkan kamera dari pasir dan debu.
- ③ Jangan gunakan kamera dalam kondisi cuaca ekstrem seperti badai besar.
- ④ Setelah menggunakan Insta360 Ace Pro 2 di bawah air, seka kamera dengan teliti, terutama di celah-celah Penutup Baterai dan Penutup USB, untuk mencegah air masuk ke dalam kamera.

- ⑤ Jangan meninggalkan kamera atau baterai di lingkungan yang sangat panas atau dingin. Suhu dingin atau panas yang ekstrem dapat sementara memperpendek masa pakai baterai atau menyebabkan kamera berhenti bekerja.
- ⑥ Hindari perubahan suhu atau kelembapan yang drastis karena dapat menyebabkan kondensasi pada atau di dalam kamera.
- ⑦ Insta360 Ace Pro 2 dilengkapi dengan Wind Guard yang sudah terpasang. Periksa apakah ini terpasang dengan aman, apakah busa di dalamnya utuh dan tidak rusak, dan apakah Wind Guard bebas dari debu atau benda asing. Jika tidak, ini dapat mempengaruhi penerimaan suara dan kinerja pengurangan kebisingan.
- ⑧ Gunakan dan simpan Wind Guard hanya di lingkungan yang kering, karena kelembapan dapat mempengaruhi kualitas suara dan kinerja pengurangan kebisingan. Sebelum menggunakan kamera pada hari hujan atau untuk olahraga air, lepaskan Wind Guard atau ganti dengan Mic Cap.
- ⑨ Saat menggunakan Standard Mount dalam skenario aksi dengan intensitas tinggi, pastikan kamera terpasang dengan aman dan hindari benturan keras untuk mencegahnya jatuh atau rusak.
- ⑩ Untuk membersihkan kamera, gunakan hanya kain kering yang lembut. Jangan gunakan produk pembersih cair.
- ⑪ Pelindung Lensa Insta360 Ace Pro 2 dapat dilepas. Untuk mencegah lensa tergores dan menghindari pengembunan, pastikan Pelindung Lensa tetap bersih dan kering.
- ⑫ Jika Anda tidak berencana menggunakan kamera untuk waktu yang lama, disarankan untuk melepas baterai dari kamera dan menyimpannya secara terpisah. Jangan membongkar atau memperbaiki kamera dan baterai sendiri.
- ⑬ Simpan kamera di lingkungan yang kering untuk mencegah pembentukan embun dan pengaruh terhadap kamera.
- ⑭ Dilarang menggunakan baterai yang tidak secara resmi disediakan oleh Insta360. Jika Anda perlu mengganti baterai, harap beli dari situs web resmi Insta360 atau saluran yang kami rekomendasikan. Insta360 tidak akan bertanggung jawab atas

kecelakaan baterai atau kegagalan produk yang disebabkan oleh penggunaan baterai yang tidak secara resmi disediakan oleh Insta360.

Spesifikasi

Nama	Insta360 Ace Pro 2
Model	CINSBBGA
Memasukkan	5-9V==3A Max
Bluetooth	Frekuensi Operasi: 2402~2480MHz Daya Pemancar (E.I.R.P.): < 10dBm (CE)
Wi-Fi	2.4GHz WIFI: 2402MHz~2480MHz Frekuensi Operasi: 5.1GHz WIFI: 5150MHz~5250MHz 5.8GHz WIFI: 5725MHz~5850MHz
	2.4GHz WIFI: < 20 dBm (CE); Antena (E.I.R.P.): 5.1GHz WIFI: < 23 dBm (CE); 5.8GHz WIFI: < 13 dBm (CE);
Baterai	Kapasitas: 1800 mAh Energi: 7.01 Wh
Suhu Operasional	-20°C to 45°C
Pengisian suhu	0°C to 40°C
Kelembaban pengoperasian	≤80%RH

Maklumat keselamatan

Penafian

Sila baca Penafian ini dengan teliti. Menggunakan produk ini bermakna anda memahami dan menerima syarat penafian ini. Dengan menggunakan produk ini, anda dengan ini memahami dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya ke atas perbuatan anda sendiri apabila menggunakan produk ini dan sebarang akibat daripadanya. Anda bersetuju untuk menggunakan produk ini hanya untuk tujuan yang betul dan sah. Anda memahami dan bersetuju bahawa Arashi Vision Inc. (selepas ini dirujuk sebagai 'Insta360') tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang dan semua penyalahgunaan, kesan, kerosakan, kecederaan, penalti, atau sebarang tanggungjawab undang-undang lain yang ditanggung secara langsung atau tidak langsung oleh anda apabila menggunakan produk ini dan aksesori yang berkaitan. Sebelum setiap penggunaan, pastikan aksesori anda berfungsi dengan baik. Sekiranya terdapat sebarang kerosakan atau ketidakaturan, sila hentikan penggunaannya dengan serta-merta. Dalam skop undang-undang dan peraturan negeri, Insta360 berhak mendapatkan penjelasan dan semakan akhir terhadap komitmen tersebut.

Amaran

- ① Kamera ini mengandungi magnet. Pastikan ia dijauhkan dari alat pacu jantung dan peranti lain untuk mengelakkan gangguan.
- ② Sebelum menggunakan kamera, pastikan bateri dan Pelindung Lensa dipasang dengan betul, dan Penutup Bateri serta Penutup USB ditutup dengan sempurna. Kamera ini tidak kalis air tanpa langkah-langkah ini. Selain itu, pastikan kamera kering sebelum mengeluarkan bateri. Jika terdapat air dalam port Type-C dan Slot Kad MicroSD di bawah Penutup USB, lap dan biarkan kering secara semula jadi

sebelum digunakan.

- ③ Kamera ini hanya boleh digunakan pada suhu antara -4°F hingga 113°F (-20°C hingga 45°C).
- ④ Jangan cas bateri seurus selepas digunakan, kerana suhu bateri mungkin terlalu tinggi. Adalah dinasihatkan untuk menunggu sehingga bateri sejuk ke suhu bilik sebelum mengecas. Mengecas bateri dalam persekitaran melebihi 104°F (40°C) atau di bawah 32°F (0°C) boleh menyebabkan bateri mengembang, bocor, terlalu panas, atau rosak.
- ⑤ Bateri boleh dicas semasa dipasang di dalam kamera, atau melalui Fast Charge Hub. Gunakan penyesuai kuasa yang mematuhi spesifikasi pengecasan. Ingat untuk memutuskan sambungan kamera atau bateri selepas dicas sepenuhnya.
- ⑥ Jika kamera tidak digunakan selama tiga bulan atau lebih, bateri mungkin habis. Sila cas kamera untuk menghidupkannya.
- ⑦ Jangan tinggalkan kamera berhampiran sumber haba seperti pemanas atau dapur. Jangan tinggalkan di dalam kenderaan pada hari yang panas.
- ⑧ Jangan jatuhkan atau hentak kamera dan jangan letakkan objek berat di atasnya.
- ⑨ Jangan simpan atau bawa bateri kamera bersama-sama dengan objek logam seperti jam tangan, kunci, dan barang kemas.
- ⑩ Jika bateri jatuh ke dalam air, letakkan di kawasan terbuka yang selamat dan jauhkan diri daripada bateri sehingga ia benar-benar kering. Jangan gunakan bateri tersebut lagi.
- ⑪ Jangan gunakan bateri yang cacat atau menunjukkan sebarang tanda kerosakan. Bateri tidak boleh dibuang bersama dengan sampah rumah tangga. Bateri mesti diletakkan di dalam tong kitar semula yang ditetapkan. Sila patuhi peraturan tempatan mengenai kitar semula bateri dan buang bateri yang terkandung dalam produk ini dengan betul.

Nota

- ① Menjatuhkan kamera boleh merosakkan komponen dalamnya dan

menyebabkan ia berfungsi secara tidak normal.

- ② Jauhkan kamera daripada pasir dan habuk.
- ③ Jangan gunakan dalam keadaan cuaca yang melampau seperti ribut kuat.
- ④ Selepas menggunakan Insta360 Ace Pro 2 di bawah air, lap kamera dengan teliti, terutamanya di celah-celah Penutup Bateri dan Penutup USB, untuk mengelakkan air masuk ke dalam kamera.
- ⑤ Jangan tinggalkan kamera atau bateri di dalam persekitaran yang terlalu panas atau sejuk. Suhu sejuk atau panas yang melampau boleh memendekkan hayat bateri buat sementara waktu atau menyebabkan kamera berhenti berfungsi.
- ⑥ Elakkan perubahan suhu atau kelembapan yang mendadak kerana kondensasi mungkin terbentuk pada atau di dalam kamera.
- ⑦ Insta360 Ace Pro 2 didatangkan dengan Wind Guard yang telah dipasang terlebih dahulu. Periksa sama ada ia dipasang dengan kukuh, bahawa buih di dalamnya utuh dan tidak rosak, dan bahawa Wind Guard bebas daripada habuk atau objek asing. Jika tidak, ini mungkin menjejaskan penerimaan bunyi dan prestasi pengurangan bunyi.
- ⑧ Gunakan dan simpan Wind Guard hanya di persekitaran yang kering, kerana kelembapan boleh menjejaskan kualiti bunyi dan prestasi pengurangan bunyi. Sebelum menggunakan kamera pada hari hujan atau untuk sukan air, tanggalkan Wind Guard atau gantikannya dengan Mic Cap.
- ⑨ Apabila menggunakan Standard Mount dalam senario tindakan berintensiti tinggi, pastikan kamera terpasang dengan selamat dan elakkan hentakan kuat untuk mengelakkan ia daripada jatuh atau rosak.
- ⑩ Untuk membersihkan kamera, gunakan hanya kain kering yang lembut. Jangan gunakan sebarang produk pembersih cecair.
- ⑪ Pelindung Lensa Insta360 Ace Pro 2 boleh ditanggalkan. Untuk mengelakkan lensa daripada tercalar dan mengelakkan pengembunan, pastikan Pelindung Lensa sentiasa bersih dan kering.
- ⑫ Jika anda tidak merancang untuk menggunakan kamera untuk jangka masa yang

panjang, disyorkan untuk mengeluarkan bateri dari kamera dan menyimpannya secara berasingan. Jangan membuka atau membaiki kamera dan bateri sendiri.

- ⑬ Simpan kamera dalam persekitaran kering untuk mengelakkan pembentukan kabus yang boleh mempengaruhi kamera.
- ⑭ Dilarang menggunakan bateri yang tidak dibekalkan secara rasmi oleh Insta360. Jika anda perlu menggantikan bateri, sila beli dari laman web rasmi Insta360 atau saluran yang kami cadangkan. Insta360 tidak akan bertanggungjawab atas kemalangan bateri atau kegagalan produk yang disebabkan oleh penggunaan bateri yang tidak dibekalkan secara rasmi oleh Insta360.

Spesifikasi

Nama	Insta360 Ace Pro 2
Model	CINSBBGA
Masukan	5-9V==3A Max
Bluetooth	Kekerapan Operasi: 2402~2480MHz Kuasa Pemancar (E.I.R.P): < 10dBm (CE)
Wi-Fi	2.4GHz WIFI: 2402MHz~2480MHz Kekerapan Operasi: 5.1GHz WIFI: 5150MHz~5250MHz 5.8GHz WIFI: 5725MHz~5850MHz
	2.4GHz WIFI: < 20 dBm (CE); Antena (E.I.R.P): 5.1GHz WIFI: < 23 dBm (CE); 5.8GHz WIFI: < 13 dBm (CE);
Bateri	Kapasiti: 1800 mAh Tenaga: 7.01 Wh

Kelembapan operasi	-20°C hingga 45°C
Suhu pengecasan	0°C hingga 40°C
Kelembapan operasi	≤80%RH

ภาษาไทย

ขข้อมูลความปลอดภัย

ข้อสงวนสิทธิ์

โปรดอ่านข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบนี้โดยละเอียด การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้แสดงว่าคุณรับทราบและยอมรับข้อกำหนดของข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบนี้ การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้แสดงว่าคุณรับทราบและยอมรับว่าคุณจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวใน การกระทำของคุณเมื่อคุณใช้งานผลิตภัณฑ์นี้รวมถึงผลที่ตามมาจากการใช้งานดังกล่าว คุณตกลงว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมและชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น คุณเข้าใจและยอมรับว่า Arashi Vision Inc. (ดังจะเรียกต่อไปว่า "Insta360") ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบแต่อย่างใดในการใช้งานในทางที่ผิดผลที่ตามมา ความเสียหาย การบาดเจ็บ ค่าปรับ หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน ผลิตภัณฑ์นี้และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องของคุณไม่ว่าจะทั้งหมดหรือเป็นบางส่วนและไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ก่อนที่จะใช้งานทุกครั้ง คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์เสริมของคุณทำงานอย่างเหมาะสม หากมีความเสียหายหรือความผิดปกติ คุณจะต้องหยุดใช้งานอุปกรณ์เสริมดังกล่าวทันที Insta360 ขอสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับคำอธิบายชุดทำ และการแก้ไขพันธสัญญาภายในขอบเขตของกฎหมายและกฎข้อบังคับของรัฐ

คำเตือน

- ① กล้องนี้มีแม่เหล็ก โปรดแน่ใจว่าคุณเก็บอยู่ห่างจากเครื่องช่วยหัวใจและอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อป้องกันการรบกวน
- ② ก่อนใช้งานกล้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งแบตเตอรี่และตัวป้องกันเลนส์อย่างถูกต้อง และปิดฝาครอบแบตเตอรี่และฝาครอบ USB อย่างถูกต้อง กล้องไม่สามารถกันน้ำได้หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องแห้งก่อนถอดแบตเตอรี่ หากมีน้ำอยู่ในพอร์ต Type-C และช่องเสียบการ์ด MicroSD ปิดฝาครอบ USB ให้แน่นและปล่อยให้แห้งตามธรรมชาติก่อนใช้งาน
- ③ กล้องควรใช้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -4°F ถึง 113°F (-20°C ถึง 45°C) เท่านั้น
- ④ อย่าชาร์จแบตเตอรี่ทันทีหลังจากใช้งาน เนื่องจากอุณหภูมิของแบตเตอรี่อาจสูงเกินไป ขอแนะนำให้รอจนกว่าแบตเตอรี่จะเย็นลงจนถึงอุณหภูมิห้องก่อนที่จะทำการชาร์จ การชาร์จแบตเตอรี่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 104°F (40°C) หรือต่ำกว่า 32°F (0°C) อาจทำให้แบตเตอรี่ขยายตัว การรั่วไหล ความร้อนสูงเกินไป หรือแบตเตอรี่เสียหาย
- ⑤ สามารถชาร์จแบตเตอรี่ขณะติดตั้งในกล้องหรือผ่านอินเทอร์เฟซอย่างรวดเร็วได้ ใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟที่สอดคล้องกับข้อกำหนดการชาร์จ อย่าลืมถอดสายกล้องหรือแบตเตอรี่ออกหลังจากชาร์จเต็มแล้ว
- ⑥ หากไม่ได้ใช้งานกล้องเป็นเวลาสามเดือนขึ้นไป แบตเตอรี่อาจหมด กรุณาชาร์จกล้องเพื่อเปิดใช้
- ⑦ อย่าวางกล้องไว้ใกล้แหล่งความร้อน เช่น ฮีตเตอร์หรือหม้อหุงข้าว อย่างไรก็ดีในกรณีที่อากาศร้อนจัด
- ⑧ ห้ามทำกล้องหล่นหรือกระแทก และห้ามวางของหนักกับ
- ⑨ ห้ามเก็บหรือขนย้ายแบตเตอรี่กล้องร่วมกับวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น นกฟกา กุญแจ และเครื่องประดับ
- ⑩ หากแบตเตอรี่ตกรุนแรง ให้วางในพื้นที่เปิดโล่งที่ปลอดภัย และเก็บให้ห่างจากแบตเตอรี่อื่นกว่าจะแห้งสนิท อย่าใช้แบตเตอรี่ฟรีเพื่อ
- ⑪ อย่าใช้แบตเตอรี่ที่ผิดปกติหรือแสดงอาการเสียหายใดๆ ไม่สามารถทิ้งแบตเตอรี่ร่วมกับขยะในครัวเรือนได้ ต้องวางไว้ในถังรีไซเคิลที่กำหนดไว้

หมายเหตุ

- ① หากทำกล้องตกอาจทำให้ส่วนประกอบภายในเสียหายและทำงานผิดปกติได้

- ② เก็บกล่องให้พ้นจากทรายและฝุ่น
- ③ ห้ามใช้ในสภาพอากาศรุนแรง เช่น พายุรุนแรง
- ④ หลังจากใช้ Insta360 Ace Pro 2 ใต้น้ำ ให้ใช้ดักล่องให้สะอาด โดยเฉพาะในช่องระหว่างของฝาครอบแบตเตอรี่และฝาครอบ USB เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปในกล่อง
- ⑤ อย่าทิ้งกล่องหรือแบตเตอรี่ไว้ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนหรือเย็นจัด อุณหภูมิที่เย็นหรือสูงอาจทำให้แบตเตอรี่หมดหรือทำให้กล่องหยุดทำงานได้
- ⑥ หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือความชื้นที่รวดเร็ว เนื่องจากอาจเกิดการควบแน่นบนหรือภายในกล่อง
- ⑦ Insta360 Ace Pro 2 มีการติดตั้งตัวป้องกันลมติดตั้งไว้ให้แล้ว ตรวจสอบว่าได้ทำการติดตั้งอย่างแน่นหนา โฟมด้านในไม่บุบหรือเสียหาย และตัวป้องกันลมไม่มีฝุ่นหรือวัตถุแปลกปลอม มีจะบั่นอาจส่งผลต่อการรับเสียงและประสิทธิภาพการลดเสียงรบกวน
- ⑧ ใช้และจัดเก็บตัวป้องกันลมในสภาพแวดล้อมที่แห้งเท่านั้น เนื่องจากความชื้นอาจส่งผลต่อคุณภาพเสียงและประสิทธิภาพการลดเสียงรบกวน ก่อนใช้กล่องในวันที่ฝนตกหรือเล่นกีฬากางน้ำ ให้ถอดตัวป้องกันลมออกหรือเปลี่ยนเป็นฝาครอบไมค์
- ⑨ เมื่อใช้ตัวยึดกล่องรุ่นมาตรฐานในสถานการณ์ที่มีการเคลื่อนไหวรุนแรง โปรดตรวจสอบว่ากล่องอยู่ที่พื้นที่ที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงการกระแทกอย่างรุนแรง เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์หล่นหรือได้รับความเสียหาย
- ⑩ ในการทำความสะอาดกล่อง ให้ใช้เฉพาะผ้าแห้งเนื้อนุ่มเท่านั้น ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นของเหลว
- ⑪ ตัวป้องกันเลนส์ Insta360 Ace Pro 2 สามารถถอดออกได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เลนส์เกิดรอยขูดข่วนและหลีกเลี่ยงการเกิดฝ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัวป้องกันเลนส์สะอาดและแห้ง
- ⑫ หากคุณจะไม่ใช้กล่องเป็นเวลานาน แนะนำให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากกล่องและเก็บแยกไว้ต่างหาก อย่างถอดแยกชิ้นส่วนหรือซ่อมกล่องและแบตเตอรี่ด้วยตัวเอง
- ⑬ เก็บกล่องไว้ในที่ "แห้งเพื่อป้องกันไม่ให้หมอกก่อตัวและส่งผลเสียต่อกล่อง
- ⑭ ห้ามใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ใช่ของ Insta360 หากคุณต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดซื้อจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Insta360 หรือช่องทางที่แนะนำโดย Insta 360 Insta360 จะไม่รับผิดชอบต่อบัณฑิตแบตเตอรี่หรือความเสียหายของ

ข้อมูลจำเพาะ

ตั้งชื่อ	Insta360 Ace Pro 2
แบบอย่าง	CINSBBGA
ป้อนข้อมูล	5-9V---3A Max
บลูทูธ	ความถี่ในการดำเนินงาน: 2402~2480MHz กำลังเครื่องส่ง (E.I.R.P.): < 10dBm (CE)
Wi-Fi	2.4GHz WIFI: 2402MHz~2480MHz ความถี่ในการดำเนินงาน: 5.1GHz WIFI: 5150MHz~5250MHz 5.8GHz WIFI: 5725MHz~5850MHz
Wi-Fi	2.4GHz WIFI: < 20 dBm (CE); เสาอากาศ (E.I.R.P.): 5.1GHz WIFI: < 23 dBm (CE); 5.8GHz WIFI: < 13 dBm (CE);
แบตเตอรี่	ความจุ: 1800 mAh พลังงาน: 7.01 Wh
อุณหภูมิใช้งาน	-20°C ถึง 45°C
อุณหภูมิในการชาร์จ	0°C ถึง 40°C
ความชื้นในการปฏิบัติงาน	≤80%RH

Tiếng Việt

Thông tin an toàn

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Vui lòng đọc kỹ tuyên bố Miễn trừ Trách nhiệm này. Khi sử dụng sản phẩm có nghĩa là bạn công nhận và chấp nhận các điều khoản của tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Khi sử dụng sản phẩm là bạn công nhận và đồng ý rằng bạn tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình khi sử dụng sản phẩm này và mọi hậu quả của nó. Bạn đồng ý chỉ sử dụng sản phẩm này cho các mục đích phù hợp và hợp pháp. Bạn hiểu và đồng ý rằng Arashi Vision Inc. (sau đây gọi là 'Insta360') không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ và tất cả hành động sử dụng sai mục đích, hậu quả, thiệt hại, thương tích, hình phạt, hay bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp do việc bạn sử dụng sản phẩm này và phụ kiện đi kèm gây ra. Trước mỗi lần sử dụng, hãy đảm bảo các phụ kiện hoạt động bình thường. Nếu có bất kỳ hư hỏng hoặc bất thường nào, hãy ngừng sử dụng chúng ngay lập tức. Trong phạm vi luật pháp và quy định của tiểu bang, Insta360 có quyền diễn giải và sửa đổi cuối cùng đối với cam kết này.

Cảnh báo

- ① Máy ảnh này có chứa nam châm. Hãy giữ máy ảnh xa các thiết bị như máy tạo nhịp tim và các thiết bị khác để tránh can thiệp.
- ② Trước khi sử dụng máy ảnh, đảm bảo rằng pin và Lens Guard đã được lắp đặt đúng cách, và rằng Nắp Pin và Nắp USB đã được đóng chặt. Máy ảnh không chống nước nếu không thực hiện các biện pháp này. Ngoài ra, hãy đảm bảo máy ảnh khô ráo trước khi tháo pin. Nếu có nước trong cổng Type-C và khe cắm MicroSD dưới Nắp USB, hãy lau khô và để chúng khô tự nhiên trước khi sử dụng.
- ③ Máy ảnh chỉ nên được sử dụng trong nhiệt độ từ -4°F đến 113°F (-20°C đến 45°C).
- ④ Đừng sạc pin ngay sau khi sử dụng, vì nhiệt độ của pin có thể quá cao. Nên đợi

cho đến khi pin nguội đến nhiệt độ phòng trước khi sạc. Sạc pin trong môi trường có nhiệt độ trên 104°F (40°C) hoặc dưới 32°F (0°C) có thể dẫn đến tình trạng pin phồng lên, rò rỉ, quá nhiệt, hoặc hư hỏng pin.

- ⑤ Pin có thể được sạc khi lắp trong máy ảnh hoặc qua Bộ Sạc Nhanh. Sử dụng bộ đổi nguồn phù hợp với các thông số sạc. Hãy nhớ ngắt kết nối máy ảnh hoặc pin sau khi sạc đầy.
- ⑥ Nếu máy ảnh không được sử dụng trong ba tháng hoặc lâu hơn, pin có thể bị cạn. Vui lòng sạc máy ảnh để bật nó lên.
- ⑦ Đừng để máy ảnh gần các nguồn nhiệt như lò sưởi hoặc bếp. Đừng để máy ảnh trong xe hơi vào những ngày nóng.
- ⑧ Đừng làm rơi hoặc va đập máy ảnh và đừng đặt các vật nặng lên trên nó.
- ⑨ Đừng lưu trữ hoặc vận chuyển pin máy ảnh cùng với các vật dụng kim loại như đồng hồ, chìa khóa, và trang sức.
- ⑩ Nếu pin rơi vào nước, hãy đặt nó ở một khu vực an toàn và giữ xa cho đến khi pin hoàn toàn khô. Đừng sử dụng lại pin.
- ⑪ Đừng sử dụng pin bị biến dạng hoặc có dấu hiệu hư hỏng. Pin không thể được vứt bỏ cùng với rác thải hộ gia đình. Chúng phải được đặt vào thùng tái chế được chỉ định. Vui lòng tuân thủ các quy định địa phương về tái chế pin và xử lý các pin trong sản phẩm này đúng cách.

Ghi chú

- ① Rơi máy ảnh có thể làm hỏng các thành phần bên trong và gây ra hiệu suất bất thường.
- ② Giữ máy ảnh tránh xa cát và bụi.
- ③ Không sử dụng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như bão lớn.
- ④ Sau khi sử dụng Insta360 Ace Pro 2 dưới nước, hãy lau kỹ máy ảnh, đặc biệt là ở các khe của Nắp Pin và Nắp USB, để ngăn nước vào máy ảnh.
- ⑤ Đừng để máy ảnh hoặc pin ở môi trường cực kỳ nóng hoặc lạnh. Nhiệt độ quá lạnh

hoặc quá cao có thể tạm thời rút ngắn tuổi thọ của pin hoặc làm cho máy ảnh ngừng hoạt động.

- ⑥ Tránh sự thay đổi nhiệt độ hoặc độ ẩm đột ngột vì sự ngưng tụ có thể hình thành trên hoặc trong máy ảnh.
- ⑦ Insta360 Ace Pro 2 đi kèm với Bộ Che Gió đã được cài đặt sẵn. Kiểm tra xem nó đã được gắn chắc chắn, nút bên trong còn nguyên vẹn và không bị hư hỏng, và Bộ Che Gió không có bụi hoặc vật thể lạ. Nếu không, điều này có thể ảnh hưởng đến việc nhận âm thanh và hiệu suất giảm tiếng ồn.
- ⑧ Sử dụng và lưu trữ Bộ Che Gió chỉ ở những môi trường khô ráo, vì độ ẩm có thể ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh và hiệu suất giảm tiếng ồn. Trước khi sử dụng máy ảnh vào những ngày mưa hoặc cho các môn thể thao dưới nước, hãy tháo Bộ Che Gió hoặc thay thế bằng Nắp Mic.
- ⑨ Khi sử dụng Mount Chuẩn trong các tình huống hành động cường độ cao, đảm bảo máy ảnh được cố định và tránh va đập mạnh để ngăn nó rơi hoặc bị hư hỏng.
- ⑩ Để làm sạch máy ảnh, chỉ sử dụng vải mềm khô. Không sử dụng bất kỳ sản phẩm làm sạch dạng lỏng nào.
- ⑪ Nắp Kính Insta360 Ace Pro 2 có thể tháo rời. Để ngăn kính bị trầy xước và tránh hiện tượng sương mù, hãy đảm bảo Nắp Kính được giữ sạch và khô.
- ⑫ Nếu bạn không có kế hoạch sử dụng máy ảnh trong một thời gian dài, nên tháo pin ra khỏi máy ảnh và lưu trữ riêng. Không tự ý tháo rời hoặc sửa chữa máy ảnh và pin.
- ⑬ Bảo quản máy ảnh trong môi trường khô để ngăn sương mù tích tụ và ảnh hưởng đến máy ảnh.
- ⑭ Cấm sử dụng các loại pin không được cung cấp chính thức bởi Insta360. Nếu bạn cần thay thế pin, vui lòng mua từ trang web chính thức của Insta360 hoặc các kênh được đề xuất của chúng tôi. Insta360 sẽ không chịu trách nhiệm về các sự cố pin hoặc lỗi sản phẩm do việc sử dụng pin không được cung cấp chính thức bởi Insta360.

Thông số kĩ thuật

Tên	Insta360 Ace Pro 2
Người mẫu	CINSBBGA
Đầu vào	5-9V==3A Max
Bluetooth	Tần suất hoạt động: 2402~2480MHz Công suất máy phát (E.I.R.P.): < 10dBm (CE)
Wi-Fi	2.4GHz WIFI: 2402MHz~2480MHz Tần suất hoạt động: 5.1GHz WIFI: 5150MHz~5250MHz 5.8GHz WIFI: 5725MHz~5850MHz
Wi-Fi	2.4GHz WIFI: < 20 dBm (CE); Ăng-ten (E.I.R.P.): 5.1GHz WIFI: < 23 dBm (CE); 5.8GHz WIFI: < 13 dBm (CE);
Pin	Dung tích: 1800 mAh Năng lượng: 7.01 Wh
Năng lượng:	-20°C to 45°C
Nhiệt độ sạc	0°C to 40°C
Độ ẩm hoạt động	≤ 80%RH

Türkiye

Güvenlik Bilgileri

Feragatname

Lütfen bu Feragatname'yi dikkatlice okuyun. Bu ürünü kullanmak, bu feragatnamenin şartlarını kabul ettiğinizi ve onayladığınızı anlamına gelir. Bu ürünü kullanarak, bu ürünü kullanırken kendi davranışınızdan ve buna bağlı sonuçlardan yalnızca sizin sorumlu olduğunuzu kabul ve onaylıyorsunuz. Bu ürünü sadece uygun ve yasal amaçlar için kullanacağınızı kabul edersiniz. Arashi Vision Inc.'in (bundan sonra 'Insta360' olarak anılacaktır) bu ürünü ve ilgili aksesuarları kullanmanız sonucu doğrudan veya dolaylı olarak karşılaştığınız her türlü yanlış kullanım, sonuçlar, zararlar, yaralanmalar, cezalar veya diğer yasal sorumluluklar için hiçbir sorumluluk kabul etmediğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Her kullanımdan önce, aksesuarlarınızın düzgün bir şekilde çalıştığından emin olun. Herhangi bir hasar veya düzensizlik varsa, hemen kullanmayı bırakın. Eyalet yasaları ve yönetmelikleri kapsamında, Insta360, taahhüt için nihai açıklama ve revizyon hakkını saklı tutar.

Uyarılar

- ① Bu kamera miknatıslar içerir. Pacemaker'lar ve diğer cihazlardan uzak tutun, böylece parazitlenme önlenir.
- ② Kamerayı kullanmadan önce, bataryanın ve Lens Koruyucu'nun doğru şekilde takıldığından ve Batarya Kapağı ile USB Kapağı'nın düzgün kapalı olduğundan emin olun. Bu önlemler olmadan kamera su geçirmez değildir. Ayrıca, bataryayı çıkarmadan önce kameranın kuru olduğundan emin olun. USB Kapağı altındaki Type-C portu ve MicroSD Kart Yuvası içinde su varsa, bunları silin ve kullanmadan önce doğal olarak kurumaya bırakın.
- ③ Kamera yalnızca -4°F ile 113°F (-20°C ile 45°C) arasındaki sıcaklıklarda

kullanılmalıdır.

- ④ Bataryayı hemen kullanımdan sonra şarj etmeyin, çünkü batarya sıcaklığı çok yüksek olabilir. Bataryayı şarj etmeden önce odanın sıcaklığına düşmesini bekleyin. Bataryayı 104°F (40°C) üzerindeki veya 32°F (0°C) altındaki ortamlarda şarj etmek, batarya genişlemesine, sızıntıya, aşırı ısınmaya veya batarya hasarına neden olabilir.
- ⑤ Batarya, kameraya takılıken veya Hızlı Şarj Merkezi aracılığıyla şarj edilebilir. Şarj özelliklerine uyan bir güç adaptörü kullanın. Tamamen şarj edildikten sonra kamerayı veya bataryayı bağlantıyı kesin.
- ⑥ Kamera üç aydan uzun süredir kullanılmadıysa, batarya boşalmış olabilir. Kamerayı açmak için bataryayı şarj edin.
- ⑦ Kamerayı ısı kaynaklarının yakınında, örneğin bir ısıtıcı veya ocak üzerinde bırakmayın. Sıcak günlerde arabanın içinde bırakmayın.
- ⑧ Kamerayı düşürmeyin veya darbe almasına neden olmayın ve üzerine ağır nesneler koymayın.
- ⑨ Kamera bataryalarını metal nesnelerle, örneğin saatler, anahtarlar ve takılarla birlikte saklamayın veya taşımayın.
- ⑩ Batarya suya düşerse, güvenli bir açık alana koyun ve tamamen kuru olana kadar bataryadan uzak durun. Bataryayı tekrar kullanmayın.
- ⑪ Şekli bozulmuş veya herhangi bir hasar belirtisi gösteren bataryaları kullanmayın. Bataryalar, ev atıklarıyla birlikte atılamaz. Belirlenen bir geri dönüşüm kutusuna yerleştirilmelidir. Bataryaların geri dönüşüm kurallarına uygun şekilde atılmasına özen gösterin ve bu ürünlerdeki bataryaları doğru şekilde atın.

Notlar

- ① Kamerayı düşürmek, iç bileşenlerine zarar verebilir ve kameranın anormal şekilde çalışmasına neden olabilir.
- ② Kamerayı kumdan ve tozdan uzak tutun.
- ③ Kamerayı şiddetli fırtınalar gibi aşırı hava koşullarında kullanmayın.

- ④ Insta360 Ace Pro 2'yi su altında kullandıktan sonra, özellikle Batarya Kapağı ve USB Kapağı arasındaki boşlukları dikkatlice silin, böylece suyun kameraya girmesini önleyin.
- ⑤ Kamerayı veya bataryayı son derece sıcak veya soğuk bir ortamda bırakmayın. Soğuk veya yüksek sıcaklıklar bataryanın ömrünü geçici olarak kısaltabilir veya kameranın çalışmasını durdurabilir.
- ⑥ Ani sıcaklık veya nem değişikliklerinden kaçının çünkü bu, kameranın üzerinde veya içinde yoğunlaşma oluşmasına neden olabilir.
- ⑦ Insta360 Ace Pro 2, önceden takılmış Rüzgar Korumaya sahiptir. Bunun sağlam bir şekilde takıldığından, içindeki köpüğün sağlam ve hasarsız olduğundan ve Rüzgar Korumanın toz veya yabancı maddelerden arınmış olduğundan emin olun. Aksi halde, ses alımı ve gürültü azaltma performansını etkileyebilir.
- ⑧ Rüzgar Korumasını sadece kuru ortamlarda kullanın ve saklayın; nem ses kalitesini ve gürültü azaltma performansını etkileyebilir. Yağmurlu günlerde veya su sporlarında kamerayı kullanmadan önce, Rüzgar Korumasını çıkarın veya Mikrofon Kapağı ile değiştirin.
- ⑨ Standart Montajı yüksek yoğunluklu aksiyon senaryolarında kullanırken, kameranın güvenli olduğundan ve düşmesini veya zarar görmesini önlemek için sert darbelerle karşı korunduğundan emin olun.
- ⑩ Kamerayı temizlemek için sadece yumuşak ve kuru bir bez kullanın. Sıvı temizlik ürünleri kullanmayın.
- ⑪ Insta360 Ace Pro 2 Lens Koruması çıkarılabilir. Lensin çizilmesini önlemek ve buğulanmayı engellemek için Lens Korumasının temiz ve kuru tutulduğundan emin olun.
- ⑫ Kamerayı uzun süre kullanmayı planlamıyorsanız, bataryayı kameradan çıkarıp ayrı bir yerde saklamanız önerilir. Kamerayı ve bataryayı kendiniz sökmeyin veya onarmayın.
- ⑬ Kamerayı, buğun birikmesini önlemek için kuru bir ortamda saklayın.
- ⑭ Insta360 tarafından resmi olarak sağlanmayan bataryaları kullanmak yasaktır.

Bataryayı değiştirmek gerekiyorsa, lütfen resmi Insta360 web sitesinden veya önerilen kanallardan satın alın. Insta360, resmi olarak sağlanmayan bataryaların kullanımı nedeniyle meydana gelen batarya kazalarından veya ürün arızalarından sorumlu değildir.

Özellikler

İsim	Insta360 Ace Pro 2
Model	CINSBBGA
Giriş	5-9V---3A Max
Bluetooth	Şletim Frekansı: 2402~2480MHz Verici Gücü (E.I.R.P.): < 10dBm (CE)
Wi-Fi	2.4GHz WIFI: 2402MHz~2480MHz İşletim Frekansı: 5.1GHz WIFI: 5150MHz~5250MHz 5.8GHz WIFI: 5725MHz~5850MHz
	2.4GHz WIFI: < 20 dBm (CE); Anten (E.I.R.P.): 5.1GHz WIFI: < 23 dBm (CE); 5.8GHz WIFI: < 13 dBm (CE);
Pil	Kapasite: 1800 mAh Enerji: 7.01 Wh
Çalışma sıcaklığı	-20°C to 45°C
Şarj sıcaklığı	0°C to 40°C
Çalışma nem oranı	≤80%RH

Compliance Information

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC SAR:

1.The radiated output power of this device is below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal operation.

The exposure standard for wireless devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/Kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output. To avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna should be minimized.

For body worn operation, this model device has been tested and meets the FCC RF exposure Guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that Contains no metal and that positions the handset a minimum of 5 mm from the body.

2. For body worn operation, the device has been tested and meets the FCC RF exposure, the maximum SAR value is 0.789 W/kg at 5 mm.

IC STATEMENT

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC SAR

For body worn operation, the device has been tested and meets the IC RF exposure, The maximum SAR value is 0.789 W/kg when the device used 5 mm close to user. Pour le fonctionnement du corps, l'appareil a été testé et répond à l'exposition aux RF IC, la valeur maximale de SAR est de 0.789 W/kg lorsque l'appareil a été utilisé à 5 mm près de l'utilisateur.

The device for operation in the band 5150–5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. les dispositifs fonctionnant dans la bande de 5150 à 5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.



Declaration of Conformity

Arashi Vision Inc. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at <https://www.insta360.com/euro-compliance>

Konformitätserklärung

Arashi Vision Inc. erklärt hiermit dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Eine Kopie der EU Konformitätserklärung ist online unter <http://www.insta360.com/euro-compliance> verfügbar.

Déclaration de conformité

Arashi Vision Inc. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible en ligne à l'adresse <http://www.insta360.com/euro-compliance>

Dichiarazione di conformità

Arashi Vision Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE. Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo <http://www.insta360.com/euro-compliance>

Declaración de Conformidad

Por la presente Arashi Vision Inc. declara que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/EU. Una copia de la Declaración UE de conformidad está disponible online en <http://www.insta360.com/euro-compliance>

Declaração de Conformidade

Arashi Vision Inc. declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da diretiva 2014/53/UE. Uma cópia da Declaração de Conformidade da UE está disponível online em <http://www.insta360.com/euro-compliance>

Декларация о Соответствии

Настоящим, Arashi Vision Inc. заявляет что данный продукт соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям директивы 2014/53/ЕС. Копия Декларации о Соответствии ЕС доступна в Интернете по адресу <http://www.insta360.com/euro-compliance>.

GB Compliance Statement

Arashi Vision Inc. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirement and other relevant provisions of Radio Equipment Regulations 2017. A copy of the GB Declaration of Conformity is available online at <http://www.insta360.com/euro-compliance>

GB Compliance-Erklärung

Arashi Vision Inc. erklärt hiermit dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Radio Equipment Regulations 2017 erfüllt. Eine Kopie der GB Konformitätserklärung ist online unter <http://www.insta360.com/euro-compliance> verfügbar.

Déclaration de conformité GB

Arashi Vision Inc. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes du Règlement sur les équipements radio de 2017. Une copie de la déclaration de conformité GB est disponible en ligne à l'adresse <http://www.insta360.com/euro-compliance>

Dichiarazione di conformità GB

Arashi Vision Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti alle leggi sulla apparecchiatura radio del 2017. Una copia della dichiarazione di conformità (GB) è disponibile online all'indirizzo <http://www.insta360.com/euro-compliance>

Declaración de cumplimiento de GB

Por la presente Arashi Vision Inc. declara que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la "Radio Equipment Regulations 2017". Una copia de la Declaración de cumplimiento de GB está disponible online en <http://www.insta360.com/euro-compliance>

Declaração de Conformidade GB

A Arashi Vision Inc. declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes dos Regulamentos de Equipamentos de Rádio de 2017. Uma cópia da Declaração de Conformidade GB está disponível online em <http://www.insta360.com/euro-compliance>

Заявление о Соответствии Великобритании

Настоящим Arashi Vision Inc. заявляет что этот продукт соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Правил Радиооборудования 2017 года. Копия Декларации Соответствия Великобритании доступна в Интернете по адресу <http://www.insta360.com/euro-compliance>

The device is restricted to indoor use when operated in the European Community using frequency 5150MHz~5250MHz to reduce the potential for interference.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE
	IE	EL	ES	FR	HR	IT
	CY	LV	LT	LU	HU	MT
	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK(NI)	TR	NO
	CH	IS	LI			

	UK
---	----



WEEE Directive

Correctly dispose of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU/UK. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To safely recycle your device, please use return and collection systems or contact the retailer where the device was originally purchased.

WEEE-Richtlinie

Entsorgen Sie dieses Produkt ordnungsgemäß. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der EU/im Vereinigten Königreich nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um eventuelle Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Gerät sicher zu recyceln, nutzen Sie bitte Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät ursprünglich gekauft haben.

Directive DEEE

Veuillez jeter correctement ce produit. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE/le Royaume-Uni. Pour éviter tout dommage lié à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour recycler votre appareil en toute sécurité, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel l'appareil a été acheté.

Direttiva WEEE

Come smaltire correttamente questo prodotto. Questo marchio indica che questo

prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE/Regno Unito. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute dovuti allo smaltimento abusivo dei rifiuti, assicurati di riciclare responsabilmente questo prodotto al fine di riutilizzare i materiali. Per riciclare in sicurezza il tuo dispositivo, utilizza i sistemi di ritiro e restituzione o contatta il rivenditore dal quale hai acquistato il prodotto.

Directiva WEEE

Desecha correctamente este producto. Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en la UE/UK. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación no controlada de desechos, recicla de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para reciclar tu dispositivo de manera segura, utiliza los sistemas de devolución y recolección o comunícate con el minorista donde compraste originalmente el dispositivo.

Diretiva WEEE

Descarte corretamente este produto. Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos em toda a UE/UK. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana decorrentes do descarte descontrolado de resíduos, recicle com responsabilidade para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para reciclar seu dispositivo com segurança, use os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com o revendedor onde o dispositivo foi comprado originalmente.

Директива WEEE

Правильно утилизируйте этот продукт. Эта маркировка указывает на то, что данное изделие не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС/Великобритании. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека в результате

неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относиться к переработке, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы безопасно утилизировать устройство, используйте системы возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого было первоначально приобретено устройство

Japan Warning message

5.2 GHz band is restricted to indoor use only
電波法により 5.2 GHz 帯は屋内使用に限ります。

To find camera's Regulatory Information, please swipe down touch screen on your camera, then tap Settings > Certification.

相機屏幕預覽頁面下拉快捷菜單，點擊進入設置 > 法規認證，即可看到認證信息。
相機屏幕預覽頁面下拉快捷菜單，點擊進入設定 > 法規認證，即可看到認證信息。

Um die Zulassungsinformationen der Kamera zu finden, wischen Sie bitte auf dem Touchscreen Ihrer Kamera nach unten und tippen Sie dann auf Einstellungen > Zertifizierung.

Pour trouver les informations réglementaires de la caméra, faites glisser vers le bas l'écran tactile de votre caméra, puis appuyez sur Réglages > Certification.

使用過度恐傷害視力，注意：

- 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
- 未滿 2 歲幼兒不看屏幕，2 歲以上每天看屏幕不要超過 1 小時。

NCC Compliance Notice

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
應避免影響附近雷達系統之操作。高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

設備名稱 Equipment name: Insta360 Ace Pro 2 運動相機

型號 (型式) Type designation (Type):

主型號: CINSBBGA

系列型號: CINSBBGB, CINSBBGC, CINSBBGD, CINSBBGE, CINSBBGF, CINSBBGG, CINSBBGH

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
鏡頭	○	○	○	○	○	○
PCB 板	-	○	○	○	○	○
螺絲	-	○	○	○	○	○
電子線	-	○	○	○	○	○
配件	-	○	○	○	○	○

備考 1. "○" 係指該項限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. "—" 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
镜头	○	○	○	○	○	○
线路板	X	○	○	○	○	○
金属部件	X	○	○	○	○	○
内部线材	X	○	○	○	○	○
配件	X	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 （产品符合欧盟 ROHS 指令环保要求）						



Arashi Vision Inc.

Add: 11th Floor, Building 2, Jinlitong Financial Center, Bao'an District, Shenzhen,
Guangdong, China

Web: www.insta360.com

Tel: 400-833-4360 +1 800 6920 360

Email: service@insta360.com

Insta360 GmbH



CARTA

Gartenfelder Straße 29-37, Gebäude 31/31.12

1.OG, 13599 Berlin, Germany

+4930221520255 service@insta360.com



V1.1



PB.ABG000102