


Motion[®] 2i
MARTIN LOGAN



Motion[®] 4i
MARTIN LOGAN

user's manual



WARNING!

- Refer servicing to a qualified technician.
- To prevent fire or shock hazard, do not expose this module to moisture.
- Turn amplifier off should any abnormal conditions occur.
- Do not drive speaker beyond its rated power.



The lightning bolt flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of potentially "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be sufficient to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.



In accordance with the European Union WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) directive effective August 13, 2005, we would like to notify you that this product may contain regulated materials which upon disposal, according to the WEEE directive, require special reuse and recycling processing. For this reason Martin Logan has arranged with our distributors in European Union member nations to collect and recycle this product at no cost to you.

To find your local distributor please contact the dealer from whom you purchased this product, email info@martinlogan.com or visit the distributor locator at www.martinlogan.com.

Please note, only this product itself falls under the WEEE directive. When disposing of packaging and other related shipping materials we encourage you to recycle these items through the normal channels.

Connection	4
Installation	4
Break In	4
Installing On A Flat Surface	4
Installing On A Wall	5
Frequently Asked Questions	7
Troubleshooting	7
Contacting Customer Service	7
General Information	8
Warranty Information	8
Serial Number	8
Service	8
Specifications	9
Dimensional Drawings	10
MartinLogan Motion 2i	10
MartinLogan Motion 4i	11

Serial Number: _____


Record your serial number here for easy reference. You will need this information when filling out your warranty registration. The serial number is located near the binding posts and on the product carton.




x4



x1



(Motion 4i only)



CONNECTION

WARNING! Turn your amplifier off before making or breaking any signal connections!



These speakers are designed with easy-to-use push-style binding posts that accept bare wire or pins (fig. 2). Additionally, they will accept banana plugs (fig. 3)

Assign the same color to the (+) and (–) terminals on both the speaker and the amplifier. Make certain that all connections are tight.

Fig. 2




Fig. 1





Fig. 3



INSTALLATION

WARNING! Installation other than that described in the body of this document requires specific documentation from MartinLogan.




BREAK IN

Allow approximately 72 hours of break-in at 90 dB (moderate listening levels) before any critical listening.

INSTALLING ON A FLAT SURFACE

If you have a surface that provides a wide, level, and stable platform, the speaker can be placed directly on top. When using the speaker in this configuration, affix the pads to the bottom of the speaker at the rear contact points (fig. 4). **Note:** This speaker is not magnetically shielded and therefore

Fig. 4



should not be placed directly beside or atop a CRT television.

Toe-In: When installed on a surface and used as front channels we recommend aiming your speakers towards the primary listening position.

INSTALLING ON A WALL

If the speaker is being mounted approximately AT EAR LEVEL, the speaker should be oriented with the tweeter at top. This will disperse sound directly towards the desired listening area (fig. 5).

If the speaker is being mounted ABOVE EAR LEVEL, the speaker should be oriented with the tweeter at bottom. This will disperse the sound down at a 20° angle towards the listening area (fig. 5).

Note: These instructions assume the mounting surface is standard wood frame and sheet rock construction. If you wish to mount to another type of surface, consult a bonded contractor.

Required hardware (included):

- (1) Installation template
- (1) Wall bracket
- (1) Wall bracket spacer (Motion 4 only)
- (1) Shoulder bolt
- (2) Wall pads

Required tools/hardware (not supplied):

- (2) 1.5-inch Phillips sheet metal screws
- (2) Sheet rock anchors
- Ruler
- Level
- Electric drill and 1/4" and 1/8" drill bits
- Phillips screwdriver

- 1 Screw the shoulder bolt into the back (fig. 6).
- 2 Affix the wall pads to the back of the speaker at the lower contact points (fig. 7).

Fig. 5




Fig. 6






Fig. 7



- 3 Locate mounting location using a level and the installation template.
- 4 Mark the pilot hole locations.
- 5 Drill the pilot holes using a 1/8-inch drill bit. If a pilot hole DOES NOT hit a stud, widen that pilot hole using a 1/4-inch drill bit and install a wall anchor at that location (fig. 8).
- 6 Using the 1.5-inch Phillips screws, mount the wall brackets as shown. *Please note, only the MartinLogan Motion 4 requires the additional wall bracket spacer (fig. 8).*
- 7 Hang the speaker, guiding the wall mount bolt into the wall bracket's keyhole.



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

How do I clean my speakers?

Use a dust free cloth (such as a micro fiber cloth) or a soft brush to remove dust from your speakers.

Do not spray any kind of cleaning agent on or in close proximity to the drivers.

Could you suggest a list of suitable electronics and cables ideal for MartinLogan speakers?

We have no favorites and use electronics and cables quite interchangeably. We would suggest listening to a number of brands—and above all else—trust your ears. Dealers are always the best source for information when purchasing additional audio equipment.

Is there likely to be any interaction between my speakers and the television in my A/V system?

Yes. These speakers are not shielded and should be kept at least 2 feet away from a CRT television.

Will exposure to sunlight affect the life or performance of my speakers?

We recommend against placing any loudspeaker in direct sunlight. Ultraviolet (UV) rays from the sun can cause deterioration of cabinet, speaker cones, etc. Small exposures to UV will not cause a problem. Filtering of UV rays through glass will greatly reduce the negative effects.

TROUBLESHOOTING

No Output

- Check that all system components are turned on and source material is playing.
- Check speaker wires and connections.
- Check all interconnecting cables.
- If you are unable to resolve your problem, please contact your dealer or MartinLogan customer service (see below).

CONTACTING CUSTOMER SERVICE

MartinLogan customer service is available Monday–Friday between the hours of 8am–5pm (central time) by calling (785) 749-0133 or by emailing service@martinlogan.com.

GENERAL INFORMATION

WARRANTY INFORMATION

Your speakers are provided with an automatic Limited 90 Day Warranty coverage. You have the option, at no additional charge, to receive a Limited 5 Year Warranty coverage. To obtain the Limited 5 Year Warranty coverage you need to complete the warranty registration within 30 days of purchase. For your convenience MartinLogan also offers online warranty registration at www.martinlogan.com.

MartinLogan may not honor warranty service claims unless we have a completed warranty registration on file! Please retain a copy of your receipt. The receipt may be required should you require service in the future.

SERIAL NUMBER

Serial number is located on back of the speaker, directly beneath the binding posts. The serial number may also be found on the product carton.

SERVICE

Should you use your MartinLogan product in a country other than the one in which it was originally purchased, we ask that you note the following:

- 1 The appointed MartinLogan distributor for any given country is responsible for warranty servicing only on units distributed by or through it in that country in accordance with its applicable warranty.
- 2 Should a MartinLogan product require servicing in a country other than the one in which it was originally purchased, the end user may seek to have repairs performed by the nearest MartinLogan distributor, subject to that distributor's local servicing policies, but all cost of repairs (parts, labor, transportation) must be borne by the owner of the MartinLogan product.
- 3 If, after owning your speaker for six months, you relocate to a country other than the one in which you purchased your speaker, your warranty may be transferable. Contact MartinLogan for details.

SPECIFICATIONS*






MARTINLOGAN MOTION 2i

MARTINLOGAN MOTION 4i






Frequency Response	115–23,000 Hz $\pm$ 3 dB	70–23,000 Hz $\pm$ 3 dB
Dispersion	80° x 80°	80° x 80°
Sensitivity	86 dB @ 2.83 volts/ meter	90 dB @ 2.83 volts/ meter
Impedance	6 Ohms. Compatible with 4, 6, or 8 Ohm rated amplifiers.	4 Ohms. Compatible with 4, 6, or 8 Ohm rated amplifiers.
Crossover Frequency	3,800 Hz	2,900 Hz
High Frequency Driver	0.94" x 1" (2.4cm x 2.5cm) Folded Motion Transducer with 2.8" x 1.25" (7.1cm x 3.2cm) diaphragm.	1" x 1.4" (2.6cm x 3.6cm) Folded Motion Transducer with 5.25" x 1.75" (13.3cm x 4.4cm) diaphragm.
Low Frequency Driver	3.5" (8.9cm) poly cone with stamped steel basket. Non-resonant asymmetrical chamber format. Rigid structured dust cap to reduce cone break-up modes.	4" (10.2cm) paper cone with stamped steel basket. Non-resonant asymmetrical chamber format. Rigid structured dust cap to reduce cone break-up modes.
Cabinet	Sealed	Folded bass-reflex port
Components	Custom air core coil and low DCR steel laminate inductors. Polyester film capacitors in series and low DF electrolytic capacitors in parallel. Overall system thermal/current protection.	Custom air core coil and low DCR steel laminate inductors. Polyester film capacitors in series and low DF electrolytic capacitors in parallel. Overall system thermal/current protection.
Recommended Amp Power . . .	20–100 watts	20–150 watts
Binding Post Inputs	Push style with banana jacks	Push style with banana jacks
Weight	3.4 lbs. (1.54 kg)	6 lbs. (2.72 kg)
Dimensions (HxWxD)	10" x 4.7" x 4.6" (25.5cm x 11.8cm x 11.7cm)	12.6" x 5.6" x 5.7" (32cm x 14.3cm x 14.5cm)

**Specifications are subject to change without notice.*

DIMENSIONAL DRAWINGS
MARTINLOGAN MOTION 2i



DIMENSIONAL DRAWINGS
MARTINLOGAN MOTION 4i





Lawrence, Kansas, USA tel 785.749.0133 fax 785.749.5320 www.martinlogan.com


©2017 MartinLogan Ltd. All rights reserved.

Motion®
MARTIN LOGAN 2i



Motion®
MARTIN LOGAN 4i

guide de l'utilisateur



AVERTISSEMENT!

- Pour les réparations, faites appel à un technicien compétent.
- Pour éviter les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas ce module aux vapeurs d'eau ni à l'humidité.
- Veuillez éteindre l'amplificateur en cas de conditions anormales.
- Ne poussez pas l'enceinte au-delà de sa puissance nominale.



Le symbole de l'éclair avec une pointe en forme de flèche, dans un triangle équilatéral, avertit l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » potentielle près du produit qui peut être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence de directives importantes en matière de fonctionnement et d'entretien (service) dans les documents qui accompagnent l'appareil.



En vertu de la directive WEEE de l'Union européenne (directive sur les déchets électriques et électroniques) entrée en vigueur le 13 août 2005, nous vous avisons que ce produit pourrait contenir des matériaux réglementés dont l'élimination doit faire l'objet de procédures de réutilisation et de recyclage particulières. À cette fin, MartinLogan a demandé à ses distributeurs dans les pays membres de l'Union européenne de reprendre et de recycler ce produit gratuitement.

Pour trouver le distributeur le plus près, communiquez avec le revendeur du produit, envoyez un courriel à info@martinlogan.com ou consultez le site Web martinlogan.com.

Notez que seul le produit est régi par la directive WEEE. Nous vous encourageons à recycler les matériaux d'emballage et autres matériaux d'expédition selon les procédures normales.

Raccordement. 16

Installation. 16

Rodage 16

Installation Sur Une Surface Plane 16

Installation Sur Un Mur 17

Foire Aux Questions 19

Dépannage. 19

Communiquer Avec Le Service à La Clientèle. . . 19

Renseignements Généraux 20

Renseignements Sur La Garantie 20

Numéro de Série 20

Service 20

Spécifications 21

Plans Dimensionnels 22

MartinLogan Motion 2i 22

MartinLogan Motion 4i 23


Numéro de Série : _____

Veuillez inscrire votre numéro de série ici pour pouvoir vous y référer facilement. Vous aurez besoin de ce renseignement lorsque vous remplirez votre enregistrement à la garantie. Le numéro de série est situé près des bornes de raccordement et sur l'emballage du produit.


x4



x1



(Motion 4i only)



RACCORDEMENT

AVERTISSEMENT! Éteignez l'amplificateur avant de faire des raccordements ou d'interrompre tout raccordement de signal!



Ces enceintes sont dotées de bornes de raccordement facile à utiliser de style bouton-poussoir qui acceptent les fils nus ou les broches (fig. 2). De plus, elles acceptent les fiches bananes (fig. 3)

Attribuez la même couleur aux bornes (+) et (-) sur l'enceinte et l'amplificateur. Assurez-vous que tous les raccords sont bien faits.

Fig. 2




Fig. 1





Fig. 3



INSTALLATION

AVERTISSEMENT! Une installation autre que celle décrite dans le présent document exige des documents particuliers de MartinLogan.




RODAGE

Un rodage d'environ 72 heures à 90 dB (niveaux d'écoute moyens) est nécessaire avant toute écoute critique.

INSTALLATION SUR UNE SURFACE PLANE

Si vous disposez d'une plateforme large, au niveau et stable, vous pouvez placer l'enceinte directement dessus. Lorsque vous utilisez l'enceinte dans cette configuration, fixez les coussinets sur la partie inférieure de l'enceinte sur les points de contact arrière (fig. 4). **Remarque :** cette enceinte

Fig. 4



n'est pas dotée d'une protection magnétique; par conséquent, vous ne devez pas la placer directement à côté ou au-dessus d'une télévision dotée d'un écran à tube cathodique (CRT).

Orientation : lorsqu'elles sont installées sur une surface et utilisées comme canaux avant, nous recommandons d'orienter les enceintes vers la position d'écoute principale.

INSTALLATION SUR UN MUR

Si l'enceinte est montée environ AU NIVEAU DE L'OREILLE, elle doit être orientée avec le haut-parleur d'aigus vers le haut. Cette position permet de disperser le son directement vers la zone d'écoute souhaitée (fig. 5).

Si l'enceinte est montée AU-DESSUS DU NIVEAU DE L'OREILLE, elle doit être orientée avec le haut-parleur d'aigus vers le bas. Cette position dispersera le son vers le bas à un angle de 20° en direction de la zone d'écoute (fig. 5).

Remarque : ces instructions supposent que la surface de montage est un cadre en bois ou en Sheetrock (Gyproc). Si vous souhaitez utiliser un autre type de surface, consultez un entrepreneur cautionné.

Matériel requis (compris) :

- (1) Gabarit d'installation
- (1) Support mural
- (1) Entretoise de support mural (Motion 4 uniquement)
- (1) Boulon à épaulement
- (2) Coussinets de protection pour le mur

Outils/matériel requis (non compris) :

- (2) Vis à tête Phillips de 1,5 po
- (2) Ancrages à Sheetrock (Gyproc)
- Règle
- Niveau
- Perceuse électrique et trépan de 1/4 po et 1/8 po
- Tournevis Phillips

Fig. 5




Fig. 6






Fig. 7



- 1 Vissez le boulon d'épaulement derrière l'enceinte (fig. 6).
- 2 Fixez les coussinets de protection pour le mur derrière l'enceinte sur les points de contact les plus bas (fig. 7).
- 3 Déterminez l'emplacement de montage à l'aide d'un niveau et du gabarit d'installation.
- 4 Marquez les emplacements des trous de guidage.
- 5 Percez les trous de guidage à l'aide d'un trépan de 1/8 po. Si un trou de guidage NE TOUCHE PAS un montant, élargissez-le à l'aide d'un trépan de 1/4 po et installez un encrage mural à cet endroit (fig. 8).
- 6 À l'aide des vis Phillips de 1,5 po, montez les supports muraux, tel qu'indiqué. *Veuillez noter que seul le modèle MartinLogan Motion 4 nécessite l'entretoise de support mural* (fig. 8).
- 7 Suspendez l'enceinte, en guidant le boulon de montage mural dans le trou en forme de serrure du support mural.



FOIRE AUX QUESTIONS

Comment nettoyer les enceintes?

Utilisez un linge exempt de poussière (comme un linge en microfibras) ou une brosse à poils doux pour enlever la poussière sur les enceintes. **Ne vaporisez pas de produits nettoyants sur les haut-parleurs ou à proximité de ceux-ci.**

Pouvez-vous me proposer une liste d'appareils électroniques et de câbles qui conviennent aux enceintes MartinLogan?

Nous n'avons aucun produit préféré et nous utilisons les appareils électroniques et les câbles de façon assez interchangeable. Nous vous proposons d'écouter plusieurs marques et surtout, de faire confiance à votre ouïe. Les revendeurs sont toujours la meilleure source de renseignements lorsque vous achetez de l'équipement audio supplémentaire.

Peut-il y avoir une interaction entre mes enceintes et la télévision dans mon système A/V?

Oui. Ces enceintes ne sont pas protégées et doivent être placées à au moins deux pieds d'une télévision dotée d'un écran à tube cathodique (CRT).

Est-ce que l'exposition à la lumière solaire nuira au rendement ou à la durée de vie de mes enceintes?

Nous recommandons de ne pas exposer les enceintes directement à la lumière solaire. Les rayons ultraviolets (UV) du soleil peuvent entraîner la détérioration du boîtier, des cônes de l'enceinte, etc. Les expositions de courte durée aux rayons UV ne posent pas de problème. La filtration des rayons UV par le verre diminuera grandement leurs effets négatifs.

DÉPANNAGE

Aucun signal de sortie

- Vérifiez que toutes les composantes du système sont allumées et que le matériel source est lu.
- Vérifiez les câbles de l'enceinte et les raccords.
- Vérifiez tous les câbles interconnectés.
- Si vous n'est pas capable de résoudre votre problème, veuillez communiquer avec votre revendeur ou le service à la clientèle de MartinLogan (voir ci-dessous).

COMMUNIQUER AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE

Le service à la clientèle de MartinLogan est disponible du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h (heure normale du Centre) en composant le (785) 749-0133 ou en envoyant un courriel à l'adresse service@martinlogan.com.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE

Vos enceintes sont vendues avec une garantie limitée automatique de 90 jours. Vous avez la possibilité d'obtenir, sans frais supplémentaires, une garantie limitée de 5 ans. Pour obtenir la garantie limitée de cinq (5) ans, vous devez remplir le certificat d'enregistrement dans les 30 jours qui suivent la date d'achat. Pour plus de commodité, MartinLogan permet également l'enregistrement en ligne à la garantie à l'adresse www.martinlogan.com.

MartinLogan pourrait ne pas honorer les réclamations de service au titre de la garantie à moins d'avoir une carte d'enregistrement à la garantie dûment remplie dans ses dossiers! Veuillez conserver une copie de votre reçu. Le reçu peut être nécessaire si vous avez besoin du service à l'avenir.

NUMÉRO DE SÉRIE

Un numéro de série est situé derrière l'enceinte, directement sous les bornes de raccordement. Le numéro de série est également inscrit sur l'emballage du produit.

SERVICE

Si vous utilisez votre produit MartinLogan dans un pays autre que celui où il a été acheté à l'origine, nous vous demandons de noter ce qui suit :

1 Le distributeur MartinLogan désigné pour tout pays donné est responsable du service au titre de la garantie uniquement pour les appareils distribués par ce pays ou par l'entremise de celui-ci conformément à sa garantie applicable.

2 Si un produit MartinLogan doit faire l'objet de réparations (service) dans un pays autre que celui où il a été acheté à l'origine, l'utilisateur final peut faire réparer le produit chez le distributeur MartinLogan le plus proche, sous réserve des politiques de service locales de ce distributeur, mais tous les coûts des réparations (pièces, main-d'œuvre et transport) seront assumés par le propriétaire du produit MartinLogan.

3 Si, après avoir possédé l'enceinte pendant six mois, vous déménagez dans un pays autre que celui où vous avez acheté l'enceinte, votre garantie peut être transférable. Communiquez avec MartinLogan pour obtenir tous les détails.

SPÉCIFICATIONS*






MARTINLOGAN MOTION 2i

MARTINLOGAN MOTION 4i






Réponse de Fréquence	115–23 000 Hz $\pm$ 3 dB	70–23 000 Hz $\pm$ 3 dB
Dispersion	80° x 80°	80° x 80°
Sensibilité.	86 dB à 2,83 volts/mètre	90 dB à 2,83 volts/mètre
Impédance	6 Ohms. Compatible avec des amplificateurs classés 4, 6, ou 8 Ohms.	4 Ohms. Compatible avec des amplificateurs classés 4, 6, ou 8 Ohms.
Fréquence de Raccord.	3 800 Hz	2 900 Hz
Haut-parleur Haute Fréquence	0,94 po x 1 po (2,4 cm x 2,5 cm) Transducteur motion plié avec diaphragme de 2,8 po x 1,25 po (7,1 cm x 3,2 cm)	1 po x 1,4 po (2,6 cm x 3,6 cm) Transducteur motion plié avec diaphragme de 5,25 po x 1,75 po (13,3 cm x 4,4 cm)
Haut-parleur Basse Fréquence	Poly cône de 3,5 po (8,9 cm) avec panier en acier marqué. Format de chambre asymétrique non résonant. Capuchon antipoussière à structure rigide pour diminuer les modes de bris de cône	Cône en papier de 4 po (10,2 cm) avec panier en acier marqué. Format de chambre asymétrique non résonant. Capuchon antipoussière à structure rigide pour diminuer les modes de bris de cône
Boîtier	Scellé	Port bass-reflex plié
Composantes	Bobine centrale à air sur mesure et inducteurs DCR en acier laminé bas. Condensateurs à pellicule polyester en série et condensateurs DF électrolytiques bas en parallèle. Protection thermique/courant générale du système	Bobine centrale à air sur mesure et inducteurs DCR en acier laminé bas. Condensateurs à pellicule polyester en série et condensateurs DF électrolytiques bas en parallèle. Protection thermique/courant générale du système
Puissance d'Amp Recommandée	20–100 watts	20–150 watts
Bornes de Raccordement.	Fiches bananes à pression	Fiches bananes à pression
Poids	3,4 lb (1,54 kg)	6 lb (2,72 kg)
Dimensions (HxLxP)	10 po x 4,7 po x 4,6 po (25,5 cm x 11,8 cm x 11,7 cm)	12,6 po x 5,6 po x 5,7 po (32 cm x 14,3 cm x 14,5 cm)

**Les spécifications peuvent changer sans préavis.*

PLANS DIMENSIONNELS
MARTINLOGAN MOTION 2i



PLANS DIMENSIONNELS
MARTINLOGAN MOTION 4i





Lawrence, Kansas, USA tél. 785.749.0133 téléc. 785.749.5320 www.martinlogan.com