

▲ AVERTISSEMENT

Des enfants sont morts à cause du renversement de meubles. Pour réduire le risque de renversement des meubles:

- Installez TOUJOURS le dispositif anti-basculement fourni.
- NE JAMAIS placer un téléviseur sur ce produit.
- NE JAMAIS laisser un enfant se tenir debout sur les tiroirs, les portes ou les tablettes, y grimper ou s'y suspendre.
- N'ouvrez JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Mettre les objets les plus lourds dans les tiroirs du bas.


*Cette étiquette est permanent
Ne pas la retirer !*

▲ WARNING

Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:


- ALWAYS install anti-tip device provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

*This is a permanent label.
Do not remove !*





A

x1 Dresser
x1 Commode
x1 Tocador



B

x1 Mirror
x1 Miroir
x1 Espejo



C

x2 Mirror Support *
x2 Supporte de miroir
x2 Soporte del espejo



D

x1 Anti-tipping Restraint *
x1 Systeme antibasculement
x1 Control para evitar vulcos



E

x8 Allen Bolt Ø1/4" x 45mm *
x8 Vis à tête creuse hexagonale
Ø1/4" x 45mm
x8 Perno Allen Ø1/4" x 45mm



F

x8 Lock Washer Ø1/4" *
x8 Rondelle de blocage Ø1/4"
x8 Arandela de seguridad Ø1/4"



G

x8 Flat Washer Ø1/4" *
x8 Rondelle de plate Ø1/4"
x8 Arandela plana Ø1/4"



H

x1 Allen Key 4mm *
x1 Clé hexagonale 4mm
x1 Llave allen 4mm

* Replaceable Part

▲ AVERTISSEMENT

Des enfants sont morts à cause du renversement de meubles. Pour réduire le risque de renversement des meubles:

- Installez TOUJOURS le dispositif anti-basculement fourni.
- NE JAMAIS placer un téléviseur sur ce produit.
- NE JAMAIS laisser un enfant se tenir debout sur les tiroirs, les portes ou les tablettes, y grimper ou s'y suspendre.
- N'ouvrez JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Mettre les objets les plus lourds dans les tiroirs du bas.




*Cette étiquette est permanent
Ne pas la retirer !*

▲ WARNING

Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install anti-tip device provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

*This is a permanent label.
Do not remove !*



▲ AVERTISSEMENT

Des enfants sont morts à cause du renversement de meubles. Pour réduire le risque de renversement des meubles:

- Installez TOUJOURS le dispositif anti-basculement fourni.
- NE JAMAIS placer un téléviseur sur ce produit.
- NE JAMAIS laisser un enfant se tenir debout sur les tiroirs, les portes ou les tablettes, y grimper ou s'y suspendre.
- N'ouvrez JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Mettre les objets les plus lourds dans les tiroirs du bas.



*Cette étiquette est permanent
Ne pas la retirer !*


▲ WARNING


Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install anti-tip device provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

*This is a permanent label.
Do not remove !*



▲ AVERTISSEMENT	▲ WARNING		
Des enfants sont morts à cause du renversement de meubles. Pour réduire le risque de renversement des meubles: • Installez TOUJOURS le dispositif anti-basculement fourni. • NE JAMAIS placer un téléviseur sur ce produit. • NE JAMAIS laisser un enfant se tenir debout sur les tiroirs, les portes ou les tablettes, y grimper ou s'y suspendre. • N'ouvrez JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois. • Mettre les objets les plus lourds dans les tiroirs du bas. <i>Cette étiquette est permanent Ne pas la retirer !</i>	Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover: • ALWAYS install anti-tip device provided. • NEVER put a TV on this product. • NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors or shelves. • NEVER open more than one drawer at a time. • Place heaviest items in the lowest drawers. <i>This is a permanent label. Do not remove !</i>		
		x10 COMGLIDE-10-45 * Common Glide 10 inch 45 mm Common Glide 10 pouces 45 mm Deslizamiento común 10 pulgadas 45 mm	x3 RP386100-FELT * Removable Felt * Feutre Fieltro



x 2 RP386-110-MISU
Mirror Support *
Supporte de miroir
Soporte del espejo

x 1 RP386-110-HWKIT
Hardware Kit *
Kit de matériel
Kit de hardware

x 6 RCP386-HANDLE
Handle with Screws *
Poignée avec vis
Mango con tornillos

x 4 RCP386-KNOB
Knob with Screws *
Bouton avec vis
Perilla con tornillos

x1 RP386-100-CELEG
Center Leg Support *
Support central
Soporte para la pata central

x3 RC-LEVE-BROWN
Brown Leveler *
Niveleur marron
Nivelador marrón

x2 RC-BR-NAIL
Brown Plastic Nail *
Clou en plastique marron
Clavo de plástico marrón

x 1 RC-ANTI-TIP-M
Anti-tipping Restraint *
Système antibasculement
Control para evitar vulcos

* Replaceable Part