





PIXAR

INSTRUCTIONS • MODE D'EMPLOI

Keep these instructions for future reference as they contain important information.
Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin, car il contient des informations importantes.

1 CONTENTS • CONTENU



ENGLISH SPEAKING TOY.
JOUET D'EXPRESSION ANGLAISE.

©2023 Mattel. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, except as noted. ® et ™ désignent des marques de Mattel aux États-Unis, sauf indication contraire. Mattel, Inc. 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052, U.S.A. Mattel Canada Inc. Mississauga, Ontario L5R 3W2. You may call us free at/ Composez sans frais le 1-800-524-8697. Mattel France, Parc de la Ceresaie, 1/3/5 allée des Fleurs, 94260 Fresnes Cedex. N° Cristal 0969 36 99 99 (Numéro non surtaxé) ou www.lesjouetsmattel.fr. Hong Kong: Kids Kingdom Limited, Room 1908-9, Gala Place, 56 Dundas Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong. Customer Care line: (852)2782-0766. Taiwan: Chickabiddy Company Limited, 5/F, No. 186, Section 4, Nanjing East Road, Taipei 10595, Taiwan. Customer Care line: (02)2578-1188. Mainland China: Mattel Barbie (Shanghai) Trading Co., Ltd. Units 4701-4711, 47F, 2 Grand Gateway, 3 Hong Qiao Road, Shanghai, 200030, P.R.C. Customer Care line: 400-819-8658. Diimport & Diedarkan Oleh: Mattel Continental Asia Sdn Bhd. Level 19, Tower 3, Avenue 7, No. 8 Jalan Kerinchi, Bangsar South, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia. Mattel South Africa (PTY) LTD, Office 102 13, 30 Melrose Boulevard, Johannesburg 2196. Mattel Australia Pty. Ltd., 658 Church St., Richmond, Victoria, 3121. Consumer Advisory Service - 1300 135 312. Mattel Belgium N.V. De Kleetlaan 4, 1831 Machelen (Diegem) Belgium. Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland. Mattel U.K. Limited, The Porter Building, 1 Brunel Way, Slough SL1 1FQ, UK.

© Disney/Pixar

? service.mattel.com

Disney

www.Disney.com



RECYCLED
Packaging made from
recycled material
FSC® C162170



FR
Cet appareil,
ses accessoires
et piles se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU


Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

HTR73-2B70
1102781228_2LB




2 TO PLAY • POUR JOUER


- A.** Push "flame" into the rocket.
Poussez les «flammes» pour les insérer dans la fusée.




- B.** Attach rocket to Buzz.
Fixez la fusée à Buzz.




- C1.** Press button to activate “flame” and rocket sounds!
Appuyez sur le bouton pour activer les «flammes» et les sons de fusée!



-
- C2.** Press buttons for sounds and phrases.
Appuyez sur les boutons pour entendre des sons et des phrases.





- Batteries included are for demonstration purposes only.
- Replace the batteries if sounds distort.
- Unscrew the battery cover with a Phillips head screwdriver (not included).
- Remove batteries and dispose of them safely.
- Install 3 new AG13/LR44 1.5V button cell batteries in the battery box.
- Replace battery cover and tighten screw.
- For best performance, use only alkaline batteries.
- When exposed to an electrostatic source, the product may malfunction. To resume normal operation, remove and reinstall the batteries.

- Les piles incluses sont uniquement destinées à l'essai du jouet.
- Remplacer les piles si les sons se déforment.
- Dévisser la vis du couvercle du compartiment des piles avec un tournevis cruciforme (non fourni) et retirer le couvercle.
- Retirer les piles et les jeter dans un conteneur réservé à cet effet.
- Insérer 3 piles boutons AG13/LR44 neuves de 1,5 V dans le compartiment des piles.
- Remettre le couvercle et serrer la vis.
- Pour un rendement optimal, utiliser uniquement des piles alcalines.
- Le produit peut ne pas fonctionner correctement s'il est exposé à une source d'électricité statique. Pour rétablir le fonctionnement normal du produit, retirer les piles et les remettre en place.

NOTE: This product is equipped with an automatic shut-off feature that helps preserve battery life.

REMARQUE : Ce produit est muni d'un dispositif d'arrêt automatique qui aide à préserver les piles.