

# Potensic 博坦

## ATOM 2

Schnellstart


Guida Rapida

Guide de Démarrage Rapide

Guía de Inicio Rápido

クイックスタートガイド

퀵 스타트 가이드



## Quick Start Guide

## 快速入门指南

SUBSCRIBE FOR MORE INFO

关注 Potensic 博坦智能获取最新动态



 [www.potensic.com](http://www.potensic.com)

 [support@potensic.com](mailto:support@potensic.com)

V01.25.05

1

Scan the QR code to download the Potensic Eve App, watch tutorial videos, access user manuals, and view FAQs.

扫描二维码下载Potensic Eve App、观看教学视频、阅读用户手册、查看常见问题。




2

Charge to activate the smart battery before using for the first time.

首次使用智能电池前，需先充电激活。


1



2

Insert a smart battery.

安装智能电池。






3


Remove the gimbal protector and unfold the drone arms.

取下云台保护罩，展开飞行器。

1




2



4

Install the control sticks on the remote controller and connect your mobile device.

安装遥控器摇杆，并连接手机。





5

Power on/off: press and hold for 2 seconds

开机/关机：长按2秒。


1



2

Start the Potensic Eve App and follow the on-screen prompts to complete the activation.


打开 Potensic Eve App，根据提示完成激活。






## 6

## Operating the Drone (Mode 2)

## 操控方式 (美国手)



Press and hold then  
swipe to take off  
长按后滑动起飞



## 7

Instructions for the antenna angle of the remote controller.

遥控器天线角度说明。



8

Do not use in adverse weather conditions.

请勿在极端天气下使用。



< -10°C




> 40°C



9

When in auto flight modes, press once to make the drone hover immediately.


自动飞行时短按可立刻保持悬停。



10

Emergency Propeller Stop: press and hold for 2 seconds simultaneously.

紧急停桨：同时按住2秒。





Restricted flight environment and dangerous flight operation.

禁止飞行环境和危险飞行操作。



**DE**

1. Scanne den QR-Code, um die Potensic Eve App herunterzuladen, Tutorial-Videos anzusehen, Benutzerhandbücher zu lesen und FAQs zu durchsuchen.
2.
  - 1 Der intelligente Akku muss vor dem ersten Gebrauch aufgeladen und aktiviert werden.
  - 2 Setze den intelligenten Akku ein.
3. Entferne den Gimbal-Schutz und klappe die Drohne auf.
4. Montiere die Steuerknüppel der Fernsteuerung und verbinde das Mobilgerät mit der Fernsteuerung.
5.
  - 1 Ein- / Ausschalten: Halte 2 Sekunden lang gedrückt.
  - 2 Öffne die Potensic Eve App und folge den Anweisungen, um die Aktivierung abzuschließen.
6. Handhabung (Modus 2).
7. Erläuterung des Antennenwinkels der Fernsteuerung.
8. Fliege nicht bei extremen Wetterbedingungen.
9. Im automatischen Flugmodus führt ein kurzer Druck dazu, dass die Drohne sofort schwebt.
10. Motoren-Notstopp: Halte gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt.
11. Eingeschränkte Flugumgebungen und gefährliche Flugoperationen..

**IT**

1. Scansiona il codice QR per scaricare l'App Potensic Eve, guardare video tutorial, accedere al manuale d'uso e visualizzare le FAQ.
2.
  - 1 Caricare per attivare la batteria intelligente prima di utilizzarla per la prima volta.
  - 2 Installa una batteria intelligente.
3. Rimuovere la protezione del gimbal e aprire i bracci del drone.
4. Installa gli stick di controllo sul telecomando e collega il tuo dispositivo mobile.
5.
  - 1 Accensione/spengimento: tenere premuto per 2 secondi.
  - 2 Avvia l'App Potensic Eve e segui le istruzioni sullo schermo per completare l'attivazione.
6. Utilizzo del drone (Modalità 2).
7. Istruzioni per l'angolazione dell'antenna del telecomando.
8. Non utilizzare in condizioni meteorologiche avverse.
9. In modalità di volo automatico, premere una volta per far librare immediatamente il drone.
10. Arresto di emergenza dell'elica: tenere premuto per 2 secondi contemporaneamente.
11. Ambiente di volo limitato e operazioni di volo pericolose.

**FR**

1. Scannez le code QR pour télécharger l'App Potensic Eve, regarder des vidéos tutorielles, accéder aux manuels d'utilisation et consulter le FAQ.
2. ① Chargez pour activer la batterie intelligente avant la première utilisation.  
② Installez une batterie intelligente.
3. Retirez le protecteur du gimbal et dépliez les bras du drone.
4. Installez le joystick de la télécommande et connectez votre téléphone.
5. ① Allumer / Éteindre: Appuyer et maintenir pendant 2s.  
② Ouvrez l'App Potensic Eve et suivez les instructions pour terminer l'activation.
6. Utilisation du drone (Mode 2).
7. Instructions pour l'angle d'antenne de la télécommande.
8. Ne pas utiliser par mauvais temps.
9. En mode de vol automatique, appuyez une fois sur le bouton pour que le drone se mette immédiatement en vol stationnaire.
10. Arrêt d'urgence de l'hélice : appuyer simultanément sur le bouton et le maintenir enfoncée pendant 2 secondes.
11. Environnement de vol restreint et opérations de vol dangereuses.

**ES**

1. Escanee el código QR para descargar la aplicación Potensic Eve, ver los videotutoriales, leer manuales de usuario y ver preguntas frecuentes.
2. ① Cargue para activar la batería inteligente antes de usarla por primera vez.  
② Instale una batería inteligente.
3. Retire el protector del gimbal y despliegue los brazos el dron.
4. Instale las palancas del control remoto y conecta su dispositivo móvil.
5. ① Encendido / Apagado: Mantenga presionado durante 2 segundos.  
② Inicie la aplicación Potensic Eve y siga las indicaciones en pantalla para completar la activación.
6. Operación del dron (Modo 2).
7. Instrucciones para el ángulo de la antena del controlador remoto.
8. No utilice en condiciones meteorológicas adversas.
9. Cuando esté en modos de vuelo automático, presione una vez para que el dron se detenga y mantenga vuelo estacionario de inmediato.
10. Parada de emergencia de las hélices: mantenga presionado durante 2 segundos simultáneamente.
11. Entorno de vuelo restringido y las operaciones de vuelo peligrosas.

**JP**

1. QRコードを読み取ることで、Potensic Eveアプリをインストールし、チュートリアル動画を視聴し、ユーザーマニュアルを読み、FAQを確認します。
2. ① インテリジェントバッテリーを初めて使用する前に、充電してアクティブ化する必要があります。  
② インテリジェントバッテリーを取り付けます。
3. ジンバル保護カバーを取り外し、機体のアームを展開します。
4. 送信機のスティックを取り付け、スマホと接続します。
5. ① オン / オフ: 2秒間長押し。  
② Potensic Eveアプリを開き、案内に従ってアクティベーションを行います。
6. 制御方法 (モード 2 (アメリカ主流))。
7. 送信機アンテナ角度の説明。
8. 悪天候時に使用しないでください。
9. 自動飛行中、短押しするとすぐにその場でホバリングします。
10. プロペラ緊急停止: 同時に2秒間長押し。
11. 禁止飛行区域と危険な飛行操作。

**KR**

1. QR 코드를 스캔하여 Potensic Eve 앱을 다운로드하고, 교육 동영상을 시청하며, 사용자 매뉴얼을 읽고, 일반 질문을 확인하세요.
2. ① 스마트 배터리를 처음 사용하기 전에 먼저 충전하여 활성화해야 합니다.  
② 스마트 배터리를 설치합니다.
3. 보호덮개를 벗고 비행기를 전개합니다.
4. 리모컨 조이스틱을 설치 후 모바일 기기를 연결합니다.
5. ① 전원 켜기 / 끄기: 2초 동안 길게 누릅니다.  
② Potensic Eve App 의 프롬프트에 따라 활성화 완료합니다.
6. 조종 방식 (모드 2).
7. 리모컨 안테나 각도 설명.
8. 극단적인 날씨에서는 사용하지 마십시오.
9. 자동비행시 버튼을 짧게 누르면 바로 호버스톱을 유지 할 수 있습니다.
10. 프로펠러 비상 정지: 동시에 2초간 길게 눌러줍니다.
11. 비행 금지 환경 및 위험한 비행 조작입니다.