



SCREEN PROTECTORS

FOR NINTENDO SWITCH™ 2

PROTECTIONS D'ÉCRAN
POUR NINTENDO SWITCH™ 2

USER MANUAL / MANUEL D'UTILISATION

WORKS WITH / FONCTIONNE AVEC: Nintendo Switch™ 2



CUSTOMER SERVICE / SERVICE CLIENTÈLE Visit / Consultez:

PowerA.com/Support

TWO-YEAR LIMITED WARRANTY

Please visit **PowerA.com/Support** for more details.


GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

Consultez le site **PowerA.com/Support** pour plus de details.

- FR :** Mode d'emploi – Protections d'écran pour Nintendo Switch™ 2
- 简体中文:** 使用说明书 – 任天堂 Switch™ 2 屏保
- 繁體中文:** 使用說明書 – Nintendo Switch™ 2 螢幕保護貼
- CS:** Návod k použití – Chráníč obrazovky pro Nintendo Switch™ 2
- DA:** Instruktionsvejledning – skærmbeskyttelse til Nintendo Switch™ 2
- DE:** Gebrauchsanweisung – Bildschirmschutz für Nintendo Switch™ 2
- EL:** Εγχειρίδιο χρήσης - Προστατευτικά οθόνης για Nintendo Switch™ 2
- ES:** Manual de instrucciones - Protectores de pantalla para Nintendo Switch™ 2
- IT:** Manuale di istruzioni: Pellicola protettiva per Nintendo Switch™ 2
- 日本語:** 取扱説明書 – Nintendo Switch™ 2 用スクリーンプロテクター
- 한국어 :** 사용설명서 – Nintendo Switch™ 2 화면 보호 필름
- LT:** Naudojimo instrukcijos. „Nintendo Switch™ 2“ apsauginės ekrano plėvelės
- FI:** Käyttöohje – Nintendo Switchin™ näyttösuojat
- HU:** Használati útmutató – Képernyővédők Nintendo Switch™ 2 konzolhoz
- NL:** Gebruiksaanwijzing: Screen protectors voor Nintendo Switch™ 2
- NO:** Brukerhåndbok – skjærmbeskyttelse for Nintendo Switch™ 2
- PL:** Instrukcja obsługi — Folie ochronne na ekran konsoli Nintendo Switch™ 2
- PT:** Manual de instruções – Protetores de ecrã para Nintendo Switch™ 2
- RO:** Manual de instrucțiuni – Protecții de ecran pentru Nintendo Switch™ 2
- SV:** Bruksanvisning – skärmskydd för Nintendo Switch™ 2
- TR:** Yönerge El Kitabı - Nintendo Switch™ 2 için Ekran Koruyucular

العربية: دليل الإرشادات - واقيات الشاشة لجهاز Nintendo Switch 2™

WHAT’S INCLUDED:




TO APPLY:


1. Before applying the screen protector, first follow instructions 2-5 below to install the placement guides. The placement guides will help make sure the screen protector is applied accurately.




2. Wipe the screen softly to remove dust and dirt with included microfiber cleaning cloth. **Do not use volatile oils, alcohol or materials such as tissue paper that may produce lint.**




3. To apply the placement guides, stick the adhesive side of four guides to each corner of the console screen edge. The sides of the guides labeled (1) will sit on the top and bottom of the screen. The sides of the guides labeled (2) will sit on the left and right of the screen. Only place the guides on the edges of the screen. Do not place them directly on the screen.




4. Once the placement guides are applied, remove dust and dirt again from the console screen. Wipe the screen softly with included microfiber cleaning cloth. **Do not use volatile oils, alcohol or materials such as tissue paper that may produce lint.**



5. If any dust is left, use an included dust removal sticker to pick up any remaining particles.




6. When the screen is clean, locate the screen protector and remove the film from the adhesive side of the protector using the **RED** tab labeled (A). This is the side which is applied to the console screen.




7. Line up the corners of the screen protector next to placement guides that are placed on the top left and bottom left of the console screen.



8. Slowly start to apply the screen protector using the included applicator to push away bubbles until the screen protector meets the top right and bottom right corners of the placement guides on the screen protector.



9. Remove the film on the surface of the screen protector using the **BLUE** tab labeled (B). This is the surface side.*



10. If any air bubbles are left, use the applicator to gently push them out toward the sides of the screen.

** NOTE: If dust is stuck on the surface side of the screen protector, remove it using one of the dust removal stickers.*

TO REMOVE:*

Affix a piece of adhesive tape to a corner of the screen protector and peel the screen protector up slowly.

** Always remove your screen protector prior to submitting console to Nintendo for repair.*

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.com | POWERA.com

CONTACT/SUPPORT

For support with your authentic PowerA accessories, please visit **PowerA.com/Support**.


2-YEAR LIMITED WARRANTY

Visit **PowerA.com/Support**.

ADDITIONAL LEGAL

© 2025 ACCO Brands. All Rights Reserved. PowerA and PowerA Logo are trademarks of ACCO Brands. All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.
© Nintendo. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.


ÉLÉMENTS INCLUS :




SCANNEZ ICI
POUR LANCER
LA VIDÉO DU
TUTORIEL :

POUR L'APPLICATION :


1. Avant d'appliquer la protection d'écran, suivez les instructions 2 à 5 ci-dessous pour installer les guides de positionnement. Les guides de positionnement aideront à s'assurer que la protection d'écran est bien appliquée.




2. Nettoyez doucement l'écran avec le chiffon en microfibre inclus pour éliminer la poussière et la saleté. **N'utilisez pas d'huiles volatiles, d'alcool ou d'accessoires tels que des mouchoirs en tissu, qui peuvent générer des peluches.**




3. Pour appliquer les guides de positionnement, collez la partie adhésive des quatre guides sur chaque bord de l'écran de la console. Les côtés des guides étiquetés (1) seront posés en haut et en bas de l'écran. Les côtés des guides étiquetés (2) seront posés à gauche et à droite de l'écran. Positionnez les guides uniquement sur les bords de l'écran, et non directement sur l'écran.




4. Une fois les guides de positionnement appliqués, nettoyez à nouveau l'écran de la console pour retirer la poussière et la saleté. Nettoyez doucement l'écran avec le chiffon en microfibre inclus. **N'utilisez pas d'huiles volatiles, d'alcool ou d'accessoires tels que des mouchoirs en tissu, qui peuvent générer des peluches.**



5. S'il reste de la poussière, utilisez le sticker de retrait de poussière inclus.




6. Lorsque l'écran est propre, prenez la protection d'écran et retirez le film sur son côté adhésif, à l'aide de la languette **ROUGE** étiquetée (A). Il s'agit du côté qui sera appliqué sur l'écran de la console.




7. Alignez les coins de la protection d'écran sur les guides de positionnement placés en haut à gauche et en bas à gauche de l'écran de la console.



8. Commencez lentement à appliquer la protection d'écran à l'aide de l'applicateur inclus pour repousser les bulles, jusqu'à ce que la protection d'écran touche les guides de positionnement en haut à droite et en bas à droite de l'écran.



9. Retirez le film sur la surface de la protection d'écran à l'aide de la languette **BLEUE** étiquetée (B). Il s'agit du côté supérieur. *



10. S'il reste des bulles, utilisez l'applicateur pour les pousser délicatement vers les côtés de l'écran.

* *REMARQUE : Si de la poussière est coincée sur le côté surface de la protection d'écran, retirez-la avec l'un des stickers prévus à cet effet.*

POUR LE RETRAIT : *

Collez un morceau de ruban adhésif sur un coin de la protection d'écran et décollez-la lentement.

* *Retirez toujours votre protection d'écran avant d'envoyer la console à Nintendo pour réparation.*

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.com | POWERA.com

SERVICE CLIENTÈLE

Pour obtenir une assistance pour vos accessoires PowerA d'origine, veuillez consulter la rubrique **PowerA.com/Support**.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS


Consultez **PowerA.com/Support**.

INFORMATIONS LÉGALES SUPPLÉMENTAIRES

© 2025 ACCO Brands. Tous droits réservés. PowerA et le logo PowerA sont des marques d'ACCO Brands. Toutes les autres marques déposées et non enregistrées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.


© Nintendo. Nintendo Switch est une marque commerciale de Nintendo.

内容包括：




贴膜方法：


1. 在贴屏保之前，请先按照以下说明 2-5 安装放置导轨。放置导轨将有助于确保准确贴屏保。




2. 用附带的超细纤维清洁布轻轻擦拭屏幕，将灰尘和污渍擦拭干净。**不要使用挥发油、酒精或可能产生绒毛的纸巾等材料。**




3. 要应用放置导轨，请将四个导轨的粘合侧粘贴到主机屏幕边缘的每个角上。标有 (1) 的导轨侧将位于屏幕的顶部和底部。标有 (2) 的导轨侧将位于屏幕的左侧和右侧。仅将导轨放置在屏幕边缘，不要直接放置在屏幕上。




4. 在应用放置导轨之后，再次将主机屏幕上的灰尘和污渍擦拭干净。用附带的超细纤维清洁布轻轻擦拭屏幕。**不要使用挥发油、酒精或可能产生绒毛的纸巾等材料。**



5. 如果留下任何灰尘，请使用附带的除尘贴纸粘掉任何剩余的颗粒。




6. 在屏幕干净后，找到屏保，然后使用标为 (A) 的红色标签，从保护膜的粘合侧撕下薄膜。此面将粘贴到主机屏幕上。




7. 将屏保的角在放置在主机屏幕左上角和左下角的放置导轨旁边对齐。



8. 使用附带的刮卡慢慢开始贴屏保，挤掉气泡，直到屏保与屏保上放置导轨的右上角和右下角相接。



9. 用标为 (B) 的蓝色标签撕下屏保表面的薄膜。这是保护膜朝外的一面。*



10. 如果留下任何气泡，请使用刮卡将其轻轻推向屏幕侧面。

*注：如果屏保的表面上粘有灰尘，请用其中一种除尘贴纸将其清理干净。

撕膜方法：*

在屏保的一角粘上胶带，然后慢慢向上撕下屏保。

* 在将主机提交给任天堂进行维修之前，请务必撕下屏保。

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.com | POWERA.com

联系方式/支持

有关正品 PowerA 配件的支持，请访问 PowerA.com/Support。


保修

2 年有限保修：请访问 PowerA.com/Support 了解详情。

附加法律信息

© 2025 ACCO Brands。保留所有权利。PowerA 和 PowerA 徽标是 ACCO Brands 的商标。所有其他已注册和未注册的商标分别是其各自所有者的财产。
© 任天堂。Nintendo Switch 是任天堂的商标。

包含內容：




掃描這裡
以觀看教
學影片：




若要貼上：


1. 在貼上螢幕保護貼之前，請先按照下方的說明 2-5 安裝放置指引。放置指引將有助於確保準確貼上螢幕保護貼。




2. 使用內附的超細纖維清潔布輕輕擦拭螢幕，以移除灰塵和污垢。**請勿使用揮發油、酒精或可能產生絨毛的用料如面紙。**




3. 若要貼上放置指引，請將四個指引的黏合面貼在主機螢幕邊緣的每個角落。指引標籤為 (1) 的那一面位於螢幕頂部和底部。指引標籤為 (2) 的那一面位於螢幕左側和右側。僅將指引放置在螢幕邊緣，請勿直接放在螢幕上。




4. 貼上放置指引之後，請再次清除主機螢幕上的灰塵和污垢。使用內附的超細纖維清潔布輕輕擦拭螢幕。**請勿使用揮發油、酒精或可能產生絨毛的用料如面紙。**




5. 如果還有灰塵，請使用隨附的除塵貼紙清除任何殘留的微粒。




6. 確認螢幕清潔乾淨後，找到螢幕保護貼，然後使用標示為 (A) 的紅色標籤，從保護貼的黏合面上取下薄膜。這是貼在主機螢幕的那一面。




7. 將螢幕保護貼的角落與位於主機螢幕左上角和左下角的放置指引對齊。



8. 慢慢開始貼上螢幕保護貼，使用隨附的塗抹器推開氣泡，直到螢幕保護貼觸及螢幕上右上角和右下角的放置指引為止。



9. 請使用藍色標籤 (標示為 (B)) 清除螢幕保護貼面上的薄膜。這是表層的一面。*



10. 如果還有氣泡，請使用塗抹器輕輕地將氣泡推向螢幕的兩側。

*注意：如果螢幕保護貼的表層面黏上灰塵，請使用除塵貼紙清除。

若要清除：*

將一片膠帶貼在螢幕保護貼的角落，然後慢慢撕下螢幕保護貼。

* 將主機送交 Nintendo 進行維修前，請務必先取下螢幕保護貼。

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.com | POWERA.com

聯絡/支援

如需查看最新的常見問題解答以及獲得正版 PowerA 配件的支援，請造訪 **PowerA.com/Support**。

保固


2 年有限保固：請造訪 **PowerA.com/Support** 了解詳情。

附加法律

© 2025 ACCO Brands。版權所有。PowerA 和 PowerA 標誌是 ACCO Brands 的商標。所有其他註冊和未註冊的商標均係其各自所有者之財產。

© Nintendo。Nintendo Switch 是 Nintendo 的商標。

CO JE SOUČÁSTÍ BALENÍ:



NASKENOVÁNÍM ZOBRAZÍTE VÝUKOVÉ VIDEO:




INSTALACE:

1. Před instalací chrániče obrazovky nejprve postupujte podle níže uvedených pokynů 2–5 a nainstalujte vodítka pro umístění. Vodítka pro umístění pomohou zajistit přesné nasazení chrániče obrazovky.




2. Pomocí přiloženého čistícího hadříku z mikrovlákna jemně otřete obrazovku, abyste odstranili prach a nečistoty. **Nepoužívejte těkavé oleje, alkohol ani materiály, jako je hedvábný papír, které mohou vytvářet žmolky.**


3. Pokud chcete použít vodítka pro umístění, nalepte lepicí stranu čtyř vodítek na každý roh okraje obrazovky konzole. Boční strany vodítek s označením (1) se nacházejí na horní a dolní straně obrazovky. Boční strany vodítek s označením (2) se nacházejí na levé a pravé straně obrazovky. Vodítka umístěte pouze na okraje obrazovky, neumisťujte je přímo na obrazovku.




4. Po nanesení vodítek pro umístění znovu odstraňte prach a nečistoty z obrazovky konzole. Jemně otřete obrazovku pomocí přiloženého čistícího hadříku



5. Pokud na obrazovce zůstane nějaký prach, použijte přiloženou samolepku pro odstranění prachu, která posbírá všechny zbývající částice.



6. Když je obrazovka čistá, najděte chránič obrazovky a odstraňte fólii z lepicí strany chrániče pomocí **ČERVENÉHO** jazýčku označeného (A). Tato strana se aplikuje na obrazovku konzole.




7. Zarovnejte rohy chrániče obrazovky podle vodítek pro umístění, která se nacházejí vlevo nahoře a vlevo dole na obrazovce konzole.




8. Pomalu začněte nanášet chránič obrazovky pomocí přiloženého aplikátoru, abyste odstranili bubliny, dokud chránič obrazovky nedosáhne pravého horního a pravého dolního

rohu vodítek pro umístění na chrániči obrazovky.



9. Odstraňte fólii na povrchu chrániče obrazovky pomocí **MODRÉHO** jazýčku s označením (B). Toto je vnější strana. *



10. Pokud na povrchu zůstaly vzduchové bubliny, jemně je vytlačte aplikátorem směrem ke stranám obrazovky.

* **POZNÁMKA:** Pokud na vnější straně chrániče obrazovky zůstal prach, odstraňte jej pomocí jedné ze samolepek pro odstranění prachu.

ODSTRANĚNÍ:*

Připevněte kousek lepicí pásky do rohu chrániče obrazovky a pomalu chránič odlepte.

* **Chránič obrazovky vždy odstraňte před odesláním konzole k opravě společnosti Nintendo.**

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.com | POWERA.com

KONTAKT/PODPORA

Pokud potřebujete pomoc s originálním příslušenstvím PowerA, navštivte stránku PowerA.com/Support.

ZÁRUKA


Dvouletá omezená záruka: podrobnosti naleznete na adrese PowerA.com/support.

DALŠÍ PRÁVNÍ INFORMACE

© 2025 ACCO Brands. Všechna práva vyhrazena. PowerA a logo PowerA jsou ochranné známky společnosti ACCO Brands. Všechny ostatní registrované i neregistrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

© Nintendo. Nintendo Switch je ochranná známka společnosti Nintendo.

DETTE MEDFØLGER:



SCAN HER FOR
AT SE EN IN-
STRUKTIONS-
VIDEO:



MONTERING:

1. Inden skærmbeskyttelsen påføres, skal nedenstående instruktioner 2-5 følges med henblik på at montere placeringsguiderne. Placeringsguiderne vil sørge for, at skærmbeskyttelsen påføres præcist.

2. Aftør skærmen forsigtigt med den medfølgende mikrofiberklud til at fjerne støv og snavs. **Undlad at bruge flygtige olier, alkohol eller materialer såsom silkepapir, som kan producere fnug.**

3. Placeringsguiderne påsættes ved at anbringe den klæbende side af de fire guides på hvert hjørne af konsollens skærm. Siderne af guiderne mærket (1) vil sidde i toppen og bunden af skærmen. Siderne af guiderne mærket (2) vil sidde i venstre og højre side af skærmen. Anbring kun guiderne på skærmens hjørner. Undlad at anbringe dem direkte på skærmen.

4. Når placeringsguiderne er sat på, skal du igen fjerne støv og snavs fra konsollens skærm. Aftør skærmen forsigtigt med den medfølgende mikrofiberklud. **Undlad at bruge flygtige olier, alkohol eller materialer såsom silkepapir, som kan producere fnug.**

5. Hvis der stadig er støv, skal den medfølgende slip til at fjerne støv benyttes til at opsamle eventuelle resterende partikler.

6. Når skærmen er ren, skal du tage skærmbeskyttelsen og fjerne filmen fra den klæbende side af beskyttelsen ved at bruge den **RØDE** tap mærket (A). Dette er den side, der skal anbringes på konsollens skærm.

7. Anbring skærmbeskyttelsens hjørner ud for de placeringsguider, der er placeret i øverste venstre og nederste venstre hjørne af konsollens skærm.

8. Begynd langsomt at påføre skærmbeskyttelsen ved at bruge den

medfølgende udglatte til at skubbe luftbobler væk, indtil skærmbeskyttelsen når ud til øverste højre og nederste højre hjørne af skærmbeskyttelsens placeringsguider.

9. Fjern filmen på skærmbeskyttelsens overflade ved at bruge den **BLÅ** tap mærket (B). Dette er overfladesiden. *

10. I tilfælde af resterende luftbobler skal du bruge udglatte til forsigtigt at skubbe dem mod skærmens sider.

* **BEMÆRK:** Hvis der sidder støv fast på overfladesiden af skærmbeskyttelsen, kan du bruge en slip til at fjerne støvet.

AFMONTERING:*

Sæt et stykke klæbende tape på et af skærmbeskyttelsens hjørner, og træk langsomt skærmbeskyttelsen opad.

* Fjern altid skærmbeskyttelsen, inden konsollen sendes til Nintendo med henblik på reparation.

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.com | POWERA.com

KONTAKT/SUPPORT

For at få support til dit autentiske PowerA-udstyr skal du gå ind på **PowerA.com/Support**.

GARANTI


2 års begrænset garanti: Besøg **PowerA.com/Support** for at få mere at vide.

YDERLIGERE JURIDISK E OPLYSNINGER

© 2025 ACCO Brands. Alle rettigheder forbeholdes. PowerA og PowerA Logo er varemærker tilhørende ACCO Brands. Alle øvrige registrerede og ikke-registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere.


© Nintendo. Nintendo Switch er et varemærke tilhørende Nintendo.

WAS ENTHALTEN IST:




ANBRINGUNG:


1. Bevor du die Display-Schutzfolie anbringst, befolge zunächst die Anweisungen 2–5 unten, um die Platzierungshilfen zu installieren. Die Platzierungshilfen helfen dir dabei, die Schutzfolie korrekt anzubringen.




2. Wische den Bildschirm mit dem mitgelieferten Mikrofaser-Reinigungstuch sanft ab, um Staub und Schmutz zu entfernen. **Verwende keine flüchtigen Öle, Alkohol oder Materialien wie Seidenpapier, die Fusseln bilden können.**




3. Zum Anbringen der Platzierungshilfen klebe die klebende Seite von vier Führungen auf jede Ecke des Konsolenbildschirmrands. Die mit (1) gekennzeichneten Seiten der Führungen liegen oben und unten auf dem Bildschirm. Die mit (2) gekennzeichneten Seiten der Führungen befinden sich links und rechts auf dem Bildschirm. Lege die Führungen nur an den Rändern des Bildschirms an, nicht direkt auf dem Bildschirm.




4. Entferne nach dem Anbringen der Platzierungshilfen erneut Staub und Schmutz vom Konsolenbildschirm. Wische den Bildschirm mit dem mitgelieferten Mikrofaser-Reinigungstuch sanft ab. **Verwende keine flüchtigen Öle, Alkohol oder Materialien wie Seidenpapier, die Fusseln bilden können.**



5. Falls noch Staub vorhanden ist, verwende die mitgelieferte Staubentfernungsplakette, um die restlichen Partikel aufzunehmen.



6. Wenn der Bildschirm sauber ist, suche den Bildschirmschutz und entferne die Folie von der Klebeseite des Schutzes mit Hilfe der **ROTEN** Lasche mit der Bezeichnung (A). Dies ist die Seite, die auf dem Konsolenbildschirm angezeigt wird.




7. Richte die Ecken des Bildschirmschutzes an den Platzierungshilfen aus, die sich oben links und unten links auf dem Konsolenbildschirm befinden.


SCANNE HIER, UM DAS ANLEITUNGSVIDEO ANZUSEHEN:



8. Beginne langsam mit dem Anbringen der Schutzfolie, indem du den mitgelieferten Applikator verwendest, um Blasen wegzudrücken, bis die Schutzfolie auf die oberen rechten und unteren rechten Ecken der Platzierungshilfen auf der Schutzfolie trifft.



9. Entferne die Folie auf der Oberfläche des Bildschirmschutzes mit der **BLAUEN** Lasche mit der Bezeichnung (B). Dies ist die Oberflächenseite. *



10. Falls noch Luftblasen vorhanden sind, drücke diese mit dem Applikator vorsichtig zu den Seiten des Bildschirms hin heraus.

* *HINWEIS: Wenn sich Staub auf der Oberfläche des Bildschirmschutzes befindet, entferne ihn mit einem der Staubentfernungsplaketten.*

ENTFERNEN:*

Klebe ein Stück Klebeband auf eine Ecke der Display-Schutzfolie und ziehe die Schutzfolie langsam ab.

* *Entferne immer den Bildschirmschutz, bevor du die Konsole zur Reparatur an Nintendo schickst.*

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.com | POWERA.com

KUNDENDIENST

Hilfe zu Ihrem PowerA-Originalzubehör erhalten Sie im Hilfebereich von PowerA.com/Support.


GARANTIE

Eingeschränkte 2-Jahre-Garantie. Details finden Sie auf PowerA.com/Support.

ZUSÄTZLICHE RECHTLICHE HINWEISE


© 2025 ACCO Brands. Alle Rechte vorbehalten. PowerA und PowerA Logo sind Marken der ACCO Brands. Alle anderen eingetragenen und nicht eingetragenen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © Nintendo. Nintendo Switch ist eine Marke von Nintendo.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ:



ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ:





1. Πριν εφαρμόσετε το προστατευτικό οθόνης, ακολουθήστε πρώτα τις παρακάτω οδηγίες 2-5 για να τοποθετήσετε τους οδηγούς τοποθέτησης. Οι οδηγοί τοποθέτησης θα σας βοηθήσουν να βεβαιωθείτε ότι το προστατευτικό οθόνης εφαρμόζεται με ακρίβεια.



2. Σκουπίστε απαλά την οθόνη για να απομακρύνετε τη σκόνη και τις ακαθαρσίες με το πανί καθαρισμού μικροϊνών που παρέχεται στη συσκευασία. Μη χρησιμοποιείτε πτητικά έλαια, οινόπνευμα ή υλικά όπως χαρτί υγείας που μπορεί να αφήσουν χνούδια.

3. Για να εφαρμόσετε τους οδηγούς τοποθέτησης, κολλήστε την αυτοκόλλητη πλευρά των τεσσάρων οδηγών σε κάθε γωνία στις άκρες της οθόνης της κονσόλας. Οι πλευρές των οδηγών με την ένδειξη (1) θα εφαρμόζουν στο πάνω και το κάτω μέρος της οθόνης. Οι πλευρές των οδηγών με την ένδειξη (2) θα εφαρμόζουν στο αριστερό και το δεξί μέρος της οθόνης. Τοποθετήστε τους οδηγούς μόνο στις άκρες της οθόνης, μην τους τοποθετείτε απευθείας στην οθόνη.

4. Αφού εφαρμόσετε τους οδηγούς τοποθέτησης, απομακρύνετε ξανά τη




5. Εάν έχει μείνει σκόνη, χρησιμοποιήστε το αυτοκόλλητο που περιλαμβάνεται για την απομάκρυνση της σκόνης για να μαζέψετε τυχόν εναπομείναντα σωματίδια.
6. Όταν η οθόνη είναι καθαρή, αφαιρέστε τη μεμβράνη από την αυτοκόλλητη πλευρά του προστατευτικού οθόνης χρησιμοποιώντας την ΚΟΚΚΙΝΗ ετικέτα με την ένδειξη (A). Αυτή είναι η πλευρά που εφαρμόζεται στην οθόνη της κονσόλας.
7. Ευθυγραμμίστε τις γωνίες του προστατευτικού οθόνης δίπλα στους οδηγούς τοποθέτησης που βρίσκονται πάνω αριστερά και κάτω αριστερά στην οθόνη της κονσόλας.
8. Αρχίστε να εφαρμόζετε σιγά-σιγά το προστατευτικό οθόνης χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο εργαλείο εφαρμογής για

ΣΑΡΩΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ:



σκόνη και τις ακαθαρσίες από την οθόνη της κονσόλας. Σκουπίστε απαλά την οθόνη με το πανί καθαρισμού μικροϊνών που παρέχεται στη συσκευασία. Μη χρησιμοποιείτε πτητικά έλαια, οινόπνευμα ή υλικά όπως χαρτί υγείας που μπορεί να αφήσουν χνούδια.



να απομακρύνετε τις φυσαλίδες μέχρι το προστατευτικό οθόνης να συναντήσει την επάνω δεξιά και κάτω δεξιά γωνία των οδηγών τοποθέτησης στο προστατευτικό οθόνης.

9. Αφαιρέστε τη μεμβράνη στην επιφάνεια του προστατευτικού οθόνης χρησιμοποιώντας την ΜΠΛΕ ετικέτα με την ένδειξη (B). Αυτή είναι η πλευρά της επιφάνειας.*
10. Εάν έχουν μείνει φυσαλίδες αέρα, χρησιμοποιήστε το εργαλείο εφαρμογής για να τις σπρώξετε απαλά προς τις πλευρές της οθόνης.

* Σημείωση: Εάν έχει κολλήσει σκόνη στην πλευρά της επιφάνειας του προστατευτικού οθόνης, αφαιρέστε την χρησιμοποιώντας ένα από τα αυτοκόλλητα αφαίρεσης σκόνης.

ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ:*

Τοποθετήστε ένα κομμάτι αυτοκόλλητης ταινίας σε μια γωνία του προστατευτικού οθόνης και ξεκολλήστε το προστατευτικό οθόνης αργά προς τα πάνω.

* Αφαιρείτε πάντα το προστατευτικό οθόνης πριν παραδώσετε την κονσόλα στη Nintendo για επισκευή.

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.com | POWERA.com

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Για υποστήριξη για τα γνήσια αξεσουάρ PowerA, επισκεφθείτε τη διεύθυνση **PowerA.com/Support**.

ΕΓΓΥΗΣΗ


Περιορισμένη εγγύηση 2 ετών: Επισκεφθείτε τη διεύθυνση **PowerA.com/support** για λεπτομέρειες.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

© 2025 ACCO Brands. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η ονομασία PowerA και το λογότυπο PowerA αποτελούν εμπορικά σήματα της ACCO Brands. Όλα τα άλλα κατατεθέντα και μη κατατεθέντα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

© Nintendo. Η ονομασία Nintendo Switch είναι εμπορικό σήμα της Nintendo.


INCLUYE:




ESCANEA
PARA VER EL
VÍDEO DEL
TUTORIAL:

PARA COLOCARLO:

1. Antes de colocar el protector de pantalla, sigue los pasos 2 a 5 para instalar las guías de colocación. Con las guías de colocación, te asegurarás de que estás colocando el protector de pantalla en su posición exacta.







2. Limpia la pantalla con suavidad para eliminar el polvo y la suciedad con la gamuza de microfibra incluida. **No uses aceites volátiles, alcohol o materiales como pañuelos de papel que puedan dejar pelusas.**



3. Para aplicar las guías de colocación, pega la cara adhesiva de cuatro guías en cada esquina del borde de la pantalla. Los lados de las guías en los que pone (1) quedarán en la parte superior e inferior de la pantalla. Los lados de las guías en los que pone (2) quedarán en la parte izquierda y derecha de la pantalla. Coloca las guías en los bordes de la pantalla únicamente; no los coloques directamente sobre la pantalla.

4. Una vez que las guías de colocación estén aplicadas, vuelve a limpiar el





polvo y la suciedad de la pantalla de la consola. Limpia la pantalla con suavidad con la gamuza de microfibra incluida. **No uses aceites volátiles, alcohol o materiales como pañuelos de papel que puedan dejar pelusas.**

5. Si queda algo de polvo, usa uno de los adhesivos para retirar el polvo incluidos para quitar las partículas restantes.

6. Cuando la pantalla esté limpia, localiza el protector de pantalla. Retira la película de la cara adhesiva del protector usando la pestaña **ROJA** en la que pone (A). Esta es la cara que se coloca en contacto con la pantalla de la consola.

7. Alinea las esquinas del protector de pantalla junto a las guías de colocación de la parte superior izquierda e inferior izquierda de la pantalla de la consola.

8. Empieza a colocar lentamente el protector de pantalla usando el



aplicador incluido para eliminar las burbujas hasta que el protector se llegue a las esquinas superior derecha e inferior derecha de las guías de colocación.

9. Retira la película de la superficie del protector usando la pestaña **AZUL** en la que pone (B). Esta es la cara de la superficie. *

10. Si han quedado burbujas de aire, usa el aplicador para empujarlas con suavidad y sacarlas por los lados de la pantalla.

* *NOTA: si hay polvo en la cara de la superficie del protector, quítalo con uno de los adhesivos para retirar el polvo.*

PARA RETIRARLO:*

Pega un trozo de cinta adhesiva en una esquina del protector de pantalla y despégalo lentamente.

* *Retira siempre el protector de pantalla antes de enviar la consola a Nintendo para repararla.*

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.com | POWERA.com

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Si necesitas ayuda con tus accesorios originales de PowerA, visita PowerA.com/Support.


GARANTÍA

Garantía limitada de dos años. Visita PowerA.com/Support para obtener más información.

INFORMACIÓN LEGAL ADICIONAL

© 2025 ACCO Brands. Todos los derechos reservados. PowerA y el logotipo de PowerA son marcas comerciales de ACCO Brands. Todas las demás marcas registradas y no registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.
© Nintendo. Nintendo Switch es una marca comercial de Nintendo.

COSA È COMPRESO:



SCANSIONATE
QUESTO CODICE
PER VEDERE IL
TUTORIAL:








PER APPLICARLA:

1. Prima di applicare la pellicola protettiva, seguite i passaggi 2-5 sottostanti per installare le guide di posizionamento. Le guide di posizionamento vi aiuteranno ad applicare la pellicola protettiva in maniera precisa.




2. Pulite lo schermo per rimuovere polvere e sporcizia con il panno in microfibra incluso. **Non usate olii, alcool o altri materiali, come fazzoletti di carta che potrebbero creare pelucchi.**
3. Per applicare le guide di posizionamento, attaccate il lato adesivo delle quattro guide agli angoli dello schermo della console. Il lato delle guide contrassegnato con (1) si troveranno sopra e sotto allo schermo. Il lato delle guide contrassegnato con (2) si troveranno a sinistra e destra dello schermo. Posizionate le guide solo ai bordi dello schermo e non sopra allo schermo.
4. Una volta installate le guide di posiziona, rimuovete nuovamente la polvere e la sporcizia dallo schermo



della console. Pulite lo schermo con il panno in microfibra incluso. **Non usate olii, alcool o altri materiali, come fazzoletti di carta che potrebbero creare pelucchi.**

5. Se c'è ancora della polvere sullo schermo, usate gli adesivi rimuovi polvere per togliere qualsiasi particella rimasta.
6. Quando lo schermo è pulito, prendete la pellicola protettiva e rimuovetene la protezione dal lato adesivo usando la targhetta **ROSSA** con la scritta (A). Il lato appena scoperto è quello che andrà applicato sullo schermo della console.
7. Allineate gli angoli della pellicola protettiva con le guide di posizionamento presenti negli angoli in alto e in basso a sinistra dello schermo.
8. Iniziate lentamente ad applicare la pellicola protettiva usando l'applicatore incluso per rimuovere



eventuali bolle d'aria finché la pellicola protettiva arriva a toccare gli angoli in alto e in basso a destra delle guide di posizionamento.

9. Rimuovete la pellicola presente sulla superficie della pellicola protettiva usando la targhetta **BLU** con la scritta (B). Il lato appena scoperto è quello superficiale. *
10. Se sono rimaste delle bolle d'aria, usate l'applicatore per spingerle lentamente verso i bordi esterni dello schermo.

** NOTA BENE: se c'è della polvere sul lato superficiale della pellicola protettiva, rimuovetela con uno degli adesivi rimuovi polvere.*

PER RIMUOVERLA:*

Attaccate un pezzo di nastro adesivo a uno degli angoli della pellicola protettiva e rimuovetela lentamente.

** Rimuovete sempre le pellicole protettive prima di inviare una console Nintendo a un centro di riparazione.*

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.com | POWERA.com

SERVIZIO CLIENTI

Per richiedere assistenza per i tuoi accessori PowerA autentici, visita la pagina PowerA.com/Support.

GARANZIA


Garanzia limitata di due anni. Per ulteriori informazioni, visita PowerA.com/Support.

INFORMAZIONI LEGALI

© 2025 ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. PowerA e il logo PowerA sono marchi registrati di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi, registrati e non, appartengono ai rispettivi proprietari.

© Nintendo. Nintendo Switch è un marchio registrato di Nintendo.

梱包品：



チュートリアルビデオを見るにはこちらをスキャンしてください：




取り付け手順：


1. スクリーンプロテクターを貼り付ける前に、まず以下の手順2から5に従って配置ガイドを取り付けてください。配置ガイドはスクリーンプロテクターを正確に貼り付けるために役立ちます。



2. 付属のマイクロファイバークリーニングクロスで画面を優しく拭き、ほこりや汚れを取り除きます。揮発性油やアルコール、ホコリの原因となりうるティッシュペーパーは使用しないでください。




3. 配置ガイドの4つの粘着面を本体画面の端の各コーナーに貼り付けます。(1)と書かれたガイドの側面が画面の上部と下部に配置されます。(2)と書かれたガイドの側面が画面の左右に配置されます。ガイドは画面の端にのみ配置し、画面上に直接配置しないでください。




4. 配置ガイドを貼り付けたら、本体画面から再度ほこりや汚れを取り除きます。同梱のクリーニング


クロスで画面を優しく拭ってください。揮発性油やアルコール、ホコリの原因となりうるティッシュペーパーは使用しないでください。



5. ほこりが残っている場合は、付属のほこり除去ステッカーで残った粒子を取り除きます。




6. 画面がきれいになったら、スクリーンプロテクターを見つけ、赤い(A)のラベルのついたタブを用いてプロテクターの粘着面からフィルムを取り外します。こちらが本体画面に貼り付ける面です。




7. スクリーンプロテクターの角を、本体画面の左上と左下にある配置ガイドの横に合わせます。



8. 付属のアプリケーターを使用して、スクリーンプロテクターがスクリーンプロテクターの配置ガイドの右上隅と右下隅に合うまで、気泡を押し出しながらゆっくりとスクリーンプロテクターを貼り付けます。



9. 青い(B)のタブを使用して、スクリーンプロテクターの表面のフィルムを取り外します。こちら側が表面(外面)になります。*



10. 気泡が残っている場合は、アプリケーターを使用して、画面の側面に向かって気泡をゆっくりと押し出します。

* 注記：スクリーンプロテクターの表面側にほこりが付着している場合は、ほこり除去ステッカーを使用して取り除いてください。

取り除く方法:*

粘着テープをスクリーンプロテクターの端に貼り付けて、めくり上げるようにゆっくりとプロテクターを剥がします。

* 本体を任天堂に修理に出す際は、必ずスクリーンプロテクターを取り外してください。

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.com | POWERA.com

サポート問い合わせ先

正規PowerAアクセサリのサポートについては、こちらをご覧ください。PowerA.com/Support


保証について

2年間の国内正規品限定保証の詳細については、こちらをご覧ください。PowerA.com/Support

その他の法的情報

© 2025 ACCO Brands.無断転載を禁じます。
PowerAおよびPowerAロゴはACCO Brandsの商標です。その他すべての登録商標および未登録商標は、それぞれの所有者の財産です。
© Nintendo. Nintendo Switchは任天堂の商標です。

포함 항목:



여기를 스캔해
튜토리얼
동영상을
시청하세요:




부착 방법:


1. 화면 보호 필름을 붙이기 전에 먼저 하단의 지침 2-5에 따라 부착 가이드를 설치하세요. 부착 가이드는 화면 보호 필름을 정확하게 부착하는 데 도움이 됩니다.






2. 포함된 극세사 먼지 제거용 천으로 화면을 부드럽게 닦아 먼지와 오물을 제거하세요. **휘발성 오일, 알코올 또는 보풀을 생성할 수 있는 휴지와 같은 재료를 사용하지 마십시오.**



3. 부착 가이드를 사용하려면 네 가이드의 부착면을 콘솔 화면의 가장자리에 붙이세요. (1)이라고 표시된 가이드 측면이 화면의 상단과 하단에 배치됩니다. (2)이라고 표시된 가이드 측면이 화면의 좌측과 우측에 배치됩니다. 가이드는 화면 가장자리에만 배치하고 직접 스크린 위에 붙이지 마십시오.




4. 부착 가이드가 배치되었다면 다시 콘솔 스크린의 먼지와 오물을 다시 제거하십시오. 포함된




5. 만약 먼지가 남아있다면 포함된 먼지 제거 스티커를 사용해 남아있는 먼지를 제거하십시오.
6. 스크린이 깨끗해지면 화면 보호 필름의 위치를 잡고 (A)라고 표시된 **빨간색** 탭을 사용해 필름의 부착면에 있는 필름을 제거하십시오. 이는 콘솔 화면에 부착되는 면입니다.
7. 콘솔 스크린의 좌측 상단 및 좌측 하단에 있는 부착 가이드의 옆으로 화면 보호 필름의 모서리를 정렬하십시오.
8. 포함된 어플리케이션을 사용해 화면 보호 필름이 화면 보호 필름 부착 가이드의 우측 상단과 우측 하단 모서리에 맞닿을 때까지

기포를 밀어내면서 천천히 화면 보호 필름을 부착하십시오.



9. (B)라고 표시된 **파란색** 탭을 사용해 화면 보호 필름 표면에 있는 필름을 제거하십시오. 이는 표면 측입니다. *



10. 만약 기포가 남아있다면 어플리케이션을 사용해 부드럽게 화면의 측면으로 밀어내십시오.

* 참고: 화면 보호 필름의 표면에 먼지가 묻어 있다면 먼지 제거 스티커를 사용해 제거하십시오.

제거 방법:*

접착 테이프 조각을 화면 보호 필름의 모서리에 부착하고 화면 보호 필름을 천천히 벗겨 냅니다.

* 수리를 위해 콘솔을 Nintendo에 보내기 전에 항상 화면 보호 필름을 제거하십시오.

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.com | POWERA.com

문의/지원

정품 PowerA 액세서리에 대한 지원을 받으려면 **PowerA.com/Support**를 방문하십시오.

보증


2년 보증: 자세한 내용은 **PowerA.com/Support**를 방문하십시오.

추가 법적 정보

© 2025 ACCO Brands. All Rights Reserved. PowerA 및 PowerA 로고는 ACCO Brands의 상표입니다. 다른 모든 등록 및 미등록 상표는 해당 소유자의 재산입니다.

© Nintendo. Nintendo Switch는 Nintendo의 상표입니다.

KAS ĮEINA Į RINKINĮ:



NUSKAITYKITE
ČIA, JEI NORITE
PERŽIŪRėti
MOKOMĄJĮ
VAIZDO ĮRAŠĄ:




UŽDĖJIMAS:

- 1.** Prieš klijuodami apsauginę ekrano plėvelę, vadovaukitės 2–5 toliau pateiktų nurodymų punktu, kad uždėtumėte kreiptuvus. Kreiptuvai padės teisingai uždėti apsauginę ekrano plėvelę.




- 2.** Pridėta mikropluošto šluoste švelniai nuvalykite ekraną, kad pašalintumėte dulkes ir nešvarumus. **Nenaudokite eterinių aliejų, alkoholio ar tokių medžiagų kaip popierinės servetėlės, nes jos gali palikti pūkelių.**

- 3.** Norėdami uždėti kreiptuvus, priklijuokite lipniąją kiekvieno iš keturių kreiptuvų pusę prie kiekvieno konsolės ekrano krašto kampo. Pusės, pažymėtos (1), bus ekrano viršuje ir apačioje. Pusės, pažymėtos (2), bus ekrano kairėje ir dešinėje. Kreiptuvus dėkite tik ant ekrano kraštų, nedėkite jų tiesiai ant ekrano.




- 4.** Uždėję kreiptuvus dar kartą pašalinkite nuo konsolės ekrano dulkes ir nešvarumus. Pridėta mikropluošto šluoste švelniai


nuvalykite ekraną. **Nenaudokite eterinių aliejų, alkoholio ar tokių medžiagų kaip popierinės servetėlės, nes jos gali palikti pūkelių.**



- 5.** Jei liko dulkių, naudokite pridėtą dulkių šalinimo lipduką, kad surinktumėte likusias daleles.




- 6.** Kai ekranas bus švarus, nustatykite teisingą apsauginės ekrano plėvelės padėtį ir nuimkite plėvelę nuo lipniosios apsaugos pusės, naudodamiesi **RAUDONU** skirtuku, pažymėtu (A). Tai yra pusė, dedama ant konsolės ekrano.



- 7.** Apsauginės ekrano plėvelės kampus sulygiuokite su kreiptuvais, esančiais konsolės ekrano kairiajame viršutiniame ir kairiajame apatiniame kampe.



- 8.** Pradėkite lėtai klijuoti apsauginę ekrano plėvelę, pridėtu aplikatoriumi išstumdami burbuliukus, kol ji pasieks viršutinį dešinįjį ir apatinį dešinįjį apsauginės ekrano plėvelės kreiptuvų kampus.



- 9.** Nuimkite viršutinį apsauginės ekrano plėvelės sluoksnį, naudodamiesi **MĖLYNU** skirtuku, pažymėtu (B). Tai yra viršutinė pusė. *



- 10.** Jei yra likę oro burbuliukų, naudodami aplikatorių švelniai juos išstumkite link ekrano kraštų.

* PASTABA. Jei ant apsauginės ekrano plėvelės paviršiaus pusės prilipo dulkių, pašalinkite jas naudodami vieną iš dulkių šalinimo lipdukų.

NUĖMIMAS:*

Priklijuokite gabalėlį lipnios juostos prie apsauginės ekrano plėvelės kampo ir lėtai ją nulupkite.

* Visada nuimkite apsauginę ekrano plėvelę prieš pateikdami „Nintendo“ konsolę taisyti.

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.com | POWERA.com

KONTAKTAS / PALAIKYMAS

Originaliems „PowerA“ priedams skirtą palaikymą rasite **PowerA.com/Support**.

GARANTIJA


2 metų ribotoji garantija: išsamesnės informacijos rasite svetainėje **PowerA.com/Support**.

PAPILDOMA TEISINĖ INFORMACIJA

© „2025 ACCO Brands“. Visos teisės saugomos. „PowerA“ ir „PowerA“ logotipas yra „ACCO Brands“ prekių ženklai. Visi kiti registruotieji ir neregistruotieji prekių ženklai priklauso jų atitinkamiems savininkams.

© „Nintendo“. „Nintendo Switch“ yra registruotasis „Nintendo“ prekių ženklas.

TARTALOM:



FELHELYEZÉS:

1. A képernyővédő felhelyezése előtt először kövesd az alábbi 2–5. utasításokat az elhelyezéshez. Az elhelyezési útmutató segít abban, hogy a képernyővédő pontosan kerüljön felhelyezésre.

2. A mellékelt mikroszálas tisztítókendővel finoman töröld le a képernyőt a por és a szennyeződések eltávolításához. Ne használj illékony olajokat, alkoholt vagy olyan anyagokat, mint például papírzsebkendő, amelyek szőszösek lehetnek.


3. Az elhelyezési útmutató alkalmazásához ragaszd fel a négy vezetőelem ragasztós oldalát a konzol képernyője szélének minden sarkára. A vezetőelemek (1) jelzésű szélei a képernyő felső és alsó részére kerülnek. A vezetőelemek (2) jelzésű szélei a képernyő bal és jobb részére kerülnek. A vezetőelemeket csak a képernyő széleire helyezd el, ne közvetlenül a képernyőre.

4. Az elhelyezést segítő vezetőelemek felhelyezése után töröld le újra a port és a szennyeződések a konzol képernyőjéről. A mellékelt mikroszálas tisztítókendővel finoman töröld le a képernyőt. Ne használj

SZKENNELD BE A
BEMUTATÓVIDEÓ
MEGTEKINTÉSÉHEZ:



- illékony olajokat, alkoholt vagy olyan anyagokat, mint például papírzsebkendő, amelyek szőszösek lehetnek.
5. Ha por marad a képernyőn, használd a mellékelt poreltávolító matricát a maradványok eltávolításához.
6. Ha a képernyő tiszta, ved elő a képernyővédőt, és távolítsd el a fóliát a képernyővédő ragasztós oldaláról a PIROS fülnél fogva (A jelzés). Ez az oldal kerül a konzol képernyőjére.
7. Állítsd a képernyővédő sarkát a konzol képernyőjének bal felső és bal alsó részén elhelyezett elhelyezési vezetőelemek mellé.
8. Lassan kezd el felhelyezni a képernyővédőt a mellékelt applikátorral, hogy kinyomd a buborékokat, amíg a képernyővédő el nem éri a képernyővédőn lévő elhelyezési vezetőelemek jobb felső és jobb alsó sarkát.



9. Távolítsd el a fóliát a képernyővédő felületéről a KÉK fülnél fogva (B jelzés). Ez a külső oldala. *
10. Ha maradtak légbuborékok, az applikátorral óvatosan nyomd ki őket a képernyő oldala felé.

* MEGJEGYZÉS: Ha por tapadt a képernyővédő felületére, távolítsd el azt a poreltávolító matricák egyikével.

ELTÁVOLÍTÁSA:*

Rögzíts egy darab ragasztószalagot a képernyővédő egyik sarkára, és lassan húzd le a képernyővédőt.

* Mindig távolítsd el a képernyővédőt, mielőtt a konzolt elküldöd a Nintendónak javításra.

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.com | POWERA.com

KAPCSOLATFELVÉTEL/TÁMOGATÁS

Az eredeti PowerA tartozékokkal kapcsolatos támogatásért látogass el a PowerA.com/Support oldalra.


GARANCIA

2 év korlátozott garancia: A részletekért látogass el a PowerA.com/Support oldalra.

TOVÁBBI JOGI VONATKOZÁSÚ INFORMÁCIÓK

© 2025 ACCO Brands. Minden jog fenntartva. A PowerA és a PowerA logó az ACCO Brands védjegye. Minden más regisztrált és nem regisztrált védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.
© Nintendo. A Nintendo Switch a Nintendo védjegye.

INBEGREPEN:




SCAN HIER
OM DE TUTO-
RIALVIDEO TE
BEKIJKEN:

TOEPASSEN:


1. Voordat je de screen protector toepast, volg je eerst instructies 2-5 hieronder om de geleiders te plaatsen. Deze zorgen ervoor dat je de screen protector correct toepast.




2. Veeg het scherm voorzichtig schoon met het bijgeleverde microvezeldoekje om stof en vuil te verwijderen. **Gebruik geen vluchtige oliën, alcohol of materialen zoals tissuepapier die pluisjes kunnen achterlaten.**



3. Om de geleiders te plaatsen, plak je de klevende zijde van vier geleiders op elke hoek van de rand van het consolescherm. De zijden van de geleiders gelabeld (1) komen aan de boven- en onderkant van het scherm. De zijden van de geleiders gelabeld (2) komen aan de linker- en rechterkant van het scherm. Plaats de geleiders alleen op de randen van het scherm, niet direct op het scherm zelf.




4. Nadat je de geleiders hebt geplaatst, verwijder je weer stof en vuil van het consolescherm. Veeg het scherm voorzichtig schoon met het bijgeleverde microvezeldoekje. **Gebruik geen vluchtige oliën, alcohol of materialen zoals tissuepapier die pluisjes kunnen achterlaten.**



5. Gebruik de meegeleverde stofverwijderingssticker om eventuele achtergebleven stofdeeltjes te verwijderen.




6. Als het scherm schoon is, pak dan de screen protector en verwijder de folie van de klevende zijde met behulp van het **RODE** lipje met het label (A). Dit is de zijde die op het consolescherm wordt geplaatst.




7. Lijn de hoeken van de screen protector uit met de geleiders die je linksboven en linksonder op het consolescherm hebt geplaatst.



8. Breng de screen protector geleidelijk aan met de bijgeleverde applicator, waarbij je eventuele luchtballen wegduwt totdat de screen protector de rechterboven- en rechteronderhoeken van de geleiders op het scherm bereikt.



9. Verwijder de folie van het oppervlak van de screen protector met het **BLAUWE** lipje met het label (B). Dit is de oppervlaktezijde. *



10. Als er nog luchtballen zijn, gebruik dan de applicator om ze voorzichtig naar de randen van het scherm te duwen.

** Let op: Als er stof aan de oppervlaktezijde van de screen protector vastzit, verwijder je dit met een van de stofverwijderingsstickers.*

VERWIJDEREN:*

Bevestig een stukje plakband aan een hoek van de screen protector en trek deze langzaam omhoog.

** Verwijder altijd de screen protector voordat je de console ter reparatie naar Nintendo stuurt.*

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.com | POWERA.com

CONTACT/ONDERSTEUNING

Ondersteuning voor je originele PowerA-accessoires vind je op **PowerA.com/Support**.

GARANTIE


Beperkte garantie van 2 jaar: ga naar **PowerA.com/Support** voor meer informatie.

AANVULLENDE JURIDISCHE INFORMATIE

© 2025 ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. PowerA en het PowerA-logo zijn handelsmerken van ACCO Brands. Alle andere (niet-)geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

© Nintendo. Nintendo Switch is een handelsmerk van Nintendo.

DETTE FØLGER MED:



SKANN HER
FOR Å SE OP-
PLÆRINGS-
VIDEO:




MONTERING:

- 1.** Før du monterer skjermbeskyttelsen må du følge instruksjon 2–5 nedenfor for å plasseringsmalene. Plasseringsmalene hjelper med å sørge for at skjermbeskyttelsen monteres riktig.




- 2.** Tørk forsiktig av skjermen for å fjerne støv og smuss med den medfølgende mikrofiberkluten. **Ikke bruk flyktige oljer, alkohol eller materialer som silkepapir, som kan løse.**


- 3.** For å bruke plasseringsmalene fester du den limdekte siden av fire maler i hjørnene på kanten på konsollskjermen. Sidene på malene som er merket med (1), skal plasseres øverst og nederst på skjermen. Sidene på malene som er merket med (2), skal plasseres til venstre og høyre på skjermen. Plasser malene på kantene til skjermen, ikke direkte på skjermen.




- 4.** Når plasseringsmalene er satt på, fjerner du støv og smuss på nytt fra konsollskjermen. Tørk forsiktig av skjermen med den medfølgende




mikrofiberkluten. **Ikke bruk flyktige oljer, alkohol eller materialer som silkepapir, som kan løse.**



- 5.** Hvis det fortsatt er støv, kan du fjerne resterende partikler med den medfølgende klistrelappen for fjerning av støv.



- 6.** Når skjermen er ren, finner du frem skjermbeskyttelsen og fjerner filmen fra limdekte siden ved hjelp av den **RØDE** fliken som er merket med (A). Dette er siden som skal settes på konsollskjermen.




- 7.** Rett inn hjørnene til skjermbeskyttelsen ved siden av plasseringsmalene som er plassert øverst til venstre og nederst til venstre på konsollskjermen.




- 8.** Begynn langsomt å sette på skjermbeskyttelsen, og bruk det medfølgende påføringsverktøyet for å skyve bort bobler til skjermbeskyttelsen møter øverste

og nederste hjørne på høyre side av plasseringsmalene på skjermbeskyttelsen.



- 9.** Fjern filmen på overflaten av skjermbeskyttelsen ved hjelp av den **BLÅ** fliken som er merket med (B). Dette er overflatesiden. *



- 10.** Hvis det fortsatt er bobler, bruker du påføringsvektøyet til å skyve dem forsiktig mot sidene av skjermen.

* **MERK:** Hvis det sitter fast støv på overflatesiden av skjermbeskyttelsen, fjerner du det med klistremerkene for fjerning av støv.

FJERNING:*

Fest en bit teip til et hjørne av skjermbeskytteren, og trekk skjermbeskytteren sakte opp.

* Fjern alltid skjermbeskyttelsen før du sender inn til Nintendo for reparasjon.

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

ACCOBRANDS.com | POWERA.com

KONTAKT/BRUKERSTØTTE

Hvis du trenger hjelp med ditt originale PowerA-tilbehør, kan du gå til PowerA.com/Support.

GARANTI


2 års begrenset garanti: Gå til PowerA.com/Support for mer informasjon.

JURIDISK TILLEGG

© 2025 ACCO Brands. Med enerett. PowerA og PowerA-logoen er varemerker for ACCO Brands. Alle andre registrerte og uregistrerte varemerker og tilhører deres respektive eiere.

© Nintendo. Nintendo Switch er et varemerke for Nintendo.

W ZESTAWIE:



ZESKANUJ
TUTAJ, ABY
OBEJRZEĆ
SAMOUCZEK
WIDEO:



ZAKŁADANIE:





- 1.** Przed nałożeniem folii ochronnej wykonaj czynności opisane w punktach 2–5, aby przymocować ramki. Ramki pomogą prawidłowo założyć folię ochronną.



- 2.** Delikatnie przetrzyj ekran, aby usunąć kurz i brud za pomocą ściereczki z mikrofibry dostarczonej w zestawie. **Nie używaj olejów zawierających związki lotne, alkoholu ani materiałów takich jak bibuła, które mogą pozostawiać strzępki.**

- 3.** Aby nałożyć ramki, przyklej samoprzylepną stronę czterech ramek do każdego rogu krawędzi ekranu konsoli. Boki ramek oznaczone jako (1) będą znajdować się na górze i na dole ekranu. Boki ramek oznaczone jako (2) będą znajdować się po lewej i prawej stronie ekranu. Umieszczaj ramki na krawędziach ekranu, nie bezpośrednio na nim.

- 4.** Gdy ramki są na miejscu, ponownie usuń zabrudzenia i kurz z ekranu konsoli. Delikatnie przetrzyj ekran



za pomocą ściereczki z mikrofibry dostarczonej w zestawie. **Nie używaj olejów zawierających związki lotne, alkoholu ani materiałów takich jak bibuła, które mogą pozostawiać strzępki.**


- 5.** Jeśli po wytarciu ekranu nadal będą na nim drobinki kurzu, usuń je za pomocą naklejek.

- 6.** Gdy ekran będzie czysty, umieść folię ochronną i zdejmij folię z jej samoprzylepnej strony za pomocą **CZERWONEGO** paska oznaczonego jako (A). Ta strona będzie stykała się z ekranem konsoli.

- 7.** Wyrównaj narożniki folii ochronnej przy ramkach umieszczonych w lewym górnym i lewym dolnym rogu ekranu konsoli.

- 8.** Powoli zacznij przyklejać folię ochronną za pomocą dołączonego aplikatora, usuwając spod niej pęcherzyki powietrza. Kontynuuj

aplikację, aż folia ochronna zetknie się z prawym górnym i prawym dolnym rogiem ramek.



- 9.** Usuń folię z powierzchni osłony ekranu za pomocą **NIEBIESKIEGO** paska oznaczonego jako (B). To jest wierzchnia strona. *



- 10.** Jeśli zauważysz, że pod folią ochronną zostały pęcherzyki powietrza, za pomocą aplikatora ostrożnie wypchnij je w kierunku boków ekranu.

* **UWAGA:** jeśli na powierzchni folii ochronnej widzisz kurz, usuń go za pomocą jednej z naklejek.

ZDEJMOWANIE:*

Przyklej kawałek taśmy samoprzylepnej do rogu folii ochronnej i powoli oderwij folię od ekranu.

* **Zawsze zdejmuj osłonę ekranu, zanim wyślesz konsolę Nintendo do serwisu w celu naprawy.**

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrands.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com)

KONTAKT/WSPARCIE

W celu uzyskania wsparcia dotyczącego oryginalnych akcesoriów PowerA odwiedź stronę [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support).

GWARANCJA


2-letnia ograniczona gwarancja: odwiedź stronę [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support), aby poznać szczegóły.

DODATKOWE INFORMACJE PRAWNE

© 2025 ACCO Brands. Wszelkie prawa zastrzeżone. PowerA i logo PowerA są znakami towarowymi ACCO Brands. Wszystkie inne zastrzeżone i niezastrzeżone znaki towarowe należą do ich właścicieli.


© Nintendo. Nintendo Switch jest znakiem towarowym Nintendo.

INCLUI:




PARA COLOCAR:




1. Antes de aplicar o protetor de ecrã, primeiro siga os passos 2 a 5 abaixo para instalar as guias de colocação. Os guias de colocação ajudarão a assegurar que o protetor de ecrã é aplicado com precisão.



2. Limpe o ecrã suavemente para remover o pó e a sujidade com o pano de limpeza de microfibras incluído. **Não utilize óleos voláteis, álcool ou materiais, como lenços de papel que possam produzir cotão.**





3. Para aplicar as guias de colocação, cole o lado adesivo de quatro guias em cada canto da extremidade do ecrã da consola. Os lados das guias etiquetados (1) ficarão na parte superior e inferior do ecrã. Os lados das guias etiquetados (2) ficarão no lado esquerdo e direito do ecrã. Coloque as guias apenas nas extremidades do ecrã, não as coloque diretamente sobre o ecrã.



LEIA O CÓDIGO PARA VER O TUTORIAL EM VÍDEO:



4. Depois de aplicadas as guias de colocação, remova novamente o pó e a sujidade do ecrã da consola. Limpe o ecrã suavemente com o pano de limpeza de microfibras incluído. **Não utilize óleos voláteis, álcool ou materiais, como lenços de papel que possam produzir cotão.**
5. Se restar pó, utilize um autocolante de remoção de pó incluído para apanhar as partículas restantes.
6. Quando o ecrã estiver limpo, localize o protetor de ecrã e retire a película do lado adesivo do protetor com a ajuda da aba **VERMELHA** etiquetada (A). Este é o lado que é aplicado ao ecrã da consola.
7. Alinhe os cantos do protetor de ecrã junto às guias de colocação que estão colocadas no canto superior esquerdo e no canto inferior esquerdo do ecrã da consola.



8. Comece a aplicar lentamente o protetor de ecrã com o aplicador incluído para empurrar as bolhas até o protetor de ecrã chegar aos cantos superior direito e inferior direito das guias de colocação no protetor de ecrã.
9. Retire a película da superfície do protetor de ecrã com a ajuda da aba **AZUL** etiquetada (B). Este é o lado da superfície. *
10. Se restarem bolhas de ar, utilize o aplicador para as empurrar suavemente para as laterais do ecrã.

* NOTE: If dust is stuck on the surface side of the screen protector, remove it using one of the dust removal stickers.

PARA REMOVER:*

Coloque um pedaço de fita adesiva num canto do protetor de ecrã e descole o protetor de ecrã lentamente.

* Retire sempre o protetor de ecrã antes de enviar a consola à Nintendo para reparação.

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.com | POWERA.com

APOIO AO CLIENTE

Para obter ajuda sobre os acessórios originais da PowerA, visita PowerA.com/Support.

GARANTIA


Garantia limitada de dois anos. Visita PowerA.com/Support para obteres detalhes.

AVISO LEGAL ADICIONAL

© 2025 ACCO Brands. Todos os direitos reservados. PowerA e o logotipo PowerA são marcas comerciais da ACCO Brands. Todas as outras marcas comerciais registadas e não registadas são propriedade dos respetivos detentores.


© Nintendo. Nintendo Switch é uma marca comercial da Nintendo.

CE INCLUDE PACHETUL:




PENTRU APLICARE:





1. Înainte de aplicarea protecției de ecran, urmează instrucțiunile 2 – 5 de mai jos pentru a instala ghidajele de poziționare. Ghidajele de poziționare te vor ajuta să te asiguri că protecția de ecran este aplicată cu exactitate.



2. Șterge ușor ecranul pentru a îndepărta praful și murdăria folosind laveta de curățare din microfibră inclusă. **Nu utiliza uleiuri volatile, alcool sau materiale precum produse din hârtie fină care pot produce scame.**





3. Pentru aplicarea ghidajelor de poziționare, lipește partea adezivă a celor patru ghidaje de fiecare colț al marginii ecranului consolei. Părțile laterale ale ghidajelor etichetate cu (1) vor fi amplasate în partea de sus și de jos a ecranului. Părțile laterale ale ghidajelor etichetate cu (2) vor fi amplasate în stânga și în dreapta ecranului. Plasează ghidajele numai pe marginile ecranului, nu le plasa direct pe ecran.



SCANEAZĂ
AICI PENTRU
A URMĂRI
TUTORIALUL
VIDEO:



4. După aplicarea ghidajelor de poziționare, îndepărtează din nou praful și murdăria de pe ecranul consolei. Șterge ușor ecranul folosind laveta de curățare din microfibră inclusă. **Nu utiliza uleiuri volatile, alcool sau materiale precum produse din hârtie fină care pot produce scame.**
5. Dacă rămâne praf, utilizează o etichetă de îndepărtare a prafului inclusă, pentru a îndepărta particulele rămase.
6. Când ecranul este curat, localizează protecția de ecran și îndepărtează folia de pe partea adezivă a protecției cu ajutorul capătului **ROȘU** etichetat (A). Aceasta este partea care se aplică pe ecranul consolei.
7. Aliniaza colțurile protecției de ecran lângă ghidajele de poziționare care sunt amplasate în partea stângă sus și în partea stângă jos a ecranului consolei.



8. Începe să aplici încet protecția de ecran folosind dispozitivul de aplicare inclus pentru a îndepărta bulele până când protecția de ecran întâlnește colțurile din dreapta sus și din dreapta jos ale ghidajelor de poziționare de pe protecția de ecran.
9. Îndepărtează folia de pe suprafața protecției ecranului cu ajutorul capătului **ALBASTRU** etichetat (B). Aceasta este partea de suprafață. *
10. Dacă rămân bule de aer, utilizează dispozitivul de aplicare pentru a le împinge ușor spre părțile laterale ale ecranului.

**NOTĂ: Dacă praful este blocat pe partea de suprafață a protecției de ecran, îndepărtează-l folosind una dintre etichetele de îndepărtare a prafului.*

PENTRU ÎNDEPĂRTARE:*

Atașează o bucată de bandă adezivă într-un colț al protecției de ecran și dezlipește-o încet, trăgând de ea în sus.

** Îndepărtează întotdeauna protecția de ecran înainte de a trimite consola la Nintendo pentru reparații.*

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.com | POWERA.com

CONTACT/ASISTENȚĂ

Pentru asistență privind accesoriile originale PowerA, accesează PowerA.com/Support.

GARANȚIE


Garanție limitată de 2 ani: accesează PowerA.com/Support pentru detalii.

INFORMAȚII JURIDICE SUPLIMENTARE

© 2025 ACCO Brands. Toate drepturile rezervate. PowerA și sigla PowerA sunt mărci comerciale ale ACCO Brands. Toate celelalte mărci comerciale înregistrate și neînregistrate sunt proprietatea deținătorilor respectivi.


© Nintendo. Nintendo Switch este o marcă comercială deținută de Nintendo.

VAD SOM INGÅR:




TO APPLY:


- Ennen kuin kiinnität näytönsuojan, asenna asetteluohjaimet alla olevien kohtien 2–5 mukaisesti. Asetteluohjaimet auttavat varmistamaan näytönsuojan oikean kiinnityksen.



- Pyyhi näyttö varovasti puhtaaksi pölystä ja liasta mukana toimitetulla puhdistusliinalla. **Älä käytä haihtuvia öljyjä, alkoholia tai nukkaavia materiaaleja, kuten talouspaperia.**




- Paina asetteluohjaimien liimapuolet konsolinäytön kulmiin. Numerolla (1) merkittyjen ohjaimien sivut ovat näytön ylä- ja alareunassa. Numerolla (2) merkittyjen ohjaimien sivut ovat näytön vasemmassa ja oikeassa reunassa. Aseta ohjaimet näytön reunoihin, älä suoraan näytölle.




- Kun asetteluohjaimet on kiinnitetty, puhdista konsolinäyttö uudelleen liasta ja pölystä. Pyyhi näyttö varovasti mukana toimitetulla puhdistusliinalla. **Älä käytä haihtuvia öljyjä, alkoholia tai nukkaavia materiaaleja, kuten talouspaperia.**


KATSO OPAS-
TUSVIDEO
SKANNAAMAL-
LA TÄMÄ:



- Jos näyttöön jää pölyä, poista jäljelle jääneet hiukkaset mukana tulevalla pölynpoistotarralla.




- Kun näyttö on puhdas, irrota näytönsuojan takapuolella oleva kalvo käyttämällä **PUNAISTA** liuskaa, jossa on merkintä (A). Tämä puoli kiinnitetään konsolinäyttöön.




- Aseta näytönsuojan kulmat konsolinäytön vasemmassa yläkulmassa ja vasemmassa alakulmassa olevien asetteluohjaimien viereen.



- Aloita näytönsuojan kiinnittäminen hitaasti ja poista samalla ilmakuplat käyttämällä mukana tulevaa asetinta. Jatka, kunnes näytönsuoja osuu näytön oikeassa ylä- ja alakulmassa oleviin ohjaimiin.



- Poista näytönsuojan päällä oleva kalvo käyttämällä **SINISTÄ** liuskaa, jossa on merkintä (B). Tämä on näytönsuojan ulkopinta. *



- Jos näytönsuojan alle jää kuplia, työnnä ne asettimella varovasti näytön reunoja kohti.

* NOTE: If dust is stuck on the surface side of the screen protector, remove it using one of the dust removal stickers.

POISTAMINEN:*

Kiinnitä teipinpala näytönsuojan kulmaan ja kuori suoja hitaasti irti.

* Poista aina näytönsuoja, ennen kuin lähetät konsolin Nintendolle korjauksia varten.

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.com | POWERA.com

YHTEYSTIEDOT/TUKI

Saat tukea aidoille PowerA-oheislaitteille osoitteessa **PowerA.com/Support**.

TAKUU


Kahden vuoden rajoitettu takuu: lisätietoja on osoitteessa **PowerA.com/Support**.

OIKEUDELLISET LISÄTIEDOT

© 2025 ACCO Brands. Kaikki oikeudet pidätetään. PowerA ja PowerA-logo ovat ACCO Brandsin tavaramerkkejä. Kaikki muut rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

© Nintendo. Nintendo Switch on yrityksen Nintendo tavaramerkki.

VAD SOM INGÅR:



SKANNA HÄR
FÖR ATT SE
EN INSTRUK-
TIONSVIDEO:








APPLICERING:

- 1.** Innan du applicerar skärmskyddet ska du först följa instruktionerna 2–5 nedan för att installera placeringsmallarna. Placeringsmallarna hjälper till att försäkra att skärmskyddet appliceras korrekt.



- 2.** Torka försiktigt bort damm och smuts från skärmen med den medföljande rengöringsduken i mikrofiber. **Använd inte lättflyktiga oljor, alkohol eller material som kan ludda, till exempel hushållspapper.**

- 3.** För att applicera placeringsmallarna ska du fästa den limtäckta sidan av fyra mallar i hörnen på konsolskärmens kanter. Sidorna av mallarna som är märka med **(1)** ska sitta på skärmens övre och nedre sida. Sidorna av mallarna som är märka med **(2)** ska sitta på skärmens vänstra och högra sida. Placera endast mallarna på skärmens kanter, inte direkt på skärmen.





- 4.** När du har applicerat placeringsmallarna ska du torka av damm och smuts från konsolskärmen igen. Torka försiktigt av skärmen med den medföljande rengöringsduken i mikrofiber. **Använd inte lättflyktiga oljor, alkohol eller material som kan ludda, till exempel hushållspapper.**

- 5.** Om det finns damm kvar kan du ta bort resterande partiklar med det medföljande klistermärket för borttagning av damm.

- 6.** När skärmen är ren ska du ta fram skärmskyddet och ta bort skyddsfilmen från skyddets limtäckta sida med hjälp av den **RÖDA** fliken som är markerad med **(A)**. Det är den här sidan som appliceras på konsolskärmen.

- 7.** Anpassa skärmskyddets hörn efter placeringsmallarna som har placerats överst till vänster och nederst till vänster på konsolskärmen.



- 8.** Börja långsamt applicera skärmskyddet och använd den medföljande applikatorn för att trycka ut bubblor, tills skärmskyddet möter de övre och nedre hörnorna på höger sida av skärmskyddets placeringsmallar.

- 9.** Ta bort skyddsfilmen på skärmskyddets yta med hjälp av den **BLÅ** fliken som är märkt med **(B)**. Det är den här sidan som sitter utåt. *

- 10.** Om det finns några luftbubblor kvar kan du använda applikatorn för att försiktigt trycka ut dem mot sidorna av skärmen.

* **OBS!** Om det har fastnat damm på skärmskyddets yta kan du ta bort det med hjälp av klistermärket för borttagning av damm.

BORTTAGNING:*

Fäst en bit tejp på en hörna av skärmskyddet och skala långsamt av skärmskyddet.

* *Du ska alltid ta bort skärmskyddet innan du lämnar in konsolen till Nintendo för reparation.*

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047, USA
ACCOBRANDS.com | **POWERA.com**

KONTAKT/SUPPORT

Om du behöver hjälp med äkta PowerA-tillbehör kan du gå till **PowerA.com/Support**.

GARANTI


2 års begränsad garanti: Gå till **PowerA.com/Support** för mer information.

YTTERLIGARE JURIDISK INFORMATION

© 2025 ACCO Brands. Alla rättigheter förbehålles. PowerA och PowerA-logotypen är varumärken som tillhör ACCO Brands. Alla andra registrerade och oregistrerade varumärken tillhör respektive ägare.


© Nintendo. Nintendo Switch är ett varumärke som tillhör Nintendo.

İÇİNDEKİLER:


ÖĞRETİCİ
VIDEOSUNU
İZLEMELİK
İÇİN BURAYI
TARATIN:

UYGULAMAK İÇİN:





1. Ekran koruyucuyu uygulamadan önce ilk olarak aşağıdaki 2-5 talimatlarını takip ederek yerleştirme kılavuzlarını koyun. Yerleştirme kılavuzları, ekran koruyucunun doğru bir şekilde uygulanmasına yardımcı olur.



2. İçinden çıkan mikrofiber temizlik beziyle ekranı yavaşça silerek tozları ve kirleri alın. **Uçucu yağlar, alkol veya kalıntı iplik bırakacak kâğıt mendil gibi materyaller kullanmayın.**



3. Yerleştirme kılavuzlarını uygulamak için dört kılavuzun da yapışkan tarafını konsolun ekranının köşelerine yapıştırın. (1) olarak belirtilen kılavuzların kenarları ekranın üstüne ve altına gelir. (2) olarak belirtilen kılavuzların kenarları ekranın soluna ve sağına gelir. Kılavuzları sadece ekranın kenarlarına yapıştırın, doğrudan ekrana yapıştırmayın.





4. Yerleştirme kılavuzları uygulandıktan sonra konsolun ekranındaki tozu ve kiri tekrar silin. İçinden çıkan mikrofiber temizlik beziyle ekranı yavaşça silin. **Uçucu yağlar, alkol veya kalıntı iplik bırakacak kâğıt mendil gibi materyaller kullanmayın.**

5. Eğer toz kaldıysa içinden çıkan toz alma çıkartmasını kullanarak kalan tozu temizleyin.

6. Ekran temizlendiğinde ekran koruyucuyu alın ve üzerinde (A) yazan **KIRMIZI** şerit ile koruyucunun yapışkan tarafındaki filmi çıkarın. Konsolun ekranına uygulanacak taraf burasıdır.

7. Ekran koruyucuyu, konsolun ekranının sol üstüne ve sol altına yerleştirdiğiniz yerleştirme kılavuzlarına hizalayın.



8. İçinden çıkan araçla ekran koruyucuyu yavaşça uygulamaya başlayın ve ekran koruyucu sağ üst ve sağ alt köşelerdeki yerleştirme kılavuzlarına ulaşana kadar baloncukları itin.
9. Üzerinde (B) yazan **MAVİ** şerit ile ekran koruyucunun yüzeyindeki filmi çıkarın. Burası yüzey tarafıdır. *
10. Baloncuk kalırsa aracı kullanarak onları yavaşça ekranın yanından dışarı itin.

* NOT: Eğer ekran koruyucunun yüzey tarafında toz kalırsa toz alma çıkartmalarıyla kalan tozu alın.

ÇIKARMAK İÇİN:*

Ekran koruyucunun bir köşesine yapışkan bir bant yapıştırın ve ekran koruyucuyu yavaşça kaldırarak çıkarın.

* Konsolu tamir için Nintendo'ya göndermeden önce mutlaka ekran koruyucunuzu çıkarın.

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

ACCOBRANDS.com | POWERA.com

İLETİŞİM/DESTEK

Orijinal PowerA aksesuarlarınız ile ilgili destek almak için lütfen PowerA.com/Support adresini ziyaret edin.

GARANTİ


2 Yıllık Sınırlı Garanti: Ayrıntılar için PowerA.com/Support adresini ziyaret edin.

EK YASAL BİLGİLER

© 2025 ACCO Brands. Tüm Hakları Saklıdır. PowerA ve PowerA Logosu, ACCO Brands'in ticari markalarıdır. Diğer tüm tescilli ya da tescilsiz ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

© Nintendo. Nintendo Switch, Nintendo'nun ticari markasıdır.

المحتوى:




تعليمات وضع الواقي:

١. قبل وضع واقي الشاشة، اتبع أولاً الإرشادات من ٢ إلى ٥ أدناه لتثبيت أدلة الموضع. ستساعدك أدلة الموضع في التأكد من وضع واقي الشاشة بدقة.

٢. امسح الشاشة بلطف لإزالة الغبار والأوساخ بقطعة قماش للتنظيف من الألياف الدقيقة المرفقة. لا تستخدم الزيوت المتطايرة أو الكحول أو مواد، مثل المناديل الورقية التي قد ينتج عنها وبر.

٣. لوضع أدلة الموضع، الصق الجانب اللاصق للأدلة الأربعة على كل زاوية من حافة شاشة الجهاز. ستستقر جوانب الأدلة الموسومة بـ (١) على أعلى الشاشة وأسفلها. ستستقر جوانب الأدلة الموسومة بـ (٢) على يسار الشاشة ويمينها. ضع الأدلة على حواف الشاشة فقط، ولا تضعها مباشرة على الشاشة.





امسح هنا
لمشاهدة
الفيديو
التعليمي:

٤. بمجرد وضع أدلة الموضع، قم بإزالة الغبار والأوساخ مرة أخرى من شاشة الجهاز. امسح الشاشة بلطف بقطعة قماش للتنظيف من الألياف الدقيقة المرفقة. لا تستخدم الزيوت المتطايرة أو الكحول أو مواد، مثل المناديل الورقية التي قد ينتج عنها وبر.

٥. إذا تبقى أي غبار، استخدم ملصق إزالة الغبار المرفق لالتقاط أي جسيمات متبقية.

٦. عندما تكون الشاشة نظيفة، حدد مكان واقي الشاشة وقم بإزالة الغشاء من الجانب اللاصق من الواقي باستخدام الشريط الأحمر الموسوم بـ (A). هذا هو الجانب الذي يتم وضعه على شاشة الجهاز.

٧. قم بمحاذاة زوايا واقي الشاشة بجانب أدلة الموضع الموضوع في أعلى يسار وأسفل يسار شاشة الجهاز.




٨. ابدأ ببطء بوضع واقي الشاشة باستخدام أداة الموضع المرفقة لإبعاد الفقاعات حتى يلتقي واقي الشاشة مع الزوايا العلوية اليمنى والسفلية اليمنى من أدلة الموضع على واقي الشاشة.



٩. قم بإزالة بالغشاء الموجود على سطح واقي الشاشة باستخدام الشريط الأزرق الموسوم بـ (B). هذا هو جانب السطح.*



١٠. في حال وجود أي فقاعات هواء متبقية، استخدم أداة الموضع لدفعها برفق نحو جوانب الشاشة.



* ملاحظة: في حال التصاق الغبار على الجانب السطحي لواقي الشاشة، قم بإزالته باستخدام أحد ملصقات إزالة الغبار.

تعليمات الإزالة*:

الصق قطعة من الشريط اللاصق على إحدى زوايا واقي الشاشة وقم بتقشير واقي الشاشة ببطء.

* قم دائماً بإزالة واقي الشاشة قبل إرسال الجهاز إلى Nintendo من أجل إصلاحه.

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.com | POWERA.com

الاتصال/الدعم

للحصول على الدعم بخصوص ملحقات PowerA الأصلية، تفضل بزيارة الموقع
PowerA.com/Support

الضمان

ضمان محدود لمدة عامين: تفضل بزيارة الموقع PowerA.com/support لمعرفة التفاصيل.

إضافة قانونية

حقوق الطبع والنشر © لعام 2025 مملوكة لشركة ACCO Brands. جميع الحقوق محفوظة. PowerA وPowerA Logo علامتان تجاريتان لشركة ACCO Brands. جميع العلامات التجارية الأخرى المسجلة وغير المسجلة هي ملك لأصحابها. Nintendo. Nintendo Switch هي علامة تجارية لشركة Nintendo.