

# Setup Guide

Téléviseur  
Televisor digital a color con pantalla de cristal líquido  
Telesor

5-057-933-13(1)



|    |                         |
|----|-------------------------|
| EN | Setup Guide             |
| FR | Manuel de configuration |
| ES | Guía de configuración   |
| PT | Guia de Configuração    |



Sony Customer Support  
U.S.A.: <https://www.sony.com/tvsupport>  
Canada: <https://www.sony.ca/support>  
U.S.A.: 1.800.222.SONY (7669) Canada: 1.877.899.SONY (7669)  
Please Do Not Return the Product to the Store

Service à la clientèle Sony  
Canada : <https://www.sony.ca/support>  
États-Unis : <https://www.sony.com/tvsupport>  
Canada : 1.877.899.SONY (7669) États-Unis : 1.800.222.SONY (7669)  
Ne retournez pas le produit au magasin



Lea este manual antes de usar el producto  
Centro de Asistencia de Sony  
<https://esupport.sony.com/ES/LA/>  
Llame al número telefónico que aparece en su póliza de garantía.  
Por favor no devuelva el producto a la tienda donde adquirió el producto.

BRAVIA


K-55S30 / 55S30C




1




2




3




4



5











6



\*1 Refer Reference Guide. / Reportez-vous au Manuel de référence. / Consulte la Guía de referencia. / Consulte o manual de instruções.

\*2 Only for limited region/country/model. / Uniquement pour certaines régions/pays/modèles. / Solo para regiones/países/modelos limitados. / Exclusivo para regiões/países/modelos especificados.





<https://www.sony.com/tvsupport> <https://www.sony.ca/support> <https://esupport.sony.com/ES/LA/>

