


1816412COM TV Stands

Ameriwood
HOME

Date of Purchase ____ / ____ / ____
Lot Number:

B341816412COM00



THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Do Not Return This Product!

Contact our customer service team for help first.


Call: 1-800-489-3351 (toll free)

Monday-Friday 9am - 5pm CST

Visit: www.ameriwoodhome.com

WARNING

- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall (if instructed to).
- Do Not allow children to climb on unit.
- Put heavy items on lower shelves or drawers.



Follow Ameriwood Home



Contact Us!

Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.



Visit ameriwoodhome.com


Assembly Tips




Helpful Hints


PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: **1-2**
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: **1 HOUR**

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Compression dowels are lightly tapped in with a hammer.
- Slides are labeled with a **R** (right) and **L** (left) for proper placement.
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Use all the nails provided for the back panel and spread them out equally.
- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.









Before You Start



- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: Flat Head Screwdriver, #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.


Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.




Board Identification


Not actual size




TOP
T1816412010JH




BOTTOM PANEL
T1816412020JH




ADJUSTABLE SHELF
T1816412030JH
QTY: 2 PCS




TOP SUPPORT
T1816412040JH




LEFT PARTITION
T1816412050JH




RIGHT PARTITION
T1816412060JH




FRONT SUPPORT
T1816412070JH




REAR SUPPORT
T1816412080JH




UPPER SIDE RAIL
T1816412090JH
QTY: 2 PCS



LEFT APRON
T1816412100JH




RIGHT APRON
T1816412110JH




LOWER SIDE RAIL
T1816412120JH
QTY: 2 PCS


Board Identification




BOTTOM RAIL
T1816412130JH
QTY: 2 PCS



LEFT LEG
T1816412140JH
QTY: 2 PCS




RIGHT LEG
T1816412150JH
QTY: 2 PCS



FIREPLACE
F18V66L


Board Identification

Not actual size




Part List


Actual Size




CAM BOLT
TJH2000




CAM LOCK
TJH2100




SHELF SUPPORT
TJH2801



WOOD DOWEL
TJH2900




SCREW
TJH1300




SCREW
TJH1302

Not Actual Size







WALL BRACKET
TJH3500





WARNING LABEL
TJH3002

STEP1







1.1 Screw (1) into (A) as illustrated.

1.2 Insert (4) into (E) & (F) as illustrated.




STEP 2







2.1 Screw (1) into (J), (K), (N) & (O) as illustrated.

2.2 Insert (4) into (G), (H), (I), (J), (K), (M), (N) & (O) as illustrated.




STEP 3







3.1 Attach (J) to (E) with (2) as illustrated; Attach (K) to (F) with (2) as illustrated.

3.2 Attach (M) to (B) with (5) as illustrated;




STEP 4




4.1 Attach (E) & (F) to (B) with (5) as illustrated.

4.2 Attach (I) & (L) to (N) & (O) with (2) as illustrated.




x 2

STEP 5







5.1 Attach (D) to (E) & (F) with (5) as illustrated.

5.2 Connect (G), (J) & (K) together by (3) as illustrated.




STEP 6






6.1 Attach (N) & (O) to (G), (H) & (M) with (2) as illustrated.

6.2 Attach (L) to (B) with (5) as illustrated.




STEP 7




Proper orientation of CAM LOCK


Attach (A) to sub-assembly **B/G/H/I** from previous step with (2) as illustrated.




STEP 8



Attach (P) to sub-assembly **A/B/E/F** from previous step with (6) as illustrated.




STEP 9



9.1 Attach (7) to (B) with (6) as illustrated.

9.2 Insert the shelf supports (3) at the desired level and place the adjustable shelves (C) onto the shelf supports.




STEP10

BEFORE CONNECTING THE UNIT TO A WALL ELECTRIC OUTLET

Please carefully read and follow instructions and safety warnings in "Fireplace Homeowners Operating Manual" to operate your fireplace.

WARNING


IF THE INFORMATION IN THE
FIREPALCE OPERATING MANUAL
IS NOT FOLLOWED, AN ELECTRIC
SHOCK OR FIRE MAY RESULT IN
PROPERTY DAMAGE, PERSONAL
INJURY , OR LOSS OF LIFE .



To allow proper heater ventilation, this unit must be located a minimum of 1-1/2" away from a back wall.

Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.



Apply the warning label to the center of the top panel as shown, ensure the TV covers the label in use. You will not be able to remove the label after it is applied to the top panel.

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South
Wright City, MO 63390
636-745-3351
4. Site of Manufacture: Fujian China
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.

Register your product to receive the following:



- * New trend details - sneak peek on what's new
- * Surveys - have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

To register your product, visit ameriwoodhome.com

5 Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback.

*Thank
You!*

Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información **IMPORTANTE** de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

No Regrese este producto! Comuníquese con nuestro amigable equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

Llámenos al: 1-800-489-3351 (Gratis) Lunes - Viernes 9am - 5pm CST

Visitar: www.ameriwoodhome.com

PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicos fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto

- Separe y contar todas sus piezas y hardware

- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble

- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, #2 cabeza Phillips

Destornillador y martillo

- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Este sistema de fijar el bloqueo de leva será usado en todo el proceso ensamble.

Identificación de los Paneles (Página 4&5)

Este no es el tamaño real

- (A) Panel superior
- (B) Panel base
- (C) Repisa ajustable
- (D) Soporte superior
- (E) Partición izquierdo
- (F) Partición derecho
- (G) Soporte frontal
- (H) Soporte trasero
- (I) Marco lateral superior
- (J) Delantal de izquierda
- (K) Delantal de derecho
- (L) Marco lateral inferior
- (M) Riel inferior
- (N) Pata izquierda
- (O) Pata derecha
- (P) Chimenea

Lista de Piezas (Página 7)

Tamaño real

- (1) Perno de la leva
- (2) Cerradura de la leva
- (3) Soporte de repisa
- (4) Clavija de madera
- (5) Tornillo
- (6) Tornillo

Este no es el tamaño real

- (7) Soporte para la pared
- (8) ETIQUETA DE ADVERTENCIA

Página 8

- 1.1 Atornille (1) dentro de (A) como se ilustra.
- 1.2 Insertar (4) dentro de (E) & (F) como se ilustra.

Página 9

- 2.1 Atornille (1) dentro de (J), (K), (N) & (O) como se ilustra.
- 2.2 Insertar (4) dentro de (G), (H), (I), (J), (K), (M), (N) & (O) como se ilustra.

Página 10

- 3.1 Una la parte (J) con (E) con (2) como se ilustra; Una la parte (K) con (F) con (2) como se ilustra.
- 3.2 Una la parte (M) con (B) con (5) como se ilustra .

Página 11

- 4.1 Una la parte (E) & (F) con (B) con (5) como se ilustra.
- 4.2 Una la parte (I) & (L) con (N) & (O) con (2) como se ilustra.

Página 12

- 5.1 Una la parte (D) con (E) & (F) con (5) como se ilustra.
- 5.2 Conectar (G), (J) & (K) juntos por (3) como se ilustra.

Página 13

- 6.1 Una la parte (N) & (O) con (G), (H) & (M) con (2) como se ilustra.
- 6.2 Una la parte (L) con (B) con (5) como se ilustra.

Página 14

Una la parte (A) con subconjunto **B/G/H/I** del paso anterior con (2) como se ilustra.

Página 15

Una la parte (P) con subconjunto **A/B/E/F** del paso anterior con (6) como se ilustra.

Página 16

- 9.1 Una la parte (7) con (B) con (6) como se ilustra.
- 9.2 Inserte los soportes de la estantería (3) al nivel deseado y coloque los estantes ajustables (C) sobre los soportes de la estantería.

Página 17

ANTES DE CONECTAR LA UNIDAD A UNA TOMA DE CORRIENTE ELÉCTRICA

Por favor lea detenidamente y siga las instrucciones y advertencias de seguridad en el "Manual Operativo para Propietarios de Chimenea " para funcionar su chimenea.

ADVERTENCIA

SI NO SIGUE LA INFORMACIÓN EN EL MANUAL OPERATIVO PARA PROPIETARIOS DE CHIMENEA, UNA DESCARGA ELÉCTRICA O UN INCENDIO PUEDE RESULTAR EN DAÑO DEL PRODUCTO, LESIONES PERSONALES O MUERTE.

Para permitir una ventilación adecuada del calentador, esta unidad debe ubicarse a un mínimo de 1-1 / 2 "de distancia de una pared posterior.

Página 18

CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

ETIQUETA DE ADVERTENCIA

Se ajusta a la mayoría de las televisiones de pantalla plana de hasta 65", 120 lbs./54.4 kgs.

Pegue la etiqueta de advertencia en el centro del panel superior como se muestra, asegúrese de que la TV cubra la etiqueta antes de pegarla. Usted no podrá quitar la etiqueta una vez que se esta se aplique en el panel superior.

Página 19

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- * Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
- * Encuestas - alec su voz entre su comunidad
- * Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
- * Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite ameriwoodhome.com

Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su tienda local, califique su comprado y denos sus comentarios!

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de Ameriwood Home, y por darnos sus valiosos comentarios.

Gracias

Couverture Avant

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

Ne retournez pas ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.

Appelez-nous: 1-800-489-3351 (sans frais) du Lundi au Vendredi de 9h à 17h Heure Centrale

Visitez: www.ameriwoodhome.com

ATTENTION

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.

Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).

Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.

Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

Astuces Utiles (page 2)

-Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd

-Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler

-Les goujons de compression sont taraudés avec un Marteau

-Les glissières sont marquées d'un R (droit) et d'un L (gauche) pour un bon placement

-Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur

-Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également

-Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste

-N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs sur cet appareil

-Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

Avant de Commencer (page 3)

-Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre

-Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux

-Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage

-Avoir les outils suivants: tournevis à tête plate, #2 tournevis Phillips, et Marteau

-Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

Système de Fixation de Came (page 3)

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage

Identification des matériaux (Page 4&5)

Pas de taille réelle

- (A) DESSUS
- (B) PANNEAU INFÉRIEUR
- (C) TABLETTE RÉGLABLE
- (D) SUPPORT DU DESSUS
- (E) CLOISON GAUCHE
- (F) CLOISON DROITE
- (G) SUPPORT FRONTAL
- (H) SUPPORT ARRIÈRE
- (I) RAIL LATÉRAL SUPÉRIEUR
- (J) TABLIER GAUCHE
- (K) TABLIER DROIT
- (L) RAIL LATÉRAL INFÉRIEUR
- (M) RAIL INFÉRIEUR
- (N) PATTE GAUCHE
- (O) PATTE DROIT
- (P) CHEMINÉE

Liste des pièces (Page 7)

Taille réelle

- (1) BOULON DE CAME
- (2) SERRURE DE CAME
- (3) SUPPORT DE TABLETTE
- (4) GOIJON EN BOIS
- (5) VIS
- (6) VIS

Pas de taille réelle

- (7) SUPPORT MURAL
- (8) AVERTISSEMENT ÉTIQUETTE

Page 8

1.1 Vissez (1) dans (A) omme illustré.

1.2 Insérer (4) dans (E) & (F) omme illustré.

Page 9

2.1 Vissez (1) dans (J), (K), (N) & (O) omme illustré.

2.2 Insérer (4) dans (G), (H), (I), (J), (K), (M), (N) & (O) omme illustré.

Page 10

3.1 Attacher (J) à (E) avec (2) omme illustré; Attacher (K) à (F) avec (2) omme illustré.

3.2 Attacher (M) à (B) avec (5) omme illustré.

Page 11

4.1 Attacher (E) & (F) à (B) avec (5) omme illustré.

4.2 Attacher (I) & (L) à (N) & (O) avec (2) omme illustré.

Page 12

5.1 Attacher (D) à (E) & (F) avec (5) omme illustré.

5.2 Connecter (G), (J) & (K) ensemble par (3) omme illustré.

Page 13

6.1 Attacher (N) & (O) à (G), (H) & (M) avec (2) omme illustré.

6.2 Attacher (L) à (B) avec (5) omme illustré.

Page 14

Attacher (A) au sous-ensemble **B/G/H/I** de étape précédente avec (2) omme illustré.

Page 15

Attacher (P) au sous-ensemble **A/B/E/F** de étape précédente avec (6) omme illustré.

Page 16

9.1 Attacher (7) à (B) avec (6) omme illustré.

9.2 Insérez les supports d'étagère (3) au niveau désiré et placez les étagères réglables (C) sur les supports de l'étagère.

Page 17

AVANT DE BRANCHER L'APPAREIL À UNE PRISE ÉLECTRIQUE MURALE

Veuillez lire et suivre attentivement les instructions et les mises en garde de sécurité dans le "Mode d'emploi du Manuel du propriétaire du Foyer" pour faire fonctionner votre foyer.

MISE EN GARDE

SI LES INFORMATIONS DANS LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE DU FOYER NE SONT PAS SUIVIES ATTENTIVEMENT, UN CHOC ÉLECTRIQUE OU UN INCENDIE PEUT SE PRODUIRE ET CAUSER DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES, OU DES PERTES DE VIES .

Pour permettre une bonne ventilation du radiateur, cet appareil doit être situé à 1-1/2" d'un mur arrière.

Page 18

CHARGES MAXIMALES

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

AVERTISSEMENT ÉTIQUETTE

Peut accueillir la plupart des TV à écran plat jusqu'à 65", 120 kg (54.4 lb) MAX.

Appliquez l'étiquette de mise en garde au centre du panneau supérieur comme montré.
Assurez-vous que le téléviseur couvre l'étiquette utilisée. Vous ne pourrez pas retirer l'étiquette après l'avoir appliquée sur le panneau supérieur.

Page 19

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

- * Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés
- * Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté
- * Offres exclusives et codes promo
- * Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez ameriwoodhome.com

5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez votre produit acheté et laissez-nous quelques commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Ameriwood Home", et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci