




EN

USER MANUAL

for Segway E-bike Xyber

www.segway.com



Welcome

Thank you for choosing Segway E-bike Xyber. This product is an eBike which is a two wheeled electrical/mechanical device provided with functional pedals that includes one motor to either assist the rider when pedaling (EPAC versions) or provide motive power to the wheels directly by pressing throttle when the rider is not pedaling.

Segway E-bike Xyber is easy to operate, safe and comfortable to ride, and is promising to be environmentally-friendly.



Scan the QR code to watch the videos of how to assemble the Segway E-bike Xyber.

EN_Contents	01
FR_Catalogue.....	46
ES_Catálogo	94

Contents


EN

1. Packing List	02
2. Diagrams	04
3. Installation Instructions.....	08
4. Operating Instructions	15
5. Intelligent Functions.....	22
6. Apple Find My network.....	25
7. Warnings	28
8. Specifications.....	31
9. User Maintenance Instructions.....	33
10. Trademark and Certifications.....	42

The pictures shown are for illustration purposes only. The actual product may vary.

1 Packing List


Segway E-bike Xyber×1



Accessories




User Instructions



Charger×1



Right guard plate x 1



Left guard plate x 1



Pedal×2



Key×2



Spare key×2



Guard plate fastening joint x 1




Socket head cap screw(M5x16) x 5



6 mm hex key x 1



Rear license plate x 1



Front fender x 1



Socket head cap screw(M5x10) x 4



Pedal wrench x 1



Hex flange nut x 2



Spoke reflector x 2



Self-tapping screw x 5



Puller with wrench x 1



10/12 open-end wrench x 1



Front Reflector×1




4 mm hex key with a Phillips head x 1



3 mm hex key x 1

2 Diagrams

Vehicle Diagram



Right combination
switch assembly

Left combination
switch assembly

Rear license
plate

Rear shock absorber


Hub motor

Chain


Deraillleur pulley

Crank arm assembly




Front guard
plate



Taillight



Handlebar Button Diagram




Switch	Instructions
Roller	Scroll up/down: Adjust the boost ratio or scroll up/down the function list. Toggle left/right: Switch display home page. Middle button: Press to confirm.
Up button	High-beam light button: Press for a flash, press and hold for 2 seconds for full beam.
Horn button	Press to honk.

Switch	Instructions
Power button	Press and hold to power on/off
R Middle button	When the speed is 0 km/h, press to enable Push Assist Mode and press again to exit. In Push Assist Mode, the E-bike speed is kept under 6 km/h. When the speed is greater than 10 km/h, press to enable Cruise Control and press again to exit.
R Knob	R+/R counterclockwise rotation: throttle gear up R-/R clockwise rotation: throttle gear down

Display Diagram

Homepage





Riding Data Page



Navigation Page



Music Play Center




Control Center

You can do multiple settings in Control Center, including but not limited to enabling/disabling Walk Mode, adjusting screen brightness, choosing horn sound effect and language, as well as checking vehicle's warnings.


* The UI of display may be varied in accordance with the firmware update.

3 Installation Instructions


Installation of Handlebar




1. Remove the handlebars and turn the display into proper position.





2. As shown, center the handlebar into the groove of the upper clamp, then take out the handlebar cap and screws. Using a 6 mm hex key, alternately tighten the four screws in the order shown (1-2-3-4) until they are finger-tight.



3. As shown, adjust the handlebar angle to align with the markings, tighten the screws, and secure the handlebar cap with a torque of 30 N.m.





4. As shown, turn the display so that it aligns with the handlebar T-shaped markings and tighten the display screws clockwise using a 3 mm hex key.






5. Match and connect the wires on the left side of the handlebar according to their colors. Make sure to align the connector ports correctly and use a corrugated tube to wrap the wire harness.

Installation of Front Mudguard




1. Place the fender between the front fork and the front wheel.
2. As shown, align the screw holes on both sides of the fender with the screw holes on the left and right plastic and metal parts of the front fork. Use a 4 mm hex key to screw in 4 M5x10 mm hex socket screws.

Installation of Pedals





1. Remove the right pedal, screw it clockwise into the crank arm hole, and then tighten it from the back with a 6 mm hex key.
2. Remove the left pedal, screw it counterclockwise into the crank arm hole, and then tighten it from the back with a 6 mm hex key.

Installation of Reflectors




Front Reflector



1. Buckle the reflector bracket into the left handlebar as shown and face the reflector forward.


2. Use a 4 mm hex key with a Phillips head to screw in from above and secure the front reflector.

Install rear license plate




As shown, align the screw holes of the rear license plate with the screw holes of the rear license plate bracket and screw in two hex flange nuts using a 10 mm open-end wrench.


Wheel Reflectors




1. As shown, snap the clips on both sides of the reflector onto two spokes on the left or right side of the wheel.



2. Use a 4 mm hex key with a Phillips head to screw in two self-tapping screws.






1. Remove the wooden strip from the front of the tray




2. Push the E-bike forward out of the tray and deploy the kickstand.

Install guard plates



1. As shown, align the holes of the right guard plate to the screw holes on the right side of the E-bike. Use a 4 mm hex key to tighten three socket head cap screws (M5x16).



2. As shown, screw the guard plate retaining joint into the right threaded hole of the frame.



3. As shown, align the holes of the left guard plate to the screw holes on the left side of the E-bike. Use a 4 mm hex key to pre-tighten two socket head cap screws (M5x16). Snap the right side of the plate into the retaining clip. Adjust the plate to the correct position, then fully tighten the left side screws.

Seat Height : 820 mm(32.3 in)

In the case where the tire is properly inflated, there must be at least 2.5 cm (1 inch) of space between the top of the seat cushion and the driver's thigh.





4 Operating Instructions

Warning



Do not modify or attempting to repair the E-bike system except as indicated in the instructions for use and care.

Activation



1. Loosen the battery strap, align the discharge plug with the discharge port and insert it. Rotate the plug casing to secure it in place.

2. Hook the bottom clip of the battery strap into the slot on the left side of the E-bike. Pull the battery strap tight and secure the Velcro to ensure the battery is held firmly in place and does not move.



3. Press and hold the power button to power it on.


4. Scan the QR code displayed on the screen by Segway-Ninebot App after powering on, and complete the activation in accordance with the instructions.

* Set a 4-digit unlocking code during the activation, and AirLock will be turned on automatically after completing the code setting. AirLock can be turned off separately via Segway-Ninebot App.

How to Charge


Charger Model: DZL483007

Charge E-bike




Open the rubber charging port cover and connect it to the charger to charge your E-bike.

Charge E-bike's Battery




1. Unfasten the battery strap Velcro and press the release mechanism with your hand to loosen the battery strap.

2. Loosen the battery strap, rotate the plug casing, and pull out the plug.





3. Use the key to rotate 180° counterclockwise to unlock the battery lock.

*Each time you unlock or lock the battery lock with the key, remove the key immediately afterward.



4. Pull the battery attached bottom tray along the card slot, please note that the battery is heavy to avoid dropping.




5. Unplug the vehicle charging port rubber plug and connect the charger to charge.

* The charger indicator is red and the charging status will be shown on the display when charging is in progress. The indicator is green when charging is completed.

* INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE or ELECTRIC SHOCK

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



 **WARNING**—When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

- 1) Read all the instructions before using the product.
- 2) To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when the product is used near children.
- 3) Do not put fingers or hands into the product.
- 4) Do not use this product if the flexible power cord or output cable is frayed, has broken insulation, or any other signs of damage.
- 5) This equipment is not intended to be used at ambient temperatures less than 14°F (-10°C) or above ambient temperatures of 113°F (45°C).
- 6) The battery is intended to be charged when the ambient temperature is between 14°F (-10°C) and 104°F (40°C).

SAVE THESE INSTRUCTIONS

How to Ride


Preparations



1. Wear protective gear, fold kickstand and press and hold power button to power on.


2. Enter the password with the left wheel and rotate the right knob counterclockwise to switch gears (to exit PARK mode).

Riding Forward




Turn the throttle to ride. In the ECO, SPORT, and RACE modes, the speed increases progressively.

Turning



Pay attention to surrounding vehicles and slowly swing handlebar to turn left or right.

 Pay attention to surrounding vehicles and keep balance.
Temperature limits for E-bike storage: -4—122°F (-20—50°C)


Deceleration



Release throttle and squeeze brake levers to decelerate.

⚠ Do not do hard braking at a fast speed in case of overturning.


Adjusting Assisting Power




Roll up scrolling switch to increase power-assisting level, down to decrease it.

* The bigger the power-assisting level is, the more driving power the motor will output at the same riding condition.

Push Assist Mode




When the speed is 0 km/h, press the right knob or open Control Center to enable Push Assist Mode. To exit, press again or follow the on-screen prompt.




The max. speed of Walk Mode is 3.7 mph (6 km/h), a good speed for pushing E-Bike forward.

Cruise Control



When the speed is greater than 10 km/h, press the right knob to enable Cruise Control. To exit Cruise Control, press the knob again or use the brake.

End a Ride




Park vehicle in a proper place, press and hold power button to power off and unfold kickstand.


- * After parking your E-bike, please push vehicle forward or backward until it cannot be pushed any more to ensure the hub lock is locked. Hub lock is enabled by default and can be disabled via Segway-Ninebot App.

5 Intelligent Functions

Sentry Mode




Sentry Mode is enabled by default, and E-bike will enter this mode when it is powered off with its hub lock locked.




In Sentry Mode, once E-bike detects abnormal moving or vibration, it will alert with its light flashing, and warning notifications will be sent to user via mobile phone.

- If E-bike keeps detecting abnormal moving or vibration, it will keep alerting with its light flashing, and warning notifications will be sent to user via mobile phone intermittently.



- Sentry Mode will be disabled automatically if E-bike enters Trip Transport Mode.
- The user can adjust Sentry Mode sensitivity in the app.

Music Play Center




On the music player page, the user can press the scroll wheel to play/pause or select the previous or the next track.


* On the music player page, the user can still adjust the boost ratio by scrolling the scroll wheel up or down.

* User can adjust power-assisting level by rolling scrolling switch even the display is in Music Play Center page.

Incoming Call Notification



Incoming Call Notification is enabled by default, the number of the incoming call will be displayed on the display, with a incoming bell sent out by horn.




The user can turn off call notifications or hang up the call by pressing the onscreen prompt.

More intelligent functions are under development, please stay tuned.

6 Apple Find My network

Add E-bike to Find My (Use Method A or B)



Method A:

Connect vehicle with Segway-Ninebot app, and enable Find My at homepage > More Functions > Ninebot Laboratory > Locating vehicle (Beta version) > Enable, then it will automatically skip to the Find My app. Tap "+" and tap "Add Other Item", then choose your vehicle and follow the instructions to pair it with Find My.

Method B:


Launch Find My app on a iPhone or iPad, Tap + then tap Add Other Item ⊕. Power on the vehicle, and pair vehicle (unlocked) with Apple Find My by squeezing the brake lever three times, pressing the power button once, then choosing the vehicle in the Find My app and following the on-screen instructions to pair it with Find My.

RESET (Use Method A or B)



Method A:


Connect vehicle with Segway-Ninebot app, and disable Find My via at homepage > More Functions > Ninebot Laboratory > Locating vehicle (Beta version) > Disable, then manually remove your vehicle from Find My app.



Method B:


After powering on the vehicle, owner can complete RESET by squeezing brake lever by 5 times and pressing power button once in unlocked status, then manually remove your vehicle from Find My app. After these steps, the owner can not use Find My to find this vehicle

* Enable & Disable Find My Beacon




Owner can enable & disable Find My Beacon by squeezing brake lever by 9 times and pressing power button once in unlocked status (position information).

* SN Look up (Only for special conditions)



Any iOS user can connect to the vehicle by Apple Find My app, and then check vehicle's S/N by squeezing brake lever for 8 times and pressing power button once. The S/N will display on the Apple Find My app.

* Nearby Status and Separated Status




If the vehicle has been paired with Find My, when the owner leaves away from the vehicle or turns off the Bluetooth of his or her mobile device after a riding, the vehicle will automatically enter Nearby status after a short period of time. After a long period of time, the vehicle will enter Separated status. When owner gets close to the vehicle with the mobile device, the Bluetooth of the device will automatically connect with the vehicle and the vehicle will enter Connected status. If the vehicle is in Separated status, non-owner can connect to this vehicle via Find My app, and use the method mentioned above to check the SN. Owners can still use Find My to find the vehicle.

* Only users of Apple devices need to read this Apple Find My app instruction.

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

App Store, Apple Logo, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. IOS is a trademark of Cisco and is used under license.


7 Warnings




Wear protective gear before riding.




Slow down and be mindful in wet weather.




Take extra precautions when riding in the dark.




Vigilance is crucial, especially on rough roads.




Do not turn sharply.




Do not do hard braking.




Do not touch the braking disc or hub motor after riding.




Only use genuine charger which model is DZL483007 and parts from Segway-Ninebot in case of safety risks.




Tampering with the system is strictly prohibited. Do not modify or attempting to repair the E-bike system except as indicated in the instructions for use and care.



Check E-bike's battery level, tire pressure, main parts and functions regularly.



Do not ride E-bike on the roads with inappropriate road conditions.



Do not drive under the influence of alcohol or drugs.

8 Specifications


	Items	Parameters
Product Info	Name	Segway E-bike Xyber
	Model	210201U
	Product Type	Off road only
	L × W × H	Approx. 74×27.8×42.7 in (1880 × 705 × 1085 mm)
	Net Weight	Approx. 146.4 lbs (66.4 kg)
Riding Requirements	Max. Payload	Approx. 396.8 lbs (180 kg)
	Recommended Age	18—60 years old
Vehicle Performance	Max. Speed ⁽¹⁾	35 mph (56 km/h)
	Range at 20 mph (32 km/h)	Approx. 77 km
	Traversable Terrain	Park, community, most flat roads or normal asphalt and tarmac roads
	Max. Slope	23%
	Operating Temperature	14—113°F (-10—45°C)
	IP Rating	IPX5
Battery Pack	Charging Duration	Approx. 3.7h
	Battery Type	Lithium Battery
	Nominal Voltage	48 V
	Nominal Energy	1440 Wh
	Nominal Capacity	30 Ah
Motor	Charging Ambient Temperature	14—104°F (-10—40°C)
	Motor Type	Hub Motor
	Nominal Power	750 W
	Max. Power	3000 W
Charger	Model	DZL483007
	Input Voltage	75-270V 50-60Hz
	Max. Output Voltage	56 V ---
	Nominal Output	54.2 V --- 10A
	Rated Output Power	560 W
Tire	Tire Type	20×5.0-inch All-terrain Tires
Others	Display Type	Fully-laminated Glass TFT Display
	Frame Material	Aluminum Alloy
	Fender Material	Plastic
	Brake System	Hydraulic Disc Brake

- [1] Range at 20 mph (32 km/h): Calculated in accordance with the power consumption per ten kilometers without power assisting, with a full battery, 165 ± 11 lbs (75 ± 5 kg) load, $77 \pm 41^\circ\text{F}$ ($25 \pm 5^\circ\text{C}$), at the speed of 20 mph (32 km/h) on average on pavement.

9 User Maintenance Instructions

Items	Operations
Braking System	<p data-bbox="184 215 366 231">Maintenance Instructions</p> <p data-bbox="184 256 937 295">Oil-hydraulic Disc Brakes are equipped in E-bike, and it is recommended to check the position of brake caliper and the tension of braking lever monthly.</p> <p data-bbox="184 317 960 356">If you hear abnormal noises caused by disc rubbing, you can loosen the two screws of caliper with 5 mm Allen wrench and adjust the space between braking discs and calipers until there is no abnormal noise.</p> <p data-bbox="184 377 979 490">If you find weak braking lever tension, you need to loosen the screws in oil filling hole of braking lever with 2.5 mm plum wrench, and add braking oil with a set of oil transfer tools (purchase it separately) by yourself. You have to add mineral braking oil. Please squeeze the braking lever and flick the brake line when adding the braking oil, and you also need to check for any bubble in the progress. Add oil until there is no bubble any more. (Watch tutorial video on www.segway.com.)</p> <p data-bbox="184 511 876 527">It is important to check for any leakage of braking oil. If so, please contact after-sales service.</p> <hr/> <p data-bbox="184 572 485 588">Suggestions on Braking Pad Replacement</p> <p data-bbox="184 609 979 722">As the motor of E-bike, which provides E-bike with a much stronger power for fast speed, is heavy, the braking pads of E-bike are worn out faster than conventional bicycle. If you hear abnormal noises when braking, especially sharp noises from metal rubbing, or find that the thickness of braking pad is less than 1 mm, you have to replace the braking pads. You can complete the replacement after dismantling the braking caliper.</p> <p data-bbox="184 743 586 759">Tools required: 5 mm Allen wrench, needle nose pliers</p>
Wheels	<p data-bbox="184 802 366 818">Maintenance Instructions</p> <p data-bbox="184 839 953 878">Spoke is an important part which connects the wheel center with the rim. The strength and tightness of spoke directly influence the stability and security of an E-bike.</p> <p data-bbox="184 900 953 916">Please adjust spokes by professional tools in the official serving point in case of the following situations:</p> <ol data-bbox="184 937 692 990" style="list-style-type: none"><li data-bbox="184 937 580 953">1. Wheel swings left and right or moves up and down.<li data-bbox="184 974 692 990">2. Spoke nipple is loose. (Shaking spoke to check whether it is loose.)

Items	Operations
Wheels	<p>You can replace tires by yourself after purchasing tires from official online shop.</p> <p>Tools required: 2.5/3/6 mm Allen wrench, adjustable wrench and pry bar.</p> <p>How to Evaluate Tire Wear Degree and Danger Statement</p> <p>The replacing frequency of E-bike's tires determined by personal riding habits, road conditions as well as the using time, tire wear and using frequency of tires. Here are some general suggestions:</p> <p>Tire Wear: It is suggested to replace a tire when the tire tread is smoothed.</p> <p>Using Time: A tire shall be replaced every 2 to 3 years although its tire tread is not worn apparently, as the tire will be aging with its surface becoming hardened after a long period of use or storage, which may cause danger. A tire can be used for about 6 years, but if you find any aging phenomenon, such as cracks, you have to replace it immediately even if its serving period is shorter than 6 years.</p> <p>Using Frequency: If you riding E-bike at a high frequency, especially in bad road conditions, the tire will be worn faster, so you shall check and replace tires more frequently.</p> <p>Other Damages: You shall consider to replace tire if you find tire bulge caused by a damage on the tire surface or sidewall, or abnormal wearing phenomena, including one-side tire wear and wavy tire wear.</p> <p>In conclusion, It is suggested to check the tire wear monthly, and replace the tire in case of serious tire ware, thinning of tire thickness or cracks. At meantime, to extend the serving life of a tire, please clean and maintain it regularly.</p>
Tires	<p>Cleaning and checking tire pressure regularly are basic maintenance methods. Suggested tire pressure (e.g. 40 psi) is printed on the tire sidewall. If you only find a suggested tire pressure range on the tire sidewall, as the best tire pressure is determined by your E-bike model, payload and road conditions, you shall do some tests to get the best tire pressure.</p>
Lubrication Method	<p>It is suggested to lubricate the transmission system (chain, cassette, chainwheel & crankset and rear derailleur) by good E-bike mineral lubricant monthly. Clean transmission system with brush or other professional tools before lubricating to prevent from lubricant accumulation.</p>
Adjustment to Reflectors	<p>See the "User Manual" for details.</p>
Adjustment to a Skewed and Loose Handlebar	<p>You need to adjust the handlebar and front fork after loosening three screws there, when you find that the wheels are not perpendicular to the handlebars, or the front fork is shaking when you squeeze brake levers and push E-bike forward and backward. Before adjustment, please dismantle the raiser panel.</p> <p>Tools required: 2.5/4/5 mm Allen wrench, cross driver</p>

Items	Operations
Adjustment to a Handlebar with Abnormal Noise	<p>After a long period of riding, the Allen screws in headset may be loose, which may cause abnormal noise. In case of this, please tighten the screws in headset (max. 18.5 Nm).</p> <p>Tools required: 5 mm Allen wrench</p>
Handlebar	<p>You can adjust the angle of E-bike's handlebar after loosening the screw on headset.</p> <p>Tools required: 5 mm Allen wrench</p>
Saddle	<p>The basic maintenance is saving your E-bike appropriately.</p> <p>It is suggested not to park E-bike outside on a rainy day or in a wet environment. When you encounter a rain outside, It is suggested to cover the saddle by a waterproof cloth, which is a temporary solution, and you shall remove the cloth and use it to wipe the moisture on the E-bike later, and move the E-bike to a dry place and let it to be dried naturally.</p> <p>Although this E-bike is waterproof at some extent, it may be damaged by water, moisture or liquid if you expose it to liquid or water. (Note: Product damage caused by liquid or water is not covered by warranty. Any damage to E-bike main parts, including PCB, controlling board, wires, electronic system, battery, etc., may lead to greater and more serious risk or danger.)</p> <p>Meanwhile, you need to prevent E-bike from prolonged exposure to the sunshine, and shall park it under a shelter. E-bike's battery has a charging/discharging overheat protection function which may stop the charging/discharging when battery's temperature is too high. You'd better prevent battery from charging/discharging in a high-temperature environment, because that may influence the battery's performance.</p> <p>You need to prevent saddle from corrosive substances.</p>
Recommend-ed Cleaning Method	<p>It is suggested to use wet cloth and non-corrosive degradable detergent to clean E-bike and wipe with a dry cloth. We recommend you to lubricate and clean the chain with high-quality lubricant.</p> <p> Warning:</p> <p>Do not clean the E-bike by high-pressure spray water gun, which may cause the short circuit of electronic control system or accelerate the corrosion of mechanical parts.</p> <p>Do not clean with corrosive or volatile detergent.</p> <p>Please check for dirt accumulation on charging port. You shall use a soft brush or low-pressure air to clean the inner part of E-bike.</p>

Items	Operations
Recommended Cleaning Method	<p>Take the battery out before cleaning.</p> <p>Power off the E-bike before cleaning.</p> <p>Unplug the charger close the charging port cover before cleaning.</p> <p>Make sure all contacts and ports are dry and clean before connecting to charger.</p>
Other Conditions	<p>If you need help from maintenance engineer, please contact to official after-sales to know the nearest service center.</p> <p>Prolonged Exposure to UV Rays, Rain and the Elements May Damage the Enclosure Materials, Store Indoors When Not in Use.</p>

Please maintain your E-bike properly so as to prolong its serving life and achieve stable and safe riding. Segway suggests you do pre-riding and post-riding check regularly and read the Recommended Maintenance Schedule.

Pre-riding Checklist

Tasks	Tools	Operations
Check Tire Pressure	Tire Pressure Gauge	Check whether tire pressure is within the range specified by the manufacturer. The tire pressure range is marked on the sidewall of tire. You shall inflate or deflate tire when necessary.
Check Braking System	N/A	Squeeze the left brake lever when pushing E-bike forward and the E-bike has to be stopped immediately. Do the same operations to the right brake lever.
Check Handlebar	N/A	Squeeze the left brake lever then push E-bike forward or backward. The screws connecting the handlebar to the fork shall be tightened. Please tighten the screws there and test by the method mentioned above when necessary.
Clean and Lubricate Chain	Chain Lubricant and Clean Cloth	It is suggested to clean the dirt on the chain with a brush first. Then grasp the chain between cassette and chainwheel & crankset with a clean cloth and rotate the pedal counterclockwise for several rounds to clean dirt. You'd better lubricate the chain with high-quality E-bike lubricant.
Check Wheel	N/A	Check whether every screw on the wheels is tightened and both wheels shall not be shaken.
Check Battery Level	N/A	Power on E-bike and make sure its battery level is sufficient enough for your trip.

Post-riding Checklist

Tasks	Tools	Operations
Check Tires and Wheels	Tire Pressure Gauge	Check for any debris, damage or crack.
Check Shifter and Cassette	N/A	Lift the rear wheel up, rotate the pedal by hand and use the shifter to change gear at the same time. E-bike shall change the gear quickly. Check the shifter for any debris that may have leaked out.
Clean Frame	Clean and Wet Cloth	Clean the E-bike's frame by a clean cloth and check for any damage or crack at the same time.
Clean Chain	Clean Cloth	It is suggested to clean the dirt on the chain with a brush first. Then grasp the chain between cassette and chainwheel & crankset with a clean cloth and rotate the pedal counterclockwise for several rounds to clean dirt. You'd better lubricate the chain with high-quality E-bike lubricant.
Check Pedals	N/A	Pedal E-Bike once and check for crack.
Wheel Flatness	N/A	Rotate the wheels one by one and check for any shake at the same time.
Charge Battery	Charger	Charge the E-bike in time and make sure its battery level is sufficient enough for your trip.

Recommended Maintenance Schedule

Items	Operations	Weekly	Monthly	Every 6 Months	Annually
Transmission Parts	Wipe the chainwheel & crankset, cassette and pulley of the derailleur, then check whether they are aligned well.	√			<p>More of an addition to the six-month schedule, the annual schedule involves everything from the six-month schedule along with a full breakdown of your E-bike, checking all the components are working as they should be, cleaning said components, lubricating them and putting your E-bike back together.</p> <p>For daily commuter and serious riders this should be completed annually. For weekend warriors or casual riders it is probably only necessary every 18 months to 2 years.</p>
Braking Pad	Check the wearing condition of braking pads.	√			
Screws of Frame	Check the torque of screws on the handlebar, frame and wheels.	√			
Frame	Check the frame for any damage.	√			
Braking System	Check the position of the braking pads and the tension of the braking line, then rotate the wheels and check for any jamming or abnormal noise. Make sure that the wheels can be stopped by squeezing brake levers.		√		
Rear Derailleur	Test whether the derailleur works well and check the stretching extent of the chain.		√		
Wheels	Check the tension of spokes and the stability of wheel for any shake, jamming or runout if necessary.		√		
Screws of Parts	Tighten all screws of the frame, rear carrier and mudguards and make sure all parts are installed well.		√		
Hub Motor	Check for any jamming or abnormal noise when you accelerate and decelerate.		√		

Items	Operations	Weekly	Monthly	Every 6 Months	Annually
Headlight	Headlight shall light up brightly.		√		<p>More of an addition to the six-month schedule, the annual schedule involves everything from the six-month schedule along with a full breakdown of your E-bike, checking all the components are working as they should be, cleaning said components, lubricating them and putting your E-bike back together.</p> <p>For daily commuter and serious riders this should be completed annually. For weekend warriors or casual riders it is probably only necessary every 18 months to 2 years.</p>
Taillight	Taillight shall light up brightly.		√		
Display	Display displays information well after powering on.		√		
Throttle	E-bike accelerates normally after pressing throttle and the throttle will spring back after releasing the throttle with E-bike decelerating.		√		
Control Buttons	Press or toggle the button for 3 times without failure.		√		
Steering Angle	Test with left turns and right turns (the steering angle is 60 degree). No resistance or jamming when turning.		√		
Charger	The indicator is red when charging and is green when charging is completed. Charging condition is displayed on the display when charging.		√		
Braking Oil	Check for shortage of braking oil.			√	
Shifter	Gears can be changed quickly when riding by using shifter.			√	
	Lubricate shifter parts.			√	
Transmission System	Lubricate lines of shifter and transmission system to make sure the transmission system works well, namely the chainwheel & crankset, cassette and pulley on derailleur work coordinately.			√	
Bearings	Check bearings for abnormal noise or shake.			√	

Items	Operations	Weekly	Monthly	Every 6 Months	Annually
Screws of E-bike	Make sure all screws of E-bike are tightened.			√	<p>More of an addition to the six-month schedule, the annual schedule involves everything from the six-month schedule along with a full breakdown of your E-bike, checking all the components are working as they should be, cleaning said components, lubricating them and putting your E-bike back together.</p> <p>For daily commuter and serious riders this should be completed annually. For weekend warriors or casual riders it is probably only necessary every 18 months to 2 years.</p>
Lines	Check all lines and shells for any damage.			√	
Battery	<p>The battery shall be replaced after 500 charging cycles or after an riding distance of 40,000 km (6,213 miles).</p> <p>(It is recommended to charge once every 60 days for long-term storage.)</p>			√	

10 Trademark and Certifications

Trademark

Segway, Rider Design, Segway E-bike Xyber and Segway Xyber are trademarks of Segway Inc. Apple, Apple Find My, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc in USA and in other countries. Android is trademark of Google LLC. IOS is trademark or registered trademark of Cisco. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Segway-Ninebot is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

We have attempted to include descriptions and instructions for all the functions of the E-bikes at the time of printing. However, due to constant improvement of product features and changes of design, your E-bike may differ slightly from the one shown in this document. Scan the QR code or visit the Apple App Store (iOS) or the Google Play Store (Android) to download and install the App.

Please note that there are multiple models with different functions, and some of the functions mentioned herein may not be applicable to your E-bike. The manufacturer reserves the right to change the design and functionality of the E-bikes and documentation without prior notice.

© 2024 Segway-Ninebot. All rights reserved.

Certifications

This product complies with 16 CFR PART 1512.

This product complies with ANSI/CAN/UL 2849.

The battery complies with UN/DOT 38.3.

The battery complies with ANSI/CAN/UL 2271.

Federal Communications Commission (FCC) Compliance Statement for USA

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment:

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada (IC) Compliance Statement for Canada

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme à l'exposition aux rayonnements Industry Canada limites établies pour un environnement non contrôlé.

Contains FCC ID: 2BD7T-IF0001

Contains IC : 31821-IF0001

Visit www.segway.com or check the Segway-Ninebot app to download the latest user materials. You must install the app, activate your scooter, and obtain the latest updates and safety instructions.

Read carefully and keep for future reference. For more information, please visit www.segway.com

The manufacturer reserves the right to make changes to the product, release firmware updates, and update this manual at any time.



Segway-Ninebot App




FR

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Pour Segway E-bike Xyber

www.segway.com



Bienvenue

Merci d'avoir choisi Segway E-bike Xyber. Ce produit est un vélo électrique. C'est un dispositif électrique/mécanique à deux roues muni de pédales fonctionnelles qui comprend un moteur pour aider le pilote lors du pédalage (versions EPAC) ou fournir la puissance motrice aux roues directement en appuyant sur l'accélérateur électronique lorsque le pilote ne pédale pas.

Segway E-bike Xyber est facile à utiliser, sûr et confortable à conduire, et promet d'être écologique.



Scannez le QR code pour regarder
les vidéos d'assemblage du Segway
E-bike Xyber.

Contenu


FR

1. Contenu de la boîte.....	50
2. Diagrams.....	52
3. Installation Instructions.....	56
4. Mode d'emploi.....	63
5. Fonctions intelligentes.....	70
6. Réseau Apple Find My.....	73
7. Avertissements.....	76
8. Caractéristiques techniques.....	79
9. Instructions d'entretien pour l'utilisateur.....	81
10. Marque et certifications.....	90

Les images sont présentées à titre indicatif uniquement. Le produit réel peut varier.

1 Contenu de la boîte


E-bike Segway Xyber x 1



Accessoires




Instructions utilisateur



Chargeur x1



Plaque de protection droite x 1



Plaque de protection gauche x 1



Pédale x2



Clé x 2



Clé de secours x 2



Plaque de protection joint de fixation x 1



Vis à tête creuse x 5
M5x16



Clé hexagonale de 6 mm x 1



Plaque d'immatriculation arrière x 1



Garde-boue avant x 1



Vis à tête creuse x 4
M5x10



Clé à pédale x 1




Écrou à bride hexagonale x 2



Catadioptre de rayon x 2



Vis autotaraudeuse x 4



Extracteur avec clé x 1



Clé à fourche 10/12 x 1



Catadioptre avant x 1




Clé hexagonale de 4 mm à tête Phillips x 1



Clé hexagonale de 3 mm x 1

2 Diagrammes

Schéma du véhicule



Bouton à combinaison droit

Ensemble de bouton à combinaison gauche

Plaque d'immatriculation arrière

Amortisseur arrière


Moyeu moteur

Chaîne

Poulie de dérailleur

Ensemble bras de manivelle

Plaque de protection avant



Feu arrière







Diagramme de bouton de guidon




Bouton	Instructions
Roulette	Faire défiler vers le haut/bas : Ajustez le taux de boost ou faites défiler la liste des fonctions vers le haut/bas. Basculer vers la gauche/droite : Changer l'affichage de la page d'accueil. Bouton du milieu : Appuyez pour confirmer.
Bouton haut	Bouton feux de route : Appuyez pour un appel de phare, appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour un éclairage complet.
Bouton klaxon	Appuyez pour klaxonner.

Bouton	Instructions
Bouton marche/arrêt	Appuyez et maintenez pour allumer/éteindre
Bouton du milieu droit	Lorsque la vitesse est de 0 km/h, appuyez pour activer le mode Aide à la propulsion et appuyez à nouveau pour quitter. En mode Aide à la propulsion, la vitesse de l'E-bike est maintenue en dessous de 6 km/h. Lorsque la vitesse est supérieure à 10 km/h, appuyez pour activer le régulateur de vitesse et appuyez à nouveau pour quitter.
Molette droite	Rotation R+/R dans le sens antihoraire : vitesse d'accélérateur électronique vers le haut Rotation R-/R dans le sens horaire : vitesse d'accélérateur électronique vers le bas

Diagramme d'affichage

Page d'accueil




Page de données de conduite




Page de navigation



Music Play Center



Centre de contrôle




Vous pouvez effectuer plusieurs réglages dans le Centre de contrôle, notamment activer/désactiver le mode Walk, régler la luminosité de l'écran, choisir l'effet sonore de klaxon et la langue, ainsi que consulter les avertissements du véhicule.


* L'interface utilisateur d'affichage peut varier en fonction de la mise à jour du firmware.

3 Instructions d'installation


Installation du guidon




1. Retirez le guidon et tournez l'écran dans la bonne position.





2. Comme illustré, centrez le guidon dans la rainure du collier supérieur, puis retirez le capuchon du guidon et les vis. À l'aide d'une clé hexagonale de 6 mm, serrez alternativement les quatre vis dans l'ordre indiqué (1-2-3-4) jusqu'à ce qu'elles soient serrées à la main.



3. Comme illustré, ajustez l'angle du guidon pour l'aligner sur les marquages, serrez les vis et fixez le capuchon du guidon avec un couple de 30 N.m.





4. Comme illustré, tournez l'écran pour qu'il s'aligne avec les marquages en forme de T du guidon et serrez les vis de l'écran dans le sens horaire à l'aide d'une clé hexagonale de 3 mm.






5. Faites correspondre et connectez les fils sur le côté gauche du guidon en fonction de leurs couleurs. Assurez-vous d'aligner correctement les ports du connecteur et utilisez un tube ondulé pour envelopper le faisceau de câbles.

Installation du garde-boue avant




1. Placez le garde-boue entre la fourche avant et la roue avant.
2. Comme illustré, alignez les trous de vis des deux côtés du garde-boue avec les trous de vis des parties en plastique et en métal gauche et droite de la fourche avant. Utilisez une clé hexagonale de 4 mm pour visser les 4 vis à six pans creux M5x10 mm.

Installation des pédales





1. Retirez la pédale droite, vissez-la dans le sens horaire dans le trou du bras de manivelle, puis serrez-la par l'arrière avec une clé hexagonale de 6 mm.
2. Retirez la pédale gauche, vissez-la dans le sens antihoraire dans le trou du bras de manivelle, puis serrez-la par l'arrière avec une clé hexagonale de 6 mm.

Installation des catadioptres




Catadioptré avant




1. Attachez le support du catadioptré dans le guidon gauche comme indiqué et faites face au catadioptré vers l'avant.
2. Utilisez une clé hexagonale de 4 mm avec une tête Phillips pour visser par le haut et fixer le catadioptré avant.

Installez la plaque d'immatriculation arrière




Comme illustré, alignez les trous de vis de la plaque d'immatriculation arrière avec les trous de vis du support de plaque d'immatriculation arrière et vissez les deux écrous à bride hexagonale à l'aide d'une clé à fourche de 10 mm.


Catadioptre de roue




1. Comme illustré, fixez les clips des deux côtés du catadioptre sur deux rayons du côté gauche ou droit de la roue.



2. Utilisez une clé hexagonale de 4 mm avec une tête cruciforme pour visser deux vis autotaraudeuses.






1. Retirez la bande de bois de l'avant du plateau




2. Poussez l'E-bike vers l'avant hors du plateau et déployez la béquille.

Installez les plaques de protection



1. Comme illustré, alignez les trous de la plaque de protection droite avec les trous de vis sur le côté droit de l'E-bike. Utilisez une clé hexagonale de 4 mm pour serrer les trois vis à tête creuse (M5x16).



2. Comme illustré, vissez le joint de retenue de la plaque de protection dans le trou fileté droit du cadre.



3. Comme illustré, alignez les trous de la plaque de protection gauche avec les trous de vis sur le côté gauche de l'E-bike. Utilisez une clé hexagonale de 4 mm pour pré-serrer deux vis à tête creuse (M5x16). Enclenchez le côté droit de la plaque dans le clip de retenue. Ajustez la plaque dans la bonne position, puis serrez complètement les vis du côté gauche.

Hauteur du siège : 820 mm (32,3 pouces)

Dans le cas où le pneu est correctement gonflé, il doit y avoir un espace d'au moins 2,5 cm (1 pouce) entre le haut du coussin du siège et la cuisse du conducteur.




4 Mode d'emploi


Avertissement

Ne pas modifier ou tenter de réparer le système de votre E-bike, sauf comme indiqué dans les instructions d'utilisation et d'entretien.

Activation




1. Desserrez la sangle de la batterie, alignez le bouchon de décharge avec le port de décharge et insérez-le. Faites pivoter le boîtier de la fiche pour le fixer en place.



2. Accrochez le clip inférieur de la sangle de batterie dans la fente située sur le côté gauche de l'E-bike. Tirez fermement sur la sangle de la batterie et fixez le Velcro pour vous assurer que la batterie est fermement maintenue en place et ne bouge pas.



1. Appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt pour l'allumer.




2. Scannez le QR code affiché à l'écran avec l'application Segway-Ninebot après la mise sous tension et terminez l'activation conformément aux instructions.

* Définissez un code de déverrouillage à 4 chiffres pendant l'activation, et AirLock sera activé automatiquement après avoir terminé le réglage du code. AirLock peut être désactivé séparément via l'application Segway-Ninebot.

Comment charger


Modèle de chargeur : DZL483007

Charger le E-bike




Ouvrez le couvercle en caoutchouc du port de charge et branchez le chargeur pour charger votre E-bike.


Charger la batterie du E-bike





1. Détachez la sangle Velcro de la batterie et appuyez sur le mécanisme de déverrouillage avec votre main pour desserrer la sangle de la batterie.
2. Desserrez la sangle de la batterie, faites pivoter le boîtier de la fiche et retirez la fiche.



3. Utilisez la clé pour tourner de 180° dans le sens antihoraire pour déverrouiller le verrou de la batterie.
 - * Chaque fois que vous déverrouillez ou verrouillez le verrou de la batterie avec la clé, retirez la clé immédiatement après.



4. Tirez le plateau inférieur fixé à la batterie le long de la fente pour carte. Veuillez noter que la batterie est lourde, évitez de la laisser tomber.



5. Ouvrez le capuchon en caoutchouc du port de charge du véhicule et connectez le chargeur pour charger.

- * Le voyant du chargeur est rouge et l'état de charge sera affiché sur l'écran lorsque la charge est en cours. Le voyant est vert lorsque la charge est terminée.

* INSTRUCTIONS RELATIVES AU RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



 **AVERTISSEMENT** - Lors de l'utilisation de ce produit, des précautions de base doivent toujours être prises, notamment les suivantes :

- 1) Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- 2) Pour réduire le risque de blessure, une surveillance étroite est nécessaire lorsque le produit est utilisé à proximité d'enfants.
- 3) Ne pas mettre les doigts ou les mains dans le produit.
- 4) N'utilisez pas ce produit si le cordon d'alimentation flexible ou le câble de sortie est effiloché, si l'isolation est cassée ou s'il présente d'autres signes d'endommagement.
- 5) Cet équipement n'est pas destiné à être utilisé à des températures ambiantes inférieures à -10 °C (14 °F) ou supérieures à des températures ambiantes de 45 °C (113 °F).
- 6) La batterie est destinée à être chargée lorsque la température ambiante est comprise entre -10 et 40 °C (14 et 104 °F).

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


Comment rouler

Préparatifs




1. Portez un équipement de protection, pliez la béquille et appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt pour mettre le vélo sous tension.
2. Entrez le mot de passe avec la roue gauche et tournez la molette droite dans le sens antihoraire pour changer de vitesse (pour quitter le mode PARK).

Conduite vers l'avant



Tournez l'accélérateur électronique pour rouler. Dans les modes ECO, SPORT et RACE, la vitesse augmente progressivement.

Tourner



Faites attention aux véhicules environnants et balancez lentement le guidon pour tourner à gauche ou à droite.

⚠ **Faites attention aux véhicules environnants et gardez l'équilibre.**
Limites de température pour le stockage de l'E-bike : -20 à 50 °C (-4 à 122 °F)


Décélération



Relâchez l'accélérateur électronique et pressez les leviers de frein pour ralentir.

⚠ Ne pas freiner brusquement à grande vitesse en cas de survirage.


Réglage de la puissance d'assistance




Faites tourner la molette vers le haut pour augmenter le niveau d'assistance électrique, vers le bas pour le diminuer.

* Plus le niveau d'assistance est élevé, plus le moteur produira de puissance motrice à la même condition de conduite.

Mode Aide à la propulsion




Lorsque la vitesse est de 0 km/h, appuyez sur la molette droite ou ouvrez le centre de contrôle pour activer le mode Aide à la propulsion. Pour quitter, appuyez à nouveau sur ou suivez l'invite à l'écran.




La vitesse max. du mode Walk est de 6 km/h (3.7 mph), une bonne vitesse pour faire avancer le E-bike en le poussant.

Régulateur de vitesse



Lorsque la vitesse est supérieure à 10 km/h, appuyez sur la molette droite pour activer le régulateur de vitesse. Pour quitter le régulateur de vitesse, appuyez à nouveau sur la molette ou utilisez le frein.

Terminer un trajet




Garez le véhicule dans un endroit approprié, appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt pour l'éteindre et déployez la béquille.


- * Après avoir garé votre E-bike, veuillez pousser le véhicule vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à ce qu'il ne puisse plus être poussé pour assurer le verrouillage du moyeu. Le verrouillage du moyeu est activé par défaut et peut être désactivé via l'application Segway-Ninebot.

5 Fonctions intelligentes

Mode Sentinelle




Le mode Sentinelle est activé par défaut, et le E-bike entrera dans ce mode lorsqu'il sera éteint avec son moyeu verrouillé.




En mode Sentinelle, une fois que le E-bike détecte un mouvement ou une vibration anormale, il alerte avec sa lumière clignotante, et des notifications d'avertissement sont envoyées sur le téléphone portable de l'utilisateur.

- * Si le E-bike continue à détecter des mouvements anormaux ou des vibrations, il continuera à alerter avec sa lumière clignotante, et des notifications d'avertissement seront envoyées par intermittence sur le téléphone portable de l'utilisateur.



- * Le mode Sentinelle sera désactivé automatiquement si le E-bike entre en mode Trajet transport.
- * L'utilisateur peut régler la sensibilité du mode Sentinelle dans l'application.


Music Play Center




Sur la page du lecteur de musique, l'utilisateur peut appuyer sur la molette de défilement pour lire/mettre en pause ou sélectionner le morceau précédent ou suivant.

- * Sur la page du lecteur de musique, l'utilisateur peut toujours ajuster le taux de boost en faisant défiler la molette de défilement vers le haut ou vers le bas.
- * L'utilisateur peut régler le niveau d'assistance électrique en faisant défiler la molette même si l'affichage est sur la page Music Play Center.

Notification d'appel entrant



La notification d'appel entrant est activée par défaut, le numéro de l'appel entrant sera affiché sur l'écran, avec une sonnette d'appel entrant envoyée par klaxon.




L'utilisateur peut désactiver les notifications d'appel ou raccrocher l'appel en appuyant sur l'invite à l'écran.

Des fonctions plus intelligentes sont en cours de développement.


6 Réseau Apple Find My

Ajouter le E-bike à Find My (utilisez la méthode A ou B)



Méthode A :


Connectez le véhicule à l'application Segway-Ninebot et activez Find My sur la page d'accueil > Plus de fonctions > Laboratoire Ninebot > Localisation du véhicule (version bêta) > Activer, puis il passera automatiquement à l'application Find My. Appuyez sur « + » et appuyez sur « Ajouter un autre élément », puis choisissez votre véhicule et suivez les instructions pour l'associer avec Find My.



Méthode B :

Lancez l'application Find My sur un iPhone ou un iPad, appuyez sur + puis appuyez sur Ajouter un autre élément ⊕. Allumez le véhicule et associez le véhicule (déverrouillé) avec Apple Find My en appuyant trois fois sur le levier de frein, en appuyant une fois sur le bouton marche/arrêt, puis en choisissant le véhicule dans l'application Find My et en suivant les instructions à l'écran pour l'associer avec Find My.


RÉINITIALISATION (utilisez la méthode A ou B)




Méthode A :

Connectez le véhicule avec l'application Segway-Ninebot et désactivez Find My sur la page d'accueil > Plus de fonctions > Laboratoire Ninebot > Localisation du véhicule (version bêta) > Désactiver, puis supprimez manuellement votre véhicule de l'application Find My.

* Activer et désactiver Find My Beacon




Le propriétaire peut activer et désactiver Find My Beacon en appuyant 9 fois sur le levier de frein et en appuyant une fois sur le bouton marche/arrêt en état déverrouillé (informations de position).



Méthode B :


Après avoir mis sous tension le véhicule, le propriétaire peut terminer la réinitialisation en appuyant 5 fois sur le levier de frein et en appuyant une fois sur le bouton marche/arrêt en état déverrouillé, puis en supprimant manuellement le véhicule de l'application Find My. Après ces étapes, le propriétaire ne peut pas utiliser Find My pour trouver ce véhicule

* Recherche de SN (uniquement pour des conditions spéciales)



Tout utilisateur iOS peut se connecter au véhicule via l'application Apple Find My, puis vérifier le S/N du véhicule en appuyant 8 fois sur le levier de frein et en appuyant une fois sur le bouton marche/arrêt. Le S/N s'affichera sur l'application Apple Find My.

* Statut Nearby et statut Separated




Si le véhicule a été associé avec Find My, lorsque le propriétaire s'éloigne du véhicule ou éteint le Bluetooth de son appareil mobile après un trajet, le véhicule entrera automatiquement dans le statut Nearby après une courte période de temps. Après une longue période de temps, le véhicule entrera en statut Separated. Lorsque le propriétaire s'approche du véhicule avec l'appareil mobile, le Bluetooth de l'appareil se connectera automatiquement au véhicule et le véhicule entrera dans l'état Connected. Si le véhicule est en statut Separated, le non-propriétaire peut se connecter à ce véhicule via l'application Find My et utiliser la méthode mentionnée ci-dessus pour vérifier le SN. Les propriétaires peuvent toujours utiliser Find My pour trouver le véhicule.

* Seuls les utilisateurs d'appareils Apple doivent lire ces instructions relatives à l'application Apple Find My.

L'utilisation du badge Works with Apple signifie qu'un produit a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie identifiée dans le badge et qu'il a été certifié par le fabricant du produit pour répondre aux caractéristiques techniques et aux exigences de produit du réseau Apple Find My. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil, de son utilisation ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

App Store, Apple logo, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS et watchOS sont des marques déposées d'Apple Inc. IOS est une marque commerciale de Cisco et est utilisé sous licence.


7 Avertissements




Portez un équipement de protection avant de rouler.




Ralentez et soyez attentif par temps humide.




Prenez des précautions supplémentaires lorsque vous roulez dans l'obscurité.




La vigilance est cruciale, surtout sur les routes accidentées.




Ne tournez pas brusquement.




Ne freinez pas brusquement.




Ne touchez pas le disque de frein ou le moyeu moteur après avoir roulé.




Utilisez uniquement le chargeur de modèle DZL483007 et des pièces d'origine Segway-Ninebot en cas de risque pour la sécurité.




L'altération du système est strictement interdite. Ne pas modifier ou tenter de réparer le système de votre E-bike, sauf comme indiqué dans les instructions d'utilisation et d'entretien.



Vérifiez régulièrement le niveau de batterie, la pression des pneus, les pièces principales et les fonctions du E-bike.



Ne conduisez pas le E-bike sur les routes avec des conditions routières inappropriées.



Ne conduisez pas sous l'influence de l'alcool ou de drogues.

8 Caractéristiques techniques

	Éléments	Paramètres
Informations sur le produit	Nom	E-bike Segway Xyber
	Modèle	210201U
	Type de produit	Véhicule non homologué pour la route
	L x l x H	Environ 1 880 x 705 x 1 085 mm (74 x 27,8 x 42,7 po)
	Poids net	Environ 66,4 kg (146,4 lbs)
Exigences de conduite	Charge utile max.	Environ 180 kg (396,8 lbs)
	Âge recommandé	18 à 60 ans
Performance du véhicule	Vitesse max.	35 mph (56 km/h)
	Autonomie à 20 mph (32 km/h) ⁽¹⁾	Environ 77 km
	Terrain traversable	Parc, collectivité, routes plates ou routes asphaltées et goudronnées normales
	Pente max.	23 %
	Température de fonctionnement	-10 à 45 °C (14 à 113 °F)
	Protection IP	IPX5
Pack batterie	Durée de charge	Environ 3,7 heures
	Type de batterie	Batterie au lithium
	Tension nominale	48 V
	Énergie nominale	1440 Wh
	Capacité nominale	30 Ah
Moteur	Température ambiante de charge	-10 à 40 °C (14 à 104 °F)
	Type de moteur	Moyeu moteur
	Puissance nominale	750 W
	Puissance max.	3000 W
Chargeur	Modèle	DZL483007
	Tension d'entrée	75-270 V 50-60 Hz
	Tension de sortie max.	56 V ---
	Sortie nominale	54,2 V --- 10 A
Pneu	Puissance de sortie nominale	560 W
	Type de pneu	Pneus tout-terrain 20×5,0 pouces
Autres	Type d'affichage	Écran TFT en verre entièrement feuilleté
	Matériau du cadre	Alliage d'aluminium
	Matériau du garde-boue	Plastique
	Système de freinage	Frein à disque hydraulique


- [1] Autonomie à 20 mph (32 km/h): calculée conformément à la consommation électrique aux dix kilomètres sans assistance électrique, avec une batterie pleine, une charge de 75 ± 5 kg (165 ± 11 lb), une température de 25 ± 5 °C (77 ± 41 °F), à une vitesse moyenne de 20 mph (32 km/h) sur le pavé.

9 Instructions de maintenance utilisateur

Éléments	Opérations
Système de freinage	<p>Instructions d'entretien</p> <p>Le E-bike est équipé de freins à disque hydrauliques à huile, et il est recommandé de vérifier mensuellement la position de l'étrier de frein et la tension du levier de frein.</p> <p>Si vous entendez des bruits anormaux causés par le frottement du disque, vous pouvez desserrer les deux vis de l'étrier avec une clé Allen de 5 mm et régler l'espace entre les disques de frein et les étriers jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de bruit anormal.</p> <p>Si vous constatez une tension faible du levier de frein, vous devez desserrer les vis dans le trou de remplissage d'huile du levier de frein avec une clé de 2,5 mm, et ajouter de l'huile de freinage avec un ensemble d'outils de transfert d'huile (à acheter séparément) par vous-même. Vous devez ajouter de l'huile minérale de freinage. Pressez le levier de frein et actionnez la ligne de frein lors de l'ajout de l'huile de freinage, et vous devez également vérifier toute présence de bulle lors du processus. Ajoutez de l'huile jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulle. (Voir le tutoriel vidéo sur www.segway.com)</p> <p>Il est important de vérifier toute fuite d'huile de freinage. En cas de fuite, veuillez contacter le service après-vente.</p> <p>Suggestions pour le remplacement des plaquettes de frein</p> <p>Étant donné que le moteur du E-bike, qui fournit une puissance beaucoup plus forte pour une vitesse rapide, est lourd, les plaquettes de frein du E-bike s'usent plus rapidement que sur un vélo classique. Si vous entendez des bruits anormaux lors du freinage, en particulier des bruits aigus dus au frottement du métal, ou constatez que l'épaisseur de la plaquette de frein est inférieure à 1 mm, vous devez remplacer les plaquettes de frein. Vous pouvez effectuer le remplacement après avoir démonté l'étrier de frein.</p> <p>Outils requis : clé Allen de 5 mm, pince à bec</p>
Roues	<p>Instructions d'entretien</p> <p>Le rayon est une partie importante qui relie le centre de la roue avec la jante. La résistance et la tension des rayons influencent directement la stabilité et la sécurité d'un E-bike.</p>

Éléments	Opérations
Roues	<p>Veillez ajuster les rayons avec des outils professionnels dans un point de service officiel dans les cas suivants :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La roue se balance à gauche et à droite ou se déplace de haut en bas. 2. Le mamelon de rayon est desserré. (Secouez le rayon pour vérifier s'il est desserré.)
	<p>Vous pouvez remplacer les pneus vous-même après avoir acheté des pneus sur la boutique en ligne officielle.</p> <p>Outils requis : clé Allen 2,5/3/6 mm, clé réglable et démonte-pneu.</p> <p>Comment évaluer le degré d'usure des pneus et Déclaration relative aux dangers</p> <p>La fréquence de remplacement des pneus du E-bike est déterminée par les habitudes de conduite personnelles, les conditions routières ainsi que le temps d'utilisation, l'usure des pneus et la fréquence d'utilisation des pneus. Voici quelques suggestions générales :</p> <p>Usure des pneus : il est suggéré de remplacer un pneu lorsque la bande de roulement du pneu est lisse.</p> <p>Temps d'utilisation : un pneu doit être remplacé tous les 2 à 3 ans même si sa bande de roulement n'est pas visiblement usée, car le pneu vieillira et sa surface durcira après une longue période d'utilisation ou d'entreposage, ce qui peut causer un danger. Un pneu peut être utilisé pendant environ 6 ans, mais si vous constatez un phénomène de vieillissement, comme des fissures, vous devez le remplacer immédiatement même si sa période de service est inférieure à 6 ans.</p> <p>Fréquence d'utilisation : si vous roulez avec le E-bike à une fréquence régulière, en particulier dans de mauvaises conditions routières, le pneu s'usera plus rapidement, vous devrez donc vérifier et remplacer les pneus plus fréquemment.</p> <p>Autres dommages : vous devez envisager de remplacer le pneu si vous constatez une boursoflure du pneu causée par un dommage à la surface ou au flanc du pneu, ou des phénomènes d'usure anormaux, tels que l'usure d'un côté et l'usure ondulée.</p> <p>En conclusion, il est suggéré de vérifier l'usure des pneus tous les mois, et de remplacer les pneus en cas d'usure grave, d'amincissement de l'épaisseur ou de fissures. En attendant, pour prolonger la durée de vie d'un pneu, veuillez le nettoyer et l'entretenir régulièrement.</p>

Éléments	Opérations
Pneus	Nettoyer et vérifier régulièrement la pression des pneus sont des méthodes d'entretien de base. La pression suggérée des pneus (par exemple 40 psi) est imprimée sur le flanc du pneu. Si vous ne trouvez qu'une plage de pression de pneu suggérée sur le flanc du pneu, car la meilleure pression de pneu est déterminée par votre modèle de E-bike, la charge utile et les conditions routières, vous devez faire quelques essais pour obtenir la meilleure pression de pneu.
Méthode de lubrification	Il est suggéré de lubrifier le système de transmission (chaîne, cassette, plateau et pédalier et dérailleur arrière) tous les mois en utilisant un bon lubrifiant minéral pour E-bike. Nettoyez le système de transmission avec une brosse ou d'autres outils professionnels avant de lubrifier pour éviter l'accumulation de lubrifiant.
Ajustement des catadioptrés	Voir le « Manuel de l'utilisateur » pour plus de détails.
Ajustement d'un guidon mal aligné ou desserré	<p>Lorsque vous constatez que les roues ne sont pas perpendiculaires au guidon, ou que la fourche avant tremble lorsque vous pressez les leviers de frein et poussez le E-bike vers l'avant ou l'arrière, vous devez régler le guidon et la fourche avant après avoir desserré les trois vis. Avant le réglage, veuillez démonter le panneau de rehausse.</p> <p>Outils requis : clé Allen 2,5/4/5 mm, tournevis cruciforme</p>
Ajustement à un guidon avec un bruit anormal	<p>Après une longue période de conduite, les vis Allen du jeu de direction peuvent se desserrer, ce qui peut provoquer un bruit anormal. Dans ce cas, veuillez serrer les vis du jeu de direction (max. 18,5 Nm).</p> <p>Outils requis : clé Allen 5 mm</p>
Guidon	<p>Vous pouvez régler l'angle du guidon du E-bike après avoir desserré la vis du jeu de direction.</p> <p>Outils requis : clé Allen 5 mm</p>
Selle	<p>L'entretien de base maintient votre E-bike en bon état.</p> <p>Il est recommandé de ne pas garer le E-bike à l'extérieur les jours de pluie ou dans un environnement humide. Lorsqu'il pleut en extérieur, il est suggéré de couvrir la selle avec un chiffon imperméable, ce qui est une solution temporaire, et de retirer le chiffon et l'utiliser pour essuyer l'humidité sur le E-bike plus tard, puis déplacer le E-bike dans un endroit sec et le laisser sécher naturellement.</p>

Éléments	Opérations
Selle	<p>Bien que ce E-bike soit étanche dans une certaine mesure, il peut être endommagé par l'eau, l'humidité ou le liquide si vous l'exposez à du liquide ou de l'eau. (Remarque : les dommages causés par le liquide ou l'eau ne sont pas couverts par la garantie. Tout dommage aux pièces principales du E-bike, y compris le circuit imprimé, la carte de contrôle, les fils, le système électronique, la batterie, etc., peut entraîner un risque ou un danger plus grave.)</p> <p>En attendant, vous devez empêcher l'exposition prolongée au soleil du E-bike et le garer sous un abri. La batterie du E-bike est dotée d'une fonction de protection contre la surchauffe de charge/décharge qui peut arrêter la charge/décharge lorsque la température de la batterie est trop élevée. Il est recommandé d'éviter de charger/décharger la batterie dans un environnement à haute température, car cela peut influencer les performances de la batterie.</p> <p>Vous devez protéger la selle contre les substances corrosives.</p>
Méthode de nettoyage recommandée	<p>Il est suggéré d'utiliser un chiffon humide et un détergent dégradable non corrosif pour nettoyer le E-bike et de l'essuyer avec un chiffon sec. Nous vous recommandons de lubrifier et nettoyer la chaîne avec un lubrifiant de haute qualité.</p> <p> Avertissement :</p> <p>Ne nettoyez pas le E-bike au pistolet à eau pulvérisée à haute pression, ce qui pourrait provoquer un court-circuit du système de commande électronique ou accélérer la corrosion des pièces mécaniques. Ne nettoyez pas avec un détergent corrosif ou volatil.</p> <p>Veuillez vérifier l'accumulation de saleté sur le port de charge. Vous devez utiliser une brosse douce ou de l'air à basse pression pour nettoyer la partie intérieure du E-bike.</p> <p>Retirez la batterie avant de nettoyer. Éteignez le E-bike avant de le nettoyer. Débranchez le chargeur fermez le couvercle du port de charge avant de nettoyer. Assurez-vous que tous les contacts et ports sont secs et propres avant de brancher le chargeur.</p>
Autres conditions	<p>Si vous avez besoin d'obtenir l'assistance d'un technicien de maintenance, veuillez contacter le service après-vente officiel pour connaître le centre de service le plus proche.</p> <p>Une exposition prolongée aux rayons UV, à la pluie et aux éléments peut endommager les matériaux de l'enceinte, stockez à l'intérieur lorsque vous ne les utilisez pas.</p>

Veuillez entretenir votre E-bike correctement afin de prolonger sa durée de vie et d'obtenir une conduite stable et sûre. Segway vous suggère de faire des vérifications régulières avant et après la conduite et de lire le calendrier d'entretien recommandé.

Liste de contrôle avant la conduite

Tâches	Outils	Opérations
Vérifiez la pression des pneus	Manomètre	Vérifiez si la pression des pneus est dans la plage spécifiée par le fabricant. La plage de pression des pneus est indiquée sur le flanc du pneu. Vous devez gonfler ou dégonfler le pneu si nécessaire.
Vérifiez le système de freinage	N/A	Appuyez sur le levier de frein gauche lorsque vous poussez le E-bike vers l'avant. Le E-bike doit s'arrêter immédiatement. Effectuez la même opération sur le levier de frein droit.
Vérifiez le guidon	N/A	Appuyez sur le levier de frein gauche puis poussez le E-bike vers l'avant ou l'arrière. Les vis reliant le guidon à la fourche doivent être serrées. Serrez les vis et testez par la méthode mentionnée ci-dessus lorsque nécessaire.
Nettoyez et lubrifiez la chaîne	Lubrifiant pour chaîne et chiffon propre	Il est suggéré de nettoyer la saleté sur la chaîne au moyen d'une brosse. Ensuite, saisissez la chaîne entre la cassette et le plateau et le pédalier avec un chiffon propre et faites tourner la pédale dans le sens antihoraire pendant plusieurs tours pour nettoyer la saleté. Il est recommandé de lubrifier la chaîne avec du lubrifiant pour E-bike de haute qualité.
Vérifiez les roues	N/A	Vérifier si toutes les vis des roues sont serrées et si les deux roues tournent normalement.
Vérifiez le niveau de batterie	N/A	Mettez le E-bike sous tension et assurez-vous que son niveau de batterie est suffisant pour votre trajet.

Liste de contrôle après la conduite

Tâches	Outils	Opérations
Vérifiez les pneus et les roues	Manomètre	Vérifiez la présence de tout débris, dommage ou fissure.
Vérifiez le levier de vitesses et la cassette	N/A	Levez la roue arrière, faites tourner la pédale à la main et utilisez le levier de vitesses pour changer de vitesse en même temps. Le E-bike doit changer rapidement de vitesse. Vérifiez si le levier de vitesses contient des débris ou résidus de fuite.
Nettoyez le cadre	Chiffon propre et humide	Nettoyez le cadre du E-bike à l'aide d'un chiffon propre et vérifiez en même temps tout dommage ou fissure.
Nettoyez la chaîne	Chiffon propre	Il est suggéré de nettoyer la saleté sur la chaîne au moyen d'une brosse. Ensuite, saisissez la chaîne entre la cassette et le plateau et le pédalier avec un chiffon propre et faites tourner la pédale dans le sens antihoraire pendant plusieurs tours pour nettoyer la saleté. Il est recommandé de lubrifier la chaîne avec du lubrifiant pour E-bike de haute qualité.
Vérifiez les pédales	N/A	Pédalez sur le E-bike et vérifiez si des craquements sont audibles.
Planéité des roues	N/A	Faites tourner les roues une par une et vérifiez qu'elles ne sont pas voilées.
Chargez la batterie	Chargeur	Rechargez le E-bike à temps et assurez-vous que son niveau de batterie est suffisant pour votre trajet.

Calendrier d'entretien recommandé

Éléments	Opérations	Hebdomadaire	Mensuel	Tous les 6 mois	Annuellement
Pièces de transmission	Essayez le plateau et le pédalier, la cassette et la poulie du dérailleur, puis vérifiez s'ils sont bien alignés.	✓			
Plaquette de frein	Vérifiez l'état d'usure des plaquettes de frein.	✓			En plus du calendrier de six mois, le calendrier annuel implique l'intégralité du calendrier de six mois avec une vérification complète de votre E-bike, afin de vérifier que tous les composants fonctionnent comme ils le devraient, de nettoyer ces composants, de les lubrifier et de remonter votre E-bike.
Vis du cadre	Vérifiez le couple de serrage des vis sur le guidon, le cadre et les roues.	✓			
Cadre	Vérifiez si le cadre est endommagé.	✓			
Système de freinage	Vérifiez la position des plaquettes de frein et la tension de la ligne de frein, puis faites tourner les roues et vérifiez tout coincement ou bruit anormal. Assurez-vous que les roues peuvent être arrêtées en serrant les leviers de frein.		✓		
Dérailleur arrière	Testez si le dérailleur fonctionne bien et vérifiez l'étendue d'étirement de la chaîne.		✓		Pour les vélotafeurs quotidiens et les utilisateurs réguliers, cet entretien devrait être effectué chaque année. Pour les cyclistes du week-end ou les utilisateurs occasionnels, elle n'est probablement
Roues	Vérifiez la tension des rayons et la stabilité de la roue pour tout tremblement, blocage ou ralentissement si nécessaire.		✓		seulement nécessaire que tous les 18 mois à 2 ans.
Vis des pièces	Serrez toutes les vis du cadre, du porte-bagages arrière et des garde-boues et assurez-vous que toutes les pièces sont bien installées.		✓		

Éléments	Opérations	Hebdomadaire	Mensuel	Tous les 6 mois	Annuellement
Moyeu moteur	Vérifiez tout blocage ou bruit anormal lorsque vous accélérez et décélérez.		✓		<p>En plus du calendrier de six mois, le calendrier annuel implique l'intégralité du calendrier de six mois avec une vérification complète de votre E-bike, afin de vérifier que tous les composants fonctionnent comme ils le devraient, de nettoyer ces composants, de les lubrifier et de remonter votre E-bike.</p> <p>Pour les vélotafeurs quotidiens et les utilisateurs réguliers, cet entretien devrait être effectué chaque année. Pour les cyclistes du week-end ou les utilisateurs occasionnels, elle n'est probablement seulement nécessaire que tous les 18 mois à 2 ans.</p>
Feu de route	Le feu de route doit s'éclairer vivement.		✓		
Feu arrière	Le feu arrière doit s'allumer vivement.		✓		
Affichage	L'écran affiche les informations après la mise sous tension.		✓		
Accélérateur électronique	Le E-bike accélère normalement après avoir appuyé sur l'accélérateur électronique et l'accélérateur revient après avoir été relâché tandis que le E-bike décélère.		✓		
Boutons de commande	Appuyez sur ou activez le bouton 3 fois sans échec.		✓		
Angle de direction	Testez avec des virages à gauche et à droite (l'angle de braquage est de 60 degrés). Pas de résistance ou de blocage lors des virages.		✓		
Chargeur	Le voyant est rouge lors de la charge et vert lorsque la charge est terminée. L'état de charge est affiché sur l'écran lors de la charge.		✓		
Huile de freinage	Vérifiez le niveau d'huile de freinage.			✓	

Éléments	Opérations	Hebdomadaire	Mensuel	Tous les 6 mois	Annuellement
Lever de vitesses	Les vitesses peuvent être changées rapidement en utilisant le levier de vitesses.			✓	En plus du calendrier de six mois, le calendrier annuel implique l'intégralité du calendrier de six mois avec une vérification complète de votre E-bike, afin de vérifier que tous les composants fonctionnent comme ils le devraient, de nettoyer ces composants, de les lubrifier et de remonter votre E-bike. Pour les vélotafteurs quotidiens et les utilisateurs réguliers, cet entretien devrait être effectué chaque année. Pour les cyclistes du week-end ou les utilisateurs occasionnels, elle n'est probablement seulement nécessaire que tous les 18 mois à 2 ans.
	Lubrifiez les pièces du levier de vitesses.			✓	
Système de transmission System	Lubrifiez les lignes du système de vitesses et du système de transmission pour vous assurer que le système de transmission fonctionne bien, et que le plateau et le pédalier, la cassette et la poulie sur le dérailleur fonctionnent de manière coordonnée.			✓	
Roulements	Vérifiez si les roulements pour tout jeu ou bruit anormal.			✓	
Vis du E-bike	Assurez-vous que toutes les vis du E-bike sont serrées.			✓	
Câbles	Vérifiez toutes les lignes et les carénages pour tout dommage.			✓	
Batterie	La batterie doit être remplacée après 500 cycles de charge ou après une distance parcourue de 40 000 km (6 213 milles). (Il est recommandé de la charger une fois tous les 60 jours en cas de stockage à long terme.)			✓	

10 Marque et certifications

Marque déposée

Segway, Rider Design, Segway E-bike Xyber et Segway Xyber sont des marques déposées de Segway Inc. Apple, Apple Find My, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS et watchOS sont des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Android est une marque déposée de Google LLC. IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Segway-Ninebot est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Nous nous sommes efforcés d'inclure des descriptions et des instructions pour toutes les fonctions du E-bike au moment de l'impression. Cependant, en raison de l'amélioration constante des fonctionnalités du produit et des modifications de la conception, votre E-bike peut différer légèrement de celui présenté dans ce document. Scannez le QR code ou visitez l'Apple App Store (iOS) ou le Google Play Store (Android) pour télécharger et installer l'application.

Veillez noter qu'il existe plusieurs modèles avec différentes fonctions, et que certaines des fonctions mentionnées ici peuvent ne pas concerner votre E-bike. Le fabricant se réserve le droit de modifier la conception et la fonctionnalité des E-bikes ainsi que leur documentation sans préavis.

© 2024 Segway-Ninebot. Tous droits réservés.

Certifications

Ce produit est conforme à la norme 16 CFR PART 1512.

Ce produit est conforme à la norme ANSI/CAN/UL 2849.

La batterie est conforme à la norme UN/DOT 38.3.

La batterie est conforme à la norme ANSI/CAN/UL 2271.

Déclaration de conformité avec la Federal Communications Commission (FCC) pour les États-Unis

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'utilisation du produit est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne peut causer d'interférences nuisibles et (2) il doit pouvoir recevoir toute interférence, notamment toute interférence susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement :

REMARQUE : cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limitations pour un appareil numérique de classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limitations sont conçues pour apporter une protection raisonnable contre une interférence nuisible dans une installation résidentielle.

Cet équipement dégage, utilise et peut émettre des fréquences radio, et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut interférer avec les communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie que cette interférence ne se produira pas dans une installation particulière.

Si cet équipement cause des interférences nuisibles pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Demandez l'aide du distributeur ou d'un technicien radio/télé.

Déclaration de conformité à Industry Canada (IC) pour le Canada

Cet appareil contient un ou des émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux CNR exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer de brouillage. (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris une interférence pouvant causer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements d'Industrie Canada, établies pour un environnement non contrôlé.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme à l'exposition aux rayonnements Industry Canada limites établies pour un environnement non contrôlé.

Contient ID FCC : 2BD7T-IF0001

Contient IC : 31821-IF0001

Visitez www.segway.com ou consultez l'application Segway-Ninebot pour télécharger les derniers documents destinés à l'utilisateur. Vous devez installer l'application, activer votre scooter et obtenir les dernières mises à jour et consignes de sécurité.

Veillez lire attentivement ce document et le conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.segway.com

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au produit, de publier des mises à jour du firmware et de mettre à jour ce manuel à tout moment.



Application Segway-Ninebot




ES

MANUAL DE USUARIO

para Segway E-bike Xyber

www.segway.com



Le damos la bienvenida

Gracias por elegir la Segway E-bike Xyber. Este producto es una E-bike, que es un dispositivo eléctrico/mecánico de dos ruedas provisto de pedales funcionales que incluye un motor para ayudar al ciclista a pedalear (versiones EPAC) o proporcionar potencia motriz a las ruedas directamente presionando el acelerador cuando el ciclista no está pedaleando.

La Segway E-bike Xyber es fácil de operar, segura y cómoda de manejar, y promete ser respetuosa con el medio ambiente.



Escanee el código QR para ver los vídeos que explican cómo montar la Segway E-bike Xyber.

Contenido


ES

1. Listado de contenido	98
2. Diagramas.....	100
3. Instrucciones de instalación	104
4. Instrucciones de operación.....	111
5. Funciones inteligentes.....	118
6. Red Find My de Apple.....	121
7. Advertencias	124
8. Especificaciones.....	127
9. Instrucciones de mantenimiento del usuario.....	129
10. Marcas y certificaciones.....	138

Las imágenes que se muestran son solo para fines ilustrativos. El producto real puede variar.

1 Listado de contenido


Segway E-bike Xyber×1



Accesorios




Instrucciones para el usuario



Cargador x 1



Placa de protección derecha x 1



Placa de protección izquierda x 1



Pedal x 2



Llave x 2



Llave de repuesto x 2



Placa de protección Junta de fijación x 1



Tornillo de cabeza hueca x 5 M5x16



Llave hexagonal de 6 mm x 1



Placa de matrícula trasera x 1



Guardabarros delantero x 1



Tornillo de cabeza hueca x 4 M5x10



Llave de pedal x 1




Tuerca de brida hexagonal x 2




Reflector para radios x 2



Tornillo autorroscante x 4



Extractor con llave x 1



Llave de boca 10/12 x 1



Reflector delantero x 1




Llave hexagonal de 4 mm con cabeza Phillips x 1



Llave hexagonal de 3 mm x 1

2 Diagramas

Diagrama del vehículo



Conjunto de botones
combinados derecha

Conjunto de botones
combinados izquierda

Placa de
matrícula trasera

Amortiguador trasero

Motor de rueda

Cadena

Polea de cambio

Conjunto del brazo
de la manivela

Placa de
protección delantera

Luz trasera







Diagrama de botones del manillar




Botón	Instrucciones
Rueda	Desplazamiento hacia arriba/abajo: Ajuste la relación de impulso o desplácese hacia arriba o hacia abajo en la lista de funciones. Alternar izquierda/derecha: Cambie la página de inicio de la pantalla. Botón central: Presione para confirmar.
Botón hacia arriba	Botón de luz de carretera: Presione para emitir un destello, mantenga presionado durante dos segundos para activar el haz completo.
Bocina	Presione para tocar la bocina.

Botón	Instrucciones
Botón de encendido	Mantenga presionado para encender / apagar
Botón central R	Cuando la velocidad sea de 0 km/h, pulse para activar el modo de Asistencia de empuje y vuelva a pulsar para salir. En el modo de Asistencia de empuje, la velocidad de la E-bike se mantiene por debajo de los 6 km/h. Cuando la velocidad sea superior a 10 km/h, pulse para activar el control de crucero y vuelva a pulsar para salir.
Perilla R	Rotación R+/R en sentido antihorario: acelerador para subir marcha Rotación R-/R en sentido horario: acelerador para bajar marcha

Diagrama de la pantalla

Página principal




Página de datos de conducción




Página de navegación



Centro de reproducción de música



Centro de control




Puede realizar múltiples ajustes en el Centro de control, que incluyen, entre otros, habilitar/deshabilitar el modo de paseo, ajustar el brillo de la pantalla, elegir el efecto de sonido de la bocina y el idioma, así como verificar las advertencias del vehículo.


* La interfaz de usuario de la pantalla puede variar según la actualización del firmware.

3 Instrucciones de instalación


Instalación del manillar




1. Retire el manillar y coloque la pantalla en la posición correcta.





2. Como se muestra, centre el manillar en la ranura de la abrazadera superior, luego saque la tapa del manillar y los tornillos. Con una llave hexagonal de 6 mm, apriete alternativamente los cuatro tornillos en el orden que se muestra (1-2-3-4) apretándolos al máximo con los dedos.



3. Como se muestra, ajuste el ángulo del manillar para alinearlos con las marcas, apriete los tornillos y asegure la tapa del manillar con un par de 30 N.m.





4. Como se muestra, haga girar la pantalla para que se alinee con las marcas en forma de T del manillar y apriete los tornillos de la pantalla en sentido horario con una llave hexagonal de 3 mm.






5. Haga coincidir y conecte los cables en el lado izquierdo del manillar de acuerdo con sus colores. Asegúrese de alinear correctamente los puertos del conector y use un tubo corrugado para envolver el grupo de cables.

Instalación del guardabarros delantero




1. Coloque el guardabarros entre la horquilla delantera y la rueda delantera.
2. Como se muestra, alinee los agujeros para tornillos a ambos lados del guardabarros con los agujeros para tornillos de las partes de plástico y metal izquierda y derecha de la horquilla delantera. Utilice una llave hexagonal de 4 mm para atornillar 4 tornillos hexagonales M5x10 mm.

Instalación de los pedales




1. Retire el pedal derecho, enrósquelo en sentido horario en el orificio del brazo de la manivela y luego apriételo desde la parte posterior con una llave hexagonal de 6 mm.
2. Retire el pedal izquierdo, enrósquelo en sentido antihorario en el orificio del brazo de la manivela y luego apriételo desde la parte posterior con una llave hexagonal de 6 mm.


Instalación de los reflectores



Reflector delantero




1. Abroche el soporte del reflector en el manillar izquierdo como se muestra y ponga el reflector mirando hacia adelante.




2. Utilice una llave hexagonal de 4 mm con cabeza Phillips para atornillar desde arriba y asegurar el reflector delantero.

Instalar la placa de matrícula trasera




Como se muestra, alinee los agujeros para tornillos de la placa de matrícula trasera con los agujeros para tornillos del soporte de la placa de matrícula trasera y atornille dos tuercas de brida hexagonales con una llave de boca de 10 mm.


Reflectores de rueda




1. Como se muestra, encaje los clips de ambos lados del reflector en dos radios del lado izquierdo o derecho de la rueda.



2. Utilice una llave hexagonal de 4 mm con cabeza Phillips para atornillar dos tornillos autorroscantes.






1. Retire la tira de madera de la parte delantera de la bandeja




2. Empuje la E-bike hacia adelante fuera de la bandeja y despliegue la pata de apoyo.

Instalar las placas de protección



1. Como se muestra, alinee los orificios de la placa protectora derecha con los agujeros para tornillos en el lado derecho de la E-bike. Utilice una llave hexagonal de 4 mm para apretar tres tornillos de cabeza hueca (M5x16).


2. Como se muestra, atornille la junta de retención de la placa de protección en el orificio roscado derecho del cuadro.



3. Como se muestra, alinee los orificios de la placa protectora izquierda con los agujeros para tornillos en el lado izquierdo de la E-bike. Utilice una llave hexagonal de 4 mm para apretar previamente dos tornillos de cabeza hueca (M5x16). Encaje el lado derecho de la placa en el clip de retención. Ajuste la placa a la posición correcta y luego apriete completamente los tornillos del lado izquierdo.

Altura del asiento: 820 mm (32,3 pulg.)

En el caso de que el neumático esté inflado correctamente, debe haber al menos 2,5 cm (1 pulgada) de espacio entre la parte superior del cojín del asiento y el muslo del conductor.




4 Instrucciones de operación


⚠ Advertencia

No modifique ni intente reparar el sistema de la E-bike excepto como se indica en las instrucciones de uso y cuidado.


Activación




1. Afloje la correa de la batería, alinee el tapón de descarga con el puerto de descarga e insértelo. Haga girar la carcasa del tapón para asegurarlo en su lugar.



2. Enganche el clip inferior de la correa de la batería en la ranura del lado izquierdo de la E-bike. Apriete la correa de la batería y asegure el velcro para garantizar que la batería se mantenga en su lugar y no se mueva.



1. Mantenga presionado el botón de encendido para encenderlo.




2. Escanee el código QR que se muestra en la pantalla mediante la aplicación Segway-Ninebot después de encender y complete la activación de acuerdo con las instrucciones.

* Configure un código de desbloqueo de 4 dígitos durante la activación y AirLock se activará automáticamente después de completar la configuración del código. AirLock se puede desactivar por separado a través de la aplicación Segway-Ninebot.

Cómo cargar


Modelo de cargador: DZL483007

Cargar la E-bike




Abra la tapa de goma del puerto de carga y conéctelo al cargador para cargar la E-bike.

Cargar la batería de la E-bike




1. Suelte la correa de velcro de la batería y presione el mecanismo de liberación con la mano para aflojar la correa de la batería.

2. Afloje la correa de la batería, gire la carcasa del tapón y extraiga el tapón.





3. Utilice la llave para girar 180° en sentido antihorario para desbloquear la batería.

- * Cada vez que bloquee o desbloquee la batería con la llave, retire la llave inmediatamente después.



4. Tire de la bandeja inferior adjunta a la batería a lo largo de la ranura de la tarjeta. Tenga en cuenta que la batería es pesada, evite que se caiga.




5. Retire el tapón de goma del puerto de carga del vehículo y conecte el cargador para cargarlo.

- * Cuando la carga esté en curso, el indicador del cargador estará en rojo y en la pantalla aparecerá el estado de carga. El indicador está en verde cuando se ha completado la carga.

* INSTRUCCIONES RELATIVAS AL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



 **ADVERTENCIA:** al utilizar este producto, deben seguirse siempre las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

- 1) Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- 2) Para reducir el riesgo de lesiones, es necesaria una estrecha supervisión cuando el producto se utilice cerca de niños.
- 3) No introduzca los dedos ni las manos en el producto.
- 4) No utilice este producto si el cable de alimentación flexible o el cable de salida está deshilachado, tiene el aislamiento roto o muestra cualquier otro signo de daño.
- 5) Este equipo no debe utilizarse a temperaturas ambiente inferiores a $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($14\text{ }^{\circ}\text{F}$) ni superiores a $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($113\text{ }^{\circ}\text{F}$).
- 6) La batería está prevista para ser cargada cuando la temperatura ambiente esté comprendida entre $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($14\text{ }^{\circ}\text{F}$) y $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($104\text{ }^{\circ}\text{F}$).

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Cómo conducir


Preparativos



1. Use equipo de protección, pliegue la pata de apoyo y mantenga presionado el botón de encendido para encender.


2. Introduzca la contraseña con la rueda izquierda y gire la perilla derecha en sentido antihorario para cambiar de marcha (para salir del modo de ESTACIONAMIENTO).

Conducir hacia adelante



Gire el acelerador para conducir. En los modos ECO, SPORT y CARRERA, la velocidad aumenta progresivamente.

Giro



Preste atención a los vehículos circundantes y gire lentamente el manillar para girar a la izquierda o a la derecha.

⚠ Preste atención a los vehículos circundantes y mantenga el equilibrio.
Límites de temperatura para el almacenamiento de E-bikes: -20 a 50 °C (-4 a 122 °F)


Desaceleración



Suelte el acelerador y apriete las palancas de freno para desacelerar.

⚠ No frene bruscamente a alta velocidad en caso de vuelco.


Ajuste de la potencia de asistencia




Gire hacia arriba el interruptor de desplazamiento para aumentar el nivel de asistencia eléctrica y gírelo hacia abajo para disminuirlo.

- Cuanto mayor sea el nivel de asistencia eléctrica, más potencia de conducción generará el motor en las mismas condiciones de conducción.

Modo de asistencia de empuje




Cuando la velocidad sea de 0 km/h, presione la perilla derecha o abra el Centro de control para habilitar el modo Asistencia de empuje. Para salir, presiónela de nuevo o siga las indicaciones en pantalla.




La velocidad máxima del modo de paseo es de 6 km/h (3,7 mph), una buena velocidad para empujar la E-bike hacia adelante.

Control de crucero



Cuando la velocidad sea superior a 10 km/h, pulse el botón derecho para activar el control de crucero. Para salir del control de crucero, vuelva a presionar la perilla o use el freno.

Terminar un viaje




Estacione el vehículo en un lugar adecuado, presione y mantenga presionado el botón de encendido para apagar y despliegue la pata de apoyo.


- * Después de estacionar su E-bike, empuje el vehículo hacia adelante o hacia atrás hasta que ya no pueda empujarlo más para asegurarse de que el bloqueo del buje esté fijado. El bloqueo del buje está activado por defecto y se puede desactivar a través de la aplicación Segway-Ninebot.

5 Funciones inteligentes

Modo centinela



El modo centinela está habilitado por defecto y la E-bike entrará en este modo cuando se la apague con el bloqueo del buje activado.




En el modo centinela, una vez que la E-bike detecta un movimiento o vibración anormal, alertará mediante una luz parpadeante y enviará notificaciones de advertencia al usuario a través del teléfono móvil.

- * Si la E-bike sigue detectando movimientos o vibraciones anormales, seguirá alertando con su luz parpadeante y se enviarán notificaciones de advertencia al usuario a través del teléfono móvil de forma intermitente.



- * El modo centinela se desactivará automáticamente cuando la E-bike entre en el modo de transporte de viaje.
- * El usuario puede ajustar la sensibilidad del modo centinela en la aplicación.


Centro de reproducción de música




En la página del reproductor de música, el usuario puede presionar la rueda de desplazamiento para reproducir/pausar o seleccionar la pista anterior o la siguiente.

- * En la página del reproductor de música, el usuario aún puede ajustar la relación de impulso desplazando la rueda de desplazamiento hacia arriba o hacia abajo.
- * El usuario puede ajustar el nivel de asistencia eléctrica girando el interruptor de desplazamiento incluso si la pantalla se encuentra en la página del Centro de reproducción de música.

Notificación de llamada entrante



La notificación de llamada entrante está habilitada por defecto; el número de la llamada entrante se mostrará en la pantalla y la bocina emitirá un timbre de llamada entrante.




El usuario puede desactivar las notificaciones de llamada o colgar la llamada pulsando el mensaje que aparece en pantalla.

Se están desarrollando más funciones inteligentes, manténgase informado.

6 Red Find My de Apple

Añada la E-bike a Find My (use el método A o B)





Método A:

Conecte el vehículo con la aplicación Segway-Ninebot y active Find My en la página de inicio > Más funciones > Laboratorio de Ninebot > Localizar vehículo (versión Beta) > Activar; a continuación, pasará automáticamente a la aplicación Find My. Toque "+" y "Añadir otro elemento"; a continuación, elija su vehículo y siga las instrucciones para emparejarlo con Find My.

Método B:

Inicie la aplicación Find My en un iPhone o iPad, toque + y, a continuación, toque Añadir otro elemento ⊕. Encienda el vehículo y emparejelo (desbloqueado) con Find My de Apple apretando la palanca de freno tres veces, pulsando el botón de encendido una vez, eligiendo el vehículo en la aplicación Find My y siguiendo las instrucciones de la pantalla para emparejarlo con Find My.

RESET (Utilice el método A o B)



Método A:

Conecte el vehículo con la aplicación Segway-Ninebot y desactive Find My en la página de inicio > Más funciones > Laboratorio de Ninebot > Localizar vehículo (versión Beta) > Desactivar; a continuación, elimine manualmente el vehículo de la aplicación Find My.

Método B:


Después de encender el vehículo, el propietario puede realizar RESET apretando la palanca de freno 5 veces y pulsando el botón de encendido una vez en estado desbloqueado, para después eliminar el vehículo de la aplicación Find My. Después de realizar estos pasos, el propietario no podrá utilizar Find My para encontrar este vehículo

* Activar y desactivar Find My Beacon




El propietario puede activar y desactivar Find My Beacon apretando la palanca de freno 9 veces y pulsando el botón de encendido una vez en estado desbloqueado (información de posición).

* Búsqueda de NS (solo para situaciones especiales)



Cualquier usuario de iOS puede conectarse al vehículo mediante la aplicación Find My de Apple y, a continuación, comprobar el número de serie (NS) del vehículo apretando la palanca de freno 8 veces y pulsando el botón de encendido una vez. El número de serie se mostrará en la aplicación Find My.

* Estado Nearby y estado Separated



Si el vehículo ha sido emparejado con Find My, cuando el propietario se aleje del vehículo o apague el Bluetooth del dispositivo móvil después de un trayecto, el vehículo entrará automáticamente en estado Nearby tras un breve periodo de tiempo. Tras un largo periodo de tiempo, el vehículo entrará en estado Separated. Cuando el propietario se acerque al vehículo con el dispositivo móvil, el Bluetooth del dispositivo se conectará automáticamente con el vehículo y éste entrará en estado Connected. Si el vehículo está en estado Separated, una persona distinta del propietario puede conectarse a este vehículo a través de la aplicación Find My y utilizar el método mencionado anteriormente para comprobar el NS. Los propietarios pueden seguir utilizando Find My para encontrar el vehículo.

*** Solo los usuarios de dispositivos Apple deben leer estas instrucciones de la aplicación Find My de Apple.**

El uso del distintivo Works with Apple significa que un producto ha sido diseñado para funcionar específicamente con la tecnología identificada en el distintivo y ha sido certificado por el fabricante del producto para cumplir con las especificaciones y requisitos del producto de la red Find My de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni del uso de este producto, ni de su cumplimiento de las normas de seguridad y reglamentarias.

App Store, el Apple logo, Apple, Find My de Apple, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iOS, Mac, macOS y watchOS son marcas comerciales de Apple Inc. iOS es una marca comercial de Cisco y se utiliza bajo licencia.


7 Advertencias




Póngase equipo de protección antes de conducir.




Reduzca la velocidad y tenga cuidado cuando el terreno esté mojado o húmedo.




Tome precauciones adicionales cuando conduzca en un entorno oscuro.




La vigilancia es crucial, especialmente en carreteras en mal estado.




No gire bruscamente.




No frene bruscamente.




No toque el disco de freno ni el motor de rueda después de conducir.




Utilice únicamente un cargador original cuyo modelo sea DZL483007 y piezas de Segway-Ninebot en caso de riesgos para la seguridad.




Está estrictamente prohibido manipular el sistema. No modifique ni intente reparar el sistema de la E-bike excepto como se indica en las instrucciones de uso y cuidado.



Compruebe periódicamente el nivel de batería, la presión de los neumáticos, las piezas y las funciones principales de la E-bike.



No conduzca la E-bike en carreteras con un estado de la vía inadecuado.



No conduzca bajo la influencia del alcohol o las drogas.

8 Especificaciones

	Elementos	Parámetros
Información del producto	Nombre	Segway E-bike Xyber
	Modelo	210201U
	Tipo de producto	Vehículo no homologado para circular por la vía pública
	Largo × ancho × alto*	Aprox. 1880 × 705 × 1085 mm (74 × 27,8 × 42,7 pulgadas)
Requisitos de conducción	Carga útil máxima	Aprox. 180 kg (396,8 lb)
	Edad recomendada	De 18 a 60 años
Rendimiento del vehículo	Velocidad máxima	35 mph (56 km/h)
	Autonomía a 20 mph (32 km/h) ⁽¹⁾	Aprox. 77 km
	Terreno transitable	Parques, zonas privadas, la mayoría de las carreteras planas o carreteras y superficies asfaltadas o pavimentadas.
	Pendiente máxima	23 %
	Temperatura de funcionamiento	-10—45°C (14—113°F)
	Clasificación IP	IPX5
Batería	Duración de la carga	Aprox. 3,7 h
	Tipo de batería	Batería de litio
	Tensión nominal	48 V
	Energía nominal	1440 Wh
	Capacidad nominal	30 Ah
Motor	Temperatura ambiente de carga	-10—40°C (14—104°F)
	Tipo de motor	Motor de rueda
	Corriente nominal	750 W
	Corriente máxima	3000 W
Cargador	Modelo	DZL483007
	Tensión de entrada	75-270 V 50-60 Hz
	Voltaje máximo de salida	56 V $\overline{=}$
	Rendimiento nominal	54,2 V $\overline{=}$ 10 A
Neumático	Corriente de salida nominal	560 W
	Tipo de neumático	Neumáticos todoterreno de 20×5,0 pulgadas

	Elementos	Parámetros
Otros	Tipo de pantalla	Pantalla TFT de vidrio completamente laminado
	Material del cuadro	Aleación de aluminio
	Material del guardabarros	Plástico
	Sistema de frenos	Freno de disco hidráulico


- [1] Autonomía a 20 mph (32 km/h): Calculado de acuerdo con el consumo de energía por cada diez kilómetros sin asistencia eléctrica, con la batería llena, una carga de 75 ± 5 kg (165 ± 11 lb), 25 ± 5 °C (77 ± 41 °F), a una velocidad promedio de 20 mph (32 km/h) sobre pavimento.

9 Instrucciones de mantenimiento para el usuario

Elementos	Operaciones
Sistema de frenado	<p data-bbox="184 277 426 293">Instrucciones de mantenimiento</p> <p data-bbox="184 317 884 355">La E-bike está equipada con frenos de disco hidráulicos de aceite y se recomienda comprobar mensualmente la posición de la pinza de freno y la tensión de la palanca de freno.</p> <p data-bbox="184 378 969 442">Si escucha ruidos anormales causados por el roce del disco, puede aflojar los dos tornillos de la pinza con una llave Allen de 5 mm y ajustar el espacio entre los discos de freno y las pinzas hasta que dejen de producirse ruidos anormales.</p> <p data-bbox="184 466 990 600">Si encuentra que la palanca de freno tiene poca tensión, deberá aflojar los tornillos en el orificio de llenado de aceite de la palanca de freno con una llave de 2,5 mm y añadir aceite de freno usted mismo con un juego de herramientas de transferencia de aceite (adquiridas por separado). Hay que añadir aceite de frenos mineral. Apriete la palanca de freno y mueva el cable de freno al añadir el aceite de freno. También debe verificar si hay burbujas durante el proceso. Añada aceite hasta que no queden burbujas. (Vea el vídeo tutorial en www.segway.com).</p> <p data-bbox="184 623 974 661">Es importante comprobar si hay fugas de aceite de frenos. En caso afirmativo, póngase en contacto con el servicio posventa.</p> <p data-bbox="184 685 655 701">Recomendaciones sobre el reemplazo de las pastillas de freno</p> <p data-bbox="184 724 990 841">Dado que el motor de la E-bike, que proporciona a la E-bike una potencia mucho mayor para lograr velocidades más elevadas, es pesado, las pastillas de freno de la E-bike se desgastan más rápidamente que las de las bicicletas convencionales. Si escucha ruidos anormales al frenar, especialmente ruidos agudos debido al roce metálico, o ve que el grosor de las pastillas de freno es inferior a 1 mm, deberá reemplazar las pastillas de freno. Puede realizar el reemplazo después de desmontar la pinza de freno.</p> <p data-bbox="184 865 689 880">Herramientas necesarias: llave Allen de 5 mm, alicates de punta fina</p>
Ruedas	<p data-bbox="184 905 426 921">Instrucciones de mantenimiento</p> <p data-bbox="184 944 987 983">El radio es una pieza importante que conecta el centro de la rueda con la llanta. La fuerza y la tensión de los radios influyen directamente en la estabilidad y seguridad de una E-bike.</p>

Elementos	Operaciones
Ruedas	<p>Ajuste los radios con herramientas profesionales en el punto de servicio oficial en caso de que se produzcan las siguientes situaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La rueda oscila hacia la izquierda y hacia la derecha o hacia arriba y hacia abajo. 2. La cabecilla del radio está suelta. (Agitando el radio para comprobar si está suelta).
	<p>Puede reemplazar los neumáticos usted mismo comprándolos en la tienda oficial en línea.</p> <p>Herramientas necesarias: llave Allen de 2,5/3/6 mm, llave ajustable y palanca.</p> <p>Cómo evaluar el grado de desgaste de los neumáticos y declaración de riesgos</p> <p>La frecuencia de sustitución de los neumáticos de la E-bike vendrá determinada por los hábitos personales de conducción, el estado de la vía, así como el tiempo de uso, el desgaste de los neumáticos y la frecuencia de uso de los neumáticos. A continuación se presentan algunas recomendaciones generales:</p> <p>Desgaste de los neumáticos: Se recomienda reemplazar un neumático cuando la banda de rodadura esté alisada.</p> <p>Tiempo de uso: Un neumático deberá sustituirse cada 2 o 3 años aunque la banda de rodadura no esté aparentemente desgastada, ya que el neumático irá envejeciendo y su superficie se endurecerá tras un largo período de uso o almacenamiento, lo que puede entrañar riesgos. Un neumático puede usarse durante aproximadamente 6 años, pero si encuentra alguna marca de envejecimiento, como grietas, debe reemplazarlo inmediatamente incluso si su período de servicio no llega a los 6 años.</p> <p>Frecuencia de uso: Si utiliza una E-bike con mucha frecuencia, especialmente en carreteras con un estado de la vía deficiente, los neumáticos se desgastarán más rápido, por lo que deberá revisarlos y reemplazarlos con más frecuencia.</p> <p>Otros daños: Deberá considerar reemplazar el neumático si encuentra un bulto en el neumático causado por un daño en la superficie o en el flanco del mismo, o fenómenos de desgaste anormales, incluido el desgaste de un lado del neumático y el desgaste de los neumáticos creando ondulaciones.</p> <p>En conclusión, se recomienda verificar el desgaste de los neumáticos mensualmente y reemplazarlos en caso de desgaste grave, adelgazamiento del espesor o grietas. Mientras tanto, para prolongar la vida útil de un neumático, límpielo y realice tareas de mantenimiento de forma periódica.</p>

Elementos	Operaciones
Neumáticos	<p>Limpia y comprueba la presión de los neumáticos con regularidad son métodos básicos de mantenimiento. La presión recomendada para los neumáticos (por ejemplo, 40 psi) viene impresa en el flanco del neumático. Si solo encuentra un rango de presión recomendada para los neumáticos en el flanco del neumático, siendo que la mejor presión de los neumáticos viene determinada por el modelo de su E-bike, la carga útil y el estado de la vía, deberá realizar algunas pruebas para determinar la presión más adecuada de los neumáticos.</p>
Método de lubricación	<p>Se recomienda lubricar mensualmente el sistema de transmisión (cadena, cassette, plato y bielas y desviador trasero) con un buen lubricante mineral para bicicletas eléctricas. Limpie el sistema de transmisión con un cepillo u otras herramientas profesionales antes de lubricar para evitar la acumulación de lubricante.</p>
Ajuste de los reflectores	<p>Consulte el "Manual de usuario" para obtener más detalles.</p>
Ajuste de un manillar torcido y suelto	<p>Si ve que las ruedas no están perpendiculares al manillar o que la horquilla delantera da sacudidas al apretar las palancas de freno, empujando la E-bike hacia adelante y hacia atrás, deberá ajustar el manillar y la horquilla delantera después de aflojar los tres tornillos que los unen. Antes de realizar el ajuste, desmonte el panel elevador.</p> <p>Herramientas necesarias: llave Allen de 2,5/4/5 mm, destornillador de estrella</p>
Ajuste de un manillar que produce ruido anormal	<p>Tras períodos prolongados de conducción, los tornillos Allen de la dirección pueden aflojarse, lo que puede causar un ruido anormal. En este caso, apriete los tornillos de la dirección (máx. 18,5 Nm).</p> <p>Herramientas necesarias: llave allen de 5 mm</p>
Manillar	<p>Puede ajustar el ángulo del manillar de la E-bike después de aflojar el tornillo del cabezal.</p> <p>Herramientas necesarias: llave allen de 5 mm</p>
Sillín	<p>El mantenimiento básico es guardar la E-bike de forma adecuada.</p> <p>Se recomienda no estacionar la E-bike en el exterior en días lluviosos o en un ambiente húmedo. Cuando llueve, se recomienda cubrir el sillín con tela impermeable, como solución temporal, que deberá quitar y usar para retirar la humedad restante de la E-bike, trasladando la E-bike a un lugar seco y dajando que se seque de forma natural.</p>

Elementos	Operaciones
Sillín	<p>Aunque esta E-bike es resistente al agua hasta cierto punto, puede sufrir daños debido al agua, la humedad u otros líquidos si está expuesta a ellos. (Nota: los daños al producto causados por líquidos o agua no están cubiertos por la garantía. Cualquier daño a las piezas principales de la E-bike, incluyendo la PCB, la placa de control, los cables, el sistema electrónico, la batería, etc., puede entrañar riesgos más graves).</p> <p>Mientras tanto, es necesario evitar la exposición prolongada de la E-bike al sol y estacionarla a resguardo. La batería de la E-bike tiene una función de protección contra el sobrecalentamiento por carga o descarga que puede detener la carga o descarga cuando la temperatura de la batería es demasiado alta. Será mejor evitar que la batería se cargue o descargue en un entorno con altas temperaturas, ya que eso puede influir en el rendimiento de la batería.</p> <p>Debe evitar la exposición del sillín a sustancias corrosivas.</p>
Método de limpieza recomendado	<p>Se recomienda utilizar un paño húmedo y un detergente degradable no corrosivo para limpiar la E-bike y después pasar un paño seco. Le recomendamos lubricar y limpiar la cadena con lubricante de alta calidad.</p> <p> Advertencia:</p> <p>No limpie la E-bike con una pistola de agua pulverizada a alta presión, ya que puede provocar un cortocircuito en el sistema de control electrónico o acelerar la corrosión de las piezas mecánicas. No limpie con detergente corrosivo o volátil.</p> <p>Verifique si se ha acumulado suciedad en el puerto de carga. Deberá utilizar un cepillo suave o aire a baja presión para limpiar la parte interior de la E-bike.</p> <p>Extraiga la batería antes de limpiar. Apague la E-bike antes de limpiarla. Desenchufe el cargador y cierre la tapa del puerto de carga antes de limpiar. Asegúrese de que todos los contactos y puertos estén secos y limpios antes de conectarlos al cargador.</p>
Otras condiciones	<p>Si necesita ayuda de un ingeniero de mantenimiento, póngase en contacto con el servicio de posventa oficial para saber cuál es el centro de servicio más cercano.</p> <p>La exposición prolongada a los rayos UV, la lluvia y los elementos puede dañar los materiales de la carcasa, guarde en el interior cuando no esté en uso.</p>

Realice un mantenimiento adecuado de su E-bike para prolongar su vida útil y lograr una conducción estable y segura. Segway le recomienda que realice comprobaciones periódicas antes y después de la conducción y que lea el programa de mantenimiento recomendado.

Lista de verificación previa a la conducción

Tareas	Herramientas	Operaciones
Comprobar presión de los neumáticos	Indicador de presión de los neumáticos	Compruebe si la presión de los neumáticos está dentro del rango especificado por el fabricante. El rango de presión de los neumáticos está marcado en el flanco del neumático. Deberá inflar o desinflar el neumático cuando sea necesario.
Revisar sistema de frenado	N/A	Apriete la palanca de freno izquierda empujando la E-bike hacia adelante y la E-bike deberá detenerse inmediatamente. Realice las mismas operaciones con la palanca de freno derecha.
Comprobar manillar	N/A	Apriete la palanca del freno izquierda y luego empuje la E-bike hacia adelante o hacia atrás. Los tornillos que conectan el manillar a la horquilla deben estar bien apretados. Apriete dichos tornillos y repita la prueba mencionada anteriormente cuando sea necesario.
Limpiar y lubricar la cadena	Lubricante para cadenas y paño limpio	Se recomienda limpiar primero la suciedad de la cadena con un cepillo. A continuación, agarre la cadena entre el casete, el plato y el juego de bielas con un paño limpio y haga girar el pedal en sentido contrario a las agujas del reloj durante varias vueltas para limpiar la suciedad. Será mejor que lubrique la cadena con lubricante para bicicletas eléctricas de alta calidad.
Comprobar rueda	N/A	Compruebe que todos los tornillos de las ruedas estén apretados y que ambas ruedas no sufran sacudidas.
Comprobar nivel de batería	N/A	Encienda la E-bike y asegúrese de que el nivel de batería sea suficiente para realizar su viaje.

Lista de verificación posterior a la conducción

Tareas	Herramientas	Operaciones
Revisar neumáticos y ruedas	Indicador de presión de los neumáticos	Compruebe si hay residuos, daños o grietas.
Comprobar palanca de cambios y cassette	N/A	Levante la rueda trasera, haga girar el pedal con la mano y use la palanca de cambios para cambiar de marcha al mismo tiempo. La E-bike deberá cambiar de marcha rápidamente. Revise la palanca de cambios en busca de residuos que puedan haberse filtrado.
Limpiar cuadro	Paño limpio y húmedo	Limpie el cuadro de la E-bike con un paño limpio y, al mismo tiempo, compruebe si hay daños o grietas.
Limpiar cadena	Paño limpio	Se recomienda limpiar primero la suciedad de la cadena con un cepillo. A continuación, agarre la cadena entre el casete, el plato y el juego de bielas con un paño limpio y haga girar el pedal en sentido contrario a las agujas del reloj durante varias vueltas para limpiar la suciedad. Será mejor que lubrique la cadena con lubricante para bicicletas eléctricas de alta calidad.
Revisar pedales	N/A	Pedalee una vez la E-bike y compruebe si hay grietas.
Planitud de las ruedas	N/A	Haga girar las ruedas una a una y verifique si se producen sacudidas al mismo tiempo.
Cargar la batería	Cargador	Cargue la E-bike a su tiempo y asegúrese de que el nivel de batería sea suficiente para realizar su viaje.

Programa de mantenimiento recomendado

Elementos	Operaciones	Semanalmente	Mensualmente	Cada 6 meses	Anualmente
Piezas de transmisión	Limpie el plato y las bielas, el cassette y la polea del desviador y luego compruebe si están bien alineados.	✓			
Pastilla de freno	Compruebe el estado de desgaste de las pastillas de freno.	✓			<p>Más que una adición al programa semestral, el programa anual lo incluye todo, desde el programa semestral hasta un desmontado completo de la E-bike, revisando que todos los componentes funcionan como deberían, limpiando dichos componentes y lubricándolos, volviendo a montar la E-bike.</p> <p>Tanto los que la usen a diario como los que le den un uso intensivo, esto debe completarse anualmente. Para los que la usen los fines de semana o de forma ocasional, probablemente solo sea necesario cada 18 meses o 2 años.</p>
Tornillos del cuadro	Compruebe el par de los tornillos del manillar, el cuadro y las ruedas.	✓			
Cuadro	Compruebe si el cuadro presenta daños.	✓			
Sistema de frenado	Verifique la posición de las pastillas de freno y la tensión de la línea de freno, luego haga girar las ruedas y verifique si se producen atascos o ruidos anormales. Asegúrese de que las ruedas se puedan detener apretando las palancas de freno.		✓		
Desviador trasero	Pruebe si el desviador funciona bien y compruebe el grado de tensión de la cadena.		✓		
Ruedas	Verifique la tensión de los radios y la estabilidad de la rueda para detectar sacudidas, atascos o descentramiento, si es necesario.		✓		
Tornillos de las piezas	Apriete todos los tornillos del cuadro, el soporte trasero y los guardabarros y asegúrese de que todas las piezas estén bien instaladas.		✓		

Elementos	Operaciones	Semanalmente	Mensualmente	Cada 6 meses	Anualmente
Motor de rueda	Compruebe si se producen atascos o ruidos anormales al acelerar y desacelerar.		✓		<p>Más que una adición al programa semestral, el programa anual lo incluye todo, desde el programa semestral hasta un desmontado completo de la E-bike, revisando que todos los componentes funcionan como deberían, limpiando dichos componentes y lubricándolos, volviendo a montar la E-bike.</p> <p>Tanto los que la usen a diario como los que le den un uso intensivo, esto debe completarse anualmente. Para los que la usen los fines de semana o de forma ocasional, probablemente solo sea necesario cada 18 meses o 2 años.</p>
Faro delantero	El faro delantero se ilumina con intensidad.		✓		
Luz trasera	La luz trasera se ilumina con intensidad.		✓		
Pantalla	La pantalla muestra la información de forma correcta al encenderlo.		✓		
Acelerador	La E-bike acelera con normalidad al presionar el acelerador y el acelerador retrocede al soltarlo, mientras la E-bike desacelera.		✓		
Botones de control	Presione o alterne el botón 3 veces sin que se produzca un fallo.		✓		
Ángulo de dirección	Pruebe con giros a la izquierda y giros a la derecha (el ángulo de dirección es 60°). No hay resistencia ni se atasca al girar.		✓		
Cargador	El indicador aparece en rojo al cargar y en verde cuando se ha completado la carga. El estado de carga se muestra en la pantalla durante la carga.		✓		
Aceite de frenos	Compruebe el nivel de aceite de frenos.			✓	

Elementos	Operaciones	Semanalmente	Mensualmente	Cada 6 meses	Anualmente
Palanca de cambios	Las marchas se pueden cambiar rápidamente usando la palanca de cambios.			✓	Más que una adición al programa semestral, el programa anual lo incluye todo, desde el programa semestral hasta un desmontado completo de la E-bike, revisando que todos los componentes funcionan como deberían, limpiando dichos componentes y lubricándolos, volviendo a montar la E-bike. Tanto los que la usen a diario como los que le den un uso intensivo, esto debe completarse anualmente. Para los que la usen los fines de semana o de forma ocasional, probablemente solo sea necesario cada 18 meses o 2 años.
	Lubrique las piezas de la palanca de cambios.			✓	
Sistema de transmisión	Lubrique las líneas de la palanca de cambios y del sistema de transmisión para garantizar que el sistema de transmisión funciona correctamente; es decir, que el plato y el juego de bielas, el cassette y la polea del desviador funcionan de manera coordinada.			✓	
Rodamientos	Compruebe los rodamientos para ver si se producen ruidos o vibraciones anormales.			✓	
Tornillos de la E-bike	Asegúrese de que todos los tornillos de la E-bike estén bien apretados.			✓	
Líneas	Compruebe todas las líneas y carcasas para ver si hay daños.			✓	
Batería	La batería deberá sustituirse después de 500 ciclos de carga o después de recorrerse 40 000 km (6213 millas). (Se recomienda cargar una vez cada 60 días en caso de almacenamiento a largo plazo).			✓	

10 Marcas comerciales y certificaciones

Marca comercial

Segway, Rider Design, Segway E-bike Xyber y Segway Xyber son marcas comerciales de Segway Inc. Apple, Find My de Apple, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS y watchOS son marcas comerciales de Apple Inc en EE. UU. y en otros países. Android es una marca registrada de Google LLC. iOS es una marca comercial o marca registrada de Cisco. La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte de Segway-Ninebot es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Hemos intentado incluir descripciones e instrucciones para todas las funciones de las E-bikes en el momento de la impresión. Sin embargo, debido a la mejora constante de las funciones del producto y a los cambios en el diseño, es posible que la E-bike presente ligeras diferencias respecto a la que se muestra en este documento. Escanee el código QR o visite Apple App Store (iOS) o Google Play Store (Android) para descargar e instalar la aplicación.

Tenga en cuenta que disponemos de varios modelos con diferentes funciones, y algunas de las funciones mencionadas en este documento puede no tenerlas su E-bike. El fabricante se reserva el derecho de cambiar el diseño, las prestaciones y la documentación de la E-bike sin previo aviso.

© 2024 Segway-Ninebot. Todos los derechos reservados.

Certificaciones

Este producto cumple con el CFR 16 sección 1512.

Este producto cumple con el estándar ANSI/CAN/UL 2849.

La batería cumple con el estándar UN/DOT 38.3.

La batería cumple con ANSI/CAN/UL 2271.

Declaración de Conformidad de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE. UU.

Este dispositivo es conforme con la sección 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocarle un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación no autorizado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular el permiso del usuario para manejar el equipo:

NOTA: Este producto ha sido comprobado y cumple los límites de los dispositivos digitales de clase B, según la sección 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales.

Este equipo genera, usa, y puede propagar energía de frecuencia de radio y, si no se instala ni usa cumpliendo las instrucciones, puede provocar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que no puedan producirse interferencias en una instalación en particular.

Si este equipo provoca interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, que pueden determinarse encendiendo y apagando el aparato, se aconseja al usuario que corrija la interferencia aplicando una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o recolocar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe de un circuito distinto del que va conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia.

Cumplimiento de Conformidad Industrial para Canadá (IC)

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá.

El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este aparato no provoca interferencias. (2) Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que pueden provocarle un funcionamiento no deseado.

Este equipo respeta los límites de exposición a la radiación de Industry Canada establecidos para un entorno no controlado.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme à l'exposition aux rayonnements Industry Canada limites établies pour un environnement non contrôlé.

Contiene el código FCC ID: 2BD7T-IF0001

Contiene el IC: 31821-IF0001

Visite www.segway.com o consulte la aplicación Segway-Ninebot para descargar los materiales más recientes para el usuario. Debe instalar la aplicación, activar el patinete y obtener las últimas actualizaciones e instrucciones de seguridad.

Léalo atentamente y consérvelo para consultarlo en el futuro. Para obtener más información, visite www.segway.com

El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en el producto, publicar actualizaciones de firmware y actualizar este manual en cualquier momento.



Aplicación Segway-Ninebot

CE.04.00.1081.00-E